




KENWOOD

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
KBM-1855NFDGW
KBM-1855NFDGR
KBM-1855NFDGBL
KBM-1855NFDGBE

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Инструкции по технике безопасности

1.1 Меры предосторожности	1
1.2 Значения предупреждающих знаков безопасности	2
1.3 Подключение к электросети	2
1.4 Предупреждения при использовании	3
1.5 Предупреждение о размещении горючих веществ	3
1.6 Советы по экономии энергии	4
1.7 Правила утилизации	4

2 Эксплуатация

2.1 Установка устройства	5
2.2 Перенавешивание двери	5
2.3 Замена ламп освещения	7
2.4 Эксплуатация	7
2.5 Технические характеристики	7

3 Описание и функции

3.1 Описание	8
3.2 Повседневная эксплуатация	10

4 Обслуживание и уход

4.1 Чистка устройства	12
4.2 Разморозка	12
4.3 Рекомендации	12

5 Поиск и устранение неисправностей

5.1 Поиск и устранение неисправностей	13
---------------------------------------	----

6 Список сервисных центров

6.1 Список сервисных центров	14
------------------------------	----

1 Инструкция по технике безопасности

1.1 Меры предосторожности



Предупреждение: опасность пожара / воспламеняющиеся материалы

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Настоящее устройство предназначено для бытового использования и подобных условий, включая:

- кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
- жилые дома, на фермах, клиентах гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
- выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

Настоящее устройство может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с устройством.

Чистка и обслуживание устройства не должны осуществляться детьми младше 8 лет без присмотра.

Необходимо хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.

В случае утилизации устройства необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур (как можно ближе к корпусу) и снять дверцы для предотвращения запыления играющих детей или поражения их электрическим током.

Не допускается любое изменение спецификаций и модификации устройства. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током. Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

Перед проведением обслуживания необходимо отключить устройство от сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пожара / воспламеняющиеся материалы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе устройства или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При транспортировке и установке устройства необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Необходимо избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором установлено устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается использование электрических устройств (например, морозениц) в камерах устройства, за исключением рекомендованных производителем.

Запрещается использовать удлинители для подключения устройства.

Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента устройства, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.

1.2 Значения предупреждающих знаков безопасности



Не рекомендуется

Не рекомендуется. Любое несоответствие инструкциям, отмеченным этим символом, может привести к повреждению устройства или к угрозе личной безопасности пользователя.



Предупреждение

Предупреждение!

Необходимо действовать в строгом соответствии с инструкциями, отмеченными этим символом, иначе может быть нанесен ущерб устройству или травма пользователю.




Внимание

Внимание!


Инструкции, отмеченные этим символом, требуют особой осторожности. Недостаточная осторожность может привести к незначительной травме или повреждению имущества

Эти предупреждающие знаки указываются с целью предотвращения травм. Отнеситесь к ним с особым вниманием. В данном руководстве содержится важная информация о безопасности, которая должна соблюдаться пользователями.

1.3 Подключение к электросети




- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию. Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур. В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен специалистом сервисного центра.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.



- Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом. Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Устройство необходимо подключать к отдельной сетевой розетке с напряжением, соответствующим значению, указанному в таблице паспортных данных устройства. Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке: убедитесь, что она отвечает соответствующим техническим требованиям.



- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.




- Не храните какие-либо предметы на устройстве. При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или привести к порче имущества. Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем.


1.4 Предупреждения при использовании

- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство. При необходимости ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или неисправности устройства.
- Для замены электрических компонентов обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы пальцы не попали между деталями, которые могут их прищемить: зазор между дверцами и корпусом минимален. Будьте осторожны, когда закрываете дверцу устройства.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах устройства. Это может привести к серьезным травмам. Не позволяйте детям забираться внутрь устройства. Существует риск запереть ребенка внутри устройства.
- Не устанавливайте на устройство тару с водой. При попадании воды на электрические части устройства возможно поражение током или возгорание.
- Пожалуйста, отключите устройство от сети в случае сбоя питания или очистки. Не подключайте устройство к источнику питания в течение пяти минут, чтобы предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных запусков.

1.5 Предупреждение о размещении горючих веществ



- Не используйте и не размещайте вблизи устройства горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы. Это может привести к пожару или взрыву.
- Не храните внутри устройства летучие или легковоспламеняющиеся предметы, или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.). Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания.



- Не храните в устройстве лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
- Не храните в устройстве продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.



- Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру. После заморозания содержимого, стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.

1.6 Советы по экономии энергии

- 1) Установите устройство в прохладном сухом помещении с соответствующей вентиляцией. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла. Необходимо устанавливать устройство в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на заводской табличке устройства.
- 2) Замороженные продукты необходимо размораживать в холодильной камере. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильной камере. Размещение некоторых продуктов в холодильной камере может привести к сокращению срока годности из-за несоответствующей температуры хранения.
- 3) Для предотвращения нежелательного повышения температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги. Не замораживайте повторно полностью оттаившие продукты.
- 4) Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов. Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени.
- 5) При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы устройства.
- 6) Некоторые аксессуары, такие как полки, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.
- 7) Охлаждайте теплые или горячие продукты до комнатной температуры перед их помещением в устройство. Не рекомендуется размещать продукты вплотную к задней стенке камеры.

1.7 Правила утилизации



Хладагент и уплотнители устройства не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное устройство с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию устройства необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования.



При утилизации устройства демонтируйте с него дверцы, уплотнительные прокладки и защелки дверей, чтобы маленькие дети не оказались заперты внутри устройства. Следите, чтобы дети не играли с устройством или не залезали в него.



Утилизация

Данная маркировка означает, что данный продукт не может утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или человеческого здоровья от неконтролируемой утилизации отходов, подойдите к этому процессу ответственно, чтобы поддерживать экологически безопасное повторное использование материальных ресурсов. Чтобы вернуть ваше старое устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и вывоза специальной службой утилизации для экологически безопасной переработки.




Информация в Руководстве пользователя только для справки. Все изображения приведены в ознакомительных целях. Приобретенное устройство может отличаться от показанного на рисунке. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию устройства без предварительного уведомления.

2 Эксплуатация


2.1 Установка устройства

- Перед началом использования устройства удалите все упаковочные материалы, включая упаковочные материалы внутри устройства.
- Убедитесь, что при установке на устройство не попадает прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство. Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель. Эти вещества могут повредить поверхность устройства или стать причиной возгорания.
- Выберите место с ровной поверхностью. Установите устройство в прохладном сухом помещении с соответствующей вентиляцией. Не устанавливайте устройство в помещении с высокой влажностью или в местах, где устройство может подвергнуться воздействию влаги.
- В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания дверей: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.
- При установке устройства необходимо обеспечить достаточное пространство для полного открывания двери. При установке необходимо обеспечить пространство слева и справа - 100 мм, пространство с тыльной стороны - 50мм и сверху прибора -300мм. Это позволит снизить потребление энергии.


2.2 Перенавешивание дверей




1. Выкрутить винты, удерживающие верхнюю крышку шарнира. Снять верхнюю крышку.




2. Выкрутить винты верхнего шарнира и снять сам шарнир.




3. Выкрутить винты верхней крышки шкафа и снять крышку.




4. Снять дверь холодильной камеры и отставить в сторону.




5. Снять центральный шарнир, выкрутив винты.




6. Снять дверь морозильной камеры и отставить в сторону.




7. Снять крышку верхнего шарнира двери морозильной камеры и установить ее на противоположной стороне двери.




8. Выкрутить регулировочные ножки.



9. Снять нижний шарнир, выкрутив винты. Перевернуть нижний шарнир и установить его на другую сторону устройства.




10. Поменять регулировочные ножки и вкрутить их во втулку нижнего шарнира соответственно. Регулировать ножки, пока устройство не станет ровно.



11. Установить центральный шарнир на место после перевешивания двери морозильной камеры.



12. Установить верхний шарнир, крышку верхнего шарнира и крышку холодильного отделения.



13. Проверить, что дверь установлена ровно по вертикали и горизонтали, что уплотнители хорошо прилегают к корпусу по всему периметру двери. После этого можно затягивать винты шарниров. При необходимости еще раз подкрутить регулировочные опорные ножки.

2.3 Замена лампы освещения

Для замены светодиодных ламп устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.4 Эксплуатация


- Перед включением устройства в сеть после транспортировки рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Перед первым включением вымойте устройство и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным моющим средством, чтобы удалить запахи, характерный для нового устройства, затем тщательно протрите. Электрические части устройства рекомендуется протирать только сухой тканью.
- После подключения устройства к электросети для достижения необходимой температуры, необходимо подождать 2-3 часа, летом до 4-х часов. Когда температура в устройстве будет достаточно низкой, в него можно поместить продукты и напитки.
- Не закрывайте двери устройства, когда полки или ящики частично выдвинуты. Это может привести к повреждению элементов устройства.
- Для нормальной вентиляции вокруг холодильника должно быть расстояние от любой поверхности / стены не менее чем 10 см.
- Для правильной установки устройства используйте регулируемые ножки.
- Устройство предназначено для работы при температуре окружающей среды между 10°C и 38°C. Если температура среды выше или ниже указанных крайних значений, устройство не будет работать правильно. Если превышение температуры среды идет длительное время, температура в морозильном отсеке может подняться выше -18°C, что приведет к порче продуктов.

2.5 Технические характеристики

Описание	Модель	KBM-1855NFDGW, KBM-1855NFDGR, KBM-1855NFDGBL, KBM-1855NFDGBE
Климатическое исполнение		ST
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем, л		301
Полезный объем морозильной камеры, л		81
Символ для отделения морозильной камеры		* ***
Производительность по замораживанию, кг/24ч		5,0
Полезный объем холодильной камеры, л		220
Номинальное напряжение, В		220-240
Номинальная частота, Гц		50
Потребляемая мощность, Вт		110
Хладагент и его количество		R600a 42 гр
Класс энергетической эффективности		A+
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год		274
Уровень шума, дБ		42
Вес, кг		67

3 Описание и функции

3.1 Описание



1. Полки холодильной камеры
2. Крышка ящика для овощей и фруктов
3. Ящик для овощей и фруктов
4. Полки на двери холодильной камеры
5. Полка для бутылок на двери холодильной камеры
6. Выдвижные ящики морозильной камеры
7. Регулируемые по высоте ножки
8. Подставка для яиц
9. Лоток для льда

 Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное устройство может отличаться от показанного на рисунке.

Холодильная камера

- Холодильная камера предназначена для хранения продуктов питания: приготовленные блюда, овощи, фрукты и другие продукты.
- Необходимо охлаждать приготовленные продукты до комнатной температуры перед их помещением в холодильную камеру. Не размещайте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Продукты хранящиеся внутри холодильной камеры должны быть упакованы для того, чтобы избежать потери влаги или смешения запахов с запахами других продуктов. Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру, тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Некоторые аксессуары, такие как стеклянные полки, ящики, могут быть извлечены или переставлены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

- Размещение продуктов питания в холодильной камере:
Молочные продукты, яйца
 - Большинство молочных продуктов в заводской упаковке имеют срок годности, проставленный на упаковке. Храните их в холодильном отделении и потребляйте с соблюдением указанного срока годности.
 - Масло впитывает чужие запахи, поэтому его нужно хранить надежно завернутым или в герметичном контейнере.
 - Яйца хранить в холодильном отделении.
- Мясо
 - Мясо оберните сверху вощеной бумагой, пленкой или фольгой.
- Птица
 - Свежие целые тушки птиц промыть изнутри и снаружи холодной проточной водой, подсушить и обернуть сверху пленкой или фольгой.
 - Куски мяса птицы хранятся таким же образом. Целную птицу потрошить только непосредственно перед готовкой, чтобы избежать пищевого отравления.
- Рыба и морепродукты
 - Целную рыбу и филе для хранения оберните сверху вощеной бумагой, пленкой или фольгой.
 - Целую рыбу промыть снаружи холодной водой, чтобы смыть остатки чешуи и грязь, затем просушить полотенцем. Рыбу или рыбное филе хранить в герметичном пакете.
 - Морепродукты должны быть постоянно охлажденными. Рекомендуется употребить в течение 1-2 дней после покупки.
- Готовая еда:
 - Должна храниться в подходящем закрытом контейнере во избежание высыхания.
 - Срок хранения 1 – 2 дня.
- Овощи, свежие фрукты
 - Оптимальное место хранения свежих овощей и фруктов – специальный штатный ящик для овощей и фруктов.
 - Следующие овощи и фрукты не следует длительное время хранить при температуре менее 7°C: цитрусовые, дыни, баклажаны, ананасы, папайя, цуккини, маракуйя, огурцы, перец, томаты. При низких температурах с данными продуктами могут произойти такие нежелательные изменения, как размягчение мякоти, потемнение, они начнут быстро портиться.
 - Не охлаждайте в холодильной камере плоды авокадо (кроме спелых), бананы, манго.

Морозильная камера ★★ ★

- Морозильная камера предназначена для замораживания свежих продуктов и для продолжительного хранения замороженных продуктов, а также продуктов глубокой заморозки, приготовления льда.
- При покупке замороженных продуктов, обратите внимание на указания по хранению на упаковке. Замороженные продукты рекомендуется хранить в течение указанного срока для устройств с 4-х звездочным рейтингом.
- Замораживайте только свежие, неиспорченные продукты. Храните замороженные продукты отдельно от продуктов, которые необходимо заморозить. Если вы замораживаете большое количество свежей пищи, не забудьте установить температуру на максимальное значение. Это снизит температуру в морозильной камере для быстрой заморозки продуктов и сохранения полезных свойств.
- Перед замораживанием разделите продукты на маленькие порции для того, чтобы получить возможность быстро и полностью замораживать их, а также размораживать только нужное количество продуктов.
- Располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух.
- Продукты пригодны для заморозки: рыба и морепродукты, мясо, дичь, птица, овощи, фрукты, травы, молочные изделия: сыр, масло, готовые блюда и оставшиеся блюда - супы, студни, вареное/жареное мясо и рыба, блюда из картофеля, суфле, десерты.
Продукты не пригодны для заморозки: некоторые овощи, которые потребляются сырыми (латук, редис), виноград, целые яблоки, груши, персики, сваренные вкрутую яйца, йогурты, кисломолочные продукты, сметана, майонез.

Примечание: Загрузка слишком большого количества продуктов во время первоначального подключения устройства к питанию может отрицательно сказаться на эффекте замораживания.

3.2 Повседневная эксплуатация

- После включения устройства в розетку сети загорается дисплей. Включается интеллектуальная функция ECO, на некоторое время загорается индикатор 
- Затем индикатор гаснет, но если вы откроете дверь устройства или нажмете любую кнопку, индикация появляется снова.

Установка температуры холодильной и морозильной камер:

Отключите интеллектуальную функцию ECO (или проверьте, что она отключена). См. инструкцию по отключению функции ECO в соответствующем разделе ниже.

1. Для установки температуры однократно нажать кнопку Fridge / Freezer.
 - Значение температуры начинает мигать на дисплее.
2. Пока значение на дисплее мигает, с помощью повторных нажатий Fridge / Freezer выберите нужную температуру.
 - Температуру внутри холодильной камеры можно устанавливать между 2°C и 8°C.
 - Температуру внутри морозильной камеры можно устанавливать между -24°C и -16°C.

3. Для подтверждения нажать ОК.

Если в течение 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка, значение температуры прекращает мигать, указывая на то, что нужная температура установлена.

- Если установить значение температуры в холодильнике на "OFF", холодильник прекращает охлаждение.

Smart ECO - интеллектуальная функция ECO

1. Нажимать на Function (возможно, многократно), пока на дисплее не появится мигающая индикация 
2. Пока индикация мигает, нажмите ОК для подтверждения.
 - Мигание прекращается – это значит, что интеллектуальная функция ECO активирована.
 - Температура в холодильной и морозильной камерах установлена на 4°C и -18°C соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ: При данной включенной функции нельзя будет настраивать другие температуры.

Отмена функции Smart ECO (интеллектуальная функция ECO)

1. Нажимать на Function, пока на дисплее не появится мигающая индикация "Smart ECO".
2. Пока индикация мигает, нажмите ОК.
 - Индикатор гаснет.
 - Значения температуры возвращаются к прежним значениям.

Быстрое охлаждение

Функция быстрого охлаждения используется для быстрого понижения температуры в холодильной камере до максимально низкого значения. Рекомендуется использовать эту функцию для быстрого охлаждения большого количества свежих продуктов или напитков.

1. Нажимать на Function, пока на дисплее не начнет мигать соответствующая индикация 
2. Пока индикация мигает, нажмите ОК для подтверждения.
 - Мигание прекращается – это значит, что функция быстрого охлаждения активирована.
 - Температура внутри холодильной камеры устанавливается на 2°C, и ее нельзя будет изменить, пока задействована эта функция.

Отмена функции "Быстрое охлаждение"

1. Нажимать на Function, пока на дисплее не начнет мигать соответствующая индикация.
2. Пока индикация мигает, нажмите ОК.
 - Индикатор гаснет.
 - Температура внутри холодильника возвращается к прежнему значению.

Быстрая заморозка

Эта функция помогает осуществить быструю заморозку продуктов с сохранением их питательных и вкусовых свойств, витаминов и внешнего вида.

1. Нажимать на Function, пока на дисплее не начнет мигать соответствующая индикация 
2. Пока индикация мигает, нажмите ОК для подтверждения.
 - Мигание прекращается – это значит, что функция быстрой заморозки активирована.
 - Температура внутри морозильной камеры устанавливается на -32°C.

Эта функция автоматически отменяется после 26 часов работы или после активации интеллектуальной функции ECO.

Отмена данной функции вручную

1. Нажимать на Function, пока на дисплее не начнет мигать индикация быстрой заморозки.
2. Пока индикация мигает, нажмите ОК.
 - Индикатор гаснет.
 - Температура внутри морозильной камеры возвращается к прежнему значению.

Функция «Отпуск»

Рекомендуется задействовать на период длительного отсутствия пользователя (например, во время отпуска).

Эта функция обеспечивает работу устройства в экономичном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем включить эту функцию, уберите из холодильного отделения скоропортящиеся продукты и закройте дверь холодильной камеры. Из морозильной камеры продукты убирать не надо.

Нажимать на Function, пока на дисплее не начнет мигать соответствующая индикация



1. Пока индикация мигает, нажмите ОК для подтверждения.
 - Мигание прекращается – это значит, что функция «Отпуск» активирована.
 - Температура внутри холодильной камеры автоматически устанавливается на 14°C и ее нельзя изменить. Эта функция отменяется при активации функции «Smart ECO» или быстрого охлаждения.

Отмена данной функции вручную

1. Нажимать на Function, пока на дисплее не начнет мигать индикация «Отпуск».

2. Пока индикация мигает, нажмите ОК.
 - Индикатор гаснет.
 - Температура внутри холодильника возвращается к прежнему значению.

Память настроек при отключении питания

Устройство запоминает все заданные параметры в случае внезапного отключения питания. При возобновлении питания оно будет работать с последними установленными параметрами.

Сигнал открытой двери

Если дверь устройства остается открытой или не полностью закрытой в течение примерно 3 минут, звучит сигнал, который прекращается после правильного закрывания двери. Для прекращения сигнала можно так же нажать любую кнопку.

Сигнал о превышении температуры в морозильном отделении (только при включенном питании)

Если температура в морозильном отделении поднимается выше -10°C (при включенном питании), индикация температуры в морозильном отделении начинает мигать на дисплее. Чтобы прекратить мигание значения температуры, необходимо нажать любую кнопку и подождать примерно 5 секунд. Температура в морозильном отделении вернется к прежнему значению.

Коды ошибок

При возникновении ошибки внутри устройства на дисплее высвечивается соответствующий код ошибки (напр. E0, E1, E2, и т.д.). Обратитесь в сервисный центр.

4. Обслуживание и уход

4.1 Чистка устройства

- Внутри устройства регулярно производите чистку, чтобы устранить неприятный запах. Пожалуйста, используйте мягкую ткань и нейтральные моющие средства для чистки, затем промойте чистой водой и протрите насухо. Перед включением питания откройте дверь для естественной сушки. С помощью пылесоса удалите пыль на задней стенке устройства.
- Не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, такие как аэрозоли для окон, чистящие составы, горючие жидкости, чистящий воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием нефтепродуктов. Использование указанных выше средств может привести к повреждению материалов или возникновению царапин.



Перед чисткой или обслуживанием отключите устройство от сети.

Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению током.

4.2 Разморозка

- Данное устройство оснащено системой "Frost free" (без намерзания). Эта система обеспечивает постоянное отсутствие льда (инея) в морозильной камере, при этом замороженные в морозильной камере продукты не размораживаются.

4.3 Рекомендации

- В случае сбоя питания, даже если это происходит летом, продукты внутри устройства могут храниться в течение нескольких часов. В этом случае время открытия дверей устройства должно быть уменьшено, свежие продукты желательно в это время не размещать.
- Если вы планируете отключить устройство на длительный срок:
 - устройство необходимо отключить от электропитания;
 - произвести чистку устройства;
 - двери оставить открытыми для предотвращения появления запаха.
- Перед перемещением устройства необходимо извлечь все предметы внутри камер: стеклянные полки, ящики и т.д.
- При транспортировке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения. Во время транспортировки устройство не должно быть размещено горизонтально, при необходимости наклонять устройство рекомендуется не более чем на 45 °.



При запуске устройства компрессор должен работать непрерывно определенное время.

5 Поиск и устранение неисправностей

5.1 Поиск и устранение неисправностей

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить устройство от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только специалистом авторизованного сервисного центра.

Важно! Обратите внимание, что работа устройства может сопровождаться посторонними звуками, связанными с работой компрессора и циркуляцией хладагента. Так же боковые стенки устройства могут нагреваться и это не является неисправностью, а обусловлено конструктивными особенностями производства корпуса.

Устройство не работает	Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку. Правильно ли установлено значение температуры. Проверьте, не произошел сбой питания.
Внутри устройства присутствует неприятный запах	Проверьте, не находятся ли в устройстве испорченные продукты. Проверьте герметичность упаковки продуктов с сильным запахом. Промойте внутренние поверхности устройства.
Длительная работа компрессора	В летнее время, когда температура окружающей среды выше, компрессор работает дольше, это нормальное явление. Не размещайте слишком много продуктов одновременно. Не помещайте в устройство горячую еду. Происходит частое открывание дверей устройства.
В холодильной камере не горит свет	Проверьте, подключено ли устройство к источнику питания. Для замены светодиодных ламп устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Двери устройства неплотно закрываются	Не полностью задвинуты ящики. В устройстве много продуктов. Загрязнен уплотнитель двери. Некорректно выставлен горизонтальный уровень.
Устройство издает необычные шумы	Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой и ровной поверхности. Проверьте правильность установки полок, ящиков устройства.
На внутренних стенках устройства образуется конденсат	Продукты с высоким содержанием воды хранятся без крышки. Дверца устройства была оставлена открытой в течение долгого времени.
Горячий корпус	Теплоотдача встроенного конденсатора через корпус, что является нормальным явлением.
На внешних стенках устройства образуется конденсат	Конденсация наружной поверхности и дверных уплотнений устройства является нормальным явлением, если влажность окружающей среды слишком высока. Протрите поверхность мягкой сухой тканью.
Из устройства доносится звук журчащей жидкости.	Этот звук издает хладагент, охлаждающийся внутри устройства. Компрессор может создавать шум во время работы, особенно при запуске или остановке. Это нормально.

6 Список сервисных центров

6.1 Список сервисных центров

Наименование	Адрес	Адрес	Вид сервиса	Телефон
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Баумана, д.3	3902	279132
ООО «РемБыттехника»	Азов	г.Азов, Ростовская обл., ул. Чекова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сегонов Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. 3. Комсомольской, д.62	86342	49-40
ООО «Технология в жизни»	Амурск	г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.23, оф.30	81417	5231-5231-54-94,81(41)15-16-33
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	9-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Форест	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольская, д.115	86137	9-79-99; 3-36-96
СЦ "Мир"	Армавир	г.Армавир, ул. Гагарина, д.1	8182	27-55-10, 27-60-66
ИП Карасевская С.М.	Армавир	г.Армавир, Парковая ул., д. 22	8182	24-69-61
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	85112	10-15-15, 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202, ул. Ташкентская, д.13А	85123	25-30, 63-10-00, 63-12-00
Сервисная компания ЭПИКО	Астрахань	г. Астрахань, ул. Саудинская, д.51А	85123	82-27-27
ООО "КРАФТ-СЕРВИС"	Астрахань	г.Астрахань, ул. Пушкинская, д.102	91024	17-78
Дидол	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	38526	63-59-85; 63-94-02; 23-58-20
ООО «АльфаСервис»	Барнаул	г.Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49, 48-50-67
Сервисный центр "Хлеи"	Барнаул	г.Барнаул, ул.Власовская, 49/16	3852	119-512, 256-795
ИП Кривошея С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Дзиса Токтоева, д. 8	3852	24-78-18
ООО "Максимум"	Барнаул	г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-66-08
Прогноза	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4772	34-03-22
ООО "РЫМЫЦ-СЕРВИС"	Белгород	г.Белгород, ул. Ленина, д.43	41641	1-52-02
ООО «ПАРУС-ПЛОС»	Белый	г.Белый, пер. Кирова, д.8	3852	45-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г.Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3993	45-99-07; 45-98-96
СЦ "Мастер-Сервис 32+"	Брянск	г.Брянск, ул.Косичево, д.23/1	4832	30-77-88, 30-77-89
ООО "Гобар"	Брест	г. Брест, ул. Советская, д.1, корпус 10	800057	27312
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2	35352	99-10-99,89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Шенюнов Д.С.	Буденновск	г.Буденновск, ул. Октябрьская, д.84	86559	4-08-02
ИП Галахова Н.М.	Бугурул	г. Бугурул, 2 микрорайон, д. 34	35-30	33-33-33, 37-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13	81153	92706
ПКТ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	94-80-10, 61-12-00; 33-59-18;
ООО «Артника –Сервис»	Владивназ	г. Владивназ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
СЦ "Сервис"	Владимир	г. Владимир, ул. Косельская, 60	49212	44-24-24, 30-60-65
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батумиди, д.39	4922	44-72-80, 44-72-81
ИП Сиднича Рамса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Дольных Владимир Николаевич	Волгоград	г.Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон, д. 21а	80161	8865000; 8100216543911
ИП Ибрагимов А.А.	Вологодск	г. Вологодск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Волгод	Волгод	г.Волгод, ул. Народный, д.7	8125	52-19-15, 53-99-39; 53-99-49
ИП Ситнико А. В.	Волгод	г.Волгод, ул. Клубная, д.87	8125	52-82-06, 55-82-07
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "КомпЛайн"	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Тулаа, д.39	4732	14-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Технополис"	Грозный	г.Грозный, ул. Ханжыковская, д.75	8782	55-44-55, 55-46-66
ООО "Алиф"	Грозный	г.Грозный, ул. Мамковского, д.17а	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Мамковского, д.100	80281941-61, 8026405-22-10	
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	83138	26-11-46, 28-14-20
Защита Сервис	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 63	84-215	13-15-15, 15-14-64
ООО «МИКРОН-ЭВГАТОРИЯ»	Екатерин	г. Екатеринбург, пресск. Победы, д. 17	36569	4-47-76, 8(978)116-79-00
ИП Лавровых Константины Анатольевич	Екатерин	г.Екатерин, ул. Мамковского, д.55	86132	55-05-00
Техносервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д.84	86132	11-71,71(818)-416-49-55
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.д.Заряная д.113 литер А оф.2	343	286-1369
РемБытТ	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Екатеринбург, д.10	343	363-1-49
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Рассветная, 4П	343	286-1369
ООО фирма «Глобус»	Елец	г.Елец, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО Техно Торговый Центр «Синей»	Ессентуки	г.Ессентуки, пр.Ленина, д.128 а	8792	55-55-55
Иппулю-Гарант	Жигулевск	г.Жигулевск, ул. Мира, 21	84802	28-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
ООО «Контур+»	Иваново	г.Иваново, ул. Комсомольская, д.12	49324	17066, 161046
ИП Степанов Н.В.	Иваново	г.Иваново, Автодорога д.3, д.пр. 1	49324	26-18-18
ООО «Эмуд»	Ижевск	г.Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
ООО «Радуга»	Ижевск	г.Ижевск, Вокзальное ш., д.302	3412	432039,904045
Младас	Иркутск-Ола	г.Иркутск-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68, 41-77-43
ИП ТАС	Иркутск	г.Иркутск, ул. Партизанская, д.1, 145	395	36-93-51, 51-31-09
ООО «АЛТЕКС»	Иркутск	г.Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	95-95
ИП Фекридов Альберт Гаврилович	Иркутск	г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.181	3952	51-15-24
ООО «Лугазо»	Казань	г.Казань, ул. Дембровского, д. 206 «Б»	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО "Экнет"	Казань	г.Казань, пр. Серова, д.11/1, помещение 2	843	562-47-07
ООО "ПТЦ "Вега"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю Гагарина, д.41-45	40125	85-85-05, 58-22-04, 46-19-81
ООО "К-сервис"	Калуга	г. Калуга, ул. Вилкова, д. 14	84842	56-51-91
ИП Юсупов Е.Н.	Каменис-Шатинский	г.Каменис-Шатинский, ул. Ясная, д.73	86365	19-11
АЛФА	Каменис	г.Каменис, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г.Канаш, ул. Попова, д.20	83-533	16-19-2; 23-67
Электротара	Канаш	г. Канаш, пр. Ленин, д.71а	81006	388610
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	39-13
Коммон	Кемерово	г.Кемерово, ул. Печникова, д.8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г.Кемерово, ул. В.Володарский, д.4, пр.Ленина, д. 25 Б	3842	10-10-43, 30-19-91; 37-79-28
Эксперт	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10, 54-70-77; 54-21-56
ООО «ПТС-Киров»	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д.116а	8332	54-69-56, 37-01-01
ООО "Гамбит"	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	555513
СЦ Быт Кудан	Комсомольск-на-Амуре	г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	42175	59-56-51
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г.Кореновск, ул.Пушкина, д. 2 "А"	86142	44-29-13
ИП Благодатенская М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунистич, д.5	86142	43-59
Город мастеров	Красноярск	г.Красноярск, ул. Ломоносова, д. 59	4942	100-107-693-723
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11	3912	90-06-47, 44-54-12
СМС-сервис	Курган	г.Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3912	21-46-51
ООО "Звезда Монтаж Сервис"	Курган	г.Курган, ул.Печникова, д.9	3522	25-58-44
Альфа-Сервис	Курск	г.Курск, ул. Студенческая, д.36а; г. Курск, ул. Сумская, 376	3522	25-58-44
УльяновСервис	Курск	г.Курск, ул.Литовская, д.12а	4711	31-20-20, 30-41-00
Электрон Сервис Майлон	Ленинградская	г.Краснодарский край, станица Ленинградская, ул.Жюльо, д. 57Г	86145	3-78-74
ИП Андронченко А.С.	Майлон	г.Майлон, ул. Дзержинского, 25	8772	2583756228
ООО "Россиа"	Махачала	г.Махачала, ул. Радуга, д.128	8772	3366-39
АСЦ Техник ЕЕ	Махачала	г.Махачала, пр-т. Аутунисского,14/ини, д.21	8772	642394,642895
СЦ "SB-Master"	Москва	г.Москва, Нижегородская, д.126	81506	29-54
ООО «Баркас»	Москва	г.Москва, ул. Пустового, д.8, д.1	495	821-84-88; 423-66-00; 421-77-51
РемБытТехника ПЛОС	Москва	г.Москва, Ярославское шоссе, д.130, корп.1	495	230-21-01
Бытовая техника	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипитовая, д. 46	81524	44-47-49; 40-00-83
ООО «Сервисный центр СибТекс»	Омск	г.Омск, ул. 24-я Линия, 59	8552	29-77-13,35-80-00,35-90-42,38-12-46
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	71084	1058-55-55

БарсСервис	Орел	г. Орел, ул. Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-82;43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д.1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбытехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	66-30-66
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
Тексервис	Пenza	г. Пенза, ул. Володарского, д.32	8412	56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Агния Барбоса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "СК-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревоблагодатная, д.3, корп. 6	342	221-40-99
ТА "Форуш"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул.Трида, 11	8112	538650, 5386-30
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул.Дроздовникова, д.20	8793	33-55-43, (028) 357-36-16
ИП Сервис А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ый Переулоч, д.13	8793	987-011; 89181743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12-8;800-100-51-52
ИП Реленко В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амирания, д.1 "А"	863	230-31-31-8;963-280-31-31
Селтер	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	3857	4-05-43
ИП Матвейна И.Л.	Рубаевка	г. Рубаевка, ул. Красноармейская, д.67	83451	2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Транс-экспедия	г. Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гривча О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО "Гарант Технол"	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14	4912	25-88-01; 76-34-83
Видеоин Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г.Самара, ул. 22 парусьезда, д. 21	846	265-68-86
Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Литовский проспект, дом 52, литера А	812	224-75-33
СЦ Транссервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Захаровский Бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	812	201-977-309-59-69
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телемателес Союз"	Саратуй	г.Саратуй, ул. Советская, д.88	3414	732614;89124529150
ООО «РИМ-Сервис»	Саратов	г.Саратов, Чернышевского, д. 88	8452	488222;406. 2
ИП Туев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	г. Сасово, ул. Машинная, д.49	4913	2-27-705; 14-31
Варенбул В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Телемир-Сервис	Симферополь	г. Симферополь, ул. Ковыльняк, д.72	0652	69-07-78, (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г.Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
ООО "Техно-Сервис"	Ставрополь	г.Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	295530
СЦ "К-Сервис"	Ставрополь	г.Ставрополь, ул. Ленина дом №468, ТЦ "Телемир"	8652	697-095
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4745	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул. Кивкинда, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г.Тверь, б-р Шмидта д.18	4822	475858, 476565, 89106476565
Спект-сервис	Тверь	г.Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-00; 33-35-40-81
ИП Яковлев С.Н.	Тикорецк	г.Тикорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196	70-20-53
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия“, пав. № 42 АСЦ „Бытовик“	34567	27-34-39
ГлазБитСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266885, 266462
ООО "Ж-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	92-56-07
ООО "Байт-Сервис"	Тула	г.Тула, ул. Школьная, д. 65	4872	470209, (953) 431 44 81
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Вауткина, д.55	3452	99-49-05; 46-69-91
СЦ Канифоль	Тюмень	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24	+7 (929) 269-56-60	
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	84227	73-29-19; 73-44-22
Компания "ТМП"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676	9-15-15
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05; 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Ахсанова, д.73	3472	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29, г. Урай, 2-й мкр., д. 46	3467	90-00-01;30-60-05;35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61
ООО «Ифобайн»	Челобоксы	г.Челобоксы, Пржеданский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Челобоксы	г. Челобоксы, пр. М.Горького, д.32/25	8352	410373;4315132
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 85	351	239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Балтошкова, д.7	82031	31-36-07;64-22-73
ИП Зарев Александр Хамитбиевич	Черкесск	г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13	87875	7-44-82
СТ Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.15, ТЦ «Хамала», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ «Кардинал (коллодильники)»	3022	72-02-03
Сервисный центр «ДимКит»	Чита	г. Чита, Тракторная, 54 ТЦ « Кардинал»	8-914-462-5649	
ИП Дунаев Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г.Чусовый, ул. Мира, д.8, мкр. Озбита	(919) 4658462	
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	35253	35552;63717
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердловова, д.107	35253	3-53-32
ИП Полковник О.В.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, пом. 30	8636	23-72-27; 28-87-12
Путеревский С.И.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
Май-Электроник	Ялта	г. Ялта, ул. Жадновского, 3	+7978823033	
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852	79-66-777/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34	4852	44-00-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52а	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно по телефону: (495)230-23-01

Правообладатель: ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЕЙТЕД.,
а/я 16885, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты (АЕ)
(DUNHAM INVESTMENT INCORPORATED., PO Box 16885,
Dubai, United Arab Emirates (AE))

Изготовлено: По заказу ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ
ИНКОРПОРЕЙТЕД., а/я 16885, Дубаи, Объединенные Арабские
Эмираты (АЕ) (DUNHAM INVESTMENT INCORPORATED., PO
Box 16885, Dubai, United Arab Emirates (AE))

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый,
пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером
холодильника на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 27.51.11-016-03602107-2018

Соответствует требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности
низковольтного оборудования”; Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная
совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня
начала эксплуатации.

Продукция компании KENWOOD.

Сделано в России.