



KENWOOD

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

KMD-1815GW

KMD-1815X

KMD-1815GBL

KMD-1815GBE

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Инструкции по технике безопасности

1.1 Меры предосторожности	1
1.2 Значения предупреждающих знаков безопасности	2
1.3 Подключение к электросети	2
1.4 Предупреждения при использовании	3
1.5 Предупреждение о размещении горючих веществ	3
1.6 Советы по экономии энергии	4
1.7 Правила утилизации	4

2 Эксплуатация

2.1 Установка устройства	5
2.2 Замена лампы освещения	6
2.3 Эксплуатация	6
2.4 Технические характеристики	6

3 Описание и функции

3.1 Описание	7
3.2 Повседневная эксплуатация	9

4 Обслуживание и уход

4.1 Чистка устройства	11
4.2 Разморозка	11
4.3 Рекомендации	11

5 Поиск и устранение неисправностей

5.1 Поиск и устранение неисправностей	12
---------------------------------------	----

6 Список сервисных центров

6.1 Список сервисных центров	13
------------------------------	----

1 Инструкция по технике безопасности

1.1 Меры предосторожности



Предупреждение: опасность пожара / воспламеняющиеся материалы

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Настоящее устройство предназначено для бытового использования и подобных условий, включая:

- кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
- жилые дома, на фермах, клиентах гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
- выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

Настоящее устройство может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с устройством.

Чистка и обслуживание устройства не должны осуществляться детьми младше 8 лет без присмотра.

Необходимо хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.

В случае утилизации устройства необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур (как можно ближе к корпусу) и снять дверцы для предотвращения запыления играющих детей или поражения их электрическим током.

Не допускается любое изменение спецификаций и модификации устройства. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током. Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

Перед проведением обслуживания необходимо отключить устройство от сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пожара / воспламеняющиеся материалы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе устройства или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При транспортировке и установке устройства необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Необходимо избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором установлено устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается использование электрических устройств (например, морозениц) в камерах устройства, за исключением рекомендованных производителем.

Запрещается использовать удлинители для подключения устройства.

Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента устройства, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.

1.2 Значения предупреждающих знаков безопасности



Не рекомендуется

Не рекомендуется. Любое несоответствие инструкциям, отмеченным этим символом, может привести к повреждению устройства или к угрозе личной безопасности пользователя.



Предупреждение

Предупреждение!

Необходимо действовать в строгом соответствии с инструкциями, отмеченными этим символом, иначе может быть нанесен ущерб устройству или травма пользователю.




Внимание

Внимание!


Инструкции, отмеченные этим символом, требуют особой осторожности. Недостаточная осторожность может привести к незначительной травме или повреждению имущества

Эти предупреждающие знаки указываются с целью предотвращения травм. Отнеситесь к ним с особым вниманием. В данном руководстве содержится важная информация о безопасности, которая должна соблюдаться пользователями.

1.3 Подключение к электросети




- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию. Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур. В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен специалистом сервисного центра.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.



- Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом. Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Устройство необходимо подключать к отдельной сетевой розетке с напряжением, соответствующим значению, указанному в таблице паспортных данных устройства. Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке: убедитесь, что она отвечает соответствующим техническим требованиям.



- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.




- Не храните какие-либо предметы на устройстве. При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или привести к порче имущества. Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем.


1.4 Предупреждения при использовании

- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство. При необходимости ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или неисправности устройства.
- Для замены электрических компонентов обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы пальцы не попали между деталями, которые могут их прищемить: зазор между дверцами и корпусом минимален. Будьте осторожны, когда закрываете дверцу устройства.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах устройства. Это может привести к серьезным травмам. Не позволяйте детям забираться внутрь устройства. Существует риск запереть ребенка внутри устройства.
- Не устанавливайте на устройство тару с водой. При попадании воды на электрические части устройства возможно поражение током или возгорание.
- Пожалуйста, отключите устройство от сети в случае сбоя питания или очистки. Не подключайте устройство к источнику питания в течение пяти минут, чтобы предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных запусков.

1.5 Предупреждение о размещении горючих веществ



- Не используйте и не размещайте вблизи устройства горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы. Это может привести к пожару или взрыву.
- Не храните внутри устройства летучие или легковоспламеняющиеся предметы, или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.). Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания.



- Не храните в устройстве лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
- Не храните в устройстве продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.



- Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру. После заморозания содержимого, стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.

1.6 Советы по экономии энергии

- 1) Установите устройство в прохладном сухом помещении с соответствующей вентиляцией. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла. Необходимо устанавливать устройство в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на заводской табличке устройства.
- 2) Замороженные продукты необходимо размораживать в холодильной камере. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильной камере. Размещение некоторых продуктов в холодильной камере может привести к сокращению срока годности из-за несоответствующей температуры хранения.
- 3) Для предотвращения нежелательного повышения температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги. Не замораживайте повторно полностью оттаившие продукты.
- 4) Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов. Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени.
- 5) При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы устройства.
- 6) Некоторые аксессуары, такие как полки, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.
- 7) Охлаждайте теплые или горячие продукты до комнатной температуры перед их помещением в устройство. Не рекомендуется размещать продукты вплотную к задней стенке камеры.

1.7 Правила утилизации



Хладагент и уплотнители устройства не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное устройство с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию устройства необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования.



При утилизации устройства демонтируйте с него дверцы, уплотнительные прокладки и защелки дверей, чтобы маленькие дети не оказались заперты внутри устройства. Следите, чтобы дети не играли с устройством или не залезали в него.



Утилизация

Данная маркировка означает, что данный продукт не может утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или человеческого здоровья от неконтролируемой утилизации отходов, подойдите к этому процессу ответственно, чтобы поддерживать экологически безопасное повторное использование материальных ресурсов. Чтобы вернуть ваше старое устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и вывоза специальной службой утилизации для экологически безопасной переработки.



Информация в Руководстве пользователя только для справки. Все изображения приведены в ознакомительных целях. Приобретенное устройство может отличаться от показанного на рисунке. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию устройства без предварительного уведомления.

2 Эксплуатация

2.1 Установка устройства

- Перед началом использования устройства удалите все упаковочные материалы, включая упаковочные материалы внутри устройства.
- Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство. Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель. Эти вещества могут повредить поверхность устройства или стать причиной возгорания.
- Выберите место с ровной поверхностью. Установите устройство в прохладном сухом помещении с соответствующей вентиляцией. Не устанавливайте устройство в помещении с высокой влажностью или в местах, где устройство может подвергнуться воздействию влаги.
- В процессе установки необходимо выровнять устройство относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания дверей: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.
- При установке устройства необходимо обеспечить достаточное пространство для полного открывания двери. При установке необходимо обеспечить пространство слева и справа - 100 мм, пространство с тыльной стороны - 50мм и сверху прибора -300мм. Это позволит снизить потребление энергии.

Примечание! Для обеспечения лучшего закрывания двери рекомендуется отклонить устройство назад примерно на 10мм относительно вертикальной оси. Сделать это можно с помощью регулируемых ножек.

Необходимо устанавливать прибор в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке прибора:

Климатический класс	Окружающая температура
SN	+ 10°C ... +32°C
N	+ 16°C ... +32°C
ST	+ 16°C ... +38°C
T	+ 16°C ... +43°C

2.2 Замена лампы освещения

Для замены ламп освещения устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.3 Эксплуатация


- Перед включением устройства в сеть после транспортировки рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Перед первым включением вымойте устройство и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным моющим средством, чтобы удалить запах, характерный для нового устройства, затем тщательно протрите. Электрические части устройства рекомендуется протирать только сухой тканью.
- После подключения устройства к электросети для достижения необходимой температуры, необходимо подождать 2-3 часа, а летом до 4-х часов. Когда температура в устройстве будет достаточно низкой, в него можно поместить продукты и напитки.
- Не закрывайте двери устройства, когда полки или ящики частично выдвинуты. Это может привести к повреждению элементов устройства.

2.4 Технические характеристики

Описание	Модель	KMD-1815GW, KMD-1815X, KMD-1815GBL, KMD-1815GBE
Климатическое исполнение		ST/T/SN/N
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем, л		418
Полезный объем морозильной камеры, л		144
Символ для отделения морозильной камеры		* ** *
Производительность по замораживанию, кг/24ч		8,0
Полезный объем холодильной камеры, л		274
Номинальное напряжение, В		220-240
Номинальная частота, Гц		50
Потребляемая мощность, Вт		165
Хладагент и его количество		R600a 78 гр
Класс энергетической эффективности		A+
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год		369
Уровень шума, дБ		40
Вес, кг		110

3 Описание и функции

3.1 Описание



№	Наименование компонента
1	Лампа освещения
2	Подставка для яиц
3	Полка для бутылок
4	Стеклянные полки холодильной камеры
5	Ящик для овощей и фруктов
6	Верхний ящик морозильной камеры
7	Стеклянная полка морозильной камеры
8	Нижний ящик морозильной камеры
9	Регулируемые ножки

! Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное устройство может отличаться от показанного на рисунке.

Холодильная камера

- Холодильная камера предназначена для хранения продуктов питания: приготовленные блюда, овощи, фрукты и другие продукты.
- Необходимо охлаждать приготовленные продукты до комнатной температуры перед их помещением в холодильную камеру. Не размещайте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Продукты хранящиеся внутри холодильной камеры должны быть упакованы для того, чтобы избежать потери влаги или смешения запахов с запахами других продуктов. Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру, тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Некоторые аксессуары, такие как стеклянные полки, ящики, могут быть извлечены или переставлены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

- Размещение продуктов питания в холодильной камере:
 - Молочные продукты, яйца
 - Большинство молочных продуктов в заводской упаковке имеют срок годности, проставленный на упаковке. Храните их в холодильном отделении и употребляйте с соблюдением указанного срока годности.
 - Масло впитывает посторонние запахи, поэтому его нужно хранить надежно завернутым или в герметичном контейнере.
 - Яйца хранить в холодильном отделении.
 - Мясо
 - Мясо оберните сверху вощеной бумагой, пленкой или фольгой.
 - Птица
 - Свежие целые тушки птиц промыть изнутри и снаружи холодной проточной водой, подсушить и обернуть сверху пленкой или фольгой.
 - Куски мяса птицы хранятся таким же образом. Целную птицу потрошить только непосредственно перед готовкой, чтобы избежать пищевого отравления.
 - Рыба и морепродукты
 - Целную рыбу и филе для хранения оберните сверху вощеной бумагой, пленкой или фольгой.
 - Целую рыбу промыть снаружи холодной водой, чтобы смыть остатки чешуи и грязь, затем просушить полотенцем. Рыбу или рыбное филе хранить в герметичном пакете.
 - Морепродукты должны быть постоянно охлажденными. Рекомендуется употребить в течение 1-2 дней после покупки.
 - Готовая еда:
 - Должна храниться в подходящем закрытом контейнере во избежание высыхания.
 - Срок хранения 1 – 2 дня.
 - Овощи, свежие фрукты
 - Оптимальное место хранения свежих овощей и фруктов – специальный штатный ящик для овощей и фруктов.
 - Следующие овощи и фрукты не следует длительное время хранить при температуре менее 7°C: цитрусовые, дыни, баклажаны, ананасы, папайя, цукини, маракуйя, огурцы, перец, томаты. При низких температурах с данными продуктами могут произойти такие нежелательные изменения, как размягчение мякоти, потемнение, они начнут быстро портиться.
 - Не охлаждайте в холодильной камере плоды авокадо (кроме спелых), бананы, манго.

Морозильная камера ★★★★★

- Морозильная камера предназначена для замораживания свежих продуктов и для продолжительного хранения замороженных продуктов, а также продуктов глубокой заморозки, приготовления льда.
- При покупке замороженных продуктов, обратите внимание на указания по хранению на упаковке. Замороженные продукты рекомендуется хранить в течение указанного срока для устройств с 4-х звездочным рейтингом.
- Замораживайте только свежие, неиспорченные продукты. Храните замороженные продукты отдельно от продуктов, которые необходимо заморозить. Если вы замораживаете большое количество свежих продуктов, не забудьте установить температуру на максимальное значение. Это снизит температуру в морозильной камере для быстрой заморозки продуктов и сохранения полезных свойств.
- Перед замораживанием разделите продукты на маленькие порции для того, чтобы получить возможность быстро и полностью замораживать их, а также размораживать только нужное количество продуктов.
- Располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух.
- Продукты пригодны для заморозки: рыба и морепродукты, мясо, дичь, птица, овощи, фрукты, травы, молочные изделия: сыр, масло, готовые блюда и оставшиеся блюда - супы, студни, вареное/жареное мясо и рыба, блюда из картофеля, суфле, десерты.
Продукты не пригодны для заморозки: некоторые овощи, которые потребляются сырыми (латук, редис), виноград, целые яблоки, груши, персики, сваренные вкрутую яйца, йогурты, кисломолочные продукты, сметана, майонез.

Примечание: Загрузка слишком большого количества продуктов во время первоначального подключения устройства к питанию может отрицательно сказаться на эффекте замораживания.

3.2 Повседневная эксплуатация

Включение питания

При первом включении питания на дисплее устройства через 2 секунды после возобновления стандартного дисплея отобразится полный световой дисплей, по умолчанию устройство работает в интеллектуальном режиме.

Примечание: Устройство с электронным управлением имеет функцию автоматической проверки. Данную функцию можно игнорировать при первом открывании дверцы устройства.

Контроль дисплея

Если дверца холодильного отделения закрыта и в течение 3 минут не производится никаких действий, дисплей автоматически отключается. При отключенном дисплее откройте дверцу устройства или нажмите любую кнопку на дисплее - дисплей засветится.

Smart (интеллектуальный режим)

Для включения данной функции нажимайте кнопку "Function", пока не начнет мигать иконка "Smart", далее нажмите кнопку "OK" для запуска функции интеллектуального режима. В этот момент значения температуры в холодильной и морозильной камерах по умолчанию будут 5°C и -18°C.

Для отключения интеллектуального режима, нажимайте кнопку "Function", пока не начнет мигать иконка "Smart", далее нажмите кнопку "OK" для выхода из интеллектуального режима. В состоянии интеллектуального режима выход из этой функции происходит в то время, когда устройство находится в процессе быстрого замораживания.

Temp.zone (Контроль температуры)

1) Нажмите кнопку "Temp.Zone", на дисплее начинают мигать иконки в следующем порядке в непрерывном повторяющемся цикле:

"Зона температуры холодильного отделения" → "Зона температуры морозильного отделения" → "Область температуры охлаждения".

Примечание: При действии функции интеллектуального режима и функции быстрого замораживания нельзя задавать температуру соответствующих температурных зон.

2) Нажмите кнопку "Function", последовательность циклического выбора функций будет следующей:

"LECO" → "Fast-freezer" (Быстрое замораживание) → "Vacation" (Отпуск) → "Smart" → "LECO" (Функция сохранения вкусовых качеств).

3) Нажмите кнопку "Temp", на дисплее начинает мигать цифровая иконка. Далее нажимайте эту кнопку для регулирования цифрового значения температуры.

Затем нажмите кнопку "OK" для установки цифрового значения температуры.

4) Диапазон задания температуры:

Диапазон задания температуры холодильного отделения: 2°C до 8°C;

Диапазон задания температуры морозильного отделения: -16°C до -24°C;

5) При регулировании температуры в отделениях устройства цифры меняются следующим образом:

Холодильное отделение: 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → OFF → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C;

Морозильное отделение: -18°C → -17°C → -16°C → -24°C → -23°C → -22°C → -21°C → -20°C → -19°C → -18°C.

Fast-freezer (Быстрая заморозка)

Нажмите кнопку "Function", на дисплее начинает мигать иконка "Fast-freezer". Затем нажмите "OK" для ввода функции быстрой заморозки.

По завершении быстрого замораживания происходит автоматический выход из функции "Fast-freezer", символы и иконка "Fast-freezer" гаснут.

В состоянии быстрого замораживания нажимайте кнопку "Function", пока не начнет мигать иконка "Fast-freezer". Нажмите "OK" для выхода из функции быстрого замораживания. Выход из состояния быстрого замораживания в интеллектуальном режиме происходит автоматически.

Выключение охлаждения

Нажмите на кнопку "Temp.Zone", где задается температура холодильного отделения, после того как загорится постоянный свет, нажмите "Temp" для перевода в "OFF", потом еще раз нажмите "OK".

Морозильная камера отключена, "OFF" горит постоянным светом. Чтобы снова установить температуру холодильного отделения, необходимо выйти из функции выключения морозильной камеры - работа устройства на охлаждение возобновится.

Vacation (Отпуск)

Нажимайте кнопку "Function", пока не начнет мигать иконка "Vacation". Нажмите "OK" для активации функции Vacation (отпуск). При данной функции температура в холодильной камере устанавливается на 14°C.

LECO (Функция сохранения вкусовых качеств)

Работа устройства начинается автоматически всякий раз, когда включается функция сохранения свежести и вкусовых качеств (LECO). Загорается иконка LECO, устройство включается и отключается автоматически примерно через 20 минут. Вы можете так же выбрать эту функцию, нажимая функциональную кнопку, пока не начнет мигать иконка LECO. Нажмите "OK" для ввода функции сохранения вкусовых качеств. Если нажать LECO во время работы, включится ультрафиолетовая лампа.

Блокировка от детей

- 1) На дисплее в состоянии подсветки и без нажатия кнопок, по истечении 3 минут, кнопки автоматически блокируются и экран дисплея переходит в заблокированное состояние. Чтобы разблокировать кнопки, необходимо нажать кнопку "OK" и держать 3 секунды. В состоянии блокировки кнопки не действуют. При этом мигает кнопка BH.
- 2) При погасшем дисплее: нажмите любую кнопку - экран засветится; далее нажмите кнопку "OK" и держите 3 секунды - кнопки будут разблокированы и функциональны.

Сохранение заданий в памяти при отключении питания

Даже при внезапном отключении питания, благодаря особенностям конструкции устройство автоматически сохраняет в памяти заданную температуру, действительную на момент отключения питания, и при возобновлении питания устройство работает в соответствии с прежними заданиями.

Выдерживание времени между включениями

Во избежание повреждений устройства не включайте его раньше, чем через пять минут после его отключения.

Сигнал об открытой дверце

Если дверца устройства остается открытой в течение более 3 минут, подается звуковой сигнал. При закрытии дверцы сигнал прекращается.

Рекомендации, касающиеся повышения температуры в морозильной камере

Если (при включенном электропитании) температура в морозильной камере устройства поднимается выше 10°C, дисплей с заданной температурой начинает мигать. Чтобы прекратить мигание, нажмите любую кнопку. На дисплее одновременно с этим высветится самая высокая температура морозильной камеры.

Сообщения об отказе сенсоров

Если на экране устройства появляются сообщения "E0", "E1", "E2", "EH" и т.п., это означает отказ соответствующих сенсоров устройства. Устройство при этом может работать, но в этом случае нужно как можно скорее обеспечить его ремонт и обслуживание.

4. Обслуживание и уход

4.1 Чистка устройства

- Внутри устройства регулярно производите чистку, чтобы устранить неприятный запах. Пожалуйста, используйте мягкую ткань и нейтральные моющие средства для чистки, затем промойте чистой водой и протрите насухо. Перед включением питания откройте дверь для естественной сушки. С помощью пылесоса удалите пыль на задней стенке устройства.
- Не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, такие как аэрозоли для окон, чистящие составы, горючие жидкости, чистящий воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием нефтепродуктов. Использование указанных выше средств может привести к повреждению материалов или возникновению царапин.



Перед чисткой или обслуживанием отключите устройство от сети.
Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению током.

4.2 Разморозка

- Данное устройство предусматривает автоматическое размораживание обеих камер. Вам не нужно делать это вручную.

4.3 Рекомендации

- В случае сбоя питания, даже если это происходит летом, продукты внутри устройства могут храниться в течение нескольких часов. В этом случае время открытия дверей устройства должно быть уменьшено, свежие продукты желательно в это время не размещать.
- Если вы планируете отключить устройство на длительный срок:
 - устройство необходимо отключить от электропитания;
 - произвести чистку устройства;
 - двери оставить открытыми для предотвращения появления запаха.
- Перед перемещением устройства необходимо извлечь все предметы внутри камер: стеклянные полки, ящики и т.д.
- При транспортировке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения. Во время транспортировки устройство не должно быть размещено горизонтально, при необходимости наклонять устройство рекомендуется не более чем на 45 °.



При запуске устройства компрессор должен работать непрерывно определенное время.

5 Поиск и устранение неисправностей

5.1 Поиск и устранение неисправностей

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить устройство от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только специалистом авторизованного сервисного центра.

Важно! Обратите внимание, что работа устройства может сопровождаться посторонними звуками, связанными с работой компрессора и циркуляцией хладагента. Так же боковые стенки устройства могут нагреваться и это не является неисправностью, а обусловлено конструктивными особенностями производства корпуса.

Устройство не работает	Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку. Правильно ли установлено значение температуры. Проверьте, не произошел сбой питания.
Внутри устройства присутствует неприятный запах	Проверьте, не находятся ли в устройстве испорченные продукты. Проверьте герметичность упаковки продуктов с сильным запахом. Промойте внутренние поверхности устройства.
Длительная работа компрессора	В летнее время, когда температура окружающей среды выше, компрессор работает дольше, это нормальное явление. Не размещайте слишком много продуктов одновременно. Не помещайте в устройство горячую еду. Происходит частое открывание дверей устройства.
В холодильной камере не горит свет	Проверьте, подключено ли устройство к источнику питания. Для замены светодиодных ламп устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Двери устройства неплотно закрываются	Не полностью задвинуты ящики. В устройстве много продуктов. Загрязнен уплотнитель двери. Некорректно выставлен горизонтальный уровень.
Устройство издает необычные шумы	Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой и ровной поверхности. Проверьте правильность установки полок, ящиков устройства.
На внутренних стенках устройства образуется конденсат	Продукты с высоким содержанием воды хранятся без крышки. Дверца устройства была оставлена открытой в течение долгого времени.
Горячий корпус	Теплоотдача встроенного конденсатора через корпус, что является нормальным явлением.
На внешних стенках устройства образуется конденсат	Конденсация наружной поверхности и дверных уплотнений устройства является нормальным явлением, если влажность окружающей среды слишком высока. Протрите поверхность мягкой сухой тканью.
Из устройства доносится звук журчащей жидкости.	Этот звук издает хладагент, охлаждающийся внутри устройства. Компрессор может создавать шум во время работы, особенно при запуске или остановке. Это нормально.

6 Список сервисных центров

6.1 Список сервисных центров

Наименование	Адрес	Адрес	Вид сервиса	Телефон
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Баумана, д.3	3902	279132
ООО «РемБытТехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чекова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сегонов Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. 3. Комсомольской, д.62	86342	49-40-40
ООО «Технология в жизни»	Амурск	г. Амурск, пр. Комсомольский, д.23, оф.30	81417	52-51-33-54,8(914)15-16-33
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	9-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Форест	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольская, д.115	86137	9-79-99; 3-36-96
СЦ "Мир"	Армавир	г. Армавир, ул. Гагарина, д. 1	8182	2-55-10, 27-60-66
ИП Коростовская С.М.	Армавир	г. Армавир, Парковая ул., д. 22	8182	24-69-61
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8510	12-15-10, 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервис"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202, ул. Ташкентская, д.13А	85123	25-30, 63-10-00, 63-12-00
Сервисная компания ЭПИКО	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д.51А	85123	48-27-27
ООО "КРАЙТ-СЕРВИС"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Пушкинская, д.102	91024	17-78
Дидол	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	38526	63-59-85, 63-94-02; 23-58-20
ООО «АльфаСервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49, 48-50-67
Сервисный центр "Хлеи"	Барнаул	г. Барнаул, ул.Власовская, 49/16	3852	119-512, 256-795
ИП Кривошвиль С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Дзюба Токтогула, ул. 8	3852	24-78-18
ООО "Максимум"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-66-08
Прогноза	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4772	34-03-22
ООО "РЫМБЫТ-СЕРВИС"	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43	41641	1-52-02
ООО "ПАРУС-ПРОС"	Белый	г. Белый, пер. Кирова, д.8	3852	45-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3993	45-99-07; 45-98-96
СЦ "Мастер-Сервис 32+"	Брянск	г. Брянск, ул. Косичево, д.23/1	4832	30-77-88, 30-77-89
ООО "Гобар"	Брест	г. Брест, ул. Советская, д.1, корпус 2	8000557	7312
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 10	35352	9-10-99,89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Шенюнов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д.84	86559	4-08-02
ИП Галахова Н.М.	Бугурултан	г. Бугурултан, 2 микрорайон, д. 34	35-30	33-33-33, 37-78-87
ООО "Кондор"	Великие Луки	г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д. 13	81153	92706
ПКТ "Орбита"	Великий Новгород	г.Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	94-80-10, 61-12-00; 33-59-18;
ООО «Артника –Сервис»	Владивосток	г. Владивосток, пр. Косы, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
СЦ "Сервис"	Владимир	г. Владимир, ул. Космонавтов, 60	4923	24-44-24, 30-60-65
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батумиди, д.39	4922	44-72-80, 44-72-81
ИП Спицына Ранка Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Дилиева Владимир Николаевич	Волгоград	г.Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон, д. 21а	8(961)8865000; 8(902)6543911	
ИП Ибрагимов А.А.	Вологодск	г. Вологодск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Волгод	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Народная, д.7	8123	52-19-15, 53-99-39; 53-99-49
ИП Ситникова А.В.	Волгод	г.Волгод, ул.Клубная, д.87	8125	52-82-06,55-82-07
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "КомпЛайн"	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Тулаа, д. 39	4732	14-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Технополис"	Грозный	г.Грозный, ул.Ханжалева, д.75	8770	24-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г.Грозный, ул. Мамоевского, д.17а	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Мамоевского, д.100	8(928)941-61-01, 8(926)405-22-10	
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	83138	16-11-46, 28-14-20
Защита Сервис	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 63	84235	13-51-53, 19-14-64
ООО «МИКРОН-ЭВГАТОРИЯ»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, пресск. Победы, д. 07	36569	47-47-70, 8(978)116-79-00
ИП Лавровых Константины Анатольевич	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул. Мамоевского, д.55	86132	52-05-00
Техносервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул. Пушкина, д.84	86132	11-71,71(918)-416-49-55
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Зверева, д.133 литер А оф.2	343	286-1369
РемБытТех	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Екатеринбург, д.10	343	363-51-49
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Рассветная, 4П	343	286-1369
ООО фирма «Глобус»	Елец	г.Елец, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО Тенно Торговый Центр «Сингапур»	Ессентуки	г.Ессентуки, пр.Ленина, д.128 а	87925	55-00
Иппуль Гербант	Жигулевск	г.Жигулевск, ул. Мира, 21	84802	28-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
ООО «Контур+»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	147066, 146046
ИП Степанов Н.В.	Иваново	г.Иваново, Автодорога д.2, д.пр. 1	4932	24-58-18
ООО «Эпида»	Ижевск	г.Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, Вокзальное ш., д.302	3412	432039,904065
Младс	Иркутск-Ола	г.Иркутск-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68, 41-77-43
ИП ТАС	Иркутск	г.Иркутск, ул. Партизанская, д.14	395	36-93-51, 51-31-09
ООО "АЛТЕКС"	Иркутск	г.Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	395	42-95-95
ИП Фекридов Альберт Гаирович	Иркутск	г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	395	51-15-24
ООО «Лугазо»	Казань	г.Казань, ул. Дементьевой, д. 106 «Б»	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-20
ООО "Экнет"	Казань	г.Казань, пр. Серова, д.11/1, помещение 2	843	562-47-07
ООО "ПТЦ "Вега"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю Гагарина, д.41-45	40125	85-85-05, 58-22-04, 46-19-81
ООО "К-сервис"	Калуга	г. Калуга, ул. Вилкова, д. 14	84842	56-51-91
ИП Юсупов Е.Н.	Каменис-Шатинский	г.Каменис-Шатинский, ул. Аяская, д.73	86365	19-11
АЛФА	Каменис	г. Каменис, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Попова, д.20	83-533	14-16-19; 2-31-67
Электротара	Канаш	г. Канаш, пр. Ленин, д.71а	8(906)388610	
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	39-13
Коммон	Кемерово	г.Кемерово, ул. Печникова, д.8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г. Кемерово, ул. В.Володарский, д.4, пр.Ленина, д. 25 Б	3842	10-10-43, 30-19-91; 37-79-28
Эксперт	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10, 54-70-77; 54-21-56
ООО «ПТС-Иринов»	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д.116а	8332	54-69-56, 37-01-01
ООО «Гамбит»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
СЦ Быт Кудан	Комсомольск-на-Амуре	г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	42175	59-56-51
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г.Кореновск, ул.Пушкина, д. 2 "А"	86142	44-29-13
ИП Благодатенская М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунистич, д.5	4942	100-107-69,39-723
Город мастеров	Красноярск	г.Красноярск, ул. Ломоносова, д. 59	39120	90-06-47, 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
СМС-сервис	Курган	г.Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО "Звезда Монтаж Сервис"	Курган	г.Курган, ул.Ленинская, д.9	3522	25-58-44
Альфа-Сервис	Курск	г.Курск, ул. Студенческая, д.36а; г. Курск, ул. Сумская, 376	4712	3254-91, 50-85-90
УльяновБит Сервис	Курск	г.Курск, ул.Литовская, д.12а	4712	31-20-20, 30-41-00
Электрон-Сервис Майон	Курск	Краснодарский край, станица Ленинградская, ул.Жюбы, д. 57Г	86145	3-78-74
ИП Андронченко А.С.	Майкоп	г.Майкоп, ул. Дзигорская, 25	8772	2583756228
ООО "Россиа"	Майкоп	г.Майкоп, ул. Нуратина, д.128	8772	3436-39
АСЦ Техник ЕЕ	Махачкала	г.Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
СЦ "SB-Master"	Махачкала	г.Махачкала, пр-т. Ахунжанского, д.21	8722	642394,642895
ООО «Баркас»	Москва	г.Москва, Нижнее кольцо, д.126	81506	29-54
РемБытТехника Плюс	Москва	г.Москва, ул. Пятовского, д.8, а.1	495	821-84-88; 423-66-00; 421-77-51
Бытовая техника	Москва	г.Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	230-21-01
ООО «Сервисный центр СибТекс»	Омск	г.Омск, ул. 24-я Линия, 59	8152	44-47-49; 40-00-83
Мастер	Орел	г.Орел, ул. Латышских стрелков, 1	8552	29-77-13,35-80-00,35-90-42,38-12-46

БарсСервис	Орел	г. Орел, ул. Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-82;43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д.1	4862	55-60-14
ООО "Сервистехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	36-30-66
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
Тексервис	Пenza	г. Пенза, ул. Володарского, д.32	8412	56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	256-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Агния Барбоса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "СК-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревоблагодная, д.3, корп. 6	342	221-40-99
ТА "Форуи"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул.Трида, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул.Дроздовникова, д.20	8793	33-55-43, (028) 357-36-16
ИП Сервис А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ый Переулоч, д.13	8793	987-011; 89181743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12;8-800-100-51-52
ИП Ренено В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амирана, д.1 "А"	863	230-31-31;8-863-280-31-31
Селтер	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	3857	4-05-43
ИП Матвейна И.Л.	Рубаевка	г. Рубаевка, ул. Красноармейская, д.67	83451	2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Транс-экспедия	г. Рыбинск	пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гривча О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО "Гарант Технол"	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14	4912	25-88-01; 76-34-83
Видеоин Сервис	Самара	г. Самара, ул. Морская Тополя, д.137	846	262-42-42
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г.Самара, ул. 22 парусьезд, д. 21	846	265-68-86
Авторизованный Центр «Пioneer Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Литовский проспект, дом 52, литера А	812	224-75-33
СЦ Транссервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Захаровский Бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	812	201-077-309-59-69
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телемателе Союз"	Сарапул	г.Сарапул, ул. Советская, д.88	3414	732614;89124529150
ООО «РИМ-Сервис»	Саратов	г.Саратов, Чернышевского, д. 88	8452	488222, аюб. 2
ИП Туев В.А.	Скоково, Рязанская обл.	Скоково, ул. Маминина, д.49	4913	2-27-705; 14-31
Варенбул В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Телемир-Сервис	Симферополь	г. Симферополь, ул. Ковыльняк, д.72	0652	69-07-78, (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г.Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
ООО "Техно-Сервис"	Ставрополь	г.Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	295530
СЦ "К-Сервис"	Ставрополь	г.Ставрополь, ул. Ленина дом №468, ТЦ "Телемир"	8652	697-095
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4745	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул. Кивкинда, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г.Тверь, б-р Шмидта д.18	4822	475858, 476565, 89106476565
Спект-сервис	Тверь	г.Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-00; 33-35-40-81
ИП Яковлев С.Н.	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196	70-20-53
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия“, пав. № 42 АСЦ „Бытовик“	34567	27-34-39
ГлазБитСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266885, 266462
ООО "Ж-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	32-56-07
ООО "Байт-Сервис"	Тула	г.Тула, ул. Школьная, д. 45	4872	470206, (953) 431 44 81
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Вауткина, д.55	3452	99-49-05; 46-69-91
СЦ Канифоль	Тюмень	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24	+7 (929) 269-56-60	
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	84227	73-29-19; 73-44-22
Компания "ТМП"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676	9-15-15
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05; 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Ахсанова, д.73	3472	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29, г. Урай, 2-й мкр., д. 46	3467	90-00-01;30-60-05;35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61
ООО «Ифобайн»	Челябинск	г.Челябинск, Преподобный Б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Челябинск	г. Челябинск, пр. М.Горького, д.32/25	8352	410373;4315132
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 85	351	239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7	8201	31-36-07;64-22-73
ИП Зарев Александр Хамитбиевич	Черкесск	г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13	87875	7-44-82
СТ Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.15, ТЦ «Хамала», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ «Кардинал (коллодильники)»	3022	72-02-03
Сервисный центр «ДимКит»	Чита	г. Чита, Тракторная, 54 ТЦ « Кардинал»	8-914-462-5649	
ИП Дунаев Д.Н.	Чусовый, Пермский	г.Чусовый, ул. Мира, д.8, мкр. Обрита	(919) 4658462	
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	35253	35552;63717
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердловка, д.107	35253	3-53-32
ИП Полковник О.В.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, пом. 30	8636	23-72-27; 28-87-12
Путеревский С.И.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
Май-Электроник	Ялта	г. Ялта, ул. Жадновского, 3	+7978823033	
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852	79-66-7778/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Нытолка, д. 34	4852	44-00-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52а	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно по телефону: (495)230-23-01

Правообладатель: ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЕЙТЕД.,
а/я 16885, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (АЕ)
(DUNHAM INVESTMENT INCORPORATED., PO Box 16885,
Dubai, United Arab Emirates (AE))

Изготовлено: По заказу ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ
ИНКОРПОРЕЙТЕД., а/я 16885, Дубай, Объединенные Арабские
Эмираты (АЕ) (DUNHAM INVESTMENT INCORPORATED., PO
Box 16885, Dubai, United Arab Emirates (AE))

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый,
пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером
холодильника на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 27.51.11-016-03602107-2018

Соответствует требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности
низковольтного оборудования”; Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная
совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня
начала эксплуатации.

Продукция компании KENWOOD.

Сделано в России.