

Гейзерная кофеварка

Aeternum (by Bialetti)

AETERNA



Подготовка к первому использованию:

Промойте все детали кофеварки слабым мыльным раствором, ополосните проточной водой и просушите. Обязательно слейте первые две порции кофе.

Инструкция по эксплуатации:

- наполните холодной водой нижнюю емкость [1] до предохранительного клапана [6];
- вставьте воронкообразный фильтр [2] в нижнюю емкость [1];
- наполните фильтр [2] кофе среднего или грубого помола, не утрамбовывайте его и удалите лишний кофе с кромки фильтра [2];

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ ЭКСТРАКТЫ. ОНИ МОГУТ ЗАСОРИТЬ ОТВЕРСТИЯ ПЛАСТИНКИ ФИЛЬТРА.

- вставьте верхнюю емкость [3] в нижнюю [1] и плотно закрепите его с помощью резьбового соединения, избегая давления на ручку;
- поместите кофеварку на источник тепла (запрещено использовать кофеварку без воды): при использовании огня следует уменьшить пламя, чтобы оно не выходило за края нижней емкости [1]; при использовании электрической или стеклокерамической поверхности (не подходит для индукционных плит) следует установить средневысокий уровень нагрева;
- после выхода кофе в верхнюю емкость [3], снимите кофеварку с источника тепла.



ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОФЕВАРКИ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РУЧКАМИ.

Рекомендации по уходу:

- после применения дождитесь охлаждения кофеварки перед ее открытием;
- для мытья запрещено использовать металлические губки и абразивные средства;
- запрещается мыть гейзерную кофеварку в посудомоечной машине;
- периодически тщательно очищайте внутреннюю часть столбика [4];
- обязательно просушите все детали кофеварки после мойки;
- периодически проверяйте воронкообразный фильтр [2], пластинку фильтра и уплотнитель [5];
- хранить в местах, недоступных для детей.