



Fabriqu   en Chine
Made in China

9450E-M39a

FRANAIS

9450E

Consultez au pr  alable les consignes de s  curit  .

Le miroir principal offre une vue normale 1X et est livr   avec un miroir compact (grossissement 10X) qui se fixe magn  tiquement    la face du miroir principal. Posez-le sur la base lorsque vous ne l'utilisez pas. L'  clairage circulaire    3 r  glages illumine le miroir tandis que l'  clairage d'ambiance sur la base fournit un   clairage d'appoint en mode fixe ou par impulsion.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Placez l'appareil sur une surface plane et    niveau.
- IMPORTANT ! N'exposez pas les miroirs    la lumi  re directe du soleil, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Le miroir et la base peuvent   tre   clair  s s  par  ment ou ensemble. Le miroir magn  tique 10X ne s'allume pas.
- Raccordez l'adaptateur    la base du miroir, puis    une prise de courant appropri  e.
- Appuyez sur le bouton    situ   sur la base du miroir pour allumer l'  clairage. Il peut   tre utilis   avec ou sans le miroir compact sur la base.
- Appuyez sur le bouton    rapidement pour   clairer le miroir. Une pression rapide pour le r  glage faible, deux pour le r  glage moyen et trois pour le r  glage   lev  . Une quatri  me pression   teindra les lumi  res.
- Maintenez le bouton    enfonc   pendant 1        3 secondes pour   clairer la base. Appuyez une fois sur cette touche et maintenez-la enfonc  e pour obtenir une lumi  re fixe. Appuyez deux fois sur cette touche et maintenez-la enfonc  e pour passer en mode par impulsion. Maintenez le bouton enfonc   pendant 3 secondes pour   teindre la base.
- Une pression de plus de 3 secondes sur le bouton      teint toutes les lumi  res en m  me temps.
- Laissez refroidir compl  tement, hors de port  e des enfants, avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

AMPOULES LED

Ce miroir est   quip   d'ampoules LED non remplaables.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Si un nettoyage s'av  re n  cessaire,   teignez le miroir, d  branchez-le et laissez-le refroidir compl  tement. Pour nettoyer l'ext  rieur du miroir, utilisez un chiffon humide. Nettoyez le miroir    l'aide d'un nettoyeur pour vitres. N'allumez pas l'appareil avant qu'il soit compl  tement sec.

ENGLISH

9450E

Read the safety instructions first.

The main mirror provides 1X normal view and comes with a 10X compact mirror to attach magnetically to the mirror face. Place it on the base when not in use. Surround lighting in 3 settings illuminate the mirror and ambient lighting on the base provides "mood" lighting in static or pulsing modes.

HOW TO USE

- Position the appliance on a flat, level surface.
- IMPORTANT! Do not position where direct sunlight may strike the surface of the mirrors, as this may cause a fire.
- The mirror and base can be illuminated separately or together. The 10X magnetic mirror does not illuminate.
- Plug the adaptor into the mirror base, and then plug into a suitable mains socket.
- Press    on the mirror base to switch on the lighting. It can be operated with or without the compact mirror on the base.
- Press    quickly to illuminate the mirror. One quick press for the low setting, two for medium and three for high. A fourth press will turn off the lights.
- Press and hold    for 1     to 3 seconds to illuminate the base. Press once and hold for a static light. Press twice and hold for the pulsing mode. Press and hold for 3 seconds to switch off the base.
- A long press on    for more than 3 seconds will turn off all lights at the same time.
- Allow to cool completely, out of children's reach, before storing away in a cool dry area.

LED BULBS

This mirror is fitted with non-replaceable lifetime LED bulbs.

CLEANING & MAINTENANCE

If cleaning becomes necessary, switch off, unplug and allow the mirror to cool completely. To clean the outside of the mirror, wipe with a damp cloth. Clean the mirror glass with a glass cleaner. Do not switch on until it is completely dry.

DEUTSCH

9450E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

Der Hauptspiegel bietet eine normale Sicht ohne Vergr    erung und wird mit einem Kompaktspiegel mit 10-facher Vergr    erung zur magnetischen Befestigung an der Spiegelfl  che geliefert. Bei Nichtgebrauch auf den Sockel stellen. Die Umgebungsbeleuchtung in 3 Stufen beleuchtet den Spiegel, und die Raumbel  uchtung am Sockel sorgt f  r „Stimmungslicht“ im statischen oder pulsierenden Modus

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Stellen Sie das Ger  t auf eine ebene, horizontale Oberfl  che.
- WICHTIG! Stellen Sie es nicht dort auf, wo direktes Sonnenlicht auf die Oberfl  che der Spiegel treffen kann, da dies einen Brand zur Folge haben k  nnte.
- Spiegel und Sockel k  nnen einzeln oder gemeinsam beleuchtet werden. Der magnetische Spiegel X10 ist nicht beleuchtet.
- Stecken Sie den Adapter in den Sockelsockel und schlie  en Sie ihn dann an einer geeigneten Steckdose an.
- Dr  cken Sie    am Sockelsockel, um die Beleuchtung einzuschalten. Der Betrieb ist mit oder ohne den kompakten Spiegel auf dem Sockel m  glich.
- Dr  cken Sie rasch   , um den Spiegel zu beleuchten. Einmal rasch dr  cken f  r schwache, zweimal f  r mittlere und dreimal f  r starke Beleuchtung. Bei viermaligem Dr  cken wird die Beleuchtung ausgeschaltet.
- Halten Sie    1     bis 3 Sekunden gedr  ckt, um die Sockelbeleuchtung einzuschalten. Einmal dr  cken f  r statische Beleuchtung. Zweimal dr  cken und gedr  ckt halten, um den Puls-Modus einzuschalten. 3 Sekunden gedr  ckt halten, um die Sockelbeleuchtung auszuschalten.
- Wenn Sie    l  nger als 3 Sekunden gedr  ckt halten, werden alle Lichter gleichzeitig ausgeschaltet.
- Lassen Sie das Ger  t vollst  ndig und au  erhalb der Reichweite von Kindern abk  hlen, bevor Sie es an einem k  hlen, trockenen Ort lagern.

- Lassen Sie das Ger  t vollst  ndig und au  erhalb der Reichweite von Kindern abk  hlen, bevor Sie es an einem k  hlen, trockenen Ort lagern.

LED-LEUCHTMITTEL

Dieser Spiegel ist mit nicht auswechselbaren LED-Leuchtmitteln ausgestattet.

REINIGUNG & PFLEGE

Wenn eine Reinigung erforderlich ist, schalten Sie den Spiegel aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Spiegel vollst  ndig abk  hlen. Zur Reinigung der Au  enseite des Spiegels wischen Sie ihn einfach mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie das Spiegelglas mit Glasreiniger. Schalten Sie den Spiegel erst ein, wenn er vollst  ndig trocken ist.

NEDERLANDS

9450E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

De grote spiegel geeft een normale weergave en wordt geleverd met een compacte, 10x vergrotende spiegel die u magnetisch op de spiegel kunt bevestigen. Zet hem op de voet als hij niet in gebruik is. Surroundverlichting in drie instellingen verlicht de spiegel en de omgevingsverlichting op de voet zorgt voor 'sfeerverlichting' in constante of pulseermodus.

INSTRUCTIES

- Zet het apparaat op een rechte, vlakke ondergrond.
- BELANGRIJK! Plaats het apparaat niet opeen plek waar direct zonlicht op het oppervlak van de spiegels kan vallen, aangezien dit brand kan veroorzaken.
- De spiegel en de voet kunnen apart of samen worden verlicht. De 10x magnetische spiegel wordt niet verlicht.
- Steek de adapter in de voet van de spiegel en doe de stekker in een geschikt stopcontact.
- Druk op    op de voet van de spiegel om de verlichting in te schakelen. Het apparaat kan worden bediend met of zonder de compacte spiegel op de voet.
- Druk    kort in om de spiegel te verlichten. Druk     n keer kort voor de lage instelling, twee keer voor medium en drie keer voor hoog. Met vier keer drukken wordt de verlichting uitgeschakeld.
- Houd    gedurende 1     tot 3 seconden ingedrukt om de voet te verlichten. Druk     n keer en houd ingedrukt voor constante verlichting. Druk twee keer en houd ingedrukt voor pulseermodus. Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om de voet uit te schakelen.
- Als u    lang ingedrukt houdt gedurende meer dan 3 seconden, gaat alle verlichting tegelijkertijd uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen, buiten bereik van kinderen, voordat u het op een koele, droge plek opbergt.

LEDLAMPEN

Deze spiegel is uitgerust met niet-vervangbare ledlampen.

REINIGING & ONDERHOUD

Als het apparaat gereinigd moet worden, zet het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat de spiegel volledig afkoelen. Reinig de buitenkant van de spiegel met een vochtige doek. Reinig het spiegeloppervlak met een ruitenreiniger. Zet het apparaat niet aan voor het volledig droog is.

ITALIANO

9450E

Leggere innanzitutto le istruzioni per la sicurezza.

Lo specchio principale offre una visione normale 1X e viene fornito con uno specchio compatto 10X da fissare magneticamente alla superficie dello specchio. Posizionarlo sulla base quando non viene utilizzato. L'illuminazione surround in 3 impostazioni illumina lo specchio e l'illuminazione ambientale sulla base fornisce un'illuminazione «di atmosfera» in modalit   statica o pulsante.

UTILIZZO

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e livellata.
- IMPORTANTE! Non posizionare in luoghi in cui la luce diretta del sole pu   colpire la superficie degli specchi, in quanto potrebbe causare un incendio.
- Lo specchio e la base possono essere illuminati in modo separato oppure insieme. Lo specchio magnetico 10X non si illumina.
- Inserire l'adattatore nella base dello specchio, quindi inserirlo in una presa di corrente adatta.
- Premere    sulla base dello specchio per accendere l'illuminazione. Pu   essere azionato con o senza lo specchio compatto sulla base.
- Premere    rapidamente per illuminare lo specchio. Una pressione rapida per l'impostazione bassa, due per la media e tre per l'alta. Una quarta pressione spegne le luci.
- Premere e tenere premuto    per 1     o 3 secondi per illuminare la base. Premere una volta e tenere premuto per una luce statica. Premere due volte e tenere premuto per la modalit   pulsante. Premere e tenere premuto per 3 secondi per spegnere la base.
- Una pressione prolungata su    per pi   di 3 secondi spegne tutte le luci contemporaneamente.
- Lasciare raffreddare completamente, fuori dalla portata dei bambini, prima di riporre in un luogo fresco e asciutto.

LAMPADINE A LED

Questo specchio    dotato di lampadine a lunga durata a LED non sostituibili.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Se occorre pulirlo, spegnere, staccare la spina e lasciare raffreddare completamente lo specchio. Per pulire la parte esterna dello specchio utilizzare un panno umido. Pulire il vetro dello specchio con un detergente per vetri. Non accendere finch   non    completamente asciutto.

ESPA  OL

9450E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

El espejo principal proporciona una vista normal de 1 aumento e incluye un espejo compacto de 10 aumentos que se puede unir de forma magn  tica a la cara del espejo. Col  quelo en la base cuando no lo use. La iluminaci  n envolvente en 3 configuraciones ilumina el espejo y la iluminaci  n ambiental de la base proporciona una iluminaci  n de ambiente en modo est  tico o intermitente.

MODO DE EMPLEO

- Coloque el aparato en una superficie lisa y nivelada.
-   !IMPORTANTE! No lo coloque donde la luz solar directa pueda alcanzar la superficie del espejo, ya que eso podr  a originar un incendio.
- El espejo y la base se pueden iluminar por separado o conjuntamente. El espejo magn  tico de 10 aumentos no ilumina.
- Conecte el adaptador en la base del espejo; a continuaci  n ench  felo a la corriente.
- Pulse    en la base del espejo para encender las luces. Puede funcionar con o sin el espejo compacto en la base.
- Pulse    r  pidamente para iluminar el espejo. Una pulsaci  n r  pida para obtener un ajuste bajo, dos para uno intermedio y tres para uno elevado. Una cuarta pulsaci  n apagar   las luces.
- Pulse y mantenga pulsado    de 1,5 a 3 segundos para iluminar la base. Pulse una vez y mantenga pulsado para obtener una luz est  tica. Pulse dos veces y mantenga pulsado para obtener el modo intermitente. Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la base.
- Una pulsaci  n prolongada de    durante m  s de 3 segundos apagar   todas las luces al mismo tiempo.
- Espere a que se enf  rie por completo, fuera del alcance de los ni  os, antes de guardarlo en un lugar fresco y seco.

BOMBILLAS LED

Este espejo est   equipado con bombillas LED no reemplazables para toda su vida   til.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si es necesaria su limpieza, apague el espejo, desench  felo y espere a que se enf  rie por completo Para limpiar el exterior del espejo, p  sele un pa  o h  medo. Limpie el cristal del espejo con un limpiacristales. No lo encienda hasta que est   completamente seco.

PORTUGU  S

9450E

Leia primeiro as instru  es de segurana.

O espelho principal proporciona uma visualiza  o normal de 1X e inclui um espelho compacto de 10X, que pode ser fixado magneticamente    face do espelho. Coloque-o na base quando n  o est   a ser utilizado. A ilumina  o circundante com 3 configura  es ilumina o espelho, enquanto a ilumina  o ambiente da base cria uma ilumina  o «atmosf  rica» nos modos est  tico ou intermitente.

COMO UTILIZAR

- Coloque o aparelho numa superf  cie plana e nivelada.
- IMPORTANTE! N  o coloque o aparelho em locais onde a luz solar direta possa atingir a superf  cie dos espelhos, caso contr  rio poder   provocar um inc  ndio.
- O espelho e a base podem ser iluminados separadamente ou em conjunto. O espelho magn  tico 10X n  o tem ilumina  o.
- Ligue o adaptador    base do espelho e, em seguida, ligue-o a uma tomada el  trica adequada.
- Prima    na base do espelho para ativar a ilumina  o. A ilumina  o pode ser operada com ou sem o espelho compacto na base.
- Prima    rapidamente para iluminar o espelho. Um toque r  pido para a defini  o baixa, dois para a m  dia e tr  s para a elevada. Um quarto toque desliga as luzes.
- Prima    sem soltar durante 1,5 a 3 segundos para iluminar a base. Prima uma vez e mantenha premido para ativar a luz est  tica. Prima duas vezes e mantenha premido para ativar o modo intermitente. Prima sem soltar durante 3 segundos para desligar a base.
- Se premir    durante mais de 3 segundos, todas as luzes ser  o desligadas em simult  neo.
- Deixe arrefecer completamente, fora do alcance das crianas, antes de guardar num s  tio fresco e seco.

L  MPADAS LED

Este espelho inclui l  mpadas LED n  o substitu  veis que duram toda a vida do aparelho.

LIMPEZA E MANUTEN  O

Se for necess  rio limpar o aparelho, desligue-o, retire a ficha da tomada el  trica e deixe o espelho arrefecer completamente. Para limpar o exterior do espelho, limpe-o com um pano h  mido. Limpe o vidro do espelho com um produto de limpeza para vidros. Ligue o aparelho apenas depois de este secar completamente.

DANSK

9450E

L  s f  rst sikkerhedsanvisningerne.

Hovedspejlet giver 1X normal visning og leveres med et 10X kompakt spejl, der fastg  res magnetisk til spejlfladen. Placer den p   bunden, n  r den ikke er i brug. Den omgivende belysning med 3 indstillinger belyser spejlet, og den omgivende belysning p   bunden giver «hum  r»-belysning i statiske eller pulserende tilstande.

S  DAN BRUGES PRODUKTET

- Plac  r apparatet p   en plan, vandret overflade.
- VIGTIGT! M   ikke anbringes, hvor direkte sollys kan ramme spejlet, da dette kan for  rsage brand.
- Spejlet og foden kan oplyses separat eller sammen. Det magnetiske spejl, med 10X forst  rrelse, har ingen belysning.
- S  t adapteren i spejlets fod, og s  t stikket ind i en egnet stikkontakt.
- Tryk p      spejlets fod for at t  nde belysningen. Den kan betjenes med eller uden det kompakte spejl p   foden.
- Tryk hurtigt p      for at oplyse spejlet.   t hurtigt tryk for lav belysning, to tryk for mellem belysning og tre tryk for h  j belysning. Et fjerde tryk slukker lyset.
- Tryk og hold    nede i 1     til 3 sekunder for at oplyse foden. Tryk   n gang og hold, for et vedvarende lys. Tryk to gange og hold, for pulserende tilstand. Tryk og hold nede i 3 sekunder, for at slukke for foden.
- Et langt tryk p     , i mere end 3 sekunder, slukker alle lysene samtidigt.
- Lad afk  le helt, uden for b  rns r  kkevidde, inden du l  gger det v  k p   et k  ligt og t  rt sted.

LED-p  rer

Dette spejl er udstyret med fuld livstids LED-p  rer, der ikke kan udskiftes.

RENG  RING & VEDLIGEHOLDELSE

Hvis reng  ring er n  dvendig, sluk for apparatet, tag stikket ud og lad spejlet afk  le helt. Reng  r ydersiden af spejlet med en fugtig klud. Brug et glasrengningsprodukt til at reng  re spejlets glas. M   ikke t  ndes, f  r den er helt t  r.

BABYLISS SARL

99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC/2019/06

