10cm 10cm

12cm

BRAUBERG® КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические характеристики

Модель..... 670322
Напряжение питания, В..... 220-240
Максимальная потребляемая мощность, Вт..... 15
Максимальный потребляемый ток, А..... 0,05
Максимальная рабочая температура, °С..... 272
Минимальная рабочая температура, °С..... 130
Время прогрева, мин. 5-8
Диаметр клеевого стержня, мм..... 7-7,2
Габаритные размеры без кабеля электропитания, мм 105x110x22
Длина кабеля электропитания, м 1,1

Двойная изоляция

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки **BRAUBERG®**, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.
Изготовитель: Джианде Ванчун Электрик Эквипмент Фактори Мейченг Индастриал Зоун, Гуджиа Вилладж, Мейченг Таун, Джианде Сити, Чжезян, Китай (Jiande Wanchun Electric Equipment Factory, Meicheng Industrial Zone, Gujia Village, Meicheng Town, Jiande City, Zhejiang, China).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности.
Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, т.е. оно не должно использоваться для профессиональных работ и в коммерческих целях.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, не пытайтесь самостоятельно вскрывать его корпус. За обслуживанием или при появлении неисправности обращайтесь только в сервисные центры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клеевой пистолет. Предназначен для склеивания различных предметов из пластика, стекла, дерева, металла, керамики, бумаги, ткани, кожи, резины с помощью клеевых стержней диаметром 7-7,2 мм.
Пистолет имеет:
1. Термостабилизированный нагревательный элемент с соплом для обеспечения плавления и поддержания в расплавленном состоянии клеевого стержня с диаметром 7-7,2 мм.
2. Подающий механизм с курком для подачи клеевого стержня в нагревательный элемент и выдавливания через сопло нужного количества расплавленной массы.
3. Подпружиненную подставку на 2 положения для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе.
4. Двойную электрическую изоляцию активных частей электропривода, что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления изделия.

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

- Руководство пользователя
- Клеевой пистолет
- Подставка-упор*
- 2 клеевых стержня*

* принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются.
Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящего Руководства перед проведением работ.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация изделия

1. Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
2. В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
3. При несоответствии характеристик электрической сети, имеющейся в месте подключения, следующим значениям: напряжение 220В ±10% переменного тока с частотой 50 Гц.
4. При неисправной электропроводке или электрической розетке, а также если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
5. При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
- Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки;
- Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- Неисправность или нечеткая работа подающего устройства;
- Поломки или трещины в корпусе изделия.

ВНИМАНИЕ! Запрещается при эксплуатации изделия

1. Заземлять изделие.
2. Оставлять без надзора пистолет, подключенный к электросети.
3. Передавать изделие лицам, не имеющим права пользоваться им.
4. Работать с приставных лестниц.
5. Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
6. Передавать пистолет для эксплуатации лицам моложе 18 лет, либо лицам, не имеющим навыков работы с данным изделием, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данное Руководство.
7. Использовать ненадлежащие клеевые стержни.
8. Во время эксплуатации пистолета запрещается касаться сопла (носика) пистолета – существует опасность ожога.

Для предотвращения опасности поражения электрическим током, травмы, пожара или поломки инструмента всегда нужно принимать во внимание следующее

1. Учитывайте влияние окружающей среды:
- Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков;
- Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов;
- Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов;
- Позаботьтесь о хорошем освещении.

2. Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
3. Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
4. Работы с пистолетом проводите в хорошо проветриваемых помещениях, имеющих, желательно, принудительную вентиляцию.
5. Не подвергайте изделие перегрузкам:
- Используйте его строго по назначению;
- Используйте клеевые стержни диаметром 7-7,2 мм.

6. Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия:
- Не носите изделие, держась за кабель;

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель;
- Кабель должен быть защищен от случайного повреждения;
- Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями;
- Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.

7. Позаботьтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
8. Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска и т. д.).
9. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь:
- При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной;
- Запрещается зажимать в тиски само изделие.

10. Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
11. Всегда будьте внимательны:
- Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво;
- Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения;
- По окончании работ, во время перерыва или перед установкой клеевого стержня установите пистолет на подставку и отключите его от сети. Установку клеевого стержня производите только после остывания пистолета до приемлемой температуры;
- Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.;
- Оберегайте пистолет от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание!

- Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящим Руководством и в целях, для которых они предназначены.
- Использование изделия для других операций и в иных целях, или непрерывная работа свыше семи часов может привести к его выходу из строя.
- Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

Установка подставки

Подпружиненная подставка предназначена для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе. Под соплом в корпусе пистолета предусмотрены два отверстия и выступы, обеспечивающие фиксацию подставки в одном из двух положений. При сборке необходимо раздвинуть подставку и завести ее усы в отверстия корпуса пистолета.

Установка клеевого стержня

1. **Внимание!** Используйте клеевые стержни диаметром 7-7,2 мм.
2. **Внимание!** Убедитесь, что вилка электрического кабеля изделия отключена от электрической розетки.
3. **Внимание!** Убедитесь, что пистолет остыл.
4. Вставьте клеевой стержень в пистолет до упора так, как показано на рис.1, **не нажимая на курок** подающего механизма. **Внимание!** При первой установке необходимо вставить два стержня.
5. Нажмите на курок со средним усилием и убедитесь, что подающий механизм продвинул стержень вперед до упора.

Рис. 1

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение/Выключение

Включение и выключение осуществляется подключением или отключением вилки электрического кабеля к (от) электрической сети (см. рис. 2).



Рис. 2

Первое включение

1. Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.
2. **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10°С, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35°С и относительной влажностью не выше 80% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на корпусе или деталях изделия его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.
3. Установите пистолет на стол или верстак и включите его (см. подраздел **Включение/Выключение**).
4. Приблизительно через 6 минут та часть клеевого стержня, что находится внутри нагревательного элемента, расплавится и начнет поступать из сопла. Поэтому рекомендуется под пистолет подкладывать лист глянцевой, плотной бумаги или картона. Пистолет готов к работе.
5. Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе.

В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию.

Рекомендации по склеиванию

1. При склеивании водите соплом по чистой и сухой поверхности, регулируя курком подающего механизма подачу расплавленного клея. Склеенные поверхности рекомендуется подержать под прессом приблизительно 90 секунд.
2. Если объема расплавленного клея недостаточно, то необходимо вновь сделать паузу приблизительно на 3-6 минут для приготовления очередной порции расплавленной массы.
3. **Помните!**
- Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35°С.
- Используйте клеевые стержни диаметром 7-7,2 мм.
- Продолжительность работы пистолета не должна превышать семи часов в сутки.
- Срок службы изделия составляет три года.

Рис. 3

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением нижеописанных работ убедитесь, что изделие отключено от электропитания.
Обслуживание включает в себя ежедневную очистку пистолета от пыли и грязи.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 80% при температуре не ниже +5°С.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по их экологически чистой утилизации в соответствии с законодательством РФ.
Не сжигать!

BRAUBERG® ЖЕЛІМ ТАПАНША

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Техникалық сипаттамалары

Моделі..... 670322
Қуат кернеуі, В..... 220-240
Максималды тұтынылатын қуат, Вт..... 15
Максималды тұтынылатын тогы, А 0,05
Максималды жұмыс температурасы, °С..... 272
Минималды жұмыс температурасы, °С 130
Жылыту уақыты, мин..... 5-8
Желім өзектің диаметрі, мм 7-7,2
Электркұат көбісіздің габариттік мөлшерлері, мм 105x110x22
Электркұат көбілінің ұзындығы, м..... 1,1

Қос оқшаулау

Құрметті сатып алушы!

Сізге үдемелі дизайн мен орындаудың жоғары сапасымен ерекшеленетін **BRAUBERG®** сауда маркасының бұйымдарына назар аударғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімізі ұзақ жылдарға Сіздің көмекшіңіз болуына сенім білдіреміз.
Өндіруші: Джианде Ванчун Электрик Эквипмент Фактори Мейченг Индастриал Зоун, Гуджиа Вилладж, Мейченг Таун, Джианде Сити, Чжезян, Қытай (Jiande Wanchun Electric Equipment Factory, Meicheng Industrial Zone, Gujia Village, Meicheng Town, Jiande City, Zhejiang, China).

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

• Бөлшек сауда желісінде бұйымды сатып алған кезде оның жарамдылығы мен толымдылығын тексеріңіз.
• Дұрыс пайдалану және түсініспеушіліктерге жол бермеу үшін осы нұсқаулықпен ұқыпты танысып шығыңыз. Сіз бұл бұйымның тек қана тұрмыстық арналуына назар аударуыңызды сұраймыз, атап айтқанда ол кәсіби жұмыстар мен коммерциялық мақсаттарға қолданылуы мүмкін емес.

Назар аударыңыз!
ТҰТАНУ ҚАУІП-ҚАТЕРІ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЖАРАҚАТТАНУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН БҰЙЫМДЫ ЖАУЫН НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДЫҢ ӘСЕРІ ТИЮДЕН САҚТАҢЫЗ.
КОРПУСЫН ӨЗІҢІЗ АШУҒА ӘРЕКЕТ ЖАСАМАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ АҚАУЛАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАРҒА БАРЫҢЫЗ.

МІНДЕТІ

Желім тапанша. Арналған желімдеу түрлі пәндерді пластиктен, шыныдан, ағаштан, металдан, керамикадан, қағаздан, матадан, былғарыдан, резеңкеден көмегімен желім өзектердің диаметрі 7-7,2 мм.

Тапаншаның:

1. Диаметрі 7-7,2 мм желім өзекті ерітілген қалпында ұстау және ерітуді қамтамасыз ету үшін шұмегі бар термотұрақтандырғыш жылыту элементі.
2. Жылыту элементіне желім өзегін жіберу және ерітілген массаның қажетті мөлшерін шұмек арқылы сығып шығару үшін шүріппесі бар жібергіш механизмі.
3. Жұмыс уақытындағы үзілістер кезінде үстелде (верстакта) тапаншаны орнату үшін екі қалыпқа серіппеленген тіреуіш.
4. Электр тоғымен жарақаттанудан қорғайтын және құралдарды пайдаланбай және бұйымды жергетуйықтауды талап етпей жұмыс істеуге мүмкіндік беретін электржетектің белсенді бөлшектерінің қос электр оқшаулауы бар.

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТАПСЫРЫС ЖИНАҚТАМАСЫ*

- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Желім тапаншасы
- Тіреуіш*
- 2 желім өзегі*

* жабдықтар шығын материалдары болып табылады, сондықтан оларға кепілдік міндеттемесі берілмейді.
Сапасы мен дизайнын жақсарту мақсатында өндіруші құрылымдық өзгертулер жасауға, сонымен қатар, бұйымның жинытығын өзгертуге құқылы.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Бұйымның қауіпсіз жұмысы тек, тұтынушының жұмыс алдында Нұсқаулықты ұқыпты оқып танысқанынан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды пайдалануға тыйым салынады.

1. Қауіпті жарылғыш заттар бар бөлмеде немесе химиялық активті ортада.
2. Шашырау және тамшылау әсері тиген жағдайда, сонымен қатар, ашық атмосфералық тұнба аланында.
3. Электр торабында келесі белгілермен жазылған: қуаты 220 В ± 10% құбылмалы ток жиілігі 50 Гц, сипаттаманың сәйкессіздігі жағдайында.
4. Электр өткізгіштің немесе электр розеткасы бұзылған жағдайда, сонымен қатар, олардың ток көрсеткіші талап етілетін нормадан төмен болған жағдайда (**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** бөлімін қараңыз).
5. Жұмыс алдында немесе жұмыс барысында келесі ақаулардың біреуі пайда болған жағдайда:
- Электрлік кабель немесе штепсельдің айыры зақымданған жағдайда;
- Ерт шыққан оқшаулану белгісін сипаттайтын, түтін мен иістің пайда болуы;
- Беру құралының бұзылуы немесе бұрыс жұмысы жағдайында;
- Бұйымның корпусының сынуы немесе жарықтың пайда болуы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды пайдаланған жағдайда тыйым салынады.

1. Бұйымды жергетуйықтау.
2. Электр желісіне қосылған тапаншаны қадағалаусыз қалдыру.
3. Қолдану құқығы жоқ тұлғаларға беру.
4. Суйеп қоятын сатыларда жұмыс істеу.
5. Электрлік кабельді сақтау және бұрау, қуш салмақ келтіру.
6. 18 жастан кіші тұлғаларға тапаншаны беру, немесе, қауіпсіздік ережесі бойынша нұсқаулықты өтпеген және нұсқаулықты оқымаған, осы бұйыммен жұмыс істей алмайтын тұлғаларға беру.
7. Лайықсыз желім өзегін қолдану.
8. Пайдалану кезінде тапаншаны тыйым салынады қатысты шумектер (мұрны) тапаншаны – күйік алу қаупі бар.

Электр тоғы зақымынан, жарақаттанулардан, өрттен немесе құралдың зақымдануы жағдайында қауіп-қатерді болдырмау үшін келесі шарттарды еске алған жөн

1. Қоршаған ортаның әсерін есепке алыңыз.
- Бұйымды атмосфералық тұнба әсеріне ұшыратпаңыз.
- Бұйымды тұтанғыш сұйықтықтар мен газдардың қасында қолданбаңыз.
- Бұйымды шикі материалдарды өңдеу үшін қолданбаңыз.
- Жақсы жарық түсіріңіз.

2. Жерге тұйықталған нысандармен физикалық қарым-қатынастан қорғаңыз (темір құбырларымен, батареяларымен және т.б.).
3. Бейтаныс тұлғалар мен жануарларды жұмыс орнына тақалмаңыз.
4. Тапаншамен жұмысты мүмкіндігі барынша вентеляциясы бар, жақсы желденген бөлмелерде істеңіз.
5. Бұйымға қуш салмақ келтірменіз.
- Бұйымды қатаң түрде нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
- Тек қана диаметрі 7-7,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.

6. Бұйымның электр кабелін дұрыс қолданыңыз.

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

- Кабельді ұстап, бұйымды алмаңыз.
- Бұйымды желімнен ажырату үшін кабельден емес, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Кабель кездейсоқ зақымданудан сақталуы тиіс.
- Кабельді жанғыш және майлы бетпен жанасуына жол бермеңіз.
- Егер жұмыс барысында кабель зақымданса, қолды тигізбей, айырды розеткадан алып тастап, Сервистік орталықта электрлік кабельді ауыстырыңыз.

7. Қажет болған жағдайында, тоқса мөлшерленген, өнеркәсіптік электр желі ұзартқышын қолданыңыз. (**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** бөлімін қараңыз).
8. Қолайлы киім киіңіз және қорғаныш құралдарын қолданыңыз (қорғаныш көзілдірік, шаңнан қорғайтын маска және т.б.).
9. Өңделетін бөлшекті жақсылап бекітіңіз.
- Қажет болса қысқыш немесе струбцинамен қолданыңыз.
- Бұйымды қысқышпен қысуға тыйым салынады.

10. Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Бұйымды қоспас бұрын, жұмыс аймағынан кілтті, бұрауышты немесе басқа да құрал-жабдықтарды алып тастадыңыз ба, тексеріңіз.
11. Өрқашан мұқият болыңыз.
- Жұмыс барысында алаңдамаңыз, жұмысты ұқыпты орындатыңыз;
- Қалыпты жағдайда жұмыс істеуге тырысыңыз, тепе-теңдікті сақтап, сонымен қатар, құрал жабдық және өңделудің бөті Сіздің назарыңда болуы тиіс;
- Жұмыстың соңында, үзіліс кезінде немесе желім өзегін қондырудың алдында, тапаншаны тіреуішке орналастырып, желіден ажыратыңыз. Желім өзегінің қондырғын тек тапаншаның жарамды температурасына дейін суып қалуынан кейін орналастырыңыз;
- Механикалық зақымдану, соқтығу, бұйымның қатты бетке құлауына және т.б. жол бермеңіз;
- Тапаншаны интенсивті жылу көзінен немесе химиялық белсенді заттарының ықпалынан, сонымен қатар бұйымның ішіне қатты заттардың және сұйықтықтардың тиюінен сақтаңыз.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Назар аударыңыз!

- Бұйымды және аксессуарларды берілген нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
- Бұйымды басқа операцияларда қолдану және басқа мақсатта, немесе 7 сағаттан тым жұмысы оны жұмысқа жарамсыз етуі мүмкін.
- Өткен бөлімдермен танысып, оларда берілген талаптамаларды орындаңыз.

Тіреуішті орнату

Серіппе тіреуіші үзіліс барысында үстелде (верстакта) тапаншаны орнатуға арналған. Тапанша корпусының шумегінің астында екі саңылау және шығыңқы орналасқан, ол екі қалыптың біреуінде тіреуішті бекітуді қамтамасыз етеді. Құрастыру барысында тіреуішті ажыратып, оның мұртын тапанша корпусының саңылауына бұрап салыңыз.

Желім өзегінің қондырылуы

1. **Назар аударыңыз!** Тек қана диаметрі 7-7,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
2. **Назар аударыңыз!** Бұйымның электр кабелінің айыры электр розеткасынан ажыратылғанына сенімді болыңыз.
3. **Назар аударыңыз!** Тапанша суығанына сенімді болыңыз.
4. Желім өзегін тапаншаға 1 суретте көрсетілегендей, жіберу механизмге шүріппені баспай қойыңыз. **Назар аударыңыз!** Ең бірінші рет қондыруда екі өзекті қойған жөн.
5. Шүріппені орташа күшпен басып, жіберу механизмі өзектің соңына дейін жеткеніне сенімді болыңыз.

Рис. 1

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Жұмысқа қосу/сөндіру

Қосу және сөндіру электр желіге (2 суретті қараңыз) электр кабельдің айырын қосу немесе ажырату жолымен жүзеге асырылады.

Рис. 2

Бірінші рет желіге қосу

1. Бұйымның орамын ашыңыз және жеткізу топтамасының сыртқы механикалық зақымдалулары бар ма жоқ па тексеріңіз.
2. **Назар аударыңыз!** Егер тасымалдау кезінде қоршаған ортаның температурасы +10°С төмен болған болса кейінгі операциялардан бұрын бұйымды +10° нан +35°С дейінгі температура мен салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары емес бөлмеде төрт ағаттан кем емес уақыт ұстаңыз. Егер бұйымның корпусында немесе оның бөлшектерінде конденсат пайда болған жағдайда оны пайдалану немесе жұмысқа дайындау конденсат түгел кепкенге дейін мүмкін емес.
3. Тапаншаны үстел немесе верстакқа орнатыңыз және оны желіге қосыңыз (**Қосу/сөндіру** белімін қараңыз).
4. Шамамен 6 минуттан кейін жылыту элементінің ішіндегі желім өзегінің белімі еріп шұмектен ағып бастайды. Сол үшін тапаншаның астына жылтыр, тығыз қағаз немесе картон парағын төсеуге кеңес береміз. Тапанша жұмысқа дайын.
5. Егер тексеру ойдағыдай өтсе-жұмысқа кірісуінізге болады.

Ондай болмаған жағдайда сауда ұйымына кеңес алу үшін барыңыз.

Желімден жапсыру бойынша кеңестер

1. Желімден жапсырған кезде ерітілген желімді жіберу механизмін шүріппімен реттеп таза және құрғақ бетте шумектен жүргізіңіз. Жапсырылған беттерді пресс астында 90 секунд ұстап тұру кеңес беріледі.
2. Ерег ерітілген желімнің мөлшері аз болған жағдайда, онда ерітілген массаның кезекті порциясын дайындау үшін шамамен 3-6 минут үзіліс жасау керек.
3. **Есіңізде сақтаңыз!**
- Бұйым қоршаған ортаның +5° тен +35°С дейінгі температурасында пайдалануға көзделген
- Тек қана диаметрі 7-7,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
- Тапаншаның жұмыс уақыты төрт сағаттан аспау керек
- Тұйымның қызмет көрсету мерзімі үш жыл.

Рис. 3

КҮТУ

Назар аударыңыз! Төменде баяндалған жұмыстарды өткізуден бұрын бұйым электркұат желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.
Күтуге күн сайын тапаншаны шаң мен кірден тазартуы кіреді.

САҚТАУ

Бұйымды толық жарамдылығын тексергеннен кейін температурасы +5°С төмен емес және салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары емес бөлмеде сақтаған жөн.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйым, қосымша бөлшектер және орамы жарамсыз болып қалған кезде Казахстанның заңнамасы сай оларды экологиялық таза кәдеге жарату бойынша.
Күйдірмеу!

FRONT BACK

10cm 10cm

12cm

BRAUBERG® КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические характеристики

Модель 670323
Напряжение питания, В 220-240
Максимальная потребляемая мощность, Вт 40
Максимальный потребляемый ток, А 0,18
Максимальная рабочая температура, °С 272
Минимальная рабочая температура, °С 130
Время прогрева, мин. 3-5
Диаметр клеевого стержня, мм 11-11,2
Габаритные размеры без кабеля электропитания, мм 140x160x28
Длина кабеля электропитания, м 1,1

Двойная изоляция

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки **BRAUBERG®**, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.
Изготовитель: Джианде Ванчун Электрик Эквипмент Фактори Мейченг Индастриал Зоун, Гуджиа Вилладж, Мейченг Таун, Джианде Сити, Чжезян, Китай (Jiande Wanchun Electric Equipment Factory, Meicheng Industrial Zone, Gujia Village, Meicheng Town, Jiande City, Zhejiang, China).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности.
Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, т.е. оно не должно использоваться для профессиональных работ и в коммерческих целях.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, не пытайтесь самостоятельно вскрывать его корпус. За обслуживанием или при появлении неисправности обращайтесь только в сервисные центры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клеевой пистолет. Предназначен для склеивания различных предметов из пластика, стекла, дерева, металла, керамики, бумаги, ткани, кожи, резины с помощью клеевых стержней диаметром 11-11,2 мм.
Пистолет имеет:
1. Термостабилизированный нагревательный элемент с соплом для обеспечения плавления и поддержания в расплавленном состоянии клеевого стержня с диаметром 11-11,2 мм.
2. Подающий механизм с курком для подачи клеевого стержня в нагревательный элемент и выдавливания через сопло нужного количества расплавленной массы.
3. Подпружиненную подставку на 2 положения для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе.
4. Двойную электрическую изоляцию активных частей электропривода, что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления изделия.

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ BRAUBERG®

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

- Руководство пользователя
- Клеевой пистолет
- Подставка-упор*
- 2 клеевых стержня*

* принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются.
Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящего Руководства перед проведением работ.
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация изделия
1. Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
2. В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
3. При несоответствии характеристик электрической сети, имеющейся в месте подключения, следующим значениям: напряжение 220В ±10% переменного тока с частотой 50 Гц.
4. При неисправной электропроводке или электрической розетке, а также если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
5. При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
- Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки;
- Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- Неисправность или нечеткая работа подающего устройства;
- Поломки или трещины в корпусе изделия.

ВНИМАНИЕ! Запрещается при эксплуатации изделия
1. Заземлять изделие.
2. Оставлять без надзора пистолет, подключенный к электросети.
3. Передавать изделие лицам, не имеющим права пользоваться им.
4. Работать с приставных лестниц.
5. Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
6. Передавать пистолет для эксплуатации лицам моложе 18 лет, либо лицам, не имеющим навыков работы с данным изделием, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данное Руководство.
7. Использовать ненадлежащие клеевые стержни.
8. Во время эксплуатации пистолета запрещается касаться сопла (носика) пистолета – существует опасность ожога.

Для предотвращения опасности поражения электрическим током, травмы, пожара или поломки инструмента всегда нужно принимать во внимание следующее
1. Учитывайте влияние окружающей среды:
- Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков;
- Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов;
- Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов;
- Позаботьтесь о хорошем освещении.

2. Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
3. Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
4. Работы с пистолетом проводите в хорошо проветриваемых помещениях, имеющих, желательно, принудительную вентиляцию.
5. Не подвергайте изделие перегрузкам:
- Используйте его строго по назначению;
- Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.

6. Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия:
- Не носите изделие, держась за кабель;

BRAUBERG® ЖЕЛІМ ТАПАНША

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Техникалық сипаттамалары

Моделі 670323
Қуат кернеуі, В 220-240
Максималды тұтынылатын қуат, Вт 40
Максималды тұтынылатын тогы, А 0,18
Максималды жұмыс температурасы, °С 272
Минималды жұмыс температурасы, °С 130
Жылыту уақыты, мин. 3-5
Желім өзектің диаметрі, мм 11-11,2
Электркуат көбісіспен габариттік мөлшерлері, мм 140x160x28
Электркуат көбілінің ұзындығы, м 1,1

Қос оқшаулау

Құрметті сатып алушы!

Сізге үдемелі дизайн мен орындаудың жоғары сапасымен ерекшеленетін **BRAUBERG®** сауда маркасының бұйымдарына назар аударғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімізі ұзақ жылдарға Сіздің көмекшіңіз болуына сенім білдіреміз.
Өндіруші: Джианде Ванчун Электрик Эквипмент Фактори Мейченг Индастриал Зоун, Гуджиа Вилладж, Мейченг Таун, Джианде Сити, Чжезян, Қытай (Jiande Wanchun Electric Equipment Factory, Meicheng Industrial Zone, Gujia Village, Meicheng Town, Jiande City, Zhejiang, China).

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

• Бөлшек сауда желісінде бұйымды сатып алған кезде оның жарамдылығы мен толымдылығын тексеріңіз.
• Дұрыс пайдалану және түсіндеспушіліктерге жол бермеу үшін осы нұсқаулықпен ұқыпты танысып шығыңыз. Сіз бұл бұйымның тек қана тұрмыстық арналуына назар аударуыңызды сұраймыз, атап айтқанда ол кәсіби жұмыстар мен коммерциялық мақсаттарға қолданылуы мүмкін емес.

Назар аударыңыз!
ТҰТАНУ ҚАУІП-ҚАТЕРІ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЖАРАҚАТТАНУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН БҰЙЫМДЫ ЖАУЫН НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДЫҢ ӘСЕРІ ТИЮДЕН САҚТАҢЫЗ.
КОРПУСЫН ӨЗІҢІЗ АШУҒА ӘРЕКЕТ ЖАСАМАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ АҚАУЛАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАРҒА БАРЫҢЫЗ.

МІНДЕТІ

Желім таңанша. Арналған желімдеу түрлі пәндерді пластиктен, шынydан, ағаштан, металдан, керамикадан, қағаздан, матадан, былғарыдан, резеңкеден көмегімен желім өзектердің диаметрі 11-11,2 мм.
Тапаншаның:
1. Диаметрі 11-11,2 мм желім өзекті еритілген қалпында ұстау және еріту қамтамасыз ету үшін шүмегі бар термотұрақтандырғыш жылыту элементі.
2. Жылыту элементіне желім өзегін жіберу және еритілген массаның қажетті мөлшерін шүмек арқылы сығып шығару үшін шүріппесі бар жібергіш механизмі.
3. Жұмыс уақытындағы үзілістер кезінде үстелде (верстакта) тапаншаны орнату үшін екі қалыпқа серіппелеленген тіреуіш.
4. Электр тоғымен жарақаттанудан қорғайтын және құралдарды пайдаланбай және бұйымды жерге туйықтауды талап етпей жұмыс істеуге мүмкіндік беретін электржетектің белсенді бөлшектерінің қос электр оқшаулауы бар.

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ BRAUBERG®

- Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель;
- Кабель должен быть защищен от случайного повреждения;
- Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями;
- Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.

7. Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
8. Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска и т. д.).
9. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь:
- При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной;
- Запрещается зажимать в тиски само изделие.

10. Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
11. Всегда будьте внимательны:
- Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво;
- Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения;
- По окончании работ, во время перерыва или перед установкой клеевого стержня установите пистолет на подставку и отключите его от сети. Установку клеевого стержня производите только после остывания пистолета до приемлемой температуры;
- Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.;
- Оберегайте пистолет от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание!
- Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящим Руководством и в целях, для которых они предназначены.
- Использование изделия для других операций и в иных целях, или непрерывная работа свыше семи часов может привести к его выходу из строя.
- Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

Установка подставки

Подпружиненная подставка предназначена для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе. Под соплом в корпусе пистолета предусмотрены два отверстия и выступы, обеспечивающие фиксацию подставки в одном из двух положений. При сборке необходимо раздвинуть подставку и завести ее усы в отверстия корпуса пистолета.

Установка клеевого стержня

1. **Внимание!** Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.
2. **Внимание!** Убедитесь, что вилка электрического кабеля изделия отключена от электрической розетки.
3. **Внимание!** Убедитесь, что пистолет остыл.
4. Вставьте клеевой стержень в пистолет до упора так, как показано на рис.1, **не нажимая на курок** подающего механизма. **Внимание!** При первой установке необходимо вставить два стержня.
5. Нажмите на курок со средним усилием и убедитесь, что подающий механизм продвинул стержень вперед до упора.


Рис. 1

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ BRAUBERG®

Включение/Выключение

Включение и выключение осуществляется подключением или отключением вилки электрического кабеля к (от) электрической сети (см. рис. 2).


Рис. 2

Первое включение

1. Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.
2. **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10°С, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35°С и относительной влажностью не выше 80% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на корпусе или деталях изделия его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.
3. Установите пистолет на стол или верстак и включите его (см. подраздел **Включение/Выключение**).
4. Приблизительно через 6 минут та часть клеевого стержня, что находится внутри нагревательного элемента, расплавится и начнет поступать из сопла. Поэтому рекомендуется под пистолет подкладывать лист глянцевой, плотной бумаги или картона. Пистолет готов к работе.
5. Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе.
В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию.

Рекомендации по склеиванию

1. При склеивании водите соплом по чистой и сухой поверхности, регулируя курком подающего механизма подачу расплавленного клея. Склеенные поверхности рекомендуется подержать под прессом приблизительно 90 секунд.
2. Если объема расплавленного клея недостаточно, то необходимо вновь сделать паузу приблизительно на 3-6 минут для приготовления очередной порции расплавленной массы.
3. **Помните!**
- Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35°С.
- Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.
- Продолжительность работы пистолета не должна превышать семи часов в сутки.
- Срок службы изделия составляет три года.

Рис. 3

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением нижеописанных работ убедитесь, что изделие отключено от электропитания.
Обслуживание включает в себя ежедневную очистку пистолета от пыли и грязи.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 80% при температуре не ниже +5°С.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по их экологически чистой утилизации в соответствии с законодательством РФ.
Не сжигать!

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ BRAUBERG®

- Кабельді ұстап, бұйымды алмаңыз.
- Бұйымды желімнен ажырату үшін кабельден емес, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Кабель кездейсоқ зақымданудан сақталуы тиіс.
- Кабельді жанғыш және майлы бетпен жанасуына жол бермеңіз.

• Егер жұмыс барысында кабель зақымданса, қолды тигізбей, айырды розеткадан алып тастап, Сервистік орталықта электрлік кабельді ауыстырыңыз.
7. Қажет болған жағдайында, тоқса мөлшерленген, өнеркәсіптік электр желі ұзартқышын қолданыңыз. (**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** бөлімін қараңыз).
8. Қолайлы киім киіңіз және қорғаныш құралдарын қолданыңыз (қорғаныш көзілдірік, шаңнан қорғайтын маска және т.б.).
9. Өңделетін бөлшекті жақсылап бекітіңіз.
• Қажет болса қысқыш немесе струбцинамен қолданыңыз.
• Бұйымды қысқышпен қысуға тыйым салынады.
10. Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Бұйымды қоспас бұрын, жұмыс аймағынан кілтті, бұрауышты немесе басқа да құрал-жабдықтарды алып тастадыңыз ба, тексеріңіз.
11. Өрқашан мұқият болыңыз.
• Жұмыс барысында алаңдамаңыз, жұмысты ұқыпты орындатыңыз;
• Қалыпты жағдайда жұмыс істеуге тырысыңыз, тепе-теңдікті сақтап, сонымен қатар, құрал жабдық және өңделудің беті Сіздің назарыңда болуы тиіс;
• Жұмыстың соңында, үзіліс кезінде немесе желім өзегін қондырудың алдында, тапаншаны тіреуішке орналастырып, желіден ажыратыңыз. Желім өзегінің қондырудың тек тапаншаның жарамды температурасына дейін суып қалуынан кейін орналастырыңыз;
• Механикалық зақымдану, соққыру, бұйымның қатты бетке құлауына және т.б. жол бермеңіз;
• Тапаншаны интенсивті жылу көзінен немесе химиялық белсенді заттарының ықпалынан, сонымен қатар бұйымның ішіне қатты заттардың және сұйықтықтардың тиюінен сақтаңыз.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Назар аударыңыз!
• Бұйымды және аксессуарларды берілген нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
• Бұйымды басқа операцияларда қолдану және басқа мақсатта, немесе 7 сағаттан тым жұмысы оны жұмысқа жарамсыз етуі мүмкін.
• Өткен бөлімдермен танысып, оларда берілген талаптамаларды орындаңыз.

Тіреуішті орнату

Серіппе тіреуіші үзіліс барысында үстелде (верстакта) тапаншаны орнатуға арналған. Тапанша корпусының шүмегінің астында екі саңылау және шығыңқы орналасқан, ол екі қалыптың біреуінде тіреуішті бекітуді қамтамасыз етеді. Құрастыру барысында тіреуішті ажыратып, оның мұртын тапанша корпусының саңылауына бұрап салыңыз.

Желім өзегінің қондырылуы

1. **Назар аударыңыз!** Тек қана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
2. **Назар аударыңыз!** Бұйымның электр кабелінің айыры электр розеткасынан ажыратылғанына сенімді болыңыз.
3. **Назар аударыңыз!** Тапанша суығанына сенімді болыңыз.
4. Желім өзегін тапаншаға 1 суретте көрсетілегендей, жіберу механизмге шүріппені баспай қойыңыз. **Назар аударыңыз!** Ең бірінші рет қондыруда екі өзекті қойған жөн.
5. Шүріппені орташа күшпен басып, жіберу механизмі өзектің соңына дейін жеткеніне сенімді болыңыз.


Рис. 1

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ BRAUBERG®

Жұмысқа қосу/сөндіру

Қосу және сөндіру электр желіге (2 суретті қараңыз) электр кабельдің айырын қосу немесе ажырату жолымен жүзеге асырылады.

Рис. 2

Бірінші рет желіге қосу

1. Буйымның орамын ашыңыз және жеткізу топтамасының сыртқы механикалық зақымдалулары бар ма жоқ па тексеріңіз.
2. **Назар аударыңыз!** Егер тасымалдау кезінде қоршаған ортаның температурасы +10°С төмен болған болса кейінгі операциялардан бұрын буйымды +10° нан +35°С дейінгі температура мен салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары емес бөлмеде төрт ағаттан кем емес уақыт ұстаңыз. Егер буйымның корпусында немесе оның бөлшектерінде конденсат пайда болған жағдайда оны пайдалану немесе жұмысқа дайындау конденсат түгел кепкенге дейін мүмкін емес.
3. Тапаншаны үстел немесе верстакқа орнатыңыз және оны желіге қосыңыз (**Қосу/сөндіру** белімін қараңыз).
4. Шамамен 6 минуттан кейін жылыту элементінің ішіндегі желім өзегінің белімі еріп шүмектен ағып бастайды. Сол үшін тапаншаның астына жылтыр, тығыз қағаз немесе картон парағын төсеуге кеңес береміз. Тапанша жұмысқа дайын.
5. Егер тексеру ойдағыдай өтсе-жұмысқа кірісуінізге болады.
Ондай болмаған жағдайда сауда уйымына кеңес алу үшін барыңыз.

Желімдеп жапсыру бойынша кеңестер

1. Желімдеп жапсырған кезде еритілген желімді жіберу механизмін шүріппімен реттеп таза және құрғақ бетте шүмекпен жүргізіңіз. Жапсырылған беттерді пресс астында 90 секунд устап тұру кеңес беріледі.
2. Егер еритілген желімнің мөлшері аз болған жағдайда, онда еритілген массаның кезекті порциясын дайындау үшін шамамен 3-6 минут үзіліс жасау керек.
3. **Есіңізде сақтаңыз!**
• Буйым қоршаған ортаның +5° тен +35°С дейінгі температурасында пайдалануға көзделген
• Тек қана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
• Тапаншаның жұмыс уақыты төүлігіне жеті сағаттан аспау керек
• Тұйымның қызмет көрсету мерзімі үш жыл.


Рис. 3

КҮТУ

Назар аударыңыз! Төменде баяндалған жұмыстарды өткізуден бұрын буйым электркуат желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.
Күтуге күн сайын тапаншаны шаң мен кірден тазартуы кіреді.

САҚТАУ

Буйымды толық жарамдылығын тексергеннен кейін температурасы +5°С төмен емес және салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары емес бөлмеде сақтаған жөн.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Буйым, қосымша бөлшектер және орамы жарамсыз болып қалған кезде Казахстанның заңнамасы сай оларды экологиялық таза кәдеге жарату бойынша.
Күйдірмеу!

FRONT BACK

10cm 10cm

12cm

BRAUBERG® КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические характеристики

Модель 670324
Напряжение питания, В 220-240
Максимальная потребляемая мощность, Вт 60
Максимальный потребляемый ток, А 0,26
Максимальная рабочая температура, °С 272
Минимальная рабочая температура, °С 130
Время прогрева, мин. 3-5
Диаметр клеевого стержня, мм 11-11,2
Габаритные размеры без кабеля электропитания, мм 155x160x27
Длина кабеля электропитания, м 1,1

Двойная изоляция

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки **BRAUBERG®**, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.
Изготовитель: Джианде Ванчун Электрик Эквипмент Фактори Мейченг Индастриал Зоун, Гуджиа Вилладж, Мейченг Таун, Джианде Сити, Чжезян, Китай (Jiande Wanchun Electric Equipment Factory, Meicheng Industrial Zone, Gujia Village, Meicheng Town, Jiande City, Zhejiang, China).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности.
Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, т.е. оно не должно использоваться для профессиональных работ и в коммерческих целях.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, не пытайтесь самостоятельно вскрывать его корпус. За обслуживанием или при появлении неисправности обращайтесь только в сервисные центры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клеевой пистолет. Предназначен для склеивания различных предметов из пластика, стекла, дерева, металла, керамики, бумаги, ткани, кожи, резины с помощью клеевых стержней диаметром 11-11,2 мм.
Пистолет имеет:
1. Термостабилизированный нагревательный элемент с соплом для обеспечения плавления и поддержания в расплавленном состоянии клеевого стержня с диаметром 11-11,2 мм.
2. Подающий механизм с курком для подачи клеевого стержня в нагревательный элемент и выдавливания через сопло нужного количества расплавленной массы.
3. Подпружиненную подставку на 2 положения для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе.
4. Двойную электрическую изоляцию активных частей электропривода, что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления изделия.

- Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель;
- Кабель должен быть защищен от случайного повреждения;
- Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями;
- Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.

7. Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
8. Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска и т. д.).
9. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь:
- При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной;
- Запрещается зажимать в тиски само изделие.

10. Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
11. Всегда будьте внимательны:
- Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво;
- Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения;
- По окончании работ, во время перерыва или перед установкой клеевого стержня установите пистолет на подставку и отключите его от сети. Установку клеевого стержня производите только после остывания пистолета до приемлемой температуры;
- Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.;
- Оберегайте пистолет от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание!
- Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящим Руководством и в целях, для которых они предназначены.
- Использование изделия для других операций и в иных целях, или непрерывная работа свыше семи часов может привести к его выходу из строя.
- Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

Установка подставки

Подпружиненная подставка предназначена для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе. Под соплом в корпусе пистолета предусмотрены два отверстия и выступы, обеспечивающие фиксацию подставки в одном из двух положений. При сборке необходимо раздвинуть подставку и завести ее усы в отверстия корпуса пистолета.

Установка клеевого стержня

1. **Внимание!** Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.
2. **Внимание!** Убедитесь, что вилка электрического кабеля изделия отключена от электрической розетки.
3. **Внимание!** Убедитесь, что пистолет остыл.
4. Вставьте клеевой стержень в пистолет до упора так, как показано на рис.1, **не нажимая на курок** подающего механизма. **Внимание!** При первой установке необходимо вставить два стержня.
5. Нажмите на курок со средним усилием и убедитесь, что подающий механизм продвинул стержень вперед до упора.



Рис. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

- Руководство пользователя
- Клеевой пистолет
- Подставка-упор*
- 2 клеевых стержня*

* принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются.
Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящего Руководства перед проведением работ.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация изделия

1. Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
2. В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
3. При несоответствии характеристик электрической сети, имеющейся в месте подключения, следующим значениям: напряжение 220В ±10% переменного тока с частотой 50 Гц.
4. При неисправной электропроводке или электрической розетке, а также если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
5. При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
- Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки;
- Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- Неисправность или нечеткая работа подающего устройства;
- Поломки или трещины в корпусе изделия.

ВНИМАНИЕ! Запрещается при эксплуатации изделия

1. Заземлять изделие.
2. Оставлять без надзора пистолет, подключенный к электросети.
3. Передавать изделие лицам, не имеющим права пользоваться им.
4. Работать с приставных лестниц.
5. Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
6. Передавать пистолет для эксплуатации лицам моложе 18 лет, либо лицам, не имеющим навыков работы с данным изделием, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данное Руководство.
7. Использовать ненадлежащие клеевые стержни.
8. Во время эксплуатации пистолета запрещается касаться сопла (носика) пистолета – существует опасность ожога.

Для предотвращения опасности поражения электрическим током, травмы, пожара или поломки инструмента всегда нужно принимать во внимание следующее

1. Учитывайте влияние окружающей среды:
- Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков;
- Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов;
- Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов;
- Позаботьтесь о хорошем освещении.

2. Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
3. Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
4. Работы с пистолетом проводите в хорошо проветриваемых помещениях, имеющих, желательно, принудительную вентиляцию.
5. Не подвергайте изделие перегрузкам:
- Используйте его строго по назначению;
- Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.

6. Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия:
- Не носите изделие, держась за кабель;

Включение/Выключение

Включение и выключение осуществляется подключением или отключением вилки электрического кабеля к (от) электрической сети (см. рис. 2).



Рис. 2

Первое включение

1. Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.
2. **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10°С, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35°С и относительной влажностью не выше 80% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на корпусе или деталях изделия его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.
3. Установите пистолет на стол или верстак и включите его (см. подраздел **Включение/Выключение**).
4. Приблизительно через 6 минут та часть клеевого стержня, что находится внутри нагревательного элемента, расплавится и начнет поступать из сопла. Поэтому рекомендуется под пистолет подкладывать лист глянцевой, плотной бумаги или картона. Пистолет готов к работе.
5. Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе.

В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию.

Рекомендации по склеиванию

1. При склеивании водите соплом по чистой и сухой поверхности, регулируя курком подающего механизма подачу расплавленного клея. Склеенные поверхности рекомендуется подержать под прессом приблизительно 90 секунд.
2. Если объема расплавленного клея недостаточно, то необходимо вновь сделать паузу приблизительно на 3-6 минут для приготовления очередной порции расплавленной массы.
3. **Помните!**
- Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35°С.
- Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.
- Продолжительность работы пистолета не должна превышать семи часов в сутки.
- Срок службы изделия составляет три года.

Рис. 3

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением нижеописанных работ убедитесь, что изделие отключено от электропитания.
Обслуживание включает в себя ежедневную очистку пистолета от пыли и грязи.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 80% при температуре не ниже +5°С.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по их экологически чистой утилизации в соответствии с законодательством РФ.
Не сжигать!

BRAUBERG® ЖЕЛІМ ТАПАНША

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Техникалық сипаттамалары

Моделі 670324
Қуат кернеуі, В 220-240
Максималды тұтынылатын қуат, Вт 60
Максималды тұтынылатын тогы, А 0,26
Максималды жұмыс температурасы, °С 272
Минималды жұмыс температурасы, °С 130
Жылыту уақыты, мин. 3-5
Желім өзектің диаметрі, мм 11-11,2
Электркуат көбілісіз габариттік мөлшерлері, мм 155x160x27
Электркуат көбілінің ұзындығы, м 1,1

Қос оқшаулау

Құрметті сатып алушы!

Сізге үдемелі дизайн мен орындаудың жоғары сапасымен ерекшеленетін **BRAUBERG®** сауда маркасының бұйымдарына назар аударғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Біздің өніміз ұзақ жылдарға Сіздің көмекшіңіз болуына сенім білдіреміз.
Өндіруші: Джианде Ванчун Электрик Эквипмент Фактори Мейченг Индастриал Зоун, Гуджиа Вилладж, Мейченг Таун, Джианде Сити, Чжезян, Қытай (Jiande Wanchun Electric Equipment Factory, Meicheng Industrial Zone, Gujia Village, Meicheng Town, Jiande City, Zhejiang, China).

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

• Бөлшек сауда желісінде бұйымды сатып алған кезде оның жарамдылығы мен толымдылығын тексеріңіз.
• Дұрыс пайдалану және түсіндеспеушіліктерге жол бермеу үшін осы нұсқаулықпен ұқыпты танысып шығыңыз. Сіз бұл бұйымның тек қана тұрмыстық арналуына назар аударуыңызды сұраймыз, атап айтқанда ол кәсіби жұмыстар мен коммерциялық мақсаттарға қолданылуы мүмкін емес.

Назар аударыңыз!
ТҰТАНУ ҚАУІП-ҚАТЕРІ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЖАРАҚАТТАНУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН БҰЙЫМДЫ ЖАУЫН НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДЫҢ ӘСЕРІ ТИЮДЕН САҚТАҢЫЗ.
КОРПУСЫН ӨЗІҢІЗ АШУҒА ӘРЕКЕТ ЖАСАМАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ АҚАУЛАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАРҒА БАРЫҢЫЗ.

МІНДЕТІ

Желім таңаншa. Арналған желімдеу түрлі пәндерді пластиктен, шыныдан, ағаштан, металдан, керамикадан, қағаздан, матадан, былғарыдан, резеңкеден көмегімен желім өзектердің диаметрі 11-11,2 мм.

Таңаншаның:
1. Диаметрі 11-11,2 мм желім өзекті еритілген қалпында ұстау және еріту қамтамасыз ету үшін шүмегі бар термотұрақтандырғыш жылыту элементі.
2. Жылыту элементіне желім өзегін жіберу және еритілген массаның қажетті мөлшерін шүмек арқылы сығып шығару үшін шүріппесі бар жібергіш механизмі.
3. Жұмыс уақытындағы үзілістер кезінде үстелде (верстакта) таңаншаны орнату үшін екі қалыпқа серіппелеенген тіреуіш.
4. Электр тоғымен жарақаттанудан қорғайтын және құралдарды пайдаланбай және бұйымды жерге туйықтауды талап етпей жұмыс істеуге мүмкіндік беретін электржетектің белсенді бөлшектерінің қос электр оқшаулауы бар.

ТАПСЫРЫС ЖИНАҚТАМАСЫ*

- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Желім таңаншасы
- Тіреуіш*
- 2 желім өзегі*

* жабдықтар шығын материалдары болып табылады, сондықтан оларға кепілдік міндеттемесі берілмейді.
Сапасы мен дизайнын жақсарту мақсатында өндіруші құрылымдық өзгертулер жасауға, сонымен қатар, бұйымның жинытығын өзгертуге құқылы.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Бұйымның қауіпсіз жұмысы тек, тұтынушының жұмыс алдында Нұсқаулықты ұқыпты оқып танысқанынан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды пайдалануға тыйым салынады.
1. Қауіпті жарылғыш заттар бар бөлмеде немесе химиялық активті ортада.
2. Шашырау және тамшылау әсері тиген жағдайда, сонымен қатар, ашық атмосфералық тұнба аланында.
3. Электр торабында келесі белгілермен жазылған: қуаты 220 В ± 10% құбылмалы ток жиілігі 50 Гц, сипаттаманың сәйкессіздігі жағдайында.
4. Электр өткізгіштің немесе электр розеткасы бұзылған жағдайда, сонымен қатар, олардың ток көрсеткіші талап етілетін нормадан төмен болған жағдайда (**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** бөлімін қараңыз).
5. Жұмыс алдында немесе жұмыс барысында келесі ақаулардың біреуі пайда болған жағдайда:
- Электрлік кабель немесе штепсельдің айыры зақымданған жағдайда;
- Ерт шыққан оқшаулану белгісін сипаттайтын, түтін мен иістің пайда болуы;
- Беру құралының бұзылуы немесе бұрыс жұмысы жағдайында;
- Бұйымның корпусының сынуы немесе жарықтың пайда болуы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды пайдаланған жағдайда тыйым салынады.
1. Бұйымды жерге туйықтау.
2. Электр желісіне қосылған тапаншаны қадағалаусыз қалдыру.
3. Қолдану құқығы жоқ тұлғаларға беру.
4. Суйеп қоятын сатыларда жұмыс істеу.
5. Электрлік кабельді сақтау және бұрау, қуш салмақ келтіру.
6. 18 жастан кіші тұлғаларға таңаншаны беру, немесе, қауіпсіздік ережесі бойынша нұсқаулықты өтпеген және нұсқаулықты оқымаған, осы бұйыммен жұмыс істей алмайтын тұлғаларға беру.
7. Лайықсыз желім өзегін қолдану.
8. Пайдалану кезінде таңаншa тыйым салынады қатысты шумектер (мұрны) таңаншa – күйік алу қаупі бар.

Электр тоғы зақымынан, жарақаттанулардан, өрттен немесе құралдың зақымдануы жағдайында қауіп-қатерді болдырмау үшін келесі шарттарды еске алған жөн
1. Қоршаған ортаның әсерін есепке алыңыз.
- Бұйымды атмосфералық тұнба әсеріне ұшыратпаңыз.
- Бұйымды тұтанғыш суйықтықтар мен газдардың қасында қолданбаңыз.
- Бұйымды шикі материалдарды өңдеу үшін қолданбаңыз.
- Жақсы жарық түсіріңіз.

2. Жерге туйықталған нысандармен физикалық қарым-қатынастан қорғаңыз (темір құбырларымен, батареяларымен және т.б.).
3. Бейтаныс тұлғалар мен жануарларды жұмыс орнына тақалмаңыз.
4. Тапаншамен жұмысты мүмкіндігі барынша вентеляциясы бар, жақсы желденген бөлмелерде істеңіз.
5. Бұйымға қуш салмақ келтірменіз.
- Бұйымды қатаң түрде нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
- Тек қана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
6. Бұйымның электр кабелін дұрыс қолданыңыз.

- Кабельді ұстап, бұйымды алмаңыз.
- Бұйымды желімнен ажырату үшін кабельден емес, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Кабель кездейсоқ зақымданудан сақталуы тиіс.
- Кабельді жанғыш және майлы бетпен жанасуына жол бермеңіз.
- Егер жұмыс барысында кабель зақымданса, қолды тигізбей, айырды розеткадан алып тастап, Сервистік орталықта электрлік кабельді ауыстырыңыз.

7. Қажет болған жағдайында, тоқса мөлшерленген, өнеркәсіптік электр желі ұзартқышын қолданыңыз. (**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** бөлімін қараңыз).
8. Қолайлы киім киіңіз және қорғаныш құралдарын қолданыңыз (қорғаныш көзілдірік, шаңнан қорғайтын маска және т.б.).
9. Өңделетін бөлшекті жақсылап бекітіңіз.
- Қажет болса қысқыш немесе струбцинамен қолданыңыз.
- Бұйымды қысқышпен қысуға тыйым салынады.

10. Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Бұйымды қоспас бұрын, жұмыс аймағынан кілтті, бұрауышты немесе басқа да құрал-жабдықтарды алып тастадыңыз ба, тексеріңіз.
11. Өрқашан мұқият болыңыз.
- Жұмыс барысында алаңдамаңыз, жұмысты ұқыпты орындатыңыз;
- Қалыпты жағдайда жұмыс істеуге тырысыңыз, тепе-теңдікті сақтап, сонымен қатар, құрал жабдық және өңделудің бөті Сіздің назарыңда болуы тиіс;
- Жұмыстың соңында, үзіліс кезінде немесе желім өзегін қондырудың алдында, таңаншаны тіреуішке орналастырып, желіден ажыратыңыз. Желім өзегінің қондырудың тек таңаншаның жарамды температурасына дейін суып қалуынан кейін орналастырыңыз;
- Механикалық зақымдану, соққыру, бұйымның қатты бетке құлауына және т.б. жол бермеңіз;
- Таңаншаны интенсивті жылу көзінен немесе химиялық белсенді заттарының ықпалынан, сонымен қатар бұйымның ішіне қатты заттардың және суйықтықтардың тиюінен сақтаңыз.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Назар аударыңыз!
- Бұйымды және аксессуарларды берілген нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
- Бұйымды басқа операцияларда қолдану және басқа мақсатта, немесе 7 сағаттан тым жұмысы оны жұмысқа жарамсыз етуі мүмкін.
- Өткен бөлімдермен танысып, оларда берілген талаптамаларды орындаңыз.

Тіреуішті орнату

Серіппе тіреуіші үзіліс барысында үстелде (верстакта) таңаншаны орнатуға арналған. Таңанша корпусының шүмегінің астында екі саңылау және шығыңқы орналасқан, ол екі қалыптың біреуінде тіреуішті бекітуді қамтамасыз етеді. Құрастыру барысында тіреуішті ажыратып, оның мұртын таңанша корпусының саңылауына бұрап салыңыз.

Желім өзегінің қондырылуы

1. **Назар аударыңыз!** Тек қана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
2. **Назар аударыңыз!** Бұйымның электр кабелінің айыры электр розеткасынан ажыратылғанына сенімді болыңыз.
3. **Назар аударыңыз!** Таңанша суығанына сенімді болыңыз.
4. Желім өзегін таңаншаға 1 суретте көрсетілегендей, жіберу механизмге шүріппені баспай қойыңыз. **Назар аударыңыз!** Ең бірінші рет қондыруда екі өзекті қойған жөн.
5. Шүріппені орташа күшпен басып, жіберу механизмі өзектің соңына дейін жеткеніне сенімді болыңыз.

Рис. 1

Жұмысқа қосу/сөндіру

Қосу және сөндіру электр желіге (2 суретті қараңыз) электр кабельдің айырын қосу немесе ажырату жолымен жүзеге асырылады.



Рис. 2

Бірінші рет желіге қосу

1. Бұйымның орамын ашыңыз және жеткізу топтамасының сыртқы механикалық зақымдалулары бар ма жоқ па тексеріңіз.
2. **Назар аударыңыз!** Егер тасымалдау кезінде қоршаған ортаның температурасы +10°С төмен болған болса кейінгі операциялардан бұрын бұйымды +10° нан +35°С дейінгі температура мен салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары емес бөлмеде төрт ағаттан кем емес уақыт ұстаңыз. Егер бұйымның корпусында немесе оның бөлшектерінде конденсат пайда болған жағдайда оны пайдалану немесе жұмысқа дайындау конденсат түгел кепкенге дейін мүмкін емес.
3. Таңаншаны үстел немесе верстакқа орнатыңыз және оны желіге қосыңыз (**Қосу/сөндіру** белімін қараңыз).
4. Шамамен 6 минуттан кейін жылыту элементінің ішіндегі желім өзегінің белімі еріп шүмектен ағып бастайды. Сол үшін таңаншаның астына жылтыр, тығыз қағаз немесе картон парағын төсеуге кеңес береміз. Таңанша жұмысқа дайын.
5. Егер тексеру ойдағыдай өтсе-жұмысқа кірісуінізге болады.
Ондай болмаған жағдайда сауда ұйымына кеңес алу үшін барыңыз.

Желімдеп жапсыру бойынша кеңестер

1. Желімдеп жапсырған кезде еритілген желімді жіберу механизмін шүріппімен реттеп таза және құрғақ бөтте шумекпен жүргізіңіз. Жапсырылған бөттерді пресс астында 90 секунд устап тұру кеңес беріледі.
2. Ерг еритілген желімнің мөлшері аз болған жағдайда, онда еритілген массаның кезекті порциясын дайындау үшін шамамен 3-6 минут үзіліс жасау керек.
3. **Есіңізде сақтаңыз!**
- Бұйым қоршаған ортаның +5° тен +35°С дейінгі температурасында пайдалануға көзделген
- Тек қана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
- Таңаншаның жұмыс уақыты төрлігіне жеті сағаттан аспау керек
- Тұйымның қызмет көрсету мерзімі үш жыл.



Рис. 3

КҮТУ

Назар аударыңыз! Төменде баяндалған жұмыстарды өткізуден бұрын бұйым электркуат желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.
Күтуге күн сайын таңаншаны шаң мен кірден тазартуы кіреді.

САҚТАУ

Бұйымды толық жарамдылығын тексергеннен кейін температурасы +5°С төмен емес және салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары емес бөлмеде сақтаған жөн.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйым, қосымша бөлшектер және орамы жарамсыз болып қалған кезде Казахстанның заңнамасы сай оларды экологиялық таза кәдеге жарату бойынша.
Күйдірмеу!

FRONT BACK

10cm 10cm

12cm

BRAUBERG® КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические характеристики

Модель..... 670325
Напряжение питания, В..... 220-240
Максимальная потребляемая мощность, Вт..... 100
Максимальный потребляемый ток, А..... 0,42
Максимальная рабочая температура, °С..... 272
Минимальная рабочая температура, °С..... 130
Время прогрева, мин. 3-5
Диаметр клеевого стержня, мм..... 11-11,2
Габаритные размеры без кабеля электропитания, мм 135x190x30
Длина кабеля электропитания, м 1,1

Двойная изоляция

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки **BRAUBERG®**, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.
Изготовитель: Джианде Ванчун Электрик Эквипмент Фактори Мейченг Индастриал Зоун, Гуджиа Вилладж, Мейченг Таун, Джианде Сити, Чжезян, Китай (Jiande Wanchun Electric Equipment Factory, Meicheng Industrial Zone, Gujia Village, Meicheng Town, Jiande City, Zhejiang, China).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности.
Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, т.е. оно не должно использоваться для профессиональных работ и в коммерческих целях.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, не пытайтесь самостоятельно вскрывать его корпус. За обслуживанием или при появлении неисправности обращайтесь только в сервисные центры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клеевой пистолет. Предназначен для склеивания различных предметов из пластика, стекла, дерева, металла, керамики, бумаги, ткани, кожи, резины с помощью клеевых стержней диаметром 11-11,2 мм.
Пистолет имеет:
1. Термостабилизированный нагревательный элемент с соплом для обеспечения плавления и поддержания в расплавленном состоянии клеевого стержня с диаметром 11-11,2 мм.
2. Подающий механизм с курком для подачи клеевого стержня в нагревательный элемент и выдавливания через сопло нужного количества расплавленной массы.
3. Подпружиненную подставку на 2 положения для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе.
4. Двойную электрическую изоляцию активных частей электропривода, что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления изделия.

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель;
- Кабель должен быть защищен от случайного повреждения;
- Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями;
- Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.

7. Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
8. Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска и т. д.).
9. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь:
- При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной;
- Запрещается зажимать в тиски само изделие.

10. Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
11. Всегда будьте внимательны:
- Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво;
- Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения;
- По окончании работ, во время перерыва или перед установкой клеевого стержня установите пистолет на подставку и отключите его от сети. Установку клеевого стержня производите только после остывания пистолета до приемлемой температуры;
- Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.;
- Оберегайте пистолет от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание!
- Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящим Руководством и в целях, для которых они предназначены.
- Использование изделия для других операций и в иных целях, или непрерывная работа свыше семи часов может привести к его выходу из строя.
- Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

Установка подставки

Подпружиненная подставка предназначена для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе. Под соплом в корпусе пистолета предусмотрены два отверстия и выступы, обеспечивающие фиксацию подставки в одном из двух положений. При сборке необходимо раздвинуть подставку и завести ее усы в отверстия корпуса пистолета.

Установка клеевого стержня

1. **Внимание!** Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.
2. **Внимание!** Убедитесь, что вилка электрического кабеля изделия отключена от электрической розетки.
3. **Внимание!** Убедитесь, что пистолет остыл.
4. Вставьте клеевой стержень в пистолет до упора так, как показано на рис.1, **не нажимая на курок** подающего механизма. **Внимание!** При первой установке необходимо вставить два стержня.
5. Нажмите на курок со средним усилием и убедитесь, что подающий механизм продвинул стержень вперед до упора.



Рис. 1

RU/BY. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение/Выключение

Включение и выключение осуществляется подключением или отключением вилки электрического кабеля к (от) электрической сети (см. рис. 2).



Рис. 2

Первое включение

1. Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.
2. **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10°С, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35°С и относительной влажностью не выше 80% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на корпусе или деталях изделия его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.
3. Установите пистолет на стол или верстак и включите его (см. подраздел **Включение/Выключение**).
4. Приблизительно через 6 минут та часть клеевого стержня, что находится внутри нагревательного элемента, расплавится и начнет поступать из сопла. Поэтому рекомендуется под пистолет подкладывать лист глянцевой, плотной бумаги или картона. Пистолет готов к работе.
5. Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе.

В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию.

Рекомендации по склеиванию

1. При склеивании водите соплом по чистой и сухой поверхности, регулируя курком подающего механизма подачу расплавленного клея. Склеенные поверхности рекомендуется подержать под прессом приблизительно 90 секунд.
2. Если объема расплавленного клея недостаточно, то необходимо вновь сделать паузу приблизительно на 3-6 минут для приготовления очередной порции расплавленной массы.
3. **Помните!**
- Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35°С.
- Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.
- Продолжительность работы пистолета не должна превышать семи часов в сутки.
- Срок службы изделия составляет три года.

Рис. 3

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением нижеописанных работ убедитесь, что изделие отключено от электропитания.
Обслуживание включает в себя ежедневную очистку пистолета от пыли и грязи.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 80% при температуре не ниже +5°С.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по их экологически чистой утилизации в соответствии с законодательством РФ.
Не сжигать!

BRAUBERG® ЖЕЛІМ ТАПАНША

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Техникалық сипаттамалары

Моделі..... 670325
Қуат көрнеуі, В..... 220-240
Максималды тұтынылатын қуат, Вт..... 100
Максималды тұтынылатын тогы, А 0,42
Максималды жұмыс температурасы, °С..... 272
Минималды жұмыс температурасы, °С 130
Жылыту уақыты, мин..... 3-5
Желім өзектің диаметрі, мм 11-11,2
Электркуат көбілісіз габариттік мөлшерлері, мм 135x190x30
Электркуат көбілінің ұзындығы, м..... 1,1

Қос оқшаулау

Құрметті сатып алушы!

Сізге үдемелі дизайн мен орындаудың жоғары сапасымен ерекшеленетін **BRAUBERG®** сауда маркасының бұйымдарына назар аударғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Біздің өніміз ұзақ жылдарға Сіздің көмекшіңіз болуына сенім білдіреміз.
Өндіруші: Джианде Ванчун Электрик Эквипмент Фактори Мейченг Индастриал Зоун, Гуджиа Вилладж, Мейченг Таун, Джианде Сити, Чжезян, Қытай (Jiande Wanchun Electric Equipment Factory, Meicheng Industrial Zone, Gujia Village, Meicheng Town, Jiande City, Zhejiang, China).

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

• Бөлшек сауда желісінде бұйымды сатып алған кезде оның жарамдылығы мен толымдылығын тексеріңіз.
• Дұрыс пайдалану және түсіндеспеушіліктерге жол бермеу үшін осы нұсқаулықпен ұқыпты танысып шығыңыз. Сіз бұл бұйымның тек қана тұрмыстық арналуына назар аударуыңызды сұраймыз, атап айтқанда ол кәсіби жұмыстар мен коммерциялық мақсаттарға қолданылуы мүмкін емес.

Назар аударыңыз!
ТҰТАНУ ҚАУІП-ҚАТЕРІ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЖАРАҚАТТАНУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН БҰЙЫМДЫ ЖАУЫН НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДЫҢ ӘСЕРІ ТИЮДЕН САҚТАҢЫЗ.
КОРПУСЫН ӨЗІҢІЗ АШУҒА ӘРЕКЕТ ЖАСАМАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ АҚАУЛАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАРҒА БАРЫҢЫЗ.

МІНДЕТІ

Желім тапанша. Арналған желімдеу түрлі пәндерді пластиктен, шыныдан, ағаштан, металдан, керамикадан, қағаздан, матадан, былғарыдан, резеңкеден көмегімен желім өзектердің диаметрі 11-11,2 мм.

Тапаншаның:
1. Диаметрі 11-11,2 мм желім өзекті ерітілген қалпында ұстау және еріту қамтамасыз ету үшін шұмегі бар термотұрақтандырғыш жылыту элементі.
2. Жылыту элементіне желім өзегін жіберу және ерітілген массаның қажетті мөлшерін шұмек арқылы сығып шығару үшін шүріппесі бар жібергіш механизмі.
3. Жұмыс уақытындағы үзілістер кезінде үстелде (верстакта) тапаншаны орнату үшін екі қалыпқа серіппелеленген тіреуіш.
4. Электр тоғымен жарақаттанудан қорғайтын және құралдарды пайдаланбай және бұйымды жергетуйықтауды талап етпей жұмыс істеуге мүмкіндік беретін электржетектің белсенді бөлшектерінің қос электр оқшаулауы бар.

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТАПСЫРЫС ЖИНАҚТАМАСЫ*

- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Желім тапаншасы
- Тіреуіш*
- 2 желім өзегі*

* жабдықтар шығын материалдары болып табылады, сондықтан оларға кепілдік міндеттемесі берілмейді.

Сапасы мен дизайнын жақсарту мақсатында өндіруші құрылымдық өзгертулер жасауға, сонымен қатар, бұйымның жинытығын өзгертуге құқылы.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Бұйымның қауіпсіз жұмысы тек, тұтынушының жұмыс алдында Нұсқаулықты ұқыпты оқып танысқанынан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды пайдалануға тыйым салынады.
1. Қауіпті жарылғыш заттар бар бөлмеде немесе химиялық активті ортада.
2. Шашырау және тамшылау әсері тиген жағдайда, сонымен қатар, ашық атмосфералық тұнба аланында.
3. Электр торабында келесі белгілермен жазылған: қуаты 220 В ± 10% құбылмалы тоқ жиілігі 50 Гц, сипаттаманың сәйкессіздігі жағдайында.
4. Электр өткізгіштің немесе электр розеткасы бұзылған жағдайда, сонымен қатар, олардың тоқ көрсеткіші талап етілетін нормадан төмен болған жағдайда (**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** бөлімін қараңыз).
5. Жұмыс алдында немесе жұмыс барысында келесі ақаулардың біреуі пайда болған жағдайда:
- Электрлік кабель немесе штепсельдің айыры зақымданған жағдайда;
- Ерт шыққан оқшаулану белгісін сипаттайтын, түтін мен иістің пайда болуы;
- Беру құралының бұзылуы немесе бұрыс жұмысы жағдайында;
- Бұйымның корпусының сынуы немесе жарықтың пайда болуы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды пайдаланған жағдайда тыйым салынады.
1. Бұйымды жерге тұйықтау.
2. Электр желісіне қосылған тапаншаны қадағалаусыз қалдыру.
3. Қолдану құқығы жоқ тұлғаларға беру.
4. Суйеп қоятын сатыларда жұмыс істеу.
5. Электрлік кабельді соғу және бұрау, қуп салмақ келтіру.
6. 18 жастан кіші тұлғаларға тапаншаны беру, немесе, қауіпсіздік ережесі бойынша нұсқаулықты өтпеген және нұсқаулықты оқымаған, осы бұйыммен жұмыс істей алмайтын тұлғаларға беру.
7. Лайықсыз желім өзегін қолдану.
8. Пайдалану кезінде тапанша тыйым салынады қатысты шүмектер (мұрны) тапаншы – күйік алу қаупі бар.

Электр тоғы зақымынан, жарақаттанулардан, өрттен немесе құралдың зақымдануы жағдайында қауіп-қатерді болдырмау үшін келесі шарттарды еске алған жөн
1. Қоршаған ортаның әсерін есепке алыңыз.
- Бұйымды атмосфералық тұнба әсеріне ұшыратпаңыз.
- Бұйымды тұтанғыш сұйықтықтар мен газдардың қасында қолданбаңыз.
- Бұйымды шикі материалдарды өңдеу үшін қолданбаңыз.
- Жақсы жарық түсіріңіз.

2. Жерге тұйықталған нысандармен физикалық қарым-қатынастан қорғаңыз (темір құбырларымен, батареяларымен және т.б.).
3. Бейтанысы тұлғалар мен жануарларды жұмыс орнына тақалмаңыз.
4. Тапаншамен жұмысты мүмкіндігі барынша вентеляциясы бар, жақсы желденген бөлмелерде істеңіз.
5. Бұйымға қуп салмақ келтірмеңіз.
- Бұйымды қатаң түрде нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
- Тек қана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
6. Бұйымның электр кабелін дұрыс қолданыңыз.

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

- Кабельді ұстап, бұйымды алмаңыз.
- Бұйымды желімнен ажырату үшін кабельден емес, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Кабель кездейсоқ зақымданудан сақталуы тиіс.
- Кабельді жанғыш және майлы бетпен жанасуына жол бермеңіз.
- Егер жұмыс барысында кабель зақымданса, қолды тигізбей, айырды розеткадан алып тастап, Сервистік орталықта электрлік кабельді ауыстырыңыз.

7. Қажет болған жағдайында, тоқса мөлшерленген, өнеркәсіптік электр желі ұзартқышын қолданыңыз. (**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** бөлімін қараңыз).
8. Қолайлы киім киіңіз және қорғаныш құралдарын қолданыңыз (қорғаныш көзілдірік, шаңнан қорғайтын маска және т.б.).
9. Өңделетін бөлшекті жақсылап бекітіңіз.
- Қажет болса қысқыш немесе струбцинамен қолданыңыз.
- Бұйымды қысқышпен қысуға тыйым салынады.

10. Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Бұйымды қоспас бұрын, жұмыс аймағынан кілтті, бұрауышты немесе басқа да құрал-жабдықтарды алып тастадыңыз ба, тексеріңіз.
11. Өрқашан мұқият болыңыз.
- Жұмыс барысында алаңдамаңыз, жұмысты ұқыпты орындатыңыз;
- Қалыпты жағдайда жұмыс істеуге тырысыңыз, тепе-теңдікті сақтап, сонымен қатар, құрал жабдық және өңделудің бөті Сіздің назарыңда болуы тиіс;
- Жұмыстың соңында, үзіліс кезінде немесе желім өзегін қондырудың алдында, тапаншаны тіреуішке орналастырып, желіден ажыратыңыз. Желім өзегінің қондырудың тек тапаншаның жарамды температурасына дейін суып қалуынан кейін орналастырыңыз;
- Механикалық зақымдану, соққыру, бұйымның қатты бетке құлауына және т.б. жол бермеңіз;
- Тапаншаны интенсивті жылу көзінен немесе химиялық белсенді заттарының ықпалынан, сонымен қатар бұйымның ішіне қатты заттардың және сұйықтықтардың тиюінен сақтаңыз.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Назар аударыңыз!
- Бұйымды және аксессуарларды берілген нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
- Бұйымды басқа операцияларда қолдану және басқа мақсатта, немесе 7 сағаттан тым жұмысы оны жұмысқа жарамсыз етуі мүмкін.
- Өткен бөлімдермен танысып, оларда берілген талаптамаларды орындаңыз.

Тіреуішті орнату

Серіппе тіреуіші үзіліс барысында үстелде (верстакта) тапаншаны орнатуға арналған. Тапанша корпусының шүмегінің астында екі саңылау және шығыңқы орналасқан, ол екі қалыптың біреуінде тіреуішті бекітуді қамтамасыз етеді. Құрастыру барысында тіреуішті ажыратып, оның мұртын тапанша корпусының саңылауына бұрап салыңыз.

Желім өзегінің қондырылуы

1. **Назар аударыңыз!** Тек қана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
2. **Назар аударыңыз!** Бұйымның электр кабелінің айыры электр розеткасынан ажыратылғанына сенімді болыңыз.
3. **Назар аударыңыз!** Тапанша суығанына сенімді болыңыз.
4. Желім өзегін тапаншаға 1 суретте көрсетілегендей, жіберу механизмге шүріппені баспай қойыңыз. **Назар аударыңыз!** Ең бірінші рет қондыруда екі өзекті қойған жөн.
5. Шүріппені орташа күшпен басып, жіберу механизмі өзектің соңына дейін жеткеніне сенімді болыңыз.



Рис. 1

KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Жұмысқа қосу/сөндіру

Қосу және сөндіру электр желіге (2 суретті қараңыз) электр кабельдің айырын қосу немесе ажырату жолымен жүзеге асырылады.

Рис. 2

Бірінші рет желіге қосу

1. Бұйымның орамын ашыңыз және жеткізу топтамасының сыртқы механикалық зақымдалулары бар ма жоқ па тексеріңіз.
2. **Назар аударыңыз!** Егер тасымалдау кезінде қоршаған ортаның температурасы +10°С төмен болған болса кейінгі операциялардан бұрын бұйымды +10° нан +35°С дейінгі температура мен салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары емес бөлмеде төрт ағаттан кем емес уақыт ұстаңыз. Егер бұйымның корпусында немесе оның бөлшектерінде конденсат пайда болған жағдайда оны пайдалану немесе жұмысқа дайындау конденсат түгел кепкенге дейін мүмкін емес.
3. Тапаншаны үстел немесе верстакқа орнатыңыз және оны желіге қосыңыз (**Қосу/сөндіру** белімін қараңыз).
4. Шамамен 6 минуттан кейін жылыту элементінің ішіндегі желім өзегінің белімі еріп шүмектен ағып бастайды. Сол үшін тапаншаның астына жылтыр, тығыз қағаз немесе картон парағын төсеуге кеңес береміз. Тапанша жұмысқа дайын.
5. Егер тексеру ойдағыдай өтсе-жұмысқа кірісуінізге болады.
Ондай болмаған жағдайда сауда ұйымына кеңес алу үшін барыңыз.

Желімдеп жапсыру бойынша кеңестер

1. Желімдеп жапсырған кезде еріткен желімді жіберу механизмін шүріппімен реттеп таза және құрғақ бетте шүмекпен жүргізіңіз. Жапсырылған беттерді пресс астында 90 секунд устап тұру кеңес беріледі.
2. Ерегерітілген желімнің мөлшері аз болған жағдайда, онда еріткен массаның кезекті порциясын дайындау үшін шамамен 3-6 минут үзіліс жасау керек.
3. **Есіңізде сақтаңыз!**
- Бұйым қоршаған ортаның +5° тен +35°С дейінгі температурасында пайдалануға көзделген
- Тек қана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
- Тапаншаның жұмыс уақыты төрлігіне жеті сағаттан аспау керек
- Тұйымның қызмет көрсету мерзімі үш жыл.

Рис. 3

КҮТУ

Назар аударыңыз! Төменде баяндалған жұмыстарды өткізуден бұрын бұйым электркуат желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.
Күтуге күн сайын тапаншаны шаң мен кірден тазартуы кіреді.

САҚТАУ

Бұйымды толық жарамдылығын тексергеннен кейін температурасы +5°С төмен емес және салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары емес бөлмеде сақтаған жөн.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйым, қосымша бөлшектер және орамы жарамсыз болып қалған кезде Казахстанның заңнамасы сай оларды экологиялық таза кәдеге жарату бойынша.
Күйдірмеу!

FRONT BACK