

Дата изготовления и информация о производителе:

Дата изготовления зашифрована в виде цифр серийного номера, расположенного на корпусе изделия.

Пример: SN1810000000 18 – год производства (2018 год)
10 – месяц производства (октябрь)
Остальные цифры являются номером изделия.

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Не выбрасывайте электроприбор вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! Неисправный электроприбор необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

Өндіру және өндіруші ақпарат күні:

Дайындалған күні өнімнің жанында орналасқан, сериялық нөмір түрінде шифрленген.

Мысал: SN1810000000 18 – өндірілген жылы (2018 жыл)
10 – өндірілген айы (қазан)
Қалған сандар өнімнің нөмірі болып табылады.

Өндіруші ескертусіз жұмыс істейтін қасиеттерін жақсарту үшін техникалық сипаттамаларын, бұйым-модельін жобалау өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Электр аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Қоршаған ортаға қамқорлық көрсетіңіз! Сыңған электр аспабын утилизациялаудың арнайы пунктісіне тапсыру керек.

Тұрмыстық электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау пунктісінің мекенжайын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

Комплект поставки:

Электросушитель для рук 1 шт.
Комплект для крепления 1 набор
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Гарантийный талон 1 шт.
Шаблон для установки 1 шт.

Жеткізілім жиынтығы:

Қолға арналған электрокептіргіш 1 дана
Бекіту жиынтығы 1 жинақ
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 дана
Кепілдік талоны 1 дана
Орнату сызбасы 1 дана

RU/BY. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи. Список авторизованных сервисных центров на сайте:

www.sonnen.me

KZ. Кепілдік мерзімі – сатылған күннен бастап 12 ай. Авторландырылған сервистік орталықтар тізімі

www.sonnen.me сайтында.

Вопросы по качеству направлять: ООО "Офис-импэкс" (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. RU/BY. Предназначен для сушки рук потоком теплого воздуха. Особых условий транспортировки и хранения не требует. Безопасен при использовании по назначению. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок 12 месяцев. KZ. Қолға арналған электрлі кептіргіш. Жылы ауа ағынымен қолды кептіруге арналған. Ерекше тасымалдау және сақтау шарттары талап етпейді. Белгілі мақсатта пайдалануға қауіпсіз. Жарамдылық мерзімі шектелмеген. Кепілдік мерзімі 12 ай. RU/BY/KZ. Производителі /Өндіруші: Жеджианг Модун Санитари Вза Ко., Лтд. № 366, Бинхай Род 21, Вэньчжоу, Экономик Девелопмент Зоун, Жеджианг Провинс, Китай/Қытай (Zhejiang Modun Sanitary Ware Co., Ltd. No 366, Binhai Road 21, Wenzhou, Economic Development Zone, Zhejiang Province, China).



www.sonnen.me

SONNEN®

RU/BY/KZ

HD-165

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

ҚОЛҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРЛІ КЕПТІРГІШ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

www.sonnen.me

RU/BY

Уважаемый покупатель!

Спасибо, что Вы выбрали продукцию SONNEN®!

Техническая спецификация:

Мощность 1650 Вт
Напряжение 220 В/50 Гц
Температура воздушного потока 55-60 °С
Максимальная скорость воздушного потока 18 м/с
Класс влагозащиты IPX1
Область срабатывания сенсора 12-15 см
Уровень шума 60 дБ

Режим работы.....горячий/холодный воздух
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет белый
Вес нетто 2,33 кг
Вес брутто 2,83 кг
Размеры, мм (ШxВxГ) 220 x 255 x 125 мм

Устройство:

1. Корпус.
2. Сенсор.
3. Воздухозаборник.
4. Воздуховодное отверстие.




Схема 1.

Предназначение:

Электросушители Sonnen предназначены для сушки рук потоком теплого воздуха. Устанавливаются на предприятиях общественного питания, в спорткомплексах, торговых центрах, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях. Эргономичный дизайн, надежная конструкция и доступная цена делают электросушитель Sonnen HD-165 идеальным вариантом для мест с невысокой проходимостью. Данная модель относится к бюджетной серии устройств.

Установка:

Внимание!

Прибор должен устанавливаться квалифицированным специалистом. Сетевая розетка, в которую включается прибор, должна быть заземлена.

При выборе места установки, убедитесь, что оно находится на достаточном расстоянии от источников брызг воды.

Электросушитель крепится на стене на высоте приблизительно 120-130 см от пола. В стене необходимо просверлить четыре отверстия и вставить в них пластиковые дюбели. Открутите два шурупа, расположенные в нижней части электросушителя, и снимите пластиковый корпус. После чего прикрутите с помощью шурупов электросушитель к стене и установите обратно пластиковый корпус. Шурупы и пластиковые дюбели входят в комплект поставки. Для удобства разметки точек крепления используйте схему установки, которая также входит в комплект поставки.

Эксплуатация:

После подключения шнура электропитания к сети прибор готов к эксплуатации.

- 1) Поместите руки на расстоянии не более 15 см от воздуховодного отверстия.
- 2) Прибор автоматически включится и из воздуховодного отверстия начнет выходить поток теплого воздуха.
- 3) После того, как Вы уберете руки, прибор автоматически отключится через несколько секунд.

На корпусе в нижней части электросушителя имеется кнопка включения и выключения нагревателя подаваемого воздуха. Переведите кнопку в положение включено (I), и электросушитель, при поднесении рук в область срабатывания сенсора, будет подавать теплый воздух. Переведите кнопку в положение выключено (O), и нагреватель не будет включаться, во время работы электроприбора.

Меры предосторожности и указания по безопасности эксплуатации:

- Не устанавливайте электроприбор в непосредственной близости от источников тепла.
- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи прибора!
- Вентилятор прибора вращается на высокой скорости. Не засовывайте в решетку воздуховода пальцы или посторонние предметы!
- Регулярно протирайте инфракрасный (ИК) датчик, расположенный рядом с воздуховодной решеткой. Если этого не делать, то прибор со временем перестанет автоматически отключаться. Для решения данной проблемы протрите ИК-датчик тряпкой.
- Чистка прибора может осуществляться только если прибор обесточен.
- Не перекрывайте поток воздуха.
- При возникновении неисправности как можно скорее отключите электропитание и обратитесь к квалифицированному специалисту.

KZ

Құрметті сатып алушы!

Сізге SONNEN® өнімін таңдағаныңыз үшін рахмет айтамыз!


Техникалық сипаттама:

Қуаттылығы 1650 Вт
Кернеуі 220 В/50 Гц
Ауа ағынының температурасы 55-60 °С
Шығатын ауа ағынының жылдамдығы 18 м/с
Ылғалды өткізбеушілік классы IPX1
Сенсордың жұмыс істейтін облысы 12-15 см
Шуыл деңгейі 60 дБ

Мерзімді жұмыс режимі.....ыстық/суық ауа
Материалдың корпусы ABS-пластик
Түсі ақ
Вес нетто 2,33 кг
Вес брутто 2,83 кг
Өлшемдері мм (WxHxD) 220 x 255 x 125 мм

Жалғау:

1. Корпус.
2. Сенсор.
3. Ауа тартқыш.
4. Ауа өткізгіш тесігі.



Сурет 1.

Мақсаты:

Sonnen Электрокептіргіштер қолды кептіруге арналған ыстық ауаның ағыны. Қоғамдық тамақтандыру объектілерінде, спорт кешендерінде, сауда орталықтарында, кеңселерде, білім беру және денсаулық сақтау объектілерінде орнатылады. Эргономикалық дизайн, берік құрылыс және қол жетімді баға, Sonnen HD-165 электрокептіргішті төмен өткізгішті аудандар үшін, мінсіз таңдау болып саналады. Бұл модель бюджеттік құрылғылар сериясына жатады.

Орнату:

Назар аударыңыз!

Құрал білікті маманмен орнатылуы қажет. Құралды іске қосатын желілік рәзеткі, жерге тұйықталуы тиіс. Орнын таңдаған кезінде, қондырғының су шашырау көздерінен жеткілікті қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз. Электрокептіргіш қабырғаға, еденнен шамамен 120-130 см биіктікте қабырғаға орнатылады. Қабырғаға төрт тесік бұрғылап тесіп, оған пластикалық дюбел бұрап кіргізу қажет. Электрокептіргіштің түбіндегі екі бұранданы бұрап алыңыз, және пластикалық корпусын шешіңіз. Содан кейін электрокептіргішті бұрандалар арқылы қабырғаға бекітіп, пластикалық корпусы кейін қарай орнатыңыз. Бұранда және пластикалық дюбел жеткізу жиынтығына кіреді. Сондай-ақ, жеткізу жиынтығына кіретін, бекіту нүктелерінің орналастыруы ыңғайлы болу үшін, орнату сызбасын пайдаланыңыз.

Қолданылуы:

Электрлік бауды тоққа қосқаннан кейін, құрал пайдалануға дайын болып саналады.

- 1) Қолыңызды ауе тесігінен 15 см ара қашықтықта ұстаңыз.
 - 2) Құралды автоматтық түрде қосылып, ауе тесігінен жылы ауа ағыны шыға бастайды.
 - 3) Қолыңызды алғаннан кейін, құрал бірнеше секундтен кейін, автоматтық түрде сөнөді.
- Электрокептіргіштің корпусында төменгі жағында берілетін ауа қыздырғышын қосу және өшіру батырмасы бар. Батырманы (I) қосылған деген орынға ауыстырыңыз, және сенсордың іске қосылу аумағына қолды апарған кезде электрокептіргіш жылы ауа береді. Батырманы өшірілген (O) деген орынға ауыстырыңыз, және қыздырғыш электрлік аспап жұмыс істеген кезде қосылмайды.

Сақтық шаралары және пайдалану жөнінде қауіпсізділік нұсқаулары:

- Электро құралды жылу көзіне жақын қондырмаңыз.
- Құралды бензин, ұшқыш және жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың қасында сақтамаңыз!
- Құралдың желдеткіші үлкен жылдамдықта айналады. Ауа өткізгіш торына саусағыңызды немесе бөгде заттарды салмаңыз!
- Ауа өткізгіш торының қасында орналасқан инфрақызыл құрылғыны жүйелі түрде тазарту қажет. Тазаламаған жағдайда құрал автоматтық түрде сөнугін тоқтатады. Бұл мәселені шешу үшін ИҚ құрылғыны сұрту қажет.
- Тазарту шаралары, құрал токтан ажыратылған жағдайда ғана өткізілуі қажет.
- Ауа ағынын бөгемей.
- Ақау туған жағдайда мүмкіндігінше тезірек тоқ көзінен ажыратып, білікті маманды шақырыңыз.