




ID: HUM-018

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки.



Питание: 220 В / 50 Гц  
Номинальная мощность: 18 Вт  
Увлажнение: 250 мл/ч  
Емкость бака для воды: 2 л  
Вес устройства: 0,58 кг  
Размер устройства: 155×130×276 мм  
Комплектация: устройство, руководство пользователя

Питание: 220 В / 50 Гц  
Номинальная мощность: 18 Вт  
Увлажнение: 250 мл/ч  
Емкость бака для воды: 2 л  
Вес устройства: 0,58 кг  
Размер устройства: 155×130×276 мм  
Комплектация: устройство, руководство пользователя

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
3. Вымойте и высушите прибор; упакуйте его в коробку и храните в сухом месте.

Назначение товара: Увлажнитель ультразвуковой.  
Предназначен для повышения уровня влажности в помещении.  
Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.

Товарный знак / торговая марка: gombica.

Адрес производства: Эермейт Электрикал Шенжень Ко. Лтд. Хюангфенглинг Индастриал Парк, Шийан Баоан Дистрикт, Шенжень, Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.  
info@di-house.ru  
Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР.  
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай.  
info@rombica.ru  
Техническая поддержка - support@rombica.ru

Изделие сертифицировано и соответствует требованиям  
ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

1. Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
3. Используйте только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
4. Не используйте вне помещений.
5. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, если Вы его не используете.
6. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
7. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями и/или при отсутствии у них знаний и опыта, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
9. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
10. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
11. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
12. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
13. Не тяните за шнур питания, не переключайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
14. Не выливайте оставшуюся воду через распылитель пара.
15. Во время чистки увлажнителя не допускайте попадания воды во внутреннюю часть прибора – это может вывести его из строя.
16. Включайте увлажнитель только при наличии воды в резервуаре. Не наливаете в резервуар и не используйте для мытья воду с температурой выше 40°C.
17. При перемещении увлажнителя беритесь только за основание, при этом придерживая резервуар для воды.
18. Не размещайте увлажнитель в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий.
19. Отключайте прибор от сети при его заполнении водой и очистке.

[illegible]

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц и год изготовления изделия, шестая цифра серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: [support@rombic.ru](mailto:support@rombic.ru). Полный список адресов центров. Производителя, уполномоченных на оказание услуг, осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: [www.rombic.ru](http://www.rombic.ru)

Изделие ..... Печать продавца  
Модель .....  
Дата продажи .....

Серийный номер

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупке полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

[illegible]