

Fort

HUM-021


rombica

УВЛАЖНИТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



1. Резервуар для воды
2. Распылитель пара
3. Крышка резервуара
4. Отверстие для заливки воды
5. База
6. Световой индикатор работы
7. Регулятор интенсивности пара
8. Поллавок
9. Мембрана

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: 220 В / 50 Гц
Номинальная мощность: 23 Вт
Увлажнение: 300 мл/ч
Емкость бака для воды: 4,1 л
Вес устройства: 1,1 кг
Размер устройства: 172×172×304 мм
Комплектация: устройство, руководство пользователя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
3. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
4. Не использовать вне помещений.
5. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
6. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
7. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями и/или при отсутствии у них знаний и опыта, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
9. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
10. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
11. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
12. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
13. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
14. Не выливайте оставшуюся воду через распылитель пара.
15. Во время чистки увлажнителя не допускайте попадания воды во внутреннюю часть прибора – это может вывести его из строя.
16. Включайте увлажнитель только при наличии воды в резервуаре. Не наливайте в резервуар и не используйте для мытья воду с температурой выше 40°C.
17. При перемещении увлажнителя беритесь только за основание, при этом придерживая резервуар для воды.
18. Не размещайте увлажнитель в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий.
19. Отключайте прибор от сети при его заполнении водой и очистке.

ПРИМЕЧАНИЕ: в процессе эксплуатации допустимо образование белого налета на окружающих предметах, что обуславливается слишком высоким содержанием солей в воде, в этом случае рекомендуем использовать дополнительную фильтрацию перед заполнением резервуара увлажнителя.

20. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Прибор предназначен для увлажнения воздуха в помещении.
2. Протрите поверхность резервуара мягкой тканью.
3. Поставьте прибор на ровную, сухую поверхность.

ВНИМАНИЕ!

Перед заполнением резервуара водой прибор должен быть выключен и отключен от сети питания.

4. Максимальный объем резервуара для воды: 4,1 л.
5. Снимите крышку резервуара, налейте чистую воду прямо в бак увлажнителя.
6. Закройте крышку резервуара.
7. Подключите прибор к электросети.
8. Чтобы пар начал вырабатываться, поверните регулятор до щелчка.
9. Поворачивая регулятор, можно менять интенсивность выхода пара.
10. Когда вода заканчивается, работа увлажнителя автоматически прекращается.

ОЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ!

Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой.

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ (КАЖДЫЕ ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ РАБОТЫ)

1. Вылейте остатки воды из резервуара.
2. Ополосните резервуар тёплой водой (не выше 40°C).

ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ УВЛАЖНИТЕЛЯ

1. Протрите увлажнитель снаружи мягкой влажной тканью.
2. Распылитель пара промойте проточной водой.

ВНИМАНИЕ!

Не применяйте для очистки химикаты, органические растворители или агрессивные жидкости, а также абразивные вещества.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
3. Вымойте и высушите прибор; упакуйте его в коробку и храните в сухом месте.

Rombica Fort.

Назначение товара: Увлажнитель ультразвуковой.
Предназначен для повышения уровня влажности в помещении. Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: Эермейт Электрикал Шенжень Ко. Лтд. Хюанфенглинг Индустриал Парк, Шийан Баоан Дистрикт, Шенжень, Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС», Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1, info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай.
info@rombica.ru Техническая поддержка - support@rombica.ru
Изделие сертифицировано и соответствует требованиям:
ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с работой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, повреждением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоким или низким температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате пожара, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие	Печать продавца
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а).	
ФИО Покупателя, подпись	

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическому

ЕАС