

ЧИСТКА И УХОД

1. Не допускайте засорения входного воздушного отверстия. Регулярно очищайте его от волос, пуха и т.д.
2. Храните устройство в прохладном, сухом месте, не подвергая его воздействию прямого солнечного света.
3. Протирайте устройство только чистой сухой тканью. Не используйте абразивы и губки с грубым покрытием.
4. Не наносите на щётку масла для волос и лосьоны для волос.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"
Адрес: 127018, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Марьино Роща, ул. Полковая, д. 3, помещ. I, часть ком. 25, эт. 4

Дата производства: см. гарантийный талон



ФЕН-ЩЁТКА С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ НАСАДКОЙ Hi HN-101



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

Данное устройство предназначено для сушки волос головы и их укладки, для создания завивки и локонов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проверьте, что параметры, указанные на устройстве, совпадают с параметрами электрической сети.



2. Внимание! Не используйте этот прибор вблизи воды.

3. Внимание! Содержите прибор сухим.

4. При использовании фена в ванной комнате необходимо отключать прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.

5. Дети должны находиться под присмотром для недопущения их игр с прибором.

6. Не блокируйте входные и выходные воздушные отверстия. Блокирование воздушного потока может привести к перегреву устройства, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.

7. Не наматывайте слишком большие пряди волос на щётку, так как это препятствует нормальной завивке, а также блокирует выход воздуха.

8. Когда устройство включено, не оставляйте его около постельных принадлежностей, бумаги или других легко воспламеняющихся объектов.

9. Не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию прочих ударов.

10. Если устройство перегрелось, оно автоматически выключается. Отсоедините его от электрической сети и дайте ему несколько минут, чтобы остыть. Перед тем, как снова включить устройство, проверьте, не заблокирована ли его задняя сторона пухом, волосами и т.д.

11. Не используйте устройство около глаз.

12. Не используйте устройство для каких-либо других целей, кроме как сушка и укладка волос.

13. Не натягивайте электрический шнур с избыточным усилием. Не обматывайте шнур вокруг устройства. Регулярно проверяйте шнур на наличие следов повреждения, т.к. повреждённый шнур может представлять опасность.

14. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

15. Если нужно положить устройство куда-либо (например, на стол), всегда предварительно выключайте устройство.

16. Всегда отключайте устройство от электрической сети после окончания пользования.

17. Во время использования устройства насадка может стать очень горячей. Поэтому всегда перед её снятием дожидайтесь, пока она остынет.


18. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

19. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Требуемые параметры электросети: 220-240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 1000 Вт
- Длина сетевого шнура: 1,8 м
- 2 режима регулировки температуры
- Режим “Холодный воздух”
- Количество насадок: 1
- Диаметр насадки: 50 мм

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



1. Переключатель температурных режимов
2. Кнопки выбора направления вращения
3. Функция “Холодный воздух”
4. Кнопки для снятия насадки
5. Насадка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Переключатель температурных режимов (1) имеет следующие положения: “0” - выключено, “1” - тёплый воздух, “2” - горячий воздух.
2. Для выбора направления вращения насадки нажимайте кнопки (2). Чтобы остановить вращение, отпустите нажатую кнопку.
3. Чтобы использовать функцию “Холодный воздух”, передвиньте переключатель (3).
4. Чтобы снять насадку (5), нажмите на одновременно на две кнопки (4) и потяните насадку вверх. Чтобы установить насадку, продвиньте её в сторону корпуса устройства до щелчка.