

Print area: 300*140mm
Fold size: 100*140 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



NOVEX

Благодарим Вас за покупку изделия Novex. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

1. Внимательно прочтите инструкцию.
2. Перед зарядкой проверьте, что напряжение, написанное на адаптере, соответствует напряжению в Вашей розетке.
3. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
4. Во избежание травм не держите включенный прибор около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
5. Использование эпилятора может вызвать покраснение и раздражение кожи. Обычно эти явления быстро исчезают.
6. Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.
8. Внимайте! Содержите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Запрещается использование данного устройства в ванной или в душевой кабине, а также в душе, в бассейне или в сауне.
11. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА.
12. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
13. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
14. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
15. Не используйте устройство не по прямому назначению.
16. Сохраните эту инструкцию.

A line drawing of a hair clipper with five numbered labels pointing to specific parts: 1 points to the blade, 2 points to the guard, 3 points to the trimmer head, 4 points to the power switch, and 5 points to the battery compartment.

- характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

EAC

изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru.

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент