


Print area: 300*140mm
Fold size: 100*140 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



Благодарим Вас за покупку изделия Novex.
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем.

1. Внимательно прочтите инструкцию.
2. Перед зарядкой проверьте, что напряжение, написанное на адаптере, соответствует напряжению в Вашей розетке.
3. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
4. Во избежание травм не держите включенный эпилятор около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
5. Использование эпилятора может вызвать покраснение и раздражение кожи. Обычно эти явления быстро исчезают.
6. Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.
8. Внимание! Содержите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Запрещается использование данного устройства в ванной или в душевой кабине, а также возле душевых кабинок и ванн.
11. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в щель электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
12. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
13. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
14. Не используйте устройство не по прямому назначению.
15. Сохраните эту инструкцию.

A line drawing of a computer mouse and its accessories. The mouse is shown from a top-down perspective. It has a scroll wheel in the center, two main buttons on either side, and a small display screen at the top. A cord is attached to the bottom of the mouse. The components are labeled with numbers 1 through 7:

- 1: The display screen at the top of the mouse.
- 2: The top cover of the mouse.
- 3: The scroll wheel in the center of the mouse.
- 4: The main body of the mouse.
- 5: The cord connector at the bottom of the mouse.
- 6: The coiled cable connecting the mouse to the adapter.
- 7: The USB adapter plug.

EAC

изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку устройства. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@ombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.ombica.ru.

Печать
продавца

ФИО Покупателя, подпись

[illegible]