



# Блендер погружной

## Инструкция по эксплуатации

### модели:

### BS-0303, BS-0304



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Данная модель предназначена для приготовления пищи: пюре, смешивания коктейлей.

#### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ

- Максимальная мощность 300 Вт
- Защита от перегрузки
- Эргономичный дизайн
- Съемная ножка из пластика (BS-0303) или из нержавеющей стали (BS-0304)
- Ножи из нержавеющей стали

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Перед включением убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам, указанных на изделии.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно.
- **ВНИМАНИЕ:** Режущие кромки ножей насадок острые и представляют опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки блендера или венчика.
- Не прикасайтесь к острым насадкам, если устройство подключено к электрической сети.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или если Вы его не используете.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 30 секунд, количество измельчаемых продуктов не должно превышать 500 г. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 1 минуты.
- Охлаждайте горячие продукты, при работе с насадкой-блендером температура продуктов не должна превышать +70°C.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели или к горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:  
– не прикасайтесь к воде;

- немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
- обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.


- Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки или сетевого шнура.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить сервисный центр.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнурю во время работы прибора.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Установливайте устройство во время работы и оставления в местах, недоступных для детей.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

## Части и органы управления

- 1 - Кнопка включения/выключения
- 2 - Моторный блок
- 3 - Съемная ножка-блендер

## Внимание!

Изображения в данной инструкции схематичны и предназначены для ознакомления с частями и органами управления устройства. Фактический внешний вид изделия может отличаться, что не является недостатком изделия или данной инструкции.



## **Перед первым включением**

- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.
- Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

## **Предупреждение**

- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 30 секунд, количество измельчаемых продуктов не должно превышать 500 г.
- Между рабочими циклами делайте перерывы не менее 1 минуты.
- Запрещается снимать любые принадлежности во время работы прибора.
- Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

## **Использование насадки погружного блендера**

- Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов и подлив, а также детского питания, смешивания разнообразных коктейлей.
- Вставьте насадку-блендер в моторный блок, затем поверните по часовой стрелке до фиксации.
- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.
- Во избежание выплескивания смеси, перед включением погрузите блендер в смешиваемые продукты.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения. Плавно опускайте и поднимайте блендер в ёмкости с продуктами.
- По окончании выключите прибор из электрической розетки. Для отсоединения открутите погружной блендер против часовой стрелки.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой. Погрузите ножку блендера в теплую воду и прополоскайте ножи, включив его на 5-10 секунд (во избежание заклинивания ножей), далее протрите блендер сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину!
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.

- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

## УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В / 50 Гц

Потребляемая мощность: 300 Вт

Скорость вращения: 15000 об/мин ±10%

Срок службы устройства – 3 года

Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

**Импортер в РФ:** ООО «НТТ», 142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом 43, корпус 102, офис 1В-203

**Изготовитель: (RUS)** ЮНИОН СОУРС КО.,ЛТД., Китай, Нингбо, Национальная Хай-Тек Зона, Джуксъян Роуд, 399 Нингбо R&D Парк, Строение №1, 20F  
**(EN)** UNION SOURCE CO., LTD., 20F, NO.1 Building, Ningbo R & D Park,  
399 Juxian Road, National Hi-Tech Zone, Ningbo, China

### Информация о сертификации:

Товар сертифицирован органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификационная Международная Комания».

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД54, дата регистрации 02.02.2017 г.

Сертификат № ЕАЭС RU C-CN.АД54.В.00570/20

Срок действия с 19.03.2020 по 18.03.2025 включительно

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположеннем на корпусе изделия:

Код года	Год выпуска
0	2020
1	2021
2	2022
3	2023
4	2024

T	R	4	C	1	2	3	4	5	6
Месяц года	Янв	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн	Июл.	Авг.	Сен.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J
									K
									L
									M

## **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность заполнения гарантийного талона.

При возникновении каких-либо неисправностей при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ).

Адреса и телефоны Вы можете узнать в Перечне сервисных центров (находится внутри упаковки), а также в магазине у продавца.

Гарантия действительна при наличии правильно и четко указанных в гарантийном талоне: модели, серийного номера изделия, наименования торгующей организации, даты продажи, печати и подписи продавца.

Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Серийный номер и модель, указанные на изделии, должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении указанных условий и (или) в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне или на изделии изменены, стерты или переписаны, гарантия на изделие не распространяется.

### **Гарантийный срок**

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

### **Условия гарантии**

1. Гарантия предоставляется только на модели, поставляемые официально и прошедшие обязательную сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим товар для исключительно личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
  - б) на соединительные кабели;
  - в) на чехлы, ремни, шнурья для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
    - механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
    - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
    - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
    - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
    - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
    - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
    - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
    - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
    - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
    - действиями непреодолимой силы (стихии, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
    - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметрам питающих, телекоммуникационных кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
    - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
    - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания,
    - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, если будет установлено, что серийный номер изделия удалён или поврежден таким образом, что не может быть полностью и однозначно идентифицирован, нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
7. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
8. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несёт ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники, как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
9. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями людям или домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Внимание! Актуальный список авторизованных сервисных центров по обслуживанию т.м. HI находится в разделе «Сервис» на сайте <http://www.goodhelper.ru/>  
В случае возникновения затруднений, связанных с сервисным обслуживанием, Вы можете обратиться по тел.: (499) 651-92-48 или по адресу [service@goodhelper.ru](mailto:service@goodhelper.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель \_\_\_\_\_

Печать  
продавца

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец (подпись)

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

	Сервис-центр	Дата приема	Дата ремонта	Печать и подпись
1.				
2.				
3.				

## СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г.Абакан, пр.Дружбы Народов, д.29 (3902) 215-330  
 г.Альметьевск, ул.Шоссейная, д.1г (951) 891-90-21  
 г.Архангельск, ул.Первомайская, д.22 (8182) 430-961  
 г.Астрахань, ул.Трофимова, д.115 (851) 250-19-97, (908) 618-55-19  
 г.Ахтубинск, Астраханская обл., ул.Волгоградская, д.8 (927) 565-11-56  
 г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 54 (3852) 362-002  
 г.Белгород, рынок "Салют", ул.Железнодорожная, д.79в, 2 этаж (980) 521-76-16  
 г.Белогорск, Амурской обл., ул.Ленина, 43 (41641) 2-52-02  
 г.Брянск, ул.Флотская, д.99А (4832) 31-12-12, доб. 100, 102, 105  
 г.Брянск, ул. Красноармейская, д.103 (4832) 31-12-12, доб. 200, 201  
 г.Великий Новгород, ул.Заставная, д.2, к.6 (8162) 78-50-01  
 г.Владикавказ, РСО-Алания,пер.Керамический, 4 (8672) 76-25-57, (918) 823-00-90  
 г.Волгоград, ул.Хиросимы, д.6 (8442) 56-66-64  
 г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, д.15 (961) 067-67-76  
 г.Вологда, ул.Северная, д.34/145 (8172) 27-24-13, 27-24-14  
 г.Вологда, ул.Зосимовская, д.91 (964) 669-85-84, (964) 669-85-84  
 г.Воронеж, Ленинский проспект, д.160А (473) 239-37-55  
 г.Дзержинск, ул.Чапаева, 69/2 (8313) 28-06-66, 28-14-20, (906) 351-6900, (930) 801-0606  
 г.Екатеринбург, ул.Рассветная, 7, оф.10 (343)286-13-69  
 г.Ижевск, ул. Азина, 4 (3412) 308-307, 615-588, 787-685  
 г.Ижевск, ул. Горького, 76 (3412) 78-76-85  
 г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Советская, д.173 (8362) 45-73-68, (8362) 41-77-43  
 г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Суворова, д.10 (836) 272-62-22  
 г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 39/8 (3952) 620-047  
 г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, д.19, оф.106 (3952) 67-77-62  
 г.Иркутск, ул.Киевская, д.34а (3952) 648-232, (904)152-84-22, (908) 661-05-38  
 г.Казань, ул.Вахитова, д.8, блок секция,7 (843) 259-58-02, (843) 259-57-01  
 г.Казань, Пр.Ибрагимова, д.32/20 (843) 207-12-13  
 г.Калуга, ул.Вилонова, д.14 (800) 450-02-06  
 г.Кемерово, ул.Потемкина, 8 (3842) 255-012  
 г.Кингисепп, Ленинградская обл, пр.К.Маркса, 48Б (904) 643-40-12  
 г.Киров, ул.Некрасова, д.42 (8332) 547-077, 562-595, 542-101  
 г.Кострома, ул.Коммунаров, 5/1 (4942) 300-107, (903) 634-57-70  
 г.Краснодар, ул.Белозерная, 1/1 (918) 102-00-10, (961) 501-92-22  
 г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 103, оф.55 (861) 2226413, 2228555, (905)4080838  
 г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.2, пом.358 (391) 277-29-81, (902) 942-06-64  
 г.Курган, ул.Пичугина, д.9 (909) 175-50-21  
 г.Курск, ул.Добролюбова, д.17 (4712) 547-424, 547-423, 547-425  
 г.Липецк, ул.Мичурина, д.46 (4742) 40-10-72  
 г.Майкоп, ул.Гоголя, 53 (918) 427-72-77  
 г.Махачкала, ул.М.Гаджиева, д.164 (8722) 93-30-73  
 г.Минск, РБ, ул.Мележа, д.1-23 +(375) 29 349-2090 +(375) 33 349-2090  
 г.Минск, РБ, пр.Независимости, д.87 +(375) 25 630-1061  
 г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 79«Д» (916) 170-00-09 , (499) 651-92-48  
 г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.4 (499) 126-20-00  
 г.Москва, ул.11-я Парковая, д.57, корп.3 (495) 652-45-01  
 г.Москва, ул.Кравченко, д.10 (499) 131-47-98, (499) 131-21-61  
 г.Москва, ул.Лобачика, д.146 (499) 131-47-98, (499) 131-21-61  
 г.Мурманск, ул.Самойловой, д.18 (964) 680-16-07, (911) 300-39-30  
 г.Находка, ул.Малиновского, д.11 (4236) 62-74-44, (924) 322-99-77  
 г.Находка, ул.Постышева, д.2/21 (4236) 74-49-29, (924) 322-99-66  
 г.Невинномысск, Ставропольский кр, Бульвар Мира, д. 85 (86554) 7-04-77  
 г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.70, пом.8 (831) 245-34-12

г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, д.17/1 (831) 293-9620, 256-6818, 423-6269, (906) 360-1046  
 г.Новгород, ул.Бекетова, д.10а (831) 412-44-90  
 г.Новокузнецк, пр.Кузнецкостроевский, д.44 (3843) 46-94-00  
 г.Новосибирск, Горский мкрн., 60 (962)8241498, (383)3571498, (383)3555299, (913)3820950  
 г.Новосибирск, ул.Титова, д.25 (383) 344-30-68, 344-31-00  
 г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 35 (383) 219-57-06  
 г.Новосибирск, ул.Выборная, 122 (913) 472-31-54  
 г.Новосибирск, ул.Кирова, д.27 (383) 209-07-50, 209-02-30  
 г.Новосибирск, ул.Гоголя, д.227 (383) 209-16-62  
 г.Омск, ул.Декабристов, д.45 (381) 255-99-96  
 г.Орел, ул.Московская, д.100 (4862) 55-15-06  
 г.Орел, ул.2-я Курская, 3 (4862) 73-41-51  
 г.Оренбург, ул.Ноябрьская, 43/2-110 (пом.3) (3532) 61-11-38  
 г.Оренбург, ул.Комсомольская, д.16 (3532) 77-67-64 доб. 3  
 г.Орск, ул.Батумская, д.25 (3537) 37-23-83  
 г.Пенза, ул.Карпинского, д.2 (8412) 42-27-26  
 г.Пенза, ул.Мирская, д.17 (8412) 49-24-25  
 г.Первоуральск, Свердловская обл, ул.Луначарского, 34 (3439)649190, 257413, (908)6327175  
 г.Пермь, ул.М.Горького, 83, оф.116 (342) 210-63-30, (912) 788-39-73, (922) 646-26-86  
 г.Пермь, Деревообделочная, д.3, корп.Б (342) 221-40-99  
 г.Пермь, ул.Гашкова, 19а (342) 221-40-99  
 г.Петрозаводск, Александра Невского пр-т, 57-А (8142) 595-015  
 г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.18 (8142) 59-20-45, (911) 400-94-81  
 г.Псков, ул.Труда, д.11 (8112) 53-86-50  
 г.Пятигорск, 1-я Набережная, 32, корп.4 (8793) 33-17-29  
 г.Пятигорск, ул.Первомайская, д.134 (8793) 33-55-43, (928) 357-36-16  
 г.Ростов-на-Дону, пр.Ставки, д.219 (863) 300-75-94, (908) 174-92-00  
 г.Ростов-на-Дону, ул.Заводская, д.11, оф.2 (863)294-01-40  
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Моторостроителей, 21 (4855) 24-31-21, (901) 485-64-88  
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Чкалова, д.8 (4855) 22-04-77, (901) 199-68-60  
 г.Рязань, ул.Чкалова, д.48Г (4912) 51-01-50, (4912) 99-60-90  
 г.Самара, пр-т Кирова д.3, оф.112 (846) 977-36-58  
 г.Самара, ул.Ленинградская, 100/ Ленинская, 56 (846) 990-37-51, (846) 240-98-17  
 г.Самара, ул.Съездовская, д.10А (846) 991-89-02, (960) 810-17-00  
 г.Самара, ул.Дыбенко, д.27 (846) 221-63-33, (960) 814-89-89  
 г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, к.1, пом.16 (904) 632-87-82  
 г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.43 (812) 404-67-88  
 г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, 23 (812) 309-72-60  
 г.Санкт-Петербург, пр.Лиговский, д.52 Лит.А (812) 324-75-33  
 г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.87, корп.1, пом.33Н (812) 642-85-05  
 г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.209 (812) 600-11-97  
 г.Санкт-Петербург, пр.Московский, д.155 (812)935-64-90  
 г.Саратов, Вакуровский 4-й проезд, д.4 (8452) 51-00-99, (8452) 20-03-85  
 г.Северодвинск, Архангельская обл, ул. Бойчука, д.3, 2 подъезд, 1 этаж (8184) 58-72-21  
 г.Северск, Томская обл, пр.Коммунистический, д.67 (цоколь) (3823) 20-00-56  
 г.Серов, Свердловская обл, ул.Победы, 42 (34385) 7-12-72, (902) 872-72-07  
 г.Сосновый Бор, Ленинградская обл, пр.Героев, 49а, к.6 (81369) 4-44-04  
 г.Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, д.7 (4725) 42-41-00  
 г.Тамбов, ул. Колхозная, 1а (4752) 56-19-42, (4752) 56-19-44  
 г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15 (952) 065-89-10, (952) 060-05-10  
 г.Томск, пр. Академический, д.1а (3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80  
 г.Тула, ул. Штыковая, д. 45 (800) 450-02-06  
 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5 (3452) 75-95-08, 20-82-65  
 г.Тюмень, ул.Михаила Сперанского, д.17 (вход со двора) (3452) 49-50-06, (912) 923-26-12  
 г.Улан-Удэ, Краснофлотская, д.40 (983) 431-63-29, (967) 620-95-03, 509-503  
 г.Ульяновск, ул. Кирова, д.59 (960) 372-19-61  
 г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д.50, оф.2 (39543) 7-10-78, 7-11-80, (902) 174-36-44  
 г.Уфа, ул.А.Королёва, д.6, корп.1 (347) 236-57-07  
 г.Уфа, ул. Менделеева, д.153 (347) 279-90-70  
 г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.47 (4212) 617-603, 612-302  
 г.Чебоксары, пр.Ивана Яковleva, д.4/2 (8352) 55-65-94, 63-72-98  
 г.Чебоксары, пр.Максима Горького, д.32/25 (8352) 41-03-73, 43-15-32  
 г.Челябинск, ул.Корабельная, до.15, корп.5 (351) 730-72-55, 730-72-56, 730-72-57  
 г.Челябинск, ул.Братяев Кашириных, д.54 (351) 796-06-86, 796-06-69  
 г.Череповец, ул.Данилова, д.23A (8202) 20-53-94, 20-53-91  
 г.Шатура, Московская обл, пр-т Ильича, 63 (915) 292-88-20  
 г.Элиста, Калмыкия, 3-й микр-он, д.21а (84722) 9-52-07  
 г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 52В (4852) 283-300