

- Рекомендуется использовать устройство перед сном, ибо все покраснения или раздражения на коже обычно проходят за ночь.
- Когда вы используете прибор на чувствительных участках кожи, растяните этот участок кожи свободной рукой. Если вы используете устройство для эпиляции подмышек, то поднимите вашу руку и положите ладонь на задней стороне вашей головы, чтобы растянуть кожу.
- Необходимо выполнять медленные движения прибором против направления роста волос.
- Если Ваши волосы длиннее 3-4 мм, то рекомендуется предварительно срезать их для более легкой и комфортной эпиляции.

ЧИСТКА И УХОД

- Для чистки эпилирующей головки необходимо перевернуть и держать устройство так, чтобы головка прибора была под струей воды, затем его нужно включить и промыть холодной водой на протяжении 15 секунд, далее дайте прибору высохнуть, после чего положите его в ваше обычное место хранения. Выполнять эти действия нужно после каждого использования.
- Используйте кисточку для чистки, чтобы избавиться от клеток кожи.
- Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"
Адрес: 127018, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Марьяна Роща, ул. Полковая, д. 3, помещ. I, часть ком. 25, эт. 4

Дата производства: см. гарантийный талон

NDCARE

Эпилятор NDCare Silk LE02



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. С помощью данного эпилятора вы можете легко и эффективно удалять нежелательные волосы на теле, выбрав одну из двух возможных скоростей вращения. Вращающиеся диски схватывают даже самые короткие волоски и вытягивают их с корнем. Эпиляция данным устройством делает вашу кожу гладкой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор должен быть использован только по назначению, указанному в данном руководстве пользователя.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их к использованию прибора без присмотра взрослых.
- Не кладите устройство рядом с различными источниками тепла, легковоспламеняющимися или взрывоопасными предметами иначе это может привести к повреждению устройства.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Во избежание травм не держите эпилятор включенным около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
- Использование эпилятора может вызвать покраснение и раздражение кожи. Обычно эти явления быстро исчезают.
- Никогда не используйте неисправный прибор и не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 100-240В ~ 50/60Гц
- Аккумулятор: Ni-MH 2*600 мАч
- Зарядка от USB-кабеля
- Время зарядки: 8 часа
- Время работы от аккумулятора: до 45 минут
- Количество пинцетов: 20
- Количество скоростей: 2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Эпилятор
2. Головка для эпиляции
3. Насадка для деликатных зон
4. Кисточка для чистки
5. USB – кабель для зарядки
6. Руководство пользователя
7. Гарантийный талон

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Необходимо зарядить прибор полностью перед первым использованием.
- Данный прибор может одновременно заряжаться и быть пригодным к использованию.

Чтобы зарядить прибор, подключите его кабелем через порт зарядки в нижней части эпилятора к зарядному устройству (не входит в комплект поставки) имеющему USB выход.

1. Если индикатор батареи моргает белым цветом – это значит, что устройство заряжается, полная зарядка может занимать до 8 часов.
2. Если индикатор батареи горит белым цветом – это значит, что устройство полностью заряжено.
3. Если индикатор батареи моргает красным цветом – это значит, что батарея устройства почти разрядилась и ее необходимо зарядить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Чтобы включить устройство нажмите на кнопку включения один раз, после чего прибор начнет работать, и в этот момент загорятся индикатор первой скорости и подсветка зоны эпиляции.
2. Чтобы включить вторую скорость, нажмите на кнопку включения два раза, после чего загорятся индикатор второй скорости и подсветка зоны эпиляции.
3. Чтобы выключить прибор нажмите на кнопку включения три раза, после чего прибор перестанет работать, а все световые индикаторы погаснут.
4. Для того, чтобы надеть насадку для деликатных зон, необходимо надавить ее на зону головки для эпиляции.
5. Для того, чтобы снять насадку для деликатных зон, необходимо нажать на кнопку снятия насадок на обратной стороне прибора.

- Данное устройство может быть использовано, как и в местах содержащих воду (душевой кабинке или ванне) так и в местах без влаги.
- Если Вы хотите воспользоваться кремами или лосьонами для тела, то нанесите их на себя после использования устройства, также это поможет минимизировать возможные покраснения на теле.
- Для более гладкой и менее болезненной эпиляции используйте устройство на влажную кожу либо с применением геля для душа либо без.