

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и других травм, соблюдайте все указания и правила техники безопасности.

Общие требования безопасности

- Используйте очиститель воздуха только для целей, описанных в этой инструкции по эксплуатации.
- Перед использованием снимите пластиковую упаковку с фильтра. В противном случае очиститель воздуха не будет очищать воздух и может перегреться, что может стать причиной возгорания.
- Не используйте очиститель воздуха вне помещения.
- Держите очиститель воздуха вдали от воды и влажных или сырых мест. Запрещается помещать прибор в воду или жидкость.
- Не используйте в местах с повышенной влажностью.
- Держите очиститель воздуха вдали от источников тепла.
- Не используйте в местах, где присутствуют горючие газы, пары, металлическая пыль, аэрозоли (спреи) или пары промышленного масла.
- Держите прибор на расстоянии 1,5 метра (5 футов) от места подачи кислорода.
- Следите за детьми, когда они находятся рядом с очистителем воздуха.

- Не помещайте никакие предметы в отверстия очистителя воздуха.
- Не садитесь на очиститель воздуха и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте появления влаги внутри очистителя воздуха. Во избежание образования влаги не размещайте прибор в помещениях с большими перепадами температур или под кондиционером.
- Всегда отключайте очиститель воздуха от сети перед обслуживанием (например, перед заменой воздушного фильтра).
- Не используйте очиститель воздуха, если он поврежден или работает неправильно или поврежден шнур питания или вилка.

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не подключайте очиститель воздуха к полупроводниковым устройствам контроля скорости (например, диммерам).
- Не для коммерческого использования. Только для бытового использования.

Питание и шнур

- Размещайте очиститель воздуха рядом с розеткой, к которой он подключен.
- Никогда не размещайте шнур питания вблизи источников тепла.
- Не накрывайте шнур ковриками, половиками и подобными покрытиями. Не прокладывайте шнур под мебелью и техникой.
- Располагайте шнур в стороне от зоны движения, чтобы не задеть его и не споткнуться.


ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

EAC


Импортер : ООО «Горенье БТ»

119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1, этаж 3, помещение I, комната 55.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА





Кнопка вкл./выкл.

Подключите очиститель воздуха к электросети. Нажимая кнопку, включите или выключите очиститель воздуха. При включении загорится индикатор и раздастся звуковой сигнал. По умолчанию очиститель включается на низкой скорости.



Кнопка скорости вентилятора

Нажимая кнопку, выберите скорость работы вентилятора:



Загорается соответствующий индикатор, и раздается звуковой сигнал.

В **Ночном режиме** очиститель воздуха работает с минимальной скоростью, и все индикаторы выключены. Нажмите любую кнопку, чтобы активировать дисплей на 5 секунд. В течение этого времени очиститель работает с вашими настройками.



Кнопка таймера

Вы можете установить таймер на 1, 4 или 8 часов. Нажимая кнопку, выберите необходимое время таймера. Загорается соответствующий индикатор, и раздается звуковой сигнал. Когда таймер включен, горят индикаторы таймера. По истечении времени таймера очиститель выключается. Чтобы отменить таймер, нажимайте кнопку, пока не погаснут все индикаторы таймера.

Скорость вентилятора можно менять вне зависимости от того, включен ли таймер. Если изменить время таймера, таймер перезапустится.



Кнопка замены фильтра

По истечении срока службы фильтра начинает мигать индикатор замены фильтра, напоминая о необходимости заменить фильтр. После замены фильтра нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд, чтобы сбросить счетчик фильтра.

Защитный выключатель


Если во время работы очистителя открыть крышку фильтра, очиститель автоматически выключится.

Установите крышку фильтра на место и запустите очиститель вручную.

УСТАНОВКА ПРИБОРА


Перед использованием правильно установите очиститель воздуха, выполнив четыре действия, описанные ниже. Затем подключите очиститель к источнику питания.

1.




Снимите крышку фильтра, потянув за ручку снизу.

2.




Выньте фильтр из пластиковой упаковки.

3.



Установите фильтр в очиститель так, чтобы маленькая ручка на фильтре была направлена наружу.

4.



Установите крышку фильтра на место и подключите прибор к источнику питания.