

## print info

Print area: 300×130mm  
 Fold size: 100×130 mm  
 Paper: 128 g / uncoated paper

front cover



rombica

## ЗЕРКАЛО ДЛЯ МАКИЯЖА С LED-ПОДСВЕТКОЙ

Olivia

ID: DL-A035

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.  
 Перед эксплуатацией устройства, прочтите  
 это руководство и сохраните его  
 для использования в дальнейшем

EAC

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Зеркальная поверхность
2. Подсветка зеркала
3. Крепление для зеркала с присоской
4. Шариковый шарнир
5. Слот для установки батареек
6. Переключатель включения/выключения и регулировки света



#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: от трех элементов питания типоразмера AAA (в комплект не входят)  
 Размер: 195x72x235 мм  
 Увеличение: в 5 раз  
 Лампы: светодиодные (24 шт.)  
 Материал: пластик, стекло стеклянное  
 Возможность настенного крепления: есть  
 Комплектация: устройство, документация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ  
 БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Откройте крышку отсека для батареек (5) и вставьте три батарейки типа AAA (в комплект не входит) соблюдая полярность и закройте крышку.
2. Перед установкой зеркала необходимо очистить поверхность, на которой устройство будет установлено, от пыли и жира.
3. Плотно прижмите присоску в нужное положение на поверхности (на плитке, стекле, керамике, мраморе и большинстве других плоских поверхностей)
4. Осторожно поворачивайте основание устройства по часовой стрелке до щелчка. Он сигнализирует об успешной установке устройства.
5. Включение устройства и регулировка яркости источника света производится поочередным нажатием заднего переключателя (6):  
 Одно нажатие – включение и установка на максимальную яркость подсветки зеркала  
 Два нажатия – переключение на слабую яркость подсветки  
 Три нажатия – выключение подсветки зеркала
6. Благодаря шариковому шарниру (6) с поворотом на 360° косметическое зеркало может свободно вращаться во всех направлениях, при этом оно надежно установлено в выбранном положении.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
2. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
5. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
6. Обязательно выключайте устройство после использования.
7. Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
8. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанеся вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: зеркало с LED-подсветкой.  
 Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется в косметических целях.  
 Товарный знак / торговая марка: rombica.  
 Адрес производства: «Атхоум Индастриес Ко., Лтд», НюХуа индустриал парк, Шуанг Тоу Таун, Вухуа МейЗхоу силл, Гундонг Провинс, Китай.  
 Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru  
 Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
 Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru.  
 Техническая поддержка – support@rombica.ru  
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.  
 Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

##### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.  
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru  
 Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке.  
 Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет.  
 Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

.....  
 ФИО Покупателя, подпись

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент