


1. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Сетевой адаптер |
| 3. Чехол | 4. Кабель USB |
| 5. Краткое руководство пользователя | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Кабель OTG |

2. Обзор устройства

ible
o
le),
d




:_DUO

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Питание 2 Порт USB 3 Разъем для карт памяти Micro SD 4 Встроенный микрофон 5 Разъем для наушников 6 Фотокамера 7 Фронтальная камера 8 Громкость + \ - | <p>Включение/выключение устройства; остановка/активация устройства.</p> <p>Зарядка / Подключение кабеля USB (для U-диск, 3G ключ, PC) .</p> <p>Установка карт памяти Micro SD.</p> <p>Запись звука.</p> <p>Подключение наушников.</p> <p>Фотосъемка.</p> <p>Фотосъемка, видеочат.</p> <p>Настройка уровня громкости.</p> |
|--|--|

Начало работы

3. Зарядка




- Подключите адаптер питания к разъему питания на устройстве и затем подсоедините шнур питания к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает около 5 часов. Использование устройства в момент зарядки может увеличить общее время зарядки.

4. Включение/выключение питания

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**. Устройство автоматически перейдет на главную страницу.
- Для входа в спящий режим нажмите кнопку **Питание** один раз, для выхода из данного режима – снова нажмите кнопку **Питание**.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите **OK**.

5. Установка карты памяти



- Устройство поддерживает карты памяти micro SD/SDHC.
- Для установки карты памяти micro SD поместите карту в разъем лицевой стороной вверх.
- Для извлечения карты SD аккуратно нажмите на выступающий край карты и затем вытяните карту из разъема.
- Для доступа к файлам на карте нажмите на пиктограмме **Файл** и затем выберите пункт **SD-карта**.
Внимание: при обращении устройства к файлу, размещенному на карте памяти micro SD, не извлекайте в этот момент карту из устройства, так как это может стать причиной неисправности.

Технические характеристики

Процессор	Двухъядерный ARM Cortex A9 – 1.6GHz
Оперативная память (RAM)	1GB DDR3
Экран	8" IPS LCD, ёмкостный с технологией "Мультикас" (multi-touch)
Разрешение	1024 x 768 пикселей
Хранение данных	8 Гб флэш-память (около 6 Гб доступны пользователю), поддержка карт памяти: micro SDHC до 32 Гб
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.), USB Host
Беспроводное соединение	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Батарея	4100 mAh Li-Polymer (литий-полимерная)
Габариты	204 x 158 x 9.3mm (Д x Ш x В)
Вес	461 гр.
Температура (работа)	0°C ~ +40°C
Примечание	

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.