

Связь

Сетевое подключение: Wi-Fi b/g/n
Стандарты связи: WCDMA 2100;
GSM 850/900/1800/1900 (только передача данных)
Bluetooth: 4.0

Фото и Видео

Основная камера: 2 Мпикс
Фронтальная камера: 2 Мпикс

Разъемы и слоты

Разъемы: MicroUSB (OTG), разъем для наушников 3.5 мм, HDMI

Слоты: MicroSD(HC)

Аккумулятор

Тип: Литий-полимерный
Емкость: 7900 мАч

Размеры и вес

Размер: 258x172x9.7 мм
Вес: 613 г

4. Меры предосторожности

- Не используйте устройство в жарком, сыром или пыльном месте.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и в салоне автомобиля, с закрытыми окнами, особенно в летнее время.
- Не бросайте и не ударяйте продукт во избежание повреждения экрана. Также не рекомендуется сильно встряхивать устройство, это может привести к некорректной работе IPS-экрана.
- Не устанавливайте максимальную громкость при прослушивании музыки или просмотре видео. Это может привести к повреждению слуха.

При первом включении устройства может потребоваться активация. Для активации подключите устройства к сети интернет и следуйте инструкциям указанным на дисплее.



Произведено в КНР
«Кумо ЛТД»
Юнит 1810, № 1 Хунг То Роуд, Куан Тон,
Коулун, Гонконг

www.qumo.ru
support@qumo.ru




qumo.club qumo.ru QUMOLive

QUMO

SIRIUS

Краткое руководство
пользователя
для QUMO SIRIUS 1002W

1. Внешний вид и органы управления



1. Клавиши регулировки громкости
2. Динамики
3. Основная камера
4. Кнопка включения устройства
5. Разъем 3,5" для наушников
6. Разъем HDMI
7. Слот для карт памяти MicroSD
8. Разъем MicroUSB
9. Reset
10. DC разъем для зарядки устройства
11. Чехол-клавиатура (присутствует/отсутствует в зависимости от комплектации)
12. Датчик света, приближения
13. Веб-камера
14. Дисплей
15. Разъем подключения клавиатуры
16. Клавиатура
17. Тачпад

Это руководство содержит информацию по безопасному и правильному использованию устройства. Пожалуйста, прочитайте его внимательно перед использованием, чтобы избежать повреждения устройства.

Устройство необходимо зарядить в следующих случаях:

- Устройство автоматически выключилось.
- Кнопка «Вкл./Выкл.» не реагирует на нажатие.
- Появился значок зарядки в правом нижнем углу экрана.

2. Быстрый старт

Включение и выключение устройства

Чтобы включить или выключить устройство произведите долгое нажатие на кнопку «Вкл./Выкл.» Загрузка устройства может занять несколько минут.

Рабочий стол

После включения устройства, на экране появится меню «Пуск» Windows 8.1

Режим ожидания/разблокирование экрана

Короткое нажатие на кнопку «Вкл./Выкл.» переводит планшет в режим ожидания (экран выключается). После выключения режима ожидания, нажмите на любое место в нижней части дисплея и не отрывая палец от дисплея проведите вверх для разблокирования.

3. Оборудование

Чипсет

Процессор: Четырехъядерный процессор Intel® Atom™ Z3735D с частотой до 1,83 ГГц

Экран

Дисплей: 10.1" LED IPS

Разрешение: 1280x800

Тип сенсора: Емкостная панель «мультичач»

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 8.1

Память

Оперативная память: 2 Гб

Встроенная память: 32 Гб

Поддержка карт: MicroSD(HC) до 32 Гб, class 2-10