

lenovo

Lenovo A319

Quick Start Guide v1.0

English/Русский/Қазақша

Русский

- Внимательно прочитайте это руководство перед использованием смартфона.

Дополнительная информация

Чтобы получить дополнительную информацию о смартфоне Lenovo, а также новейшие руководства по его использованию, посетите веб-сайт по адресу: <http://support.lenovo.com/>.

Поддержка

Для получения информации об услугах доступа к сети и тарифах обратитесь к оператору беспроводной сети. Для получения инструкций по использованию устройства посетите веб-сайт по адресу: <http://support.lenovo.com/>.

Правовые оговорки

Lenovo и логотип Lenovo являются товарными знаками компании Lenovo на территории России и/или других стран. Другие названия компаний, изделий или услуг могут являться товарными знаками либо знаками обслуживания других компаний.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Технические характеристики



Модель и система

Модель: Lenovo A319

Система: Android



Размеры и вес

Высота: 123,5 мм

Ширина: 63,8 мм

Глубина: 10,2 мм

Вес: 129 г



Процессор

Процессор: Двухъядерный MTK MT6572, 1,3 ГГц



Камера

Тип: CMOS

Пиксели: 5,0 Мпикс (задняя) + 2,0 Мпикс (передняя)



Аккумулятор

Аккумулятор: 1500 мАч



Дисплей

Размер: 4,0 дюймов

Экран: 2 точки касания

Разрешение: 800 × 480 пикселей

Тип ЖК-экрана: TN




Беспроводная связь

Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; WCDMA, GSM; GPS



① В зависимости от метода измерения размеры и вес могут немного отличаться.

Общий вид



1 Фронтальная камера

4 Кнопка включения/выключения

7 Разъем Micro USB

10 Динамик

2 Трубка

5 Микрофон

8 Задняя камера


3 Кнопки регулировки громкости

6 Разъем для наушников


9 Вспышка

Подготовка смартфона

Для использования услуг сотовой связи необходимо вставить SIM-карту, предоставленную вашим оператором. Настройте смартфон так, как показано ниже.




Шаг 1. Откройте заднюю крышку.




Шаг 2. Вставьте SIM-карты и карту памяти.

Совет. Вставьте USIM-карту в разъем SIM 1, а обычную SIM-карту — в разъем SIM 2.



Шаг 3. Установите аккумулятор.

- a.** Совместите разъемы батареи с контактами в аккумуляторном отсеке.
- b.** Движением вниз вставьте батарею на место.




Шаг 4. Закройте заднюю крышку.

 Всегда выключайте смартфон, прежде чем вставить или извлечь SIM-карту. Если вставить или извлечь SIM-карту, когда смартфон включен, это может привести к его необратимому повреждению.

Зарядка аккумулятора

Заряжайте аккумулятор, как показано на рисунке.



- Способ 1.** Подключите смартфон к электрической розетке, используя адаптер питания и кабель USB, входящие в комплект поставки.
- Способ 2.** Подключите смартфон к компьютеру, используя кабель из комплекта поставки.

 Аккумулятор разряжен

 Полностью заряжен

 Зарядка

Включение и выключение смартфона



Включение питания: нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания до отображения на экране логотипа Lenovo.

Выключение питания: нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания несколько секунд, а нажмите **Выключить питание**.

-  Устройство оснащено перезаряжаемым аккумулятором. Для получения дополнительной информации о безопасном использовании аккумулятора см. главу “Замечание по аккумулятору” в *Руководстве с важной информацией о продукте* из комплекта поставки смартфона.