

VOSTRO

3800/3900/3900G/3902


Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia
Краткое руководство по началу работы
Hızlı Başlangıç Kılavuzu




1 Connect the keyboard and mouse

Podłącz klawiaturę i mysz
Подсоедините клавиатуру и мышь
Klavye ve farenin bağlanması



USB Connector
Złącze USB
Разъем USB
USB Konnektörü


Or | Inny sposób | или | Veya



PS/2 Connector
Złącze PS/2
Разъем PS/2
PS/2 Konnektör


2 Connect the network cable (optional)

Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Подсоедините сетевой кабель (не обязательно)
Ağ kablosunu takın (isteğe bağlı)




3 Connect the display

Podłącz monitor
Подключите дисплей
Ekranın bağlanması



HDMI Connector
Złącze HDMI
Разъем HDMI
HDMI Konnektörü

Or | Inny sposób | или | Veya



VGA Connector
Złącze VGA
Разъем VGA
VGA Konnektörü

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.


UWAGA: Jeśli z komputerem została zamówiona autonomiczna karta graficzna, monitor należy podłączyć do złącza w autonomicznej karcie graficznej.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы заказали компьютер с дискретной видеокартой, подключите дисплей к дискретной видеокарте.

NOT: Bilgisayarınızı ayrı bir grafik kartıyla sipariş ettiyseniz, ekranı ayrı grafik kartına bağlayın.


4 Connect the power cable on your computer and display

Podłącz kabel zasilania komputera i monitora
Подключите кабель питания к компьютеру и дисплею
Güç kablosunu bilgisayarınıza ve ekranınıza takın




5 Turn on your computer and display

Włącz komputer i monitor
Включите компьютер и дисплей
Bilgisayarınızı ve ekranınızı açın



6 Finish Windows setup

Ukończ konfigurację systemu Windows | Завершите установку Windows
Windows kurulumunu tamamlayın



Enable security and updates

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Включите обновления и службы
обеспечения безопасности
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin



Connect to your network

Połącz się ze swoją siecią
Подключитесь к сети
Ağınıza bağlanın



Log in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do swojego konta Microsoft
lub utwórz konto lokalne

Войдите в свою учетную запись Microsoft
или создайте локальную учетную запись
Microsoft hesabınızı kullanarak oturum
açın ya da yerel bir hesap oluşturun

Explore resources

Eksploruj zasoby | Узнайте больше
Kaynakları keşfedin



Help and Tips

Pomoc i wskazówki | Помощь и подсказки
Yardım ve İpuçları



My Dell

Mój Dell | Мой компьютер Dell
Dell Bilgisayarım




Register your computer

Zarejestruj swój komputer | Зарегистрируйте компьютер
Bilgisayarınızı kaydedin




Features

Funkcje | Особенности | Özellikler



Vostro 3900/3900G/3902



Vostro 3800

- 1. Optical-drive (optional)
- 2. Power button/Power light
- 3. Hard-drive activity light
- 4. Power-supply diagnostic light
- 5. Voltage selector switch
- 6. Optical-drive eject button
- 7. Power cable connector
- 8. Headphone connector
- 9. Microphone connector
- 10. Keyboard connector
- 11. USB 2.0 connector
- 12. Network connector
- 13. USB 3.0 connector

- 14. HDMI connector
- 15. VGA connector
- 16. Line-out connector
- 17. Microphone connector
- 18. Line-in connector
- 19. Expansion card slots
- 20. Security cable slot
- 21. Padlock ring
- 22. Mouse connector
- 23. Optical-drive/hard-drive bay
- 24. Flex bay
- 25. Media card reader

- 1. Napęd optyczny (opcjonalnie)
- 2. Przycisk zasilania/lampka zasilania
- 3. Lampka aktywności dysku twardego
- 4. Lampka diagnostyczna zasilania
- 5. Przełącznik wyboru napięcia
- 6. Przycisk wysuwania dysku optycznego
- 7. Złącze kabla zasilania
- 8. Złącze słuchawek
- 9. Złącze mikrofonu
- 10. Złącze klawiatury
- 11. Złącze USB 2.0
- 12. Złącze sieciowe
- 13. Złącze USB 3.0

- 14. Złącze HDMI
- 15. Złącze VGA
- 16. Złącze wyjścia liniowego
- 17. Złącze mikrofonu
- 18. Złącze wejścia liniowego
- 19. Gniazda kart rozszerzeń
- 20. Gniazdo linki zabezpieczającej
- 21. Ucho klódki
- 22. Złącze myszy
- 23. Wnęka na napęd optyczny/dysk twardy
- 24. Wnęka FlexBay
- 25. Czytnik kart pamięci

- 1. Оптический дисковод (заказывается дополнительно)
- 2. Кнопка питания/индикатор питания
- 3. Индикатор работы жесткого диска
- 4. Диагностический индикатор блока питания
- 5. Селекторный переключатель напряжения
- 6. Кнопка извлечения лотка оптического дисковода
- 7. Разъем кабеля питания
- 8. Разъем для подключения наушников
- 9. Разъем для микрофона
- 10. Разъем клавиатуры
- 11. Разъем USB 2.0
- 12. Сетевой разъем

- 13. Разъем USB 3.0
- 14. Разъем HDMI
- 15. Разъем VGA
- 16. Разъем линейного выхода
- 17. Разъем для микрофона
- 18. Разъем линейного входа
- 19. Слоты для плат расширения
- 20. Гнездо для защитного троса
- 21. Проушина для навесного замка
- 22. Разъем для мыши
- 23. Отсек для оптического дисковода/жесткого диска
- 24. Отсек Flex Bay
- 25. Устройство чтения мультимедийных карт

- 1. Optik sürücü (isteğe bağlı)
- 2. Güç düğmesi/Güç ışığı
- 3. Sabit disk etkinlik ışığı
- 4. Güç kaynağı tanılama ışığı
- 5. Voltaj seçme anahtarı
- 6. Optik sürücü çıkarma düğmesi
- 7. Güç kablosu konektörü
- 8. Kulaklık konektörü
- 9. Mikrofon konektörü
- 10. Klavye konektörü
- 11. USB 2.0 konektör
- 12. Ağ konektörü
- 13. USB 3.0 konektör

- 14. HDMI konektörü
- 15. VGA konektörü
- 16. Çıkış konektörü
- 17. Mikrofon konektörü
- 18. Hat giriş konektörü
- 19. Genişletme kartı yuvaları
- 20. Güvenlik kablosu yuvası
- 21. Asma kilit halkası
- 22. Fare konektörü
- 23. Optik sürücü/sabit sürücü yuvası
- 24. Esnek bölme
- 25. Ortam kartı okuyucu

Product support and manuals
Wsparcie techniczne i podręczniki
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Skontaktuj się z firmą Dell
Обратитесь в компанию Dell
Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Przepisy i bezpieczeństwo
Безопасность и соответствие стандартам
Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
Model i typ
Нормативный номер и тип модели
Yasal model ve tip

D08D, D17M
D08D001, D17M001

Computer model
Model komputera
Модель компьютера
Bilgisayar modeli

Vostro 3800/3900/3900G/3902