

Vostro 14

5000 Series

Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Conectați adaptorul de alimentare și porniți computerul

Подключите адаптер питания и включите компьютер

חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב




2 Finish Windows setup

Finalizați configurarea Windows | Завершите установку Windows

הגדרת Windows הסתיימה

Windows 8




Enable security and updates

Activați securitatea și actualizările

Включите обновления и службы обеспечения безопасности

אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Conectați-vă la rețea

Подключитесь к сети


תשרל רבחתה

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время подключения к защищенной беспроводной сети при появлении запроса введите пароль доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתתבקש.




Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Windows 7




Set up password for Windows

Configurați o parolă pentru Windows

Установите пароль для Windows

הגדר סיסמה עבור Windows



Connect to your network

Conectați-vă la rețea

Подключитесь к сети


התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время подключения к защищенной беспроводной сети при появлении запроса введите пароль доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתתבקש.



Protect your computer

Protejați-vă computerul

Защитите свой компьютер

הגן על המחשב שלך

Locate your Dell apps

Localizați aplicațiile Dell | Обнаружение приложений Dell

מצא את יישומי Dell שלך

Windows 8

Register your computer

Înregistrați-vă computerul | Зарегистрируйте компьютер

רשום את המחשב שלך



Dell Backup and Recovery

Backup și recuperare Dell | Утилита Dell Backup and Recovery


Dell Backup and Recovery



My Dell

Computerul meu Dell | Мой компьютер Dell

Dell שלי



Product support and manuals

Manuale și asistență pentru produse

Техническая поддержка и руководства по продукту

תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contactați Dell | Обратитесь в компанию Dell

פנה אל Dell

Regulatory and safety

Reglementări și siguranță

Соответствие стандартам и техника безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Model de reglementare

Модель согласно нормативной документации

דגם תקינה

Regulatory type

Tip de reglementare | Тип согласно нормативной документации

סוג תקינה

Computer model

Modelul computerului | Модель компьютера

דגם מחשב

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P41G

P41G002

Vostro 14-5480

Learn how to use Windows

Aflați cum se utilizează sistemul Windows | Узнать о работе в Windows
למד כיצד להשתמש ב-Windows

Windows 8

Help and Tips

Ajutor și sfaturi | Помощь и подсказки

עזרה ועצות

Help+Tips

Start and apps>

Getting around>

Basic actions>


Your account and files>

Settings>

What's new>

Features

Caracteristici | Компоненты | תכונות



1. Camera-status light

2. Camera

3. Microphone

4. Power-status light

5. Battery-status light

6. Hard-drive activity light

7. Power button

8. HDMI connector

9. USB 3.0 connector

10. Network connector

11. Headset connector

12. Fingerprint reader
13. Microphones

14. Touchpad

15. Memory card reader

16. USB 3.0 connector

17. USB 3.0 connector with PowerShare

18. Power connector

19. Security-cable slot

20. Service-tag label

21. Sub-woofer speaker

22. Speakers

1. Indicator luminos de stare a camerei

2. Cameră

3. Microfon

4. Indicator luminos de stare a alimentării

5. Indicator luminos de stare a bateriei

6. Indicator luminos de activitate a hard diskului

7. Buton de alimentare

8. Conector HDMI

9. Conector USB 3.0

10. Conector rețea

11. Conector pentru setul cască-microfon
12. Cititor de amprente

13. Microfoane

14. Touchpadul

15. Cititor de carduri de memorie

16. Conector USB 3.0

17. Conector USB 3.0 cu PowerShare

18. Conector alimentare

19. Slot pentru cablul de securitate

20. Etichetă de service

21. Boxă subwoofer

22. Boxele

1. Индикатор состояния камеры

2. Камера

3. Микрофон

4. Индикатор состояния питания

5. Индикатор состояния батареи

6. Индикатор работы жесткого диска

7. Кнопка питания

8. Разъем HDMI

9. Разъем USB 3.0

10. Сетевой разъем

11. Разъем для наушников

12. Устройство для считывания отпечатков пальцев
13. Микрофоны

14. Сенсорная панель

15. Устройство чтения карт памяти

16. Разъем USB 3.0

17. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare

18. Разъем питания

19. Слот для защитного кабеля

20. Метка обслуживания

21. Сабвуфер

22. Динамики

1. נורית מצב מצלמה

2. מצלמה

3. מיקרופון

4. נורית מצב מתח

5. נורית מצב סוללה

6. נורית פעילות של כונן קשיח

7. לחצן הפעלה

8. מחבר HDMI

9. מחבר USB 3.0

10. מחבר רשת

11. מחבר לדיבורית אישית
12. קורא טביעות אצבעות

13. מיקרופונים

14. משטח מגע

15. קורא כרטיסי זיכרון

16. מחבר USB 3.0

17. מחבר USB 3.0 עם PowerShare

18. מחבר מתח

19. חריץ כבל אבטחה

20. תווית תג שירות

21. רמקול סאבוופר

22. רמקולים

NOTE: For more information, see Owner's Manual at dell.com/support/manuals.
NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați manualul proprietarului la adresa dell.com/support/manuals.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация представлена в Руководстве пользователя на сайте dell.com/support/manuals.
הערה: לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש ב-dell.com/support/manuals.