

## ASUS Phone

IN SEARCH OF  
INCREDIBLEРуководство  
пользователя


ASUS

R10166

## Зарядка устройства

Для зарядки устройства:

1. Подключите поставляемый кабель к USB-разъему блока питания.
2. Подключите другой конец кабеля к Вашему устройству.
3. Подключите блок питания к сетевой розетке.

**ВАЖНО!**

- При питании устройства от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Для зарядки вашего устройства от компьютера подключите его с помощью USB-кабеля к USB-порту компьютера.
- Избегайте зарядки вашего устройства при окружающей температуре выше 35°C (95°F).


**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
- Зарядку устройства лучше всего выполнять путем подключения к сетевой розетке с помощью входящего в комплект поставки блока питания и соединительного кабеля.
- Блок питания рассчитан на работу с входным напряжением от 100 до 240 В переменного тока. Выходное напряжение (на кабель с разъемом «micro-USB») составляет 5,2 В, 2 А постоянного тока.


Для предотвращения опасности получения травмы или повреждения устройства перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и эксплуатации, приведенными в этом руководстве.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения последних обновлений и дополнительных сведений посетите [www.asus.com](http://www.asus.com).

## Элементы лицевой панели



## Элементы боковой панели



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для открытия задней крышки, подденьте ее за углубление на боковой поверхности.

## Элементы задней панели


**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Для доступа к слотам для карт micro-SIM и MicroSD снимите заднюю крышку.
- Слоты для карт micro-SIM поддерживают сети стандарта WCDMA и GSM/EDGE.
- Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти MicroSD и MicroSDHC.


## Установка карты micro-SIM

Для установки карты micro-SIM


1. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.




2. Приподнимите крышку и снимите ее.



3. Извлеките аккумулятор.



4. Вставьте карту micro-SIM в любой слот для карты micro-SIM.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Слот карты micro-SIM1 находится в нижней части комбинированного слота для карт micro-SIM и MicroSD.


**ВАЖНО:** Слоты для карт micro-SIM поддерживают сети стандарта 3G WCDMA. Но только одна карта micro-SIM может быть подключена к 3G WCDMA одновременно.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание царапин не касайтесь устройства острыми предметами.


## Установка карты MicroSD

Для установки карты MicroSD:


1. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.




2. Приподнимите крышку и снимите ее.



3. Извлеките аккумулятор.



4. Вставьте MicroSD-карту в слот.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Слот для карты MicroSD находится на верхней части комбинированного слота для карт micro-SIM и MicroSD.

Требования к воздействию радиочастоты

Данное устройство соответствует требованиям ЕС (1999/519/EC) по ограничению воздействия электромагнитных полей на население с целью охраны его здоровья.

Для работы при ношении на теле данное устройство прошло испытания и соответствует директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения, а также требованиям европейских стандартов EN 50566 и EN 62209-2 при использовании со специальными аксессуарами. Коэффициент SAR измеряется при расположении устройства на расстоянии 1,5 см от тела с передачей сигналов на максимальной разрешенной выходной мощности во всех диапазонах частот мобильного устройства. Использование иных аксессуаров, содержащих металлические детали, может не обеспечивать соответствия директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения.

Предупреждающий знак CE




Маркировка CE для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/EC от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования. Наибольшее значение CE SAR для устройства:

- 0,369 Вт/кг (голова)
- 0,376 Вт/кг (тело)

Информация о лазерном устройстве



Использование GPS (система глобального позиционирования)

- Для использования функции GPS:
- Перед использованием онлайн-карт убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет.
  - Для получения точных данных GPS используйте устройство на открытом воздухе.
  - При использовании GPS в автомобиле металлические предметы автомобиля и другие электронные устройства могут повлиять на работу GPS.

Предупреждение потери слуха

Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



Для Франции, наушники этого устройства протестированы на соответствие требованиям звукового давления согласно стандартам EN 50322-1:2000 и EN 50322-2: 2003, как требуется в статье Franch L.5232-1.

Информация о правилах безопасности

Уход за устройством

- Устройство можно использовать при температуре окружающей среды от -10 °C (14 °F) до 35 °C (95 °F).

Аккумулятор

- Устройство оснащено съемным литиево-ионным аккумулятором большой емкости. Для продления срока службы аккумулятора соблюдайте указания по эксплуатации.
- Избегайте зарядки при чрезвычайно высокой или низкой температуре. Оптимальные параметры аккумулятора достигаются при температуре окружающей среды от +5 °C до +35 °C.
  - Используйте только аккумулятор ASUS. Использование другого аккумулятора может привести к травме или повреждению устройства.
  - Запрещается снимать и погружать аккумулятор в воду или любую другую жидкость.
  - Запрещается разбирать аккумулятор, так как он содержит вещества, которые могут быть опасными при проглатывании или при контакте с незащищенной кожей.
  - Запрещается снимать и замыкать контакты аккумулятора, так как при этом он может нагреться и стать причиной возникновения пожара. Не держите его рядом с ювелирными изделиями и другими металлическими предметами.
  - Запрещается снимать и помещать аккумулятор в огонь. Он может взорваться и опасные химические вещества попадут в окружающую среду.
  - Запрещается снимать и утилизировать аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Отнесите его в пункт утилизации опасных материалов.
  - Не прикасайтесь к контактам аккумулятора.
  - Во избежание пожара или ожога не разбирайте, не сгибайте и не развивайте аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.

Зарядное устройство

- Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.
- Запрещается тянуть за шнур питания зарядного устройства для извлечения его из сетевой розетки. Извлекайте его, держа за само зарядное устройство.

Предупреждение

- Устройство ASUS Phone является высококачественным изделием. Перед эксплуатацией ознакомьтесь со всеми указаниями и предупреждающими знаками на (1) блоке питания.
- Не используйте устройство в экстремальных условиях – при высокой температуре или при высоком уровне влажности. Устройство можно использовать при температуре окружающей среды от -10°C (14 °F) до 35°C (95 °F).
  - Не разбирайте устройство или его аксессуары. В случае необходимости получения обслуживания или ремонта, отправьте устройство в авторизованный сервисный центр. В случае, если устройство будет разобрано, это может привести к опасности поражения электрическим током или возникновения пожара.
  - Запрещается замыкать контакты аккумулятора металлическими предметами.

Доступ оператора с помощью инструмента

Если для доступа в ЗОНУ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА необходим ИНСТРУМЕНТ, то все остальные отсеки в пределах этой зоны, представляющие опасность, должны быть недоступны ОПЕРАТОРУ, использующему тот же самый ИНСТРУМЕНТ, либо такие отсеки должны быть отмечены как запрещенные для доступа ОПЕРАТОРУ.

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковок. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Утилизация

 При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.

 Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

 Не выбрасывайте этот продукт вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.

 Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. НЕ замыкайте электрические контакты. НЕ разбирайте устройство.

EC Declaration of Conformity

**We, the undersigned,**

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Manufacturer:                        | ASUSTeK COMPUTER INC.                               |
| Address:                             | 4F, No. 150, Li-Tse Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| Authorized representative in Europe: | ASUSTeK COMPUTER GmbH                               |
| Address, City:                       | HAINBÜTTEL STR. 27-29, 40880 RATENEN                |
| Country:                             | GERMANY                                             |

**declare the following apparatus:**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Product name : | ASUS Phone              |
| Model name :   | ASUS_Z00RD, ASUS_Z00RDA |

conform with the essential requirements of the following directives:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2013/AC:2013-1, Class B<br>EN 61000-3-2:2014, Class A<br>EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2013<br>EN 15005:3-2013<br>EN 55025:2007+A1:2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RoHS-EC-RoHS Directive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 305 406 V1.8 (10010-08)<br>EN 305 440-2 V1.4 (10010-08)<br>EN 305 511 V0.3 (20010-11)<br>EN 301 908-1 V0.2 (10015-04)<br>EN 301 908-2 V0.2 (10015-04)<br>EN 301 888 V1.7 (10012-08)<br>EN 302 544-3 V1.1 (10008-01)<br>EN 302 623 V1.1 (10009-01)<br>EN 60900:2001 + A1:2012<br>EN 60311:2008<br>EN 60339-1:2006<br>EN 62209-2:2010 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.3 (20011-06)<br>EN 301 489-3 V1.6 (2011-06)<br>EN 301 489-4 V1.4 (10009-05)<br>EN 301 510 V1.3 (10005-11)<br>EN 301 489-9 V1.4 (10007-11)<br>EN 301 489-17 V0.2 (10010-08)<br>EN 301 489-24 V1.5 (10010-10)<br>EN 302 526-2 V1.2 (20007-06)<br>EN 302 526-3 V1.3 (10007-09)<br>EN 301 352-2 V1.4 (10008-11)<br>EN 302 201-2 V1.1 (10005-07)<br>EN 15005:2013<br>EN 62479:2010 |
| <b>RoHS-95/EC-LVD Directive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A12:2011<br>EN 60950-1:2006 / A2:2013                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> EN 60950:2002 / A12:2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RoHS-190/EC-EU Directive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008<br>Regulation (EC) No. 642/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 279/2008<br>Regulation (EU) No. 417/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

RoHS marking

Ver: 10000



(EC conformity marking)  
Position : CEO  
Name : Jerry Shen

  
Signature :

Declaration Date: 20/06/2015  
Year to begin affixing CE marking: 2015

ASUS

Адрес: 150 Li-Tse Road, Peitou, Taipei, Taiwan  
Тел: 886228943447  
Факс: 886228907698

Декларация

Мы заявляем, что IMEI-коды для данного продукта, ASUS Phone, являются уникальными для каждого устройства и назначены только для этой модели. IMEI-код каждого устройства устанавливается на заводе и не может быть изменен пользователем, что соответствует целостности IMEI в соответствии с требованиями стандарта GSM.

Если у Вас есть вопросы или замечания по этому вопросу, пожалуйста, свяжитесь с нами.

С уважением,  
ASUSTeK COMPUTER INC.

Тел: 886228943447  
Факс: 886228907698

Поддержка:  
<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC.  
Все права защищены.

Вы признаете, что все права на это руководство принадлежат ASUS. Все права, без ограничения, в руководстве или на сайте, являются эксклюзивной собственностью компании ASUS и/или ее лицензиаров. Настоящее Руководство не передает какие-либо права вам.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДИТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ASUS.

