

Alienware 15




Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstart
Краткое руководство по началу работы | Snabbstartguide



Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Anslut strömadaptren och tryck på strömbrytaren



Shortcut keys

Genvejstaster | Snarveistaster
Клавиши быстрого доступа | Kortkommandon

	+		Allows to disconnect Alienware Graphics Amplifier Gør det muligt at frakoble Alienware grafikforstærker Brukes til å koble fra Alienware grafisk forsterker Позволяет отключать графический усилитель Alienware Används för att koppla bort Alienware-grafikförstärkaren
	+		Disable/Enable wireless Deaktiverer/aktiverer trådløs Deaktiver/Aktiver trådløs Выключение/включение беспроводной сети Inaktivera/aktivera trådlöst

	+		Mute audio Slå lyd fra Demp lyden Режим Без звука Stäng av ljud
	+		Decrease volume Formindsk lydstyrke Reduser lyden Уменьшение громкости Minska volymen
	+		Increase volume Forøg lydstyrke Øk lyden Увеличение громкости Öka volymen
	+		Switch to external display Skift til ekstern skærm Bytt til ekstern skjerm Переключение на внешний дисплей Växla till extern bildskärm
	+		Decrease brightness Formindsk lysstyrke Demp lysstyrken Уменьшение яркости Minska ljusstyrkan
	+		Increase brightness Forøg lysstyrke Øk lysstyrken Увеличение яркости Öka ljusstyrkan
	+		Disable/Enable touchpad Deaktiverer/aktiverer berøringsplade Deaktiver/Aktiver styreplate Выключение/включение сенсорной панели Inaktivera/aktivera pekskivan
	+		Disable/Enable AlienFX Deaktiverer/aktiverer AlienFX Deaktiver/Aktiver AlienFX Выключение/включение AlienFX Inaktivera/aktivera AlienFX



- NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- BEMÆRK! Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MERK: Se *Specifikasjoner* i [dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ANMÄRKNING! För mer information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Product support and manuals Produktsupport og manualer Produkstøtte og håndbøker Техническая поддержка и руководства по продуктам Produktsupport och handböcker	alienware.com dell.com/support/manuals
Contact Dell Kontakt Dell Kontakt Dell Обратитесь в компанию Dell Kontakta Dell	dell.com/contactdell
Regulatory and safety Lovgivningsmæssigt og sikkerhed Lovpålagte forhold og sikkerhet Соответствие стандартам и технике безопасности Reglering och säkerhet	dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model Regulatorisk model Regulerende modell Модель согласно нормативной документации Regleringsmodell	P42F
Regulatory type Regulatorisk type Regulerende type Тип согласно нормативной документации Regleringstyp	P42F001
Computer model Computermodel Datamaskinmodell Модель компьютера Datormodell	Alienware 15



Features

Funktioner | Funksjoner | Характеристики | Funktionen



- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone | 14. Touchpad |
| 2. Camera-status light | 15. Backlit keyboard |
| 3. Camera | 16. Media-card reader |
| 4. Left microphone | 17. USB 3.0 ports (2) |
| 5. Caps-lock status light | 18. Network port |
| 6. Wireless-status light | 19. Power button |
| 7. Hard-drive activity light | 20. Regulatory label |
| 8. Power-adaptor port | 21. External Graphics Port |
| 9. Security-cable slot | 22. Mini DisplayPort |
| 10. USB 3.0 port with PowerShare | 23. HDMI port |
| 11. USB 3.0 port | 24. Service Tag label |
| 12. Microphone/Headphone port | |
| 13. Headset port | |

- 1. Højre mikrofon
- 2. Kamerastatusindikator
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Statuslys for caps-lock
- 6. Statusindikator for trådløst
- 7. Indikator for harddiskaktivitet
- 8. Port til strømsadapter
- 9. Sikkerhedskablets åbning
- 10. USB 3.0-port med PowerShare
- 11. USB 3.0-port
- 12. Port til mikrofon/hovedtelefon
- 13. Hovedtelefonport

- 14. Berøringsplade
- 15. Baggrundsoplyst tastatur
- 16. Mediekortlæser
- 17. USB 3.0-porte (2)
- 18. Netværksport
- 19. Strømknapp
- 20. Myndighedsmærkat
- 21. Ekstern grafikport
- 22. Mini DisplayPort
- 23. HDMI-port
- 24. Servicekodeetiket

- 1. Høyre mikrofon
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Statuslys for versallås
- 6. Statuslampe for trådløs
- 7. Aktivitetslampe for harddisk
- 8. Kontakt for strømforsyning
- 9. Spor for sikkerhetskabel
- 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare
- 11. USB 3.0-port
- 12. Mikrofon-/Hodetelfonport
- 13. Hodetelefonport

- 14. Styreplate
- 15. Bakgrunnsbelyst tastatur
- 16. Mediekortleser
- 17. USB 3.0-porter (2)
- 18. Nettverksport
- 19. Strømknapp
- 20. Forskriftsetikett
- 21. Ekstern grafisk port
- 22. Mini-DisplayPort
- 23. HDMI-port
- 24. Servicemerke

- 1. Правый микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Камера
- 4. Левый микрофон
- 5. Индикатор клавиши Caps-lock
- 6. Индикатор состояния беспроводной сети
- 7. Индикатор работы жесткого диска
- 8. Порт адаптера питания
- 9. Гнездо защитного кабеля
- 10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 11. Порт USB 3.0
- 12. Порт для микрофона/наушников

- 13. Порт для наушников
- 14. Сенсорная панель
- 15. Клавиатура с подсветкой
- 16. Устройство чтения карт памяти
- 17. Порты USB 3.0 (2)
- 18. Сетевой порт
- 19. Кнопка питания
- 20. Обязательная маркировка
- 21. Порт для внешней видеокарты
- 22. Мини-DisplayPort
- 23. Порт HDMI
- 24. Метка обслуживания

- 1. Höger mikrofon
- 2. Kamerastatuslampa
- 3. Kamera
- 4. Vänster mikrofon
- 5. Statuslampa för Caps-lock
- 6. Statuslampa för trådlösa nätverk
- 7. Lampa för harddiskaktivitet
- 8. Nätadapterport
- 9. Plats för kabellås
- 10. USB 3.0-port med PowerShare
- 11. USB 3.0-port
- 12. Mikrofon-/hörlursport
- 13. Headsetport

- 14. Pekskiva
- 15. Bakgrundsbelyst tangentbord
- 16. Mediekortläsare
- 17. USB 3.0-portar (2)
- 18. Nätverksport
- 19. Strömbrytare
- 20. Regleringsetikett
- 21. Port för extern grafik
- 22. Mini DisplayPort
- 23. HDMI-port
- 24. Etikett med servicenummer