

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows
Завершите установку Windows
Završite instalaciju operativnog sistema Windows
סיים את ההתקנה של Windows




Enable Dell updates
Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell
Разрешите установку обновлений Dell
Omogućite Dell ispravke
אפשר עדכונים של Dell



Connect to your network
Σύνδεση στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- НАПОМЕНА:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Create recovery media

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης | Создать диск восстановления
Kreirajte medijum za oporavak | צור מדיית שחזור

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

U opciji za pretragu sistema Windows, unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiraj medijum za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Приложения Dell
Pronađite Dell aplikacije | אתר את יישומי Dell



Register your computer
Δήλωση του υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер
Registrujte svoj računar | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support
Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Справка и поддержка Dell
Dell pomoć i podrška | דערה ותמיכה של Dell



SupportAssist Check and update your computer
Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας
Проверяйте и обновляйте компьютер
Proverite i ažurirajte računar
בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod
תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell
Kontaktirajte Dell | Dell לא נהג

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije
תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Нормативный номер модели
Regulatorni model | דגם תקינה

P51F

Regulatory type
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Нормативный тип
Regulatorni tip | סוג תקינה

P51F001
P51F002
P51F003
P51F005


Computer model
Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера
Model računara | דגם מחשב

Inspiron 15-5551
Inspiron 15-5552
Inspiron 15-5555
Inspiron 15-5558




Features

Δυνατότητες | Характеристики | Funkcije | תכונות



- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label



- 1. Δεξί μικρόφωνο
- 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 3. Κάμερα
- 4. Αριστερό μικρόφωνο (μόνο σε Inspiron 15-5558 και Inspiron 15-5555)
- 5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
- 6. Θύρα δικτύου (μόνο σε Inspiron 15-5558 και Inspiron 15-5555)
- 7. Θύρα HDMI
- 8. Θύρα USB 3.0
- 9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
- 10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάσταση μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 11. Περιοχή αριστερού κλικ
- 12. Περιοχή δεξιού κλικ
- 13. Θύρα κεφαλосυσκευής
- 14. Θύρες USB 2.0 (2)
- 15. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 17. Κουμπί λειτουργίας
- 18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στην υποδοχή της μπαταρίας)
- 19. Μπαταρία
- 20. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
- 21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Правый микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Камера
- 4. Левый микрофон (только для Inspiron 15-5558 и Inspiron 15-5555)
- 5. Гнездо адаптера питания
- 6. Сетевой порт (только для Inspiron 15-5558 и Inspiron 15-5555)
- 7. Порт HDMI
- 8. Порт USB 3.0
- 9. Устройство чтения карт памяти
- 10. Индикатор питания и состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска
- 11. Область щелчка левой кнопкой мыши
- 12. Область щелчка правой кнопкой мыши
- 13. Разъем для наушников
- 14. Порты USB 2.0 (2)
- 15. Оптический привод
- 16. Гнездо защитного кабеля
- 17. Кнопка питания
- 18. Нормативная наклейка (в отсеке для аккумулятора)
- 19. Аккумулятор
- 20. Фиксатор аккумулятора
- 21. Метка обслуживания

- 1. Desni mikrofon
- 2. Svetlo za status kamere
- 3. Kamera
- 4. Levi mikrofon (samo Inspiron 15-5558 i Inspiron 15-5555)
- 5. Port adaptera za napajanje
- 6. Mrežni port (samo Inspiron 15-5558 i Inspiron 15-5555)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Čitač medijskih kartica
- 10. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 11. Oblast levog klika
- 12. Oblast desnog klika
- 13. Port za slušalice
- 14. USB 2.0 portovi (2)
- 15. Optička disk jedinica
- 16. Slot za zaštitni kabl
- 17. Dugme za napajanje
- 18. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju)
- 19. Baterija
- 20. Reza za otpuštanje baterije
- 21. Servisna oznaka

- 1. מיקרופון ימני
- 2. נורת מצב- מצלמה
- 3. מצלמה
- 4. מיקרופון שמאלי (Inspiron 15-5558 ו-Inspiron 15-5555 בלבד)
- 5. יציאת ספק-כוח
- 6. יציאת רשת (Inspiron 15-5558 ו-Inspiron 15-5555 בלבד)
- 7. יציאת HDMI
- 8. יציאת USB 3.0
- 9. קורא כרטיס-מדיה
- 10. נורת פעילות של כונן קשיח/נורת סטטוס-סוללה והפעלה
- 11. אזור לחיצה שמאלית
- 12. אזור לחיצה ימנית
- 13. יציאה של מערכת אודיו
- 14. יציאות USB 2.0 (2)
- 15. כונן אופטי
- 16. חריץ כבל-בטיחות
- 17. כפתור הפעלה
- 18. תווית תקינה (בתא הסוללה)
- 19. סוללה
- 20. תפס שחרור סוללה
- 21. תווית תג שירות

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа

Tasterske prečice | מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Σίγαση ήχου | Отключение звука
Isključivanje zvuka | אידוי השתקת
- F2** Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшение громкости
Smanjenje jačine zvuka | הנמכת עוצמת קול
- F3** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличение громкости
Povećanje jačine zvuka | הגברת עוצמת קול
- F4** Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
גידוג קובץ/פרק קודם
- F5** Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Воспроизведение/Пауза
Reprodukcija/Pauziranje | גנג/קספסק
- F6** Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
גנג קובץ/פרק הבא
- F8** Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Переключение на внешний дисплей
Prebacivanje na eksterni ekran | החלפת לתצוגה חיצונית
- F9** Search
Αναζήτηση | Поиск
Pretraga | חיפוש
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολόγιου (προαιρετικά)
Переключение подсветки клавиатуры (опция)
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)
הפעלה/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)
- F11** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшение яркости
Smanjenje osvetljenja | הפחת בהירות
- F12** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличение яркости
Povećanje osvetljenja | הגבר בהירות

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Переключение блокировки клавиши Fn
Promena zaključavanja tastera Fn
חלפת נעילת פקשי
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включение или выключение беспроводной сети
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
הפעלה/הכילת רשת
- Fn + Insert** Sleep
Αναστολή λειτουργίας | Переход в спящий режим
Spravanje | שינה
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
החלפת בין נורת ההפעלה ומצב הסוללה לבין נורת פעילות הכונן הקשיח

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация доступна в разделе *Технические характеристики* по адресу [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט מידע* ב-[Dell.com/support](https://www.dell.com/support).



Inspiron 15

серии 5000



Внешний вид

**Технические
характеристики**

© 2015 Dell Inc. Все права защищены. Данный продукт охраняется международными законами и законами США об охране авторских прав и прав интеллектуальной собственности. Dell и логотип Dell являются товарными знаками корпорации Dell в США и (или) на других территориях. Другие товарные знаки и торговые наименования, используемые в настоящем документе, могут быть товарными знаками соответствующих организаций.

2015 - 03 Ред. A00

Модель согласно нормативной документации: P51F | Тип: P51F001/P51F003

Модель компьютера: Inspiron 15-5558/Inspiron 15-5551

ПРИМЕЧАНИЕ. Изображения в настоящем документе могут отличаться от вашего компьютера в зависимости от заказанной конфигурации.



Спереди



Слева



Справа



Сверху



Спереди
в открытом
состоянии

Спереди



1 Индикатор питания и состояния аккумулятора/ индикатор активности жесткого диска

Указывает состояние питания и уровень заряда батареи. Нажмите клавиши Fn+N для переключения между индикатором активности жесткого диска и индикатором состояния аккумулятора.

Белый индикатор	Адаптер питания подключен, уровень заряда батареи более 5%.
Желтый индикатор	Компьютер работает от аккумулятора, заряд аккумулятора менее 5%.
Не горит	<ul style="list-style-type: none">• Адаптер питания подключен, аккумулятор полностью заряжен.• Компьютер работает от батареи, уровень заряда батареи более 5%.• Компьютер находится в режиме сна, гибернации или выключен.



Спереди



Слева



Справа



Сверху



Спереди
в открытом
состоянии

Слева



1 Порт адаптера питания

Подсоедините адаптер питания, чтобы обеспечить питание компьютера и зарядить батарею.

2 Сетевой порт (только для Inspiron 15-5558)

Подсоедините кабель Ethernet (RJ45) от маршрутизатора или широкополосного модема для обеспечения доступа в локальную сеть или сеть Интернет.

3 Порт HDMI

Подключите телевизор или другое устройство со входом HDMI. Обеспечивает вывод видео и звука.

4 Порт USB 3.0

Предназначен для подключения периферийных устройств (например, накопительных устройств, принтеров и т. п.) Обеспечивает передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с.

5 Устройство чтения карт памяти

Служит для считывания данных с карт памяти и записи на них.



Спереди



Слева



Справа



Сверху



Спереди
в открытом
состоянии

Справа



1 Порт для гарнитуры

Предназначен для подключения микрофона, наушников или гарнитуры.

2 Порты USB 2.0 (2)

Предназначены для подключения периферийных устройств (например, накопительных устройств, принтеров и т. п.) Обеспечивают скорость передачи данных до 480 Мбит/с.

3 Оптический диск

Служит для считывания данных с CD и DVD дисков и записи на них.

4 Гнездо защитного кабеля

Служит для подключения защитного кабеля с целью предотвращения несанкционированного перемещения компьютера.



Сверху



Спереди



Слева



Справа



Сверху



Спереди
в открытом
состоянии



1 Область щелчка левой кнопкой мыши

Нажатие аналогично щелчку левой кнопки мыши.

2 Сенсорная панель

Проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы переместить указатель мыши. Коснитесь сенсорной панели, чтобы выполнить щелчок левой кнопкой мыши.

3 Область щелчка правой кнопкой мыши

Нажатие аналогично щелчку правой кнопки мыши.

4 Кнопка питания

Нажмите для включения компьютера, если он выключен, находится в спящем режиме или в режиме гибернации.

Нажмите для перевода включенного компьютера в спящий режим.

Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд, чтобы принудительно выключить компьютер.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Вы можете настроить функции кнопки питания в окне «Электропитание». Дополнительную информацию см. в разделе *Я и мой компьютер Dell* на веб-сайте dell.com/support.



Спереди в открытом состоянии

Спереди



Слева



Справа



Сверху



Спереди
в открытом
состоянии



1 Левый микрофон (только для Inspiron 15-5558)

Обеспечивает высококачественный цифровой ввод при записи звука, совершении голосовых вызовов и т. д.

2 Камера

Позволяет проводить видеоконференции, делать фотоснимки и записывать видео.

3 Индикатор состояния камеры

Светится, если камера используется.

4 Правый микрофон

Обеспечивает высококачественный цифровой ввод при записи звука, совершении голосовых вызовов и т. д.



Размеры и масса

Высота:

Модель с сенсорным экраном 24,05 мм (0,95 дюйма)

Модель без сенсорного экрана 23,75 мм (0,94 дюйма)

Ширина 380 мм (14,96 дюйма)





Глубина 260,40 мм (10,25 дюйма)

Вес (макс.):

Модель с сенсорным экраном 2,39 кг (5,27 фунта)

Модель без сенсорного экрана 2,24 кг (4,94 фунта)

ПРИМЕЧАНИЕ. Вес переносного компьютера может отличаться в зависимости от заказанной конфигурации и изменений производственного процесса.








Технические характеристики

Сведения о системе

Модель компьютера	Inspiron 15-5558	Inspiron 15-5551
Процессор	<ul style="list-style-type: none">• Двухъядерный процессор Intel Celeron• Четырехъядерный процессор Intel Pentium• 4-е поколение процессоров Intel Core i3• 5-е поколение процессоров Intel Core i3/i5/i7	<ul style="list-style-type: none">• Двухъядерный процессор Intel Celeron• Четырехъядерный процессор Intel Pentium
Набор микросхем	Встроенный в процессор	Встроенный в процессор







Технические характеристики

Память

	Inspiron 15-5558	Inspiron 15-5551
Разъемы	Два разъема SODIMM	Один слот расширения SODIMM
Тип	Двухканальная память DDR3L	Одноканальная память DDR3L
Частота	1600 МГц	1600 МГц
Поддерживаемые конфигурации	2, 4, 6, 8, 12 и 16 ГБ	2, 4 и 8 ГБ





Технические характеристики


Порты и разъемы

Внешние:

Сеть	Один разъем RJ45 (только для Inspiron 15-5558)
USB	<ul style="list-style-type: none">• Один порт USB 3.0• Два порта USB 2.0
Аудио/видео	<ul style="list-style-type: none">• Один порт HDMI• Один порт для наушников и микрофона (гарнитуры)

Внутренние:

Слот NGFF	Один комбинированный слот NGFF для Wi-Fi и Bluetooth
-----------	--





Технические характеристики





Передача данных

Ethernet

Встроенный контроллер Ethernet 10/100 Мбит/с на системной плате

Беспроводные устройства

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (только для Windows)






Технические характеристики

Видео

	Inspiron 15-5558	Inspiron 15-5551
Контроллер:		
Встроенный	<ul style="list-style-type: none">Видеокарта Intel HDIntel HD Graphics 4400Intel HD Graphics 5500	Видеокарта Intel HD
На отдельной плате	NVIDIA GeForce 920M	Не применимо
Память:		
Встроенная	Общая память системы	Общая память системы
На отдельной плате	DDR3L до 4 ГБ	Не применимо








Технические характеристики

Звук

Контроллер	Realtek ALC3234 с технологией Waves MaxxAudio
Динамики	Два
Выходная мощность динамиков:	
Средняя	2 Вт
Максимальная	2,2 Вт
Микрофон	<ul style="list-style-type: none">• Один микрофон (только для Inspiron 15-5551)• Цифровые матричные микрофоны (только для Inspiron 15-5558)
Регулировка уровня громкости	Клавиши быстрого выбора мультимедийных функций






Технические характеристики

Дисковое пространство




Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• SATA 3 Гбит/с (только для Inspiron 15-5551)• SATA 6 Гбит/с (только для Inspiron 15-5558)
Жесткий диск	Один диск 2,5 дюйма (с поддержкой технологии кэширования Intel Smart Response)
Оптический диск	Один диск SATA 9,5 мм
Поддерживаемый диск	DVD+/-RW





Устройство чтения карт памяти

Тип	Один слот для SD-карты
Поддерживаемые карты	SD





Технические характеристики

Дисплей

Тип	<ul style="list-style-type: none"> • Сенсорный HD 15,6 дюйма • Несенсорный HD 15,6 дюйма • Несенсорный FHD 15,6 дюйма (только для Inspiron 15-5558) • Сенсорный FHD 15,6 дюйма (только для Inspiron 15-5558)
-----	--



Частота обновления	60 Гц
--------------------	-------

Угол открытия	От 0 (в закрытом состоянии) до 135 градусов
---------------	---

Элементы управления	Для настройки яркости используются клавиши быстрого выбора команд.
---------------------	--

	Сенсорный дисплей HD	Несенсорный дисплей HD	Несенсорный дисплей FHD	Сенсорный дисплей FHD
Максимальное разрешение	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Шаг пикселя	0,2265 мм	0,2265 мм	0,161 мм	0,17925 мм

Размеры:				
Высота	225,06 мм (8,86 дюйма)	224,3 мм (8,83 дюйма)	223,8 мм (8,81 дюйма)	225,06 мм (8,86 дюйма)
Ширина	366,63 мм (14,43 дюйма)	360 мм (14,17 дюйма)	359,5 мм (14,15 дюйма)	366,63 мм (14,43 дюйма)
Диагональ	396,24 мм (15,60 дюйма)	396,24 мм (15,60 дюйма)	396,24 мм (15,60 дюйма)	396,24 мм (15,60 дюйма)





Клавиатура

Тип

- Стандартная клавиатура
- Клавиатура с подсветкой (дополнительно)

Клавиши быстрого доступа

На некоторых клавишах на клавиатуре изображены два символа. Эти клавиши могут использоваться для ввода различных символов и для выполнения дополнительных функций. Чтобы ввести альтернативный символ, нажмите Shift и соответствующую клавишу. Чтобы выполнить дополнительную функцию, нажмите Fn и соответствующую клавишу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить поведение клавиш быстрого выбора команд, нажмите клавиши Fn+Esc или зайдите в раздел «**Поведение функциональных клавиш**» в программе настройки BIOS.

[Список сочетаний клавиш.](#)





Клавиши быстрого доступа

F1		Режим «Без звука»
F2		Уменьшение громкости
F3		Увеличение громкости
F4		Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
F5		Воспроизведение/пауза
F6		Воспроизведение следующей дорожки или раздела
F8		Переключение на внешний дисплей
F9		Поиск
F10		Переключение подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно)
F11		Уменьшение яркости
F12		Увеличение яркости

Fn	+		Включение или выключение беспроводной сети
Fn	+		Спящий режим
Fn	+		Переключение блокировки клавиши Fn
Fn	+		Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска
Fn	+		Открытие меню приложения
Fn	+		Пауза/приостановка
Fn	+		Запрос системы
Fn	+		Переключение Scroll Lock



Технические характеристики

Камера

Разрешение:

Фотоснимок

0,92 Мп

Видео

1280 × 720 (HD) при частоте 30 кадров/с (максимальное)

Угол просмотра по диагонали

74 градуса



Размеры и масса



Сведения
о системе



Память



Порты и разъемы



Передача данных



Видео



Звук



Дисковое
пространство



Устройство чтения
карт памяти



Дисплей



Клавиатура



Камера



Сенсорная панель



Батарея



Адаптер питания



Условия
эксплуатации
компьютера



Технические характеристики

Сенсорная панель

Разрешение:

По горизонтали 1211 точек на дюйм

По вертикали 1267 точек на дюйм

Размеры:

Ширина 105 мм (4,13 дюйма)

Высота 80 мм (3,15 дюйма)



Размеры и масса



Сведения
о системе



Память



Порты и разъемы



Передача данных



Видео



Звук



Дисковое
пространство



Устройство чтения
карт памяти



Дисплей



Клавиатура



Камера



Сенсорная панель



Батарея



Адаптер питания





Условия
эксплуатации
компьютера



Технические характеристики

Батарея




Тип	<ul style="list-style-type: none">• 4-элементный «интеллектуальный» литий-ионный аккумулятор (40 Вт·ч)• 4-элементный «интеллектуальный» литий-ионный аккумулятор (47 Вт·ч)
Размеры:	
Ширина	270 мм (10,63 дюйма)
Глубина	37,5 мм (1,48 дюйма)
Высота	20 мм (0,79 дюйма)
Вес (макс.)	<ul style="list-style-type: none">• 40 Вт·ч — 0,25 кг (0,55 фунта)• 47 Вт·ч — 0,26 кг (0,56 фунта)
Напряжение	14,8 В постоянного тока
Время зарядки при выключенном компьютере (примерно)	4 часа
Время работы	Зависит от условий эксплуатации и может быть значительно меньше при определенных условиях повышенного энергопотребления.
Срок службы (приблизительно)	300 циклов разрядки/зарядки
Диапазон температур:	
Во время работы	От 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
При хранении	От -40 до 65°C (от -40 до 149°F)
Батарея типа «таблетка»	CR-2032





Адаптер питания

Тип	<ul style="list-style-type: none">• 45 Вт• 65 Вт
Входное напряжение	100–240 В переменного тока
Входная частота	50–60 Гц
Входной ток (максимальный):	
45 Вт	1,30 А
65 Вт	1,60/1,70 А
Выходной ток (максимальный):	
45 Вт	2,31 А
65 Вт	3,34 А
Номинальное выходное напряжение	19,50 В постоянного тока
Диапазон температур:	
Во время работы	От 0 до 40°C (от 32 до 104°F)
При хранении	от -40 до 70°C (от -40 до 158°F)





Условия эксплуатации компьютера

Уровень загрязняющих веществ в атмосфере	G1 (согласно ISA-S71.04-1985)	
	Во время работы	При хранении
Диапазон температур	От 0 до 35°C (от 32 до 95°F)	От -40 до 65°C (от -40 до 149°F)
Относительная влажность (макс.)	От 10 до 90% (без образования конденсата)	От 0 до 95% (без образования конденсата)
Максимальная вибрация (макс.)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ударная нагрузка (макс.)	110 G†	160 G‡
Высота над уровнем моря (макс.)	От -15,2 до 3048 м (от -50 до 10 000 футов)	От -15,2 до 10 668 м (от -50 до 35 000 футов)

* Измерено с использованием спектра случайных колебаний, имитирующих работу пользователя.

† Измерено с использованием полусинусоидального импульса 2 мс во время работы жесткого диска.

‡ Измерено при исходном положении головки жесткого диска при полусинусоидальном импульсе длительностью 2 мс.

