Справочная система Windows

Справочная система Windows содержит подробные сведения об использовании операционной системы Windows.
Чтобы получить доступ к справочной системе Windows, выполните следующие действия.
Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Начало работы**, чтобы получить дополнительные сведения.
Также можно ввести **Начало работы** или нужную строку поиска в поле поиска на панели задач. Вы получите предложения и ответы на свои вопросы об ОС Windows, а также лучшие результаты поиска, доступные на вашем ПК и в Интернете.

Чтобы выполнить восстановление системы Windows 10 после серьезной ошибки, щелкните или нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Параметры** → **Обновление и безопасность** → **Восстановление**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить восстановление системы.

ВНИМАНИЕ! Операционная система Windows предоставляется корпорацией Microsoft. Используйте ее в соответствии с ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, заключенным между вами и корпорацией Microsoft. По любым вопросам об операционной системе обращайтесь напрямую в корпорацию Microsoft.

Следующие сведения относятся к типу устройств ideacentre Y710:
90FL [Y710 Cube-15ISH/Energy Star] / 90FM [Y710 Cube-15ISH/None Energy Star]

В зависимости от модели и конфигурации компьютера, его компоненты могут отличаться от описанных в этом руководстве.
Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без уведомления.

Lenovo, логотип Lenovo и ideacentre являются товарными знаками Lenovo в США и других странах.
Windows является товарным знаком группы компаний Microsoft.
Другие названия компаний, продуктов или услуг являются товарными знаками или знаками обслуживания других компаний.

© Copyright Lenovo 2016. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ. Если данные или программное обеспечение предоставлены согласно контракту Служб общего назначения, использование, воспроизведение и раскрытие регулируется по контракту № GS-35F-05925.

Version 1.0 2016.06
SP40L06322

Доступ к другим руководствам

На ваш компьютер был предварительно загружен *Справочник важных сведений о продукте*. Чтобы открыть этот справочник, выполните следующие действия.

Для моделей, в комплект поставки которых входит Lenovo Companion
1. Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Lenovo Companion**. Если Lenovo Companion не отображается в меню «Пуск», щелкните или нажмите **Все приложения** для отображения всех программ, а затем щелкните или нажмите **Lenovo Companion**.
2. Щелкните или нажмите **Поддержка** → **Руководство пользователя**.

Для моделей, в комплект поставки которых не входит Lenovo Companion
Откройте меню «Пуск», а затем щелкните или нажмите **Руководство**, чтобы получить доступ к этому руководству.

Для моделей без предустановленных операционных систем
Перейдите на веб-сайт поддержки Lenovo, чтобы получить доступ к руководствам. Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка руководств».

Загрузка руководств
Самые новые электронные версии публикаций о вашем компьютере доступны на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы загрузить публикации, выберите www.lenovo.com/UserManuals.

Сведения об обслуживании и технической поддержке

Приведенные ниже сведения описывают техническую поддержку, доступную для вашего продукта в течение гарантийного периода или всего срока эксплуатации продукта. Полное объяснение условий гарантии Lenovo содержится в документе «Ограниченная гарантия Lenovo». Сведения о получении полной гарантии см. в уведомлении «Ограниченная гарантия Lenovo» ниже в этом документе. Если вы приобрели услуги Lenovo, более подробные сведения см. в следующих условиях и положениях:
- Для обновления или расширения гарантийных служб Lenovo откройте сайт http://support.lenovo.com/lwsu
- Для использования услуг защиты от случайных повреждений Lenovo откройте сайт http://support.lenovo.com/ladps
- Техническая поддержка в Интернете доступна в течение всего срока эксплуатации продукта по адресу http://www.lenovo.com/support

Замена или модернизация оборудования

Информация по технике безопасности при замене CRU
Не открывайте компьютер и не пытайтесь ремонтировать его, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочник важных сведений о продукте*, которые прилагаются к вашему компьютеру. Если у вас нет копии *Руководства с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочника важных сведений о продукте*, вы можете получить ее на веб-сайте http://www.lenovo.com/UserManuals.

Что нужно сделать перед тем, как разбирать компьютер
Прежде чем приступать к разборке компьютера, выполните следующие действия.
1. Выключите компьютер и все внешние устройства.
2. Отсоедините от компьютера кабели передачи сигналов и кабели питания.
3. Поставьте компьютер на ровную устойчивую поверхность.

CRU для вашего компьютера включают следующие элементы:
- клавиатура
- мышь
- шнур питания
- геймпад Xbox
- дисковод оптических дисков
- модуль памяти
- жесткий диск

Указанные ниже элементы являются необязательными CRU и предназначены для опытных пользователей:
- графическая плата
- вентиляторы
- радиатор
- блок питания
- плата Wi-Fi

Инструкции по замене этих элементов содержатся в руководстве *Hardware Maintenance Manual* на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы получить копию руководства *Hardware Maintenance Manual*, перейдите к: www.lenovo.com/UserManuals.

В этом разделе описаны процедуры очистки и замены следующих компонентов:
- Модуль памяти (выполните следующие шаги: 1 2)
- Жесткий диск (выполните следующие шаги: 1 3)

Замена или модернизация оборудования

1 Снятие корпуса компьютера



2 Замена модуля памяти



Замена или модернизация оборудования

3 Замена жесткого диска



ideacentre Y710 Cube

Руководство по быстрому началу работы

1 Комплект поставки

Компьютер | Клавиатура* | Мышь* | Шнур питания | Геймпад Xbox* | Публикации

* Только в некоторых моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модели могут содержать не приведенные здесь элементы.

2 Подключение клавиатуры и мыши



3 Подключение кабеля Ethernet



4 Выбор нужного напряжения

Некоторые модели оснащены переключателем напряжения. Их можно найти на тыльной части вашего компьютера. Модели без переключателя напряжения управляют напряжением автоматически.

Если диапазон подачи электроэнергии составляет 100-127 В переменного тока, установите переключатель на 115 В. ❶
Если диапазон подачи электроэнергии составляет 200-240 В переменного тока, установите переключатель на 230 В. ❷

5 Подключение монитора



6 Подключение шнура питания



7 Включение компьютера



Подключение к Интернету

Для подключения к Интернету необходим договор с поставщиком интернет-услуг и специальное оборудование. Поставщики интернет-услуг и их службы могут отличаться в зависимости от страны. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения информации о доступных в вашей стране предложениях. Ваш компьютер поддерживает беспроводную (только в некоторых моделях) и проводную сеть, с помощью которой можно подключаться к другим устройствам.

Проводное сетевое подключение
Для проводных сетей подключите один конец кабеля Ethernet (приобретается отдельно) в разъем Ethernet на компьютере, а другой — в сетевой маршрутизатор или широкополосный модем. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения инструкций по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по установке широкополосного модема и маршрутизатора отличаются в зависимости от производителя. Следуйте инструкциям производителя.

Беспроводное сетевое подключение
Для беспроводных сетей можно использовать встроенную антенну Wi-Fi для доступа к беспроводной домашней сети.
Чтобы подключить компьютер к беспроводной сети, выполните следующие действия.
Нажмите значок сети на панели задач и выберите название маршрутизатора.
Нажмите **Подключиться** и следуйте инструкциям на экране.
Протестируйте работу беспроводной сети, открыв веб-браузер и зайдя на веб-сайт.

Вид компьютера сверху и снизу



❶ Разъем USB 3.0 / разъем зарядки при отключении питания по USB [1]
❷ Разъем наушников
❸ Разъем микрофона
❹ Разъем USB 3.0
❺ Кнопка питания
❻ Кнопка сопряжения с Xbox

[1] Только в некоторых моделях.

ВНИМАНИЕ! Не вставляйте 3-дюймовые диски в дисковод оптических дисков.

Вид компьютера сзади



❶ Адаптер PCI Express X 16
❷ Антенна Wi-Fi [1]
❸ Аудиоразъемы
❹ Разъем Ethernet
❺ Разъемы USB 3.0 (4)
❻ Разъем VGA
❼ Разъем DVI
❽ Разъем HDMI
❾ Разъем питания
❿ Разъем PS II
⓫ Разъемы USB 2.0 (2)

[1] Только в некоторых моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если модель имеет два разъема VGA для монитора, используйте разъем на графическом адаптере.

Работа с Xbox

ПРИМЕЧАНИЕ. Консоль Xbox доступна не во всех странах или регионах.

1. Подключение геймпада Xbox к компьютеру с помощью кабеля Micro USB.



2. Подключение геймпада Xbox к компьютеру с помощью встроенного аппаратного ключа.

d. Нажмите и удерживайте кнопки сопряжения на геймпаде и компьютере в течение 3 секунд.



ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Чтобы активировать геймпад Xbox, нажмите кнопку Nexus и удерживайте ее в течение 1 секунды. c
2. После подключения загорится индикатор кнопки Nexus. d