

# Vostro 15

5000 Series


## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Краткое руководство по началу работы  
Priručnik za brzi start



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot  
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания  
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



### 2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava  
Fejezse be az operációs rendszer beállítását  
Завершите настройку операционной системы  
Završite sa podešavanjem operativnog sistema

#### Windows 10




**Enable Support and Protection**  
Omogućite podršku i zaštitu  
Engedélyezze a támogatást és a védelmet  
Включите поддержку и защиту  
Omogućite podršku i zaštitu



**Connect to your network**  
Spojite se na vašu mrežu  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Подключитесь к сети  
Povežite sa svojom mrežom

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- NAPOMENA:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись  
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.  
A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.  
Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

### Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows  
Hozzon létre helyreállítás médiát a Windows-hoz  
Создать диск восстановления для Windows  
Kreirajte medijum za oporavak za Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje** sustava i slijedite upute na zaslonu.  
A Windows keresőbe írja be **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása lehetőségére**, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.  
U opciji za pretragu sistema Windows, unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiraj medijum za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.


### Locate Dell apps in Windows

Locirajte Dell aplikacije u Windows  
Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt  
Найдите приложения Dell в Windows  
Pronađite Dell aplikacije u sistemu Windows



**Dell SupportAssist**

**Check and update your computer**  
Provjerite i ažurirajte računalo  
Számítógép ellenőrzése és frissítése  
Проверка и обновление компьютера  
Proverite i ažurirajte računar



|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product support and manuals</b><br>Podrška i priručnici za proizvod<br>Terméktámogatás és kézikönyvek<br>Техническая поддержка и руководства по продуктам<br>Podrška i uputstva za proizvod | <a href="#">Dell.com/support</a><br><a href="#">Dell.com/support/manuals</a><br><a href="#">Dell.com/support/windows</a> |
| <b>Contact Dell</b><br>Kontaktiranje tvrtke Dell   Kapcsolatfelvétel a Dell-lel<br>Обратиться в компанию Dell   Kontaktirajte Dell                                                             | <a href="#">Dell.com/contactdell</a>                                                                                     |
| <b>Regulatory and safety</b><br>Pravne informacije i sigurnost<br>Szabályozások és biztonság<br>Соответствие стандартам и технике безопасности<br>Regulatorne i bezbednosne informacije        | <a href="#">Dell.com/regulatory_compliance</a>                                                                           |
| <b>Regulatory model</b><br>Regulatorni model   Szabályozó modell<br>Модель согласно нормативной документации   Regulatorni model                                                               | <b>P62F</b>                                                                                                              |
| <b>Regulatory type</b><br>Regulatorna vrsta   Szabályozó típus<br>Тип согласно нормативной документации   Regulatorni tip                                                                      | <b>P62F001</b>                                                                                                           |
| <b>Computer model</b><br>Model računala   Számítógépmoddell<br>Модель компьютера   Model računara                                                                                              | <b>Vostro 15-5568</b>                                                                                                    |

© 2016 Dell Inc.  
© 2016 Microsoft Corporation.  
© 2016 Canonical Ltd.




0WYC5DA00




Printed in China.  
2016-06

# Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



- |                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Microphone                                                | 15. Speaker                      |
| 2. Camera                                                    | 16. Headset port                 |
| 3. Camera-status light                                       | 17. USB 3.0 port                 |
| 4. Microphone                                                | 18. USB 3.0 port with PowerShare |
| 5. Security-cable slot                                       | 19. HDMI port                    |
| 6. Power button                                              | 20. Network port                 |
| 7. VGA port                                                  | 21. Power port                   |
| 8. USB 3.0 port                                              | 22. Service tag label            |
| 9. USB 2.0 port                                              |                                  |
| 10. Memory card reader                                       |                                  |
| 11. Fingerprint reader                                       |                                  |
| 12. Speaker                                                  |                                  |
| 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light |                                  |
| 14. Touchpad                                                 |                                  |



- |                                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mikrofon                                                               | 15. Zvučnik                         |
| 2. Kamera                                                                 | 16. Ulaz za slušalice               |
| 3. Svjetlo statusa kamere                                                 | 17. Ulaz za USB 3.0                 |
| 4. Mikrofon                                                               | 18. USB 3.0 priključak s PowerShare |
| 5. Utor za sigurnosni kabel                                               | 19. HDMI ulaz                       |
| 6. Gumb za uključivanje/isključivanje                                     | 20. Ulaz za priključak mreže        |
| 7. VGA ulaz                                                               | 21. Ulaz za napajanje               |
| 8. Ulaz za USB 3.0                                                        | 22. Najlepnica servisne oznake      |
| 9. Ulaz za USB 2.0                                                        |                                     |
| 10. Čitač memorijskih kartica                                             |                                     |
| 11. Čitač otisaka prstiju                                                 |                                     |
| 12. Zvučnik                                                               |                                     |
| 13. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona |                                     |
| 14. Podloga osjetljiva na dodir                                           |                                     |

- |                                                                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Mikrofon                                                                                      | 14. Érintőpad                   |
| 2. Kamera                                                                                        | 15. Hangszóró                   |
| 3. Kamera állapotjelzője                                                                         | 16. Headsetport                 |
| 4. Mikrofon                                                                                      | 17. USB 3.0-port                |
| 5. Biztonsági kábel nyílása                                                                      | 18. USB 3.0 port PowerShare-rel |
| 6. Bekapcsológomb                                                                                | 19. HDMI-port                   |
| 7. VGA port                                                                                      | 20. Hálózati port               |
| 8. USB 3.0-port                                                                                  | 21. Tápellátás port             |
| 9. USB 2.0-port                                                                                  | 22. Szervizcímke                |
| 10. Memóriakártya-olvasó                                                                         |                                 |
| 11. Ujjlenyomat olvasó                                                                           |                                 |
| 12. Hangszóró                                                                                    |                                 |
| 13. Bekapcsolást és az akkumulátor állapotát jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitási jelzőfény |                                 |

- |                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Микрофон                                      | 13. Индикатор питания и состояния аккумулятора / индикатор активности жесткого диска |
| 2. Камера                                        | 14. Сенсорная панель                                                                 |
| 3. Индикатор уровня заряда батареи               | 15. Динамик                                                                          |
| 4. Микрофон                                      | 16. Порт для наушников                                                               |
| 5. Гнездо для защитного троса                    | 17. Порт USB 3.0                                                                     |
| 6. Кнопка питания                                | 18. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare                                   |
| 7. Порт VGA                                      | 19. Порт HDMI                                                                        |
| 8. Порт USB 3.0                                  | 20. Сетевой порт                                                                     |
| 9. Порт USB 2.0                                  | 21. Разъем питания                                                                   |
| 10. Устройство чтения карт памяти                | 22. Метка обслуживания                                                               |
| 11. Устройство для считывания отпечатков пальцев |                                                                                      |
| 12. Динамик                                      |                                                                                      |

- |                                                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Mikrofon                                                                 | 15. Zvučnik                              |
| 2. Kamera                                                                   | 16. Port za slušalice                    |
| 3. Svetlo za status kamere                                                  | 17. USB 3.0 port                         |
| 4. Mikrofon                                                                 | 18. USB 3.0 port sa PowerShare funkcijom |
| 5. Slot za zaštitni kabl                                                    | 19. HDMI port                            |
| 6. Dugme za napajanje                                                       | 20. Mrežni port                          |
| 7. VGA port                                                                 | 21. Port za napajanje                    |
| 8. USB 3.0 port                                                             | 22. Nalepnica sa servisnom oznakom       |
| 9. USB 2.0 port                                                             |                                          |
| 10. Čitač memorijske kartice                                                |                                          |
| 11. Čitač otisaka prstiju                                                   |                                          |
| 12. Zvučnik                                                                 |                                          |
| 13. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska |                                          |
| 14. Tabla osjetljiva na dodir                                               |                                          |

- |                                                                                      |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 13. Индикатор питания и состояния аккумулятора / индикатор активности жесткого диска | 15. Динамик                                        |
| 14. Сенсорная панель                                                                 | 16. Порт для наушников                             |
| 15. Динамик                                                                          | 17. Порт USB 3.0                                   |
| 16. Порт для наушников                                                               | 18. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare |
| 17. Порт USB 3.0                                                                     | 19. Порт HDMI                                      |
| 18. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare                                   | 20. Сетевой порт                                   |
| 19. Порт HDMI                                                                        | 21. Разъем питания                                 |
| 20. Сетевой порт                                                                     | 22. Метка обслуживания                             |
| 21. Разъем питания                                                                   |                                                    |
| 22. Метка обслуживания                                                               |                                                    |

- |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 15. Zvučnik                              | 17. USB 3.0 port                         |
| 16. Port za slušalice                    | 18. USB 3.0 port sa PowerShare funkcijom |
| 17. USB 3.0 port                         | 19. HDMI port                            |
| 18. USB 3.0 port sa PowerShare funkcijom | 20. Mrežni port                          |
| 19. HDMI port                            | 21. Port za napajanje                    |
| 20. Mrežni port                          | 22. Nalepnica sa servisnom oznakom       |
| 21. Port za napajanje                    |                                          |
| 22. Nalepnica sa servisnom oznakom       |                                          |

## Shortcut keys

Tipke prečaca | Gyorsbillentyűk

Клавиши быстрого выбора команд | Tasterske prečice



Mute audio

Isključi zvuk | Hang némítása  
Отключение звука | Isključivanje zvuka



Decrease volume

Smanjenje glasnoće | Hangerő csökkentése  
Уменьшение громкости | Smanjenje jačine zvuka



Increase volume

Povećanje glasnoće | Hangerő növelése  
Увеличение громкости | Povećanje jačine zvuka



Previous track

Prethodna skladba | Előző zeneszám  
Предыдущая дорожка | Prethodna numera



Play/Pause

Reprodukcija/Pauza | Lejátszás/Szünet  
Воспроизведение/пауза | Reprodukcia/Pauziranje



Next track

Sljedeća skladba | Következő zeneszám  
Следующая дорожка | Sledeća numera



Extend display

Prošireni prikaz | Kijelző kiterjesztése  
Расширить экран | Prošireni ekran



Search

Pretraži | Keresés  
Поиск | Pretraga



Backlit keyboard

Osvjetljenje tipkovnice | Háttérvilágítással ellátott billentyűzet  
Клавиатура с подсветкой | Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem



Decrease brightness

Smanjivanje svjetline | Fényerő csökkentése  
Уменьшение яркости | Smanjenje svetline



Increase brightness

Povećavanje svjetline | Fényerő növelése  
Увеличение яркости | Povećanje svetline



Turn off/on wireless

Isključi/uključi bežično  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Включение или выключение беспроводной сети  
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light

Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona  
Váltás a bekapcsolást és akkumulátor állapotot/merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény között  
Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска  
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska



Toggle Fn-key lock

Prebacivanje zaključavanja tipke Fn  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Переключение Fn Lock  
Promena zaključavanja tastera Fn



Sleep

Spavanje | Alvás  
Спящий режим | Spavanje