


alcatel U5

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ




Вспышка
камеры/
Фонарик



Камера




Разъем для гарнитуры



Разъем micro-USB




① Снятие или установка задней крышки.



② Установка или извлечение батареи.

③ Зарядка батареи.



④ Установка или извлечение SIM-карты.

⑤ Установка или извлечение microSD-карты.

Дополнительная информация
доступна по адресу:
www.alcatel-mobile.com

* Доступно только для моделей,
поддерживающих 2 SIM-карты.

БЕРЕГИТЕ
БЛАЗУ/
БЕРЕГИТЕ
ДЕРЕВЬЯ

Подумайте об окружающей среде.
Не распечатывайте документы без необходимости.