

Alienware 15



Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstart
Краткое руководство по началу работы | Snabbstartguide




Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Anslut strömadaptren och tryck på strömbrytaren







Shortcut keys

Genvejstaster | Snarveistaster

Клавиши быстрого доступа | Kortkommandon

Allows to disconnect Alienware Graphics Amplifier
Gør det muligt at frakoble Alienware grafikforstærker
Brukes til å koble fra Alienware grafisk forsterker
Позволяет отключать графический усилитель Alienware
Används för att koppla bort Alienware-grafikförstärkaren

Disable/Enable wireless
Deaktiverer/aktiverer trådløs
Deaktiver/Aktiver trådløs
Выключение/включение беспроводной сети
Inaktivera/aktivera trådlöst



Mute audio

Slå lyd fra | Demp lyden
Режим Без звука | Stäng av ljud

Decrease volume

Formindsk lydstyrke | Reduser lyden
Уменьшение громкости | Minska volymen

Increase volume

Forøg lydstyrke | Øk lyden
Увеличение громкости | Öka volymen

Switch to external display

Skift til ekstern skærm | Bytt til ekstern skjerm
Переключение на внешний дисплей | Växla till extern bildskärm

Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Demp lysstyrken
Уменьшение яркости | Minska ljusstyrkan

Increase brightness

Forøg lysstyrke | Øk lysstyrken
Увеличение яркости | Öka ljusstyrkan

Disable/Enable touchpad

Deaktiverer/aktiverer berøringsplade
Deaktiver/Aktiver styreplate
Выключение/включение сенсорной панели
Inaktivera/aktivera pekskivan

Disable/Enable AlienFX

Deaktiverer/aktiverer AlienFX | Deaktiver/Aktiver AlienFX
Выключение/включение AlienFX | Inaktivera/aktivera AlienFX

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

BEMÆRK! Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.

MERK: Se *Specifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на dell.com/support.

ANMÄRKNING! För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Produkstøtte og håndbøker
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Produktsupport och handböcker

alienware.com
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontakt Dell | Kontakt Dell
Обратитесь в компанию Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Соответствие стандартам и технике безопасности
Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Regulerende modell
Модель согласно нормативной документации | Regleringsmodell

P42F

Regulatory type

Regulatorisk type | Regulerende type
Тип согласно нормативной документации | Regleringstyp

P42F001

Computer model

Computermodell | Datamaskinmodell
Модель компьютера | Datormodell

Alienware 15





© 2014 Dell Inc.



Printed in China.
2014-10

Features

Funktioner | Funksjoner | Характеристики | Funktioner



- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone | 14. Touchpad |
| 2. Camera-status light | 15. Backlit keyboard |
| 3. Camera | 16. Media-card reader |
| 4. Left microphone | 17. USB 3.0 ports (2) |
| 5. Caps-lock status light | 18. Network port |
| 6. Wireless-status light | 19. Power button |
| 7. Hard-drive activity light | 20. Regulatory label |
| 8. Power-adaptor port | 21. External Graphics Port |
| 9. Security-cable slot | 22. Mini DisplayPort |
| 10. USB 3.0 port with PowerShare | 23. HDMI port |
| 11. USB 3.0 port | 24. Service Tag label |
| 12. Microphone/Headphone port | |
| 13. Headset port | |

- 1. Højre mikrofon
- 2. Kamerastatusindikator
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Statuslys for caps-lock
- 6. Statusindikator for trådløst
- 7. Indikator for harddiskaktivitet
- 8. Port til strømsadapter
- 9. Sikkerhedskablets åbning
- 10. USB 3.0-port med PowerShare
- 11. USB 3.0-port
- 12. Port til mikrofon/hovedtelefon
- 13. Hovedtelefonport

- 1. Høyre mikrofon
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Statuslys for versallås
- 6. Statuslampe for trådløs
- 7. Aktivitetslampe for harddisk
- 8. Kontakt for strømforsyning
- 9. Spor for sikkerhetskabel
- 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare
- 11. USB 3.0-port
- 12. Mikrofon-/Hodetelfonport
- 13. Hodetelefonport

- 14. Berøringsplade
- 15. Baggrundsoplyst tastatur
- 16. Mediekortlæser
- 17. USB 3.0-porte (2)
- 18. Netværksport
- 19. Strømknap
- 20. Myndighedsmærkat
- 21. Ekstern grafikport
- 22. Mini DisplayPort
- 23. HDMI-port
- 24. Servicekodeetiket

- 14. Styreplate
- 15. Bakgrunnsbelyst tastatur
- 16. Mediekortleser
- 17. USB 3.0-porter (2)
- 18. Nettverksport
- 19. Strømknapp
- 20. Forskriftsetikett
- 21. Ekstern grafisk port
- 22. Mini-DisplayPort
- 23. HDMI-port
- 24. Servicemerke

- 1. Правый микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Камера
- 4. Левый микрофон
- 5. Индикатор клавиши Caps-lock
- 6. Индикатор состояния беспроводной сети
- 7. Индикатор работы жесткого диска
- 8. Порт адаптера питания
- 9. Гнездо защитного кабеля
- 10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 11. Порт USB 3.0
- 12. Порт для микрофона/наушников

- 1. Höger mikrofon
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Kamera
- 4. Vänster mikrofon
- 5. Statuslampe för Caps-lock
- 6. Statuslampe för trådlösa nätverk
- 7. Lampe för harddiskaktivitet
- 8. Nätadapterport
- 9. Plats för kabellås
- 10. USB 3.0-port med PowerShare
- 11. USB 3.0-port
- 12. Mikrofon-/hörlursport
- 13. Headsetport

- 13. Порт для наушников
- 14. Сенсорная панель
- 15. Клавиатура с подсветкой
- 16. Устройство чтения карт памяти
- 17. Порты USB 3.0 (2)
- 18. Сетевой порт
- 19. Кнопка питания
- 20. Обязательная маркировка
- 21. Порт для внешней видеокарты
- 22. Мини-DisplayPort
- 23. Порт HDMI
- 24. Метка обслуживания

- 14. Pekskiva
- 15. Bakgrundsbelyst tangentbord
- 16. Mediekortläsare
- 17. USB 3.0-portar (2)
- 18. Nätverksport
- 19. Strömbrytare
- 20. Regleringsetikett
- 21. Port för extern grafik
- 22. Mini DisplayPort
- 23. HDMI-port
- 24. Etikett med servicenummer