



Основные сведения об устройстве



1	Индикатор зарядки/уведомлений
2	NFC
3	Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба
4	Кнопка питания/сканер отпечатков пальцев
5	Гнездо карты nano-SIM/карты памяти
6	Клавиша управления камерой
7	Порт зарядного устройства/кабеля USB Type-C™
8	Лоток карты памяти
9	Лоток SIM-карты

Установка карты nano-SIM и карты памяти



! Резать SIM-карту не рекомендуется, так как это может привести к повреждению устройства.

- 1 Вытащите лоток карты памяти и лоток SIM-карты.
- 2 Поместите SIM-карту в лоток SIM-карты, как показано на рисунке.
- 3 Поместите карту памяти в лоток карты памяти, как показано на рисунке.
- 4 Аккуратно вставьте сначала лоток SIM-карты, а затем лоток карты памяти обратно в гнездо.

Включение устройства

! Перед первым включением устройства рекомендуется заряжать его не менее 30 минут. При зарядке устройства важно использовать кабель USB Type-C (поставляется в комплекте), так как USB-кабели другого типа могут повредить устройство.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока устройство не начнет вибрировать.
- 2 Дождитесь запуска устройства.

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания .

Защита экрана

! Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Защитные стекла и пленки могут помочь защитить устройство от повреждений. Рекомендуется использовать только те средства защиты, которые предназначены для вашего устройства Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

Поддержка пользователей

Используйте приложение поддержки для поиска названия модели устройства, информации о программном обеспечении, разделов справки и инструментов поддержки. Перейдите на страницу support.sonymobile.com из приложения поддержки или в любом браузере и получите доступ к руководствам по эксплуатации, рекомендациям по устранению неполадок, форуму поддержки и контактной информации службы поддержки.

! Контактную информацию службы поддержки можно найти в приложении поддержки даже без сетевого подключения. Приложение поддержки доступно не во всех странах и регионах.

Доступ к приложению поддержки

- Найдите и коснитесь .

Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и правилами техники безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись **Настройки** > **Система** > **О телефоне** > **Юридическая информация**.


Перенос контактов и содержимого

Для переноса контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое рекомендуем воспользоваться приложением Xperia™ Transfer.

Подробную информацию см. на веб-сайте <https://www.sonymobile.com/xperiatransfer>.

SONY®

Просмотр знака CE и идентификатора FCC



Руководство по запуску

- 1 Вытащите лоток карты памяти.
- 2 Аналогичным образом вытащите маршрутные ярлыки.

! Полную версию декларации о соответствии нормам ЕС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.

Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите *#07#.

Юридическая информация

Номер публикации: 1308-7868.1

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами.

Подробную информацию см. на веб-сайте www.sonymobile.com/global-en/legal/.

Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan. Соответствие изделия нормативным требованиям ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в некоторых странах или некоторыми операторами.

G8441

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 66) WLAN, 2.4G/5G, NFC

GSM 850/900 : Power Class 4, DCS(1800)/PCS(1900) : Power Class 1, UMTS : Power Class 3, LTE : Power Class 3, 2.4GHz<100mW, 5.15-5.35GHz<200mW, 5.47-5.725GHz<500mW, 5.735-5.835GHz<25mW, NFC 13.56MHz

Xperia™ XZ1 Compact G8441

XPERIA

CE



1308-7868.1

Printed in XXX (Printers logotype)