











MEIZU КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	Установка SIM-карты  Используйте для извлечения SIM-лотка специальную скрепку, включенную в комплект поставки. Внимание, не используйте никакие другие острые предметы!	Установка SIM-карты  Вставьте папо SIM или micro SD карту в лоток и аккуратно задвиньте лоток в телефон.	Начало работы  Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.	Кнопки  Кнопка включения: - Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана. - Удерживайте кнопку в течение 7 секунд для перезагрузки телефона. - Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки громкости для снятия скриншота.	Кнопки  Кнопка «Домой»: - Касание кнопки «Домой» возвращает вас к предыдущему экрану, т.е. однократное касание выполняет функцию кнопки «Назад». - Нажатие кнопки «Домой» возвращает на стартовую страницу. - Двойное нажатие кнопки «Домой» запускает камеру на любом экране, или, в зависимости от ваших настроек, при заблокированном экране активирует музыкальный плеер. Примечание: По умолчанию функция касания кнопки «Домой» для возврата к предыдущему экрану отключена на устройствах с панелью навигации. Для активации данной функции выберите Настройки > Спец. возможности > Показать панель навигации. Таким образом вы отключите панель навигации.	Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы ЕС 2014/53/EU. Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы. Полная версия руководства находится на странице https://mymeizu.ru/faq/all/ ©2017 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира. Официальный импортер в РФ: ООО «Гермес Мобайл Дистрибьюшн», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, строение 44, Тел.: +7 495 287 60 29, www.mymeizu.ru CE
---	---	--	--	---	---	--

Домашний экран  Вход в режим редактирования: Когда экран заполнен иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.  Информационная панель: Для того, чтобы раскрыть информационную панель, проведите пальцем вниз по экрану.	Домашний экран  Управление экраном: Удерживая палец на пустом пространстве экрана, вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.	Менеджер запущенных приложений  Заккрытие приложения в менеджере запущенных приложений: Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.  Дополнительные возможности: Проведите по вкладке приложения вниз в менеджере запущенных приложений, чтобы открыть три расширенные настройки: замок, секрет и много (многооконный режим).	Менеджер запущенных приложений  Активация менеджера запущенных приложений: Проведите пальцем снизу вверх для активации менеджера запущенных приложений. Примечание: По умолчанию Менеджер запущенных приложений отключен в устройствах с панелью навигации. Для включения Менеджера запущенных приложений выберите Настройки > Спец. возможности > Показать панель навигации. Таким образом вы отключите панель навигации.	Информационная панель  Быстрый доступ к настройкам приложения: Нажмите и удерживайте иконку быстрого доступа на информационной панели, чтобы открыть настройки соответствующего приложения.	Скриншот  Усовершенствованный режим снятия скриншота Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку регулировки громкости, чтобы войти в режим снятия скриншота. В этом режиме можно снять скриншот с части экрана или с нескольких, а также редактировать снимок, не закрывая экран.	Скриншот  Быстрый доступ к камере: Вы можете запустить камеру двойным нажатием на кнопку «Домой».
---	---	--	---	--	---	--