

The diagram illustrates the Redmi 5A smartphone from both front and back perspectives. The front view shows a screen displaying the time 02:00 and the date Суббота, Август 16. Below the screen is a navigation bar with three capacitive touch buttons: 'Меню' (Menu), 'Домой' (Home), and 'Назад' (Back). The back view shows the camera lens, flash, and a fingerprint sensor. Labels with leader lines identify the following components:

- Кнопки регулировки громкости (Volume control buttons)
- Кнопка питания (Power button)
- Кнопка «Меню» (Menu button)
- Кнопка «Назад» (Back button)
- Кнопка «Домой» (Home button)
- Разъем USB (USB port)

Redmi 5A

Спасибо за выбор Redmi 5A
Удерживайте кнопку питания для включения устройства.
Следуйте указаниям на дисплее для настройки устройства.

Руководством пользователя
С полным руководством пользователя можно ознакомиться на сайте: www.mi-shop.com/ru/support/manuals/

MIUI
В устройстве **Note 5A** предустановлена ОС Android с фирменной оболочкой MIUI. MIUI часто обновляется и удобные для пользования функции добавляются на основе предложений более 200 миллионов активных пользователей.
Посетите официальный сайт для получения подробной информации: www.mi.com

Слот для SIM-карт:
Слот 1 поддерживает Nano-SIM карту;
Слот 2 поддерживает Nano-SIM карту;
Слот 3 поддерживает micro SD карту

О двойной SIM:
При использовании двух SIM-карт, одна SIM поддерживает 4G/3G/2G В то время как другая поддерживает только 3G/2G

Данный смартфон является оборудованием для передачи речи и данных, подключения к операционным сетям стандарта 2G, 3G, 4G, с поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth и пр.). Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Устройство предназначено для круглогодичной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия человека. Перевозка и транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке любыми видами транспорта без ограничения расстояния. В случае обнаружения неисправности устройства выключите и обесточьте его, затем обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта устройства. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте: www.mi-shop.com/rn/service-centers/ Поддержка в России: www.mi-shop.com/rn/ Изготовитель: Сюаи Коммьюникайшн Ко. ЛТД. Адрес: 68 Цинжа Мидл стрит, Хайцзян, Дистрикт, Пекин, Китай. Цзинянин Экономик энд Технолоджиал Девелопмент Зоун, Нанкин, КНР, Китай. Произведено на заводе изготовителя в Китае. Импортер: Группа компаний RDC GROUP, ООО «РДК», 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, башня Федерация Запад, этаж 37, офис 10. Сайт: www.group-rdc.com E-mail: info@group-rdc.com Месца и год изготовления технического средства указан на упаковке. Цвета и технические параметры, указанные в Руководстве, могут отличаться от настоящего продукта. Xiaomi обладает правами по внесению любых изменений в Руководство без предварительного публичного объявления. Рисунки, продемонстрированные в инструкции, используются только для ознакомления. Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев: IOS (Apple Corp.), Android (Google Corp.).	Условия эксплуатации: - Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени. - Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур. - Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. - Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям. - При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ. - Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться. - Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи, это может привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взрываться при наличии повреждений. - Утилизация устройства, аккумулятора и аксессуаров осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство, аккумулятор и аксессуары по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям. - На этом устройстве установлена встроенная несъемная аккумуляторная батарея. Не пытайтесь ее извлечь, в обратном случае вы можете повредить устройство. По вопросу замены аккумуляторной батареи обратитесь в авторизованный сервисный центр. - Данное устройство и аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых. - Не выбрасывайте устройство, его комплектующие и аксессуары вместе с обычными бытовыми отходами.	Полосы частот и мощность Устройство использует следующие полосы частот и максимальную мощность радиочастот: GSM 900: 35 дБм GSM 1800: 32 дБм UMTS частоты 1-8: 25 дБм LTE частоты 1/3/7/8/20/38/40: 25.7 дБм Bluetooth: <20 дБм Wi-Fi 2.4 ГГц <20 дБм Важная информация о безопасности Модель: MCG3B SAR лимит 10r: 2.0 Вт/кг; SAR головы: 0.530 Вт/кг; Корпус: 1.234 Вт/кг (макс. дист. 5 мм) SAR лимит 1r: 1.6 Вт/кг; SAR головы: 0.990 Вт/кг; SAR тела: 1.210 Вт/кг (MAX, дистанция 10 мм). Место перегрева: 1.310 Вт/кг (MAX, дистанция 10 мм). Температура: 0° C – 40 °C Установите адаптер рядом с устройством в легкодоступном месте. Xiaomi Communications Co., Ltd. Модель: MCG3B Все права защищены Xiaomi Inc.  819C0205-16012
---	---	---

紫兴128g高白无光铜，正背哑油
204x138mm
单页 68x138mm

 Pantone Cool 1505C

填写料号，并生成条码，条码为料号加版本，扫描后为数字后紧跟版本，不需要分割线

