

Смартфон Билайн Смарт2

Руководство пользователя



Билайн®

Внимание

Прежде чем начать использование смартфона, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике безопасности.

Работа устройства гарантируется только при использовании SIM-карты «Билайн».

Содержание

Ограничение ответственности	4
Информация по технике безопасности	5
Внешний вид смартфона	7
Клавиша питания.....	7
Клавиша меню	8
Клавиша главного экрана	8
Клавиша возврата	8
Клавиша поиска.....	8
Клавиша регулировки громкости	8
Индикатор состояния	8
Перед началом эксплуатации.....	9
Снятие и установка задней крышки	9
Установка и извлечение SIM-карты	9
Установка и извлечение аккумулятора	10
Установка и извлечение карты памяти	11
Зарядка аккумулятора	11
Рабочий экран смартфона	12
Управление сенсорным экраном	13
Включение и выключение смартфона.....	14
Управление режимом ожидания.....	15
Панель уведомлений	16
Основные индикаторы состояния смартфона.....	16

Клавиатура Android.....	18
Телефон.....	19
Исходящий вызов.....	19
Входящий вызов	20
SMS/MMS-сообщения	20
Интернет.....	21
Установленные приложения.....	22
Комплектация	28
Технические характеристики.....	28
Информация о батарее.....	30
Правовая информация	31
Информация о сертификации	31

Ограничение ответственности

ОАО «ВымпелКом» и ZTE Corporation не несут ответственности за потерю прибыли, не прямые или фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с использованием устройства, вне зависимости от того, были ли ОАО «ВымпелКом» и ZTE Corporation проинформированы, знали или должны были знать о возможности таких убытков. Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону для получения полной информации об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Примечание

Все изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведенными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

Внимание


Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. С целью правильной и безопасной эксплуатации вашего устройства внимательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, описанной в данном руководстве.

Информация по технике безопасности

	Не используйте устройство на автозаправочных станциях.
	Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров.
	Устройство может быть источником яркого или мигающего света.
	Не рекомендуется размещать устройство близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм.
	Не бросайте устройство в огонь.
	Устройство или аксессуары, содержащие мелкие детали, не предназначены для детей младшего возраста из-за риска удушья.
	Избегайте контакта с магнитными деталями.
	Устройство может быть источником громких звуков.
	Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте.

	<p>При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях.</p>
	<p>Не разбирайте устройство самостоятельно.</p>
	<p>При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолете и аэропорту.</p>
	<p>Несмотря на доступность экстренного вызова 112 даже без SIM-карты, не полагайтесь на устройство как на единственный способ вызова служб экстренной помощи.</p>
	<p>Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой.</p>
	<p>Используйте аксессуары, рекомендованные производителем.</p>

Внешний вид смартфона



1. Клавиша питания
2. Индикатор состояния
3. Разговорный динамик
4. Клавиша регулировки громкости
5. Сенсорный экран
6. Клавиша возврата
7. Клавиша меню
8. Клавиша главного экрана
9. Разъем для гарнитуры
10. Объектив фото- и видеокамеры
11. Задняя крышка
12. Разъем для подключения к зарядному устройству и ПК

Клавиша питания

- Удерживайте клавишу нажатой, чтобы включить смартфон, а во включенном состоянии – чтобы выбрать режим «без звука», «в самолете» или выключить устройство.
- Короткое нажатие в активном режиме – переключение смартфона в режим ожидания.

- Короткое нажатие в режиме ожидания – выход из режима ожидания.

Клавиша меню

- Нажмите для отображения списка дополнительных команд на текущем экране.
- Удерживайте клавишу нажатой, чтобы просмотреть недавно открытые приложения.

Клавиша главного экрана

Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана.

Клавиша возврата

Нажмите для возврата на предыдущий экран.

Клавиша регулировки громкости

Для увеличения громкости нажмите верхнюю часть клавиши, для уменьшения громкости – нижнюю часть клавиши.


Индикатор состояния

- Информировать о различных событиях, таких как получение нового сообщения, низкий уровень заряда батареи и т.п.
- Мигает красным, если уровень заряда батареи составляет менее 10%.
- Горит красным при включении смартфона.
- Горит оранжевым при подключении зарядного устройства, если уровень заряда батареи составляет менее 90%.
- Мигает зеленым при получении нового SMS, MMS, сообщения электронной почты и уведомлений от других приложений.

- Горит зеленым при подключении зарядного устройства, если уровень заряда батареи составляет более 90%.


Перед началом эксплуатации

Снятие и установка задней крышки



1. Чтобы снять заднюю крышку, подденьте ее за специальную выемку в нижней части корпуса устройства и аккуратно потяните вверх.
2. Чтобы установить заднюю крышку, совместите ее верхнюю часть с верхом задней поверхности корпуса устройства, а затем аккуратно и с небольшим усилием проведите по периметру крышки, так, чтобы выступы на внутренней стороне крышки защелкнулись в пазы на корпусе устройства.


Установка и извлечение SIM-карты



Для установки SIM-карты поместите ее контактами вниз и вставляйте в слот так, как показано на рисунке. Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно и ее положение соответствует форме слота.


Внимание

Работа устройства гарантируется только при использовании SIM-карты «Билайн».



Для извлечения SIM-карты нажмите на узкий ровный край извлекаемой SIM-карты и аккуратно вытолкните ее из слота.

Установка и извлечение аккумулятора




1. Чтобы установить аккумуляторную батарею, аккуратно совместите ее контактную площадку с контактами в аккумуляторном отсеке устройства, соблюдая полярность.
2. После этого нажмите на противоположную часть батареи, чтобы она полностью вошла в аккумуляторный отсек устройства.

3. Для извлечения батареи подденьте ее за специальную выемку и аккуратно вытащите из аккумуляторного отсека устройства.

Внимание

Не прилагайте чрезмерные усилия при установке аккумуляторной батареи, чтобы избежать повреждения как самой батареи, так и смартфона.

Установка и извлечение карты памяти



1. Чтобы выполнить установку карты памяти в устройство, поместите карту памяти контактами вниз и вставьте в слот, как показано на рисунке.
2. Для извлечения карты памяти подцепите карту за технологическую выемку и потащите, как показано на рисунке.

Внимание

Не прилагайте чрезмерные усилия при установке карты памяти, чтобы избежать повреждения как самой карты памяти, так и смартфона.

Зарядка аккумулятора



Перед использованием нового смартфона необходимо зарядить аккумулятор, выполнив следующие действия:

1. Подключите зарядное устройство к разъему для зарядки.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц). Если смартфон включен, то на его экране отобразится статус заряда батареи  .
3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора. Если смартфон включен, то на его экране отобразится значок полностью заряженной батареи  .

Рабочий экран смартфона




1. **Панель уведомлений** служит для отображения уведомлений о различных событиях и состоянии смартфона.
2. **Рабочий стол (главный экран)** служит для размещения виджетов, ярлыков, папок, иконок часто используемых приложений и документов.

3. **Панель инструментов** содержит следующие элементы:

-  – совершение вызовов и доступ к журналу вызовов;
-  – доступ к списку контактов;
-  – доступ в главное меню;
-  – переход к работе с SMS и MMS;
-  – браузер для просмотра веб-страниц в Интернете.

Управление сенсорным экраном

Для управления смартфоном с помощью сенсорного экрана вы можете выполнять следующие действия:



1. **Однократное нажатие** используется для ввода текста с сенсорной клавиатуры, выбора на экране таких элементов, как значки программ, пункты меню, программные кнопки и т.п.;

2. **Длительное нажатие и удержание** используется для открытия параметров элемента, пункта или строки ввода;
3. **Перемещение** используется для перемещения по меню, параметрам, тексту, изображению и рабочим столам; прикоснитесь пальцем к экрану и, не отрывая пальца, проведите в нужном направлении;
4. **Перетаскивание** используется для перемещения элемента по экрану; коснитесь пальцем нужного элемента, удерживайте его в течение некоторого времени и, не отрывая пальца от экрана, перетащите в нужное место или в нужном направлении;
5. **Щипок** используется для изменения масштаба элементов на экране; с помощью щипка вы можете, например, уменьшить фотографию, чтобы просмотреть ее целиком; чтобы выполнить щипок, коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от экрана, сведите их друг к другу;
6. **Обратный щипок** используется для изменения масштаба элементов на экране; с помощью обратного щипка вы можете, например, увеличить область веб-страницы в браузере, чтобы прочитать мелкий текст; чтобы выполнить обратный щипок, коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от экрана, разведите их в разные стороны.

Включение и выключение смартфона

1. Проверьте наличие SIM-карты в смартфоне и убедитесь, что аккумулятор заряжен.


2. Удерживайте нажатой **клавишу питания**, чтобы включить смартфон.
3. Чтобы выключить смартфон, удерживайте нажатой **клавишу питания** для отображения списка команд. Выберите **«Отключить питание»** и подтвердите свой выбор нажатием кнопки **«ОК»**.

Управление режимом ожидания

В режиме ожидания устройство потребляет меньше энергии. Устройство переключается в режим ожидания автоматически по истечении определенного периода времени неактивности, который можно установить в настройках смартфона.

Для перевода смартфона в режим ожидания вручную нажмите **клавишу питания**. Для выхода из режима ожидания:

1. Нажмите **клавишу питания**, чтобы включить экран устройства;
2. Удерживая значок блокировки, перетащите его в любую сторону и поместите на значок замка.



Примечание

Если вы заблокировали смартфон с помощью графического ключа, кода разблокировки экрана или пароля, то вам потребуется ввести его для снятия блокировки.

Панель уведомлений

Для открытия панели уведомлений перетащите ее вниз.



Основные индикаторы состояния смартфона

G	Включен GPRS		Нет сигнала сотовой сети
E	Включен EDGE		Уровень сигнала сотовой сети
3G	Включен 3G		Выполняется передача данных в сотовой сети
	Режим полета		Включен режим «Без звука»

	Батарея полностью разряжена		Включен режим «Только вибрация»
	Низкий уровень заряда батареи		Включен Bluetooth
	Батарея частично разряжена		Подключен к сети Wi-Fi
	Батарея полностью заряжена		Передача данных в сети Wi-Fi
 	Батарея заряжается		Подключена проводная гарнитура
	SIM-карта не установлена		Установлен будильник

Основные типы уведомлений

	Новое входящее SMS		microSD-карта отключена
	Новое входящее MMS		microSD-карта извлечена
	Новое входящее email-сообщение		Напоминание календаря
	Новое входящее сообщение Gmail		Положение определено посредством GPS
	Новое мгновенное сообщение Google Talk		Обнаружена открытая сеть Wi-Fi

	Ошибка отправки SMS/MMS		Загрузка данных
	Пропущенный вызов		Отправка данных
	Активный вызов		Подключение по USB
	Воспроизведение музыкальной композиции		Включена точка доступа Wi-Fi
	В Play Маркете доступны обновления приложений		

Клавиатура Android

Клавиатура появится на экране автоматически после нажатия на поле ввода текста.




1. Нажмите для ввода заглавных букв.
2. Нажмите для переключения между раскладками клавиатуры.

3. Нажмите для переключения между языками ввода
4. Нажмите и удерживайте для настройки метода ввода и переключения между дополнительными клавиатурами.

Телефон


Исходящий вызов

Для совершения вызова нажмите на рабочем столе значок .



Нажимая на цифры, наберите нужный номер и нажмите на значок .

Входящий вызов




Для того чтобы принять или отклонить входящий вызов, нажмите на значок  и перетащите его к значку , чтобы принять вызов, или к значку , чтобы отклонить вызов.

SMS/MMS-сообщения

Для просмотра или отправки SMS/MMS-сообщения откройте приложение «Сообщения», нажав на значок .


Для создания нового SMS или MMS, находясь в приложении «Сообщения», нажмите на иконку .



В поле **«Кому»** введите номер абонента или имя контакта. Нажав на иконку , вы можете добавить номер из сохраненных контактов. В поле **«Введите текст»** наберите текст сообщения. Чтобы вложить медиафайл в MMS-сообщение, нажмите на иконку, находящуюся слева от поля **«Введите текст»**. Для отправки сообщения нажмите на кнопку .

Интернет

Для просмотра веб-страниц нажмите на иконку . В верхней части окна браузера находится строка для ввода адреса веб-страницы. Нажмите на нее и введите адрес интересующей вас веб-страницы, после чего нажмите кнопку . Требуемая страница будет загружена.



Установленные приложения

В смартфоне «Билайн Смарт2» уже установлено большое количество приложений. Чтобы получить к ним доступ, нажмите клавишу главного меню.

Приложения «Билайн»

На вашем телефоне уже установлены полезные приложения «Билайн». Они сделают вашу работу со смартфоном интереснее и эффективнее.



«Мобильная безопасность» защищает смартфон от вирусных угроз и мошенников. Трафик при работе приложения – бесплатный, а вирусные базы обновляются автоматически. Просто запустите приложение, выполните настройку, и устройство будет в безопасности без вашего участия.

	<p>«БиИнфо» – это каталог информационно-развлекательных сервисов «Билайн». Гороскопы, курсы валют, новости, поиск в «Википедии» и проверка баланса – все это бесплатно! Интернет-трафик не лимитируется и не тарифицируется.</p>
	<p>Заменить скучные гудки на модную мелодию очень просто! Приложение «Замени гудок» позволяет прослушать любые мелодии и звуки из каталога. Установите их вместо гудка простым кликом по экрану.</p>
	<p>«Билайн.Музыка» – это миллионы музыкальных треков, удобный интерфейс и возможность сохранить любимые альбомы в памяти смартфона. С каждым обновлением мы радуем пользователей все новыми и новыми функциями.</p>
	<p>Смартфон – это телевизор! С приложением «Мобильное ТВ» можно смотреть до 8 каналов бесплатно. При желании вы можете подключить пакеты платных каналов и видео. Трафик не лимитирован и не тарифицируется.</p>
 <p>Мой Билайн</p>	<p>«Мой Билайн» – это функции личного кабинета в Вашем смартфоне. В любое время Вы быстро и просто можете контролировать расходы на Интернет, проверять баланс, подключать и отключать услуги, а также можете узнать подробнее о Вашем тарифе и заказать детализацию по E-mail.</p>

Приложения, установленные в телефоне по умолчанию

Приложение	Краткое описание
Chrome	Современный интернет-браузер от Google.
Email	Клиент для работы с электронной почтой, поддерживающий протоколы POP3/IMAP/EAS.
FM-радио	Прослушивание FM-радио.
Gmail	Клиент для доступа к сервису электронной почты Google.
Голосовой поиск	Приложение, позволяющее осуществлять поиск необходимой информации с помощью голоса.
Google+	Клиент социальной сети Google+.
Kingsoft Office	Приложение для просмотра, создания и редактирования файлов Microsoft Office Word/Excel/PowerPoint, а также просмотра файлов PDF.
Play Market	Доступ к приложениям и играм, которые можно загрузить и установить на устройство.
Play Музыка	Приложение Google для воспроизведения музыкальных файлов.
YouTube	Приложение Google для просмотра и размещения в Интернете видео, созданного пользователями со всего мира.

Будильник	Выполняет функции будильника.
Блокнот	Создание текстовых записей.
Браузер	Доступ к браузеру в Интернете и просмотр интернет-сайтов.
Видео	Просмотр видеозаписей, хранящихся на карте памяти и в памяти устройства.
Вызовы	Просмотр истории входящих и исходящих вызовов.
Галерея	Работа с фотографиями и видео, хранящимися на карте памяти и в памяти устройства.
Диктофон	Запись аудиозаписей.
Диспетчер файлов	Доступ к файлам, хранящимся на карте памяти и в памяти устройства.
Загрузить	Просмотр истории файлов, загруженных из Интернета.
Календарь	Планирование встреч, совещаний и других событий.
Калькулятор	Выполнение основных математических операций.
Камера	Приложение для съемки фотографий и записи видео.
Карты	Доступ к картам Google с возможностью просмотра адресов, объектов, автомобильных пробок на картах и спутниковых фотографиях.
Контакты	Управление контактами в адресной книге.

Меню SIM	Приложение для доступа к меню SIM-карты. Отображается в списке только в случае установки SIM-карты в устройство.
Музыка	Возможность прослушивания любимых музыкальных композиций, добавленных в память телефона.
Настройки	Настройка параметров устройства.
Новости и погода	Приложение Google, которое содержит прогнозы погоды и новости по самым распространенным темам.
Google	Приложение Google для поиска информации в Интернете: веб-страниц, изображений, видео и многого другого. Позволяет вводить поисковые запросы как с помощью экранной клавиатуры, так и голосом.
Резервная копия	Приложение для создания резервных копий настроек, данных и приложений смартфона на карте памяти. Также это приложение позволяет восстановить настройки, данные и приложения смартфона с использованием ранее созданной резервной копии.
SMS/MMS	Чтение, создание и управление SMS/MMS-сообщениями.
Телефон	Приложение для набора номера вызываемого абонента с помощью экранной клавиатуры.

Hangouts	Приложение Google для обмена короткими сообщениями между пользователями.
Диск	Приложение Google, предоставляющее доступ к облачному сервису от Google, позволяющее хранить все свои файлы на удаленном сервере.
Play Пресса	Благодаря данному приложению Вы можете читать самые свежие выпуски газет и журналов прямо на телефоне или планшете даже без подключения к Интернету.
Play Книги	Доступ к книгам, которые можно читать на устройстве.
Play Фильмы	Доступ к фильмам, которые можно просматривать на устройстве.
Play Игры	Доступ к любимым играм и возможность загрузки новых из Play Маркета.
Настройки Google	Открывает опциональное меню настроек сервисов Google.
Фото	Сервис Google, позволяющий сохранять все фото и видео файлы, снятые Вами, в Google+.
Часы	Отображение часов в полноэкранном режиме и установка будильника.
Твиттер	Приложение предоставляет удобный доступ к функционалу популярной социальной сети.
Facebook	Доступ к социальной сети Facebook.

Комплектация

- Смартфон «Билайн Смарт2»
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Технические характеристики

Стандарты связи	2G (GSM 900/1800 МГц)
	3G (UMTS 900/2100 МГц)
Скорость приема/ передачи данных в режиме HSPA	До 21,6/5,76 Мбит/с ¹
Процессор	Двухъядерный, Qualcomm MSM8210 1,2 ГГц
Память	ОЗУ 512 Мбайт ²
	ПЗУ 4 Гбайт ²
	Поддержка карт памяти microSDHC до 32 Гбайт
Экран	Сенсорный емкостный, TFT
	Диагональ 4"
	Разрешение 480 x 800 точек
Операционная система	Android 4.4 Kit Kat
Камера	3 мегапикселя
Навигация	GPS

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
	Точка доступа Wi-Fi
Bluetooth	4.0
Разъем гарнитуры	3,5 мм
Интерфейсный разъем	MicroUSB
Емкость аккумуляторной батареи	1200 мА·ч
Время работы	В режиме ожидания – до 200 часов
	В режиме разговора – до 360 минут
Дополнительно	FM-радио, датчики освещения и приближения, акселерометр
Размеры	126 x 64,7 x 10,7 мм
Вес (с аккумуляторной батареей)	124 г

¹ Указанные скорости доступны в режиме UMTS/HSPA+ и являются теоретическим максимумом. Реальные скорости зависят от рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети сотового оператора, параметров тарифного плана и других внешних факторов. Работа устройства гарантируется только при использовании SIM-карты «Билайн».

- ² Указан объем памяти, установленной в устройство. Объем памяти, доступный пользователю, может быть меньше, так как часть памяти используется для работы операционной системы и размещения системных файлов. Объем памяти, доступный пользователю, может варьироваться в зависимости от программной конфигурации устройства.

Подробности на сайте www.beeline.ru.

Информация о батарее

Производитель: ZTE

Наименование: Li3712T42P3h504857-H

Емкость: 1200 мАч

Тип: Литиево-ионная

Номинальное напряжение: 3,7 В

Напряжение при зарядке: 4,2 В

Стандарт: GB/T 18287

- используйте только оригинальные батареи и зарядные устройства;
- не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты;
- придерживайтесь правил утилизации батарей;
- не повреждайте и не бросайте батарею в огонь, это может привести к взрыву;
- не пытайтесь деформировать батарею и не оказывайте других физических воздействий на корпус батареи.

Сделано в КНР