

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее ZTE).

ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления опечаток или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления.

Содержание этого руководства, в том числе изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения.

Примечание

Пожалуйста, посетите официальный сайт ZTE ( www.myzte.ru) для получения информации о вашем устройстве. Информация на сайте имеет приоритет.

Ограничение ответственности

При установке приложений из неизвестных источников, ваш смартфон может самопроизвольно перезагрузиться или установленное приложение не сможет

нормально функционировать. Это не ошибка в работе устройства - это может быть связано с несовместимостью приложения и смартфона. Установка сторонней или неофициальной операционной системы является риском и представляет угрозу безопасности. ZTE не несёт никакой ответственности за неполадки и повреждения устройства, вызванные несанкционированными изменениями программного обеспечения.

Назначение устройства

Абонентская радиостанция (смартфон) ZTE BLADE V9 предназначена для приема/передачи данных, приема/передачи голосовых сообщений, приема/передачи коротких сообщений, приема/передачи данных по сетям Wi-Fi и/или Bluetooth, доступа в сеть Интернет, предустановлена операционная система Android.

Торговые марки

Названия и логотипы ZTE являются зарегистрированными товарными знаками ZTE Corporation. Android является товарным знаком Google LLC. Oreo является товарным знаком Mondelez International, Inc. group. Товарный знак и логотип Bluetooth® принадлежат корпорации SIG, Inc. Любое использование данного товарного знака ZTE лицензировано.



Логотип является зарегистрированным товарным знаком компании SD-3C, LLC.

Логотип является зарегистрированным товарным знаком компании Qualcomm Technologies, Inc. Процессоры Qualcomm® Snapdragon™ произведены компанией Qualcomm Technologies, Inc. DTS, символ, & DTS вместе с символом, DTS-HD, Play-Fi, Headphone:X, DTS:X, логотип DTS Headphone:X и логотип DTS:X зарегистрированные товарные знаки компании DTS, Inc. в США и/или других странах © DTS, Inc. All Rights Reserved. Произведено под лицензией DTS Licensing Limited (патенты: http://patents.dts.com).

Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Внешний вид



Установка SIM-карт и карты памяти

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения телефона, не используйте другие типы SIM-карт и не используйте не стандартные nano SIM-карты, вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартную nano SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг или оператора связи. Отключите питание телефона перед установкой SIM-карт или карты памяти.

Установка SIM-карт и карты памяти

Вставьте приспособление для извлечения в специальное отверстие, нажмите на внутреннюю кнопку и извлеките лоток.

Расположите SIM-карты и/или карту памяти в лотке и установите его в телефон.

**ВНИМАНИЕ!** Слот SIM-2 также служит как слот для карты памяти. Однако, нельзя одновременно установить SIM-карту и карту памяти в слот SIM-2.

Примечания:

- Nano SIM-карта (4FF) это уменьшенная версия SIM-карты. Размеры nano SIM-карты 12,3×8,8 мм. Функционал nano SIM-карт не отличается от функционала полноразмерных SIM-карт.
- Если одна из SIM-карт настроена для работы в сетях 4G, работа второй SIM-карты возможна только в режиме 3G/2G.
- Вы можете изменить настройки режима работы SIM-карты вручную в настройках телефона.
- Карта памяти не входит в комплект поставки.

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования телефона, его необходимо зарядить. При первом включении заряда батареи должно хватить для включения телефона, регистрации в сети и совершения нескольких вызовов.


ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные ZTE зарядные устройства и кабели. Использование не одобренных аксессуаров может повредить ваш телефон и привести к взрыву батареи.

Предупреждение:

Не пытайтесь заменить встроенную батарею самостоятельно. Процедуру замены батареи осуществляет ZTE или уполномоченный поставщик услуг.

1. Подключите зарядное устройство к разъему micro USB для зарядки.



2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке.
3. Отключите зарядное устройство после того, как батарея полностью зарядится.

Примечание:

Если заряд батареи предельно низок, то телефон может не включаться, даже если он находится в процессе зарядки. В этом случае повторите попытку примерно через 10 минут. Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если телефон не включается после продолжительной зарядки.

Примечание:

Если экран телефона не реагирует на прикосновения нажмите и удерживайте в течение, примерно, 10 секунд кнопку питания для перезагрузки телефона.

Управление устройством

Функции кнопок

| Кнопка                                      | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопка питания                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить телефон, включить/выключить режим полета или перезагрузить телефон;</li><li>• Нажмите, чтобы включить или отключить дисплей;</li><li>• Нажмите для выхода из режима ожидания.</li></ul> |
| Кнопка «Домой» (виртуальная)                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана;</li><li>• Нажмите и удерживайте, чтобы активировать поиск Google.</li></ul>                                                                                      |
| Кнопка «Последние приложения» (виртуальная) | Нажмите и удерживайте, чтобы просмотреть недавно использованные приложения.                                                                                                                                                                                                     |
| Кнопка «Назад» (виртуальная)                | Нажмите для возврата на предыдущий экран.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Кнопка громкости                            | Нажмите на верхнюю часть кнопки, чтобы увеличить громкость, или на нижнюю, чтобы ее уменьшить.                                                                                                                                                                                  |

Сенсорный экран

Сенсорный экран вашего телефона позволяет контролировать действия с помощью различных жестов.



Касание

Если вы хотите ввести текст с экранной клавиатуры, выбрать элементы на экране, такие как значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, просто коснитесь их пальцем.



Нажать и удерживать

Чтобы открыть доступные опции для элемента (например, сообщение или ссылка на веб-странице), нажмите и удерживайте элемент.




Проведите пальцем или сдвиньте

Провести или сдвинуть значит быстро переместить палец вертикально или горизонтально по экрану.



Перетаскивание

Чтобы перетащить, нажмите и удерживайте палец с некоторым давлением, прежде чем начать перемещать палец. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока вы не достигните нужного места.



Изменение масштаба

В некоторых приложениях (например, карты, браузер и галерея) вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, поставив два пальца на экране сразу и сдвинуть их вместе (для уменьшения) или разведя их друг от друга (для увеличения) масштаба.



Поворот экрана

Для большинства приложений можно автоматически менять ориентацию экрана с книжной на альбомную, поворачивая телефон в сторону.

Характеристики и параметры

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                           | ZTE BLADE V9                                                                                    |
| ОС                               | Android 8                                                                                       |
| Процессор                        | Qualcomm® Snapdragon™ 450                                                                       |
| Стандарты                        | FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/ B28B<br>TDD: B38<br>UMTS: 850/900/2100MHz<br>GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| Слот для SIM-карт и карты памяти | nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF) или micro SD                                                    |
| Дисплей                          | 5.7" IPS, 2160x1080                                                                             |
| Камера основная                  | 16 Мп + 5 Мп                                                                                    |
| Камера фронтальная               | 13 Мп (интерполяция с 8 Мп)                                                                     |
| Встроенная память (ПЗУ)          | 32 ГБ / 64 ГБ (в зависимости от модификации устройства)                                         |
| Оперативная память (ОЗУ)         | 3 ГБ / 4 ГБ (в зависимости от модификации устройства)                                           |
| Bluetooth                        | v 4.2                                                                                           |

