

the first side



Page 1
60*85mm


1. Технические характеристики

- Полноформатный 1,3-дюймовый IPS экран
- Спортивные режимы (Прогулка, Пробежка, Бег по пересеченной местности, Бег внутри помещения, Истории)
- Отслеживание ваших спортивных достижений
- Встроенный пульсометр
- Монитор ежедневной активности и сна
- Напоминание о недостаточной физической активности
- Синхронизация телефонной книги, ответы на звонки с вашего запястья
- Извещения об SMS, сообщениях e-почты, событиях календаря, активности в социальных медиа
- Разбудить устройство – замкнуть или потянуть ручку
- Удаленное управление воспроизведением музыки
- Удаленное управление съемкой на вашем смартфоне
- Встроенные динамик и микрофон
- Встроенный Li-Po элемент емкостью 200 мАч
- Полная совместимость с iOS7 или выше и с Android 4.4 или выше
- Выбор дизайна часов в соответствии с вашими текущими предпочтениями

Page 2
60*85mm

2. Функции и управление


1. Сенсорный экран
1. Кнопка включения
3. Динамик
4. Пульсометр
5. Микрофон
6. Магнитные зарядные контакты PO-GO



Page 3
60*85mm

3. Как зарядить смарт-часы KREZ PRO


- От любого источника питания (не входит в комплект) 5В / 500 мА.
- Полная зарядка в течение 2-часов. Выполните следующие действия:



Page 4
60*85mm

4. Как пользоваться смарт-часами KREZ PRO

- **Включение:** Нажать и удерживать кнопку включения 3 секунды
- **Подключение по Bluetooth:** Провести пальцем по экрану сверху вниз
- **Переход в главное меню:** Провести слева направо
- **Навигация по главному меню:** Провести вверх/вниз
- **Поддержка:** Коснуться иконки
- **Выход:** Провести слева направо
- **Вернуться к интерфейсу часов:** Коротко нажать на кнопку включения
- **Проверить извещения:** В интерфейсе часов провести слева направо
- **Навигация по субменю / быстрые переходы:** Провести вверх / вниз
- **Выключение:** Нажать и удерживать кнопку включения 3 секунды



Page 5
60*85mm

5. Главное меню



Page 6
60*85mm

Из интерфейса циферблата часов:

1. Перейти в Главное меню
1. Провести по экрану справа налево.
2. Вверх / вниз для переходов по Главному меню
3. Щелкнуть по иконке, чтобы попасть в соответствующий раздел меню. Провести слева направо, чтобы вернуться к предыдущему меню.



Page 7
60*85mm


6. Соприжение со смартфоном

Найдите и загрузите на ваш смартфон приложение **Orunning** из магазина App store или Google Play

Соприжение с iPhone


Соприжение через приложение **Orunning** для синхронизации данных со смарт-часами.

1. Найдите приложение **Orunning** в магазине App Store, загрузите и установите его.
2. Включите Bluetooth на вашем iPhone.
3. Откройте приложение **Orunning** на вашем iPhone, установите язык профиля в Настройках.
4. Нажмите в Настройках "Соединиться со смарт-часами".



Page 8
60*85mm

5. Найдите название вашего устройства в списке устройств, нажав "Next" для соединения с вашими смарт-часами.



Page 9
60*85mm


Примечание:

- Если соединение установлено, напротив названия вашего смартфона появится отметка об успешном соединении.
- Убедитесь, что ваш смартфон «виден всем устройствам Bluetooth поблизости».
- После того, как первое соединение было успешно установлено, смарт-часы будут автоматически подключаться к вашему смартфону.
- Данные и время на ваших часах и смартфоне автоматически синхронизируются

Page 10
60*85mm

Соприжение со смартфоном Android

1. Найдите приложение **Orunning** в магазине Google Play Store, загрузите и установите его.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне.
3. Откройте приложение **Orunning** на вашем смартфоне, установите язык профиля в Настройках.
4. Нажмите в Настройках "Соединиться со смарт-часами".



Page 11
60*85mm

3. Звук

Режимы: звук, вибрация, без звука

Звук

Вибрация

Без звука

4. Решения

Нажав на ярлык, можно переключаться между различными режимами смарт-часов.

Обычный режим: смарт-часы автоматически установят среднюю яркость и звук.

Встреча: смарт-часы автоматически выключат Bluetooth, установят среднюю яркость и звук.


Автономный режим: смарт-часы автоматически отключат Bluetooth, установят среднюю яркость и звук.

Энергоберегающий режим: смарт-часы автоматически отключат Bluetooth, установят низкую яркость и перейдут в режим без звука.

Page 12
60*85mm

7. Функции смарт-часов KREZ PRO

Интерфейс Часы



Page 13
60*85mm

1. Bluetooth

Показывает режим Bluetooth при нажатии на ярлык. Происходит поиск и соединение с вашим смартфоном посредством Bluetooth.

Bluetooth отключен

Bluetooth 3.0 подключен (для звонков / на смарт-часы)

Bluetooth 4.0 подключен (для синхронизации данных)

Bluetooth 3.0 & 4.0 подключен

2. Активация взаимок рули

Активировать функцию можно, нажав на ярлык **Активация взаимок рули**.

Активация взаимок рули отключена

Активация взаимок рули включена

Page 14
60*85mm

5. Найдите меню

Красный цвет ярлыка означает, что смарт-часы надежно соединены с приложением **Orunning**. При нажатии на ярлык звуковой сигнал и вибрация подскажут, где находится ваш смартфон.



Page 15
60*85mm

6. Яркость

Нажав на ярлык, вы регулируете яркость экрана.

Высокая яркость


Средняя яркость

Низкая яркость

Page 16
60*85mm

Спортивный режим

1. Чтобы войти в спортивный режим, нажмите ярлык быстрого доступа или ярлык быстрого доступа на Главном меню, как показано ниже.
2. Мульти-спортивный режим: 4 спортивных режима, как показано ниже.



Page 17
60*85mm

3. Цель физических упражнений

Приступая к физической активности, вы можете задать следующие цели:

Расстояние
Калория
Продолжительность
Темп
Вольный стиль

Примечание: Часы покажут напоминание, когда вы достигнете цели (в режиме Темы и Вольный стиль – без напоминания).



Page 18
60*85mm

4. Динамическое отслеживание сердечного ритма

До начала занятий спортом часы начнут вам хотеть ли вы отслеживать сердечный ритм или нет.



Page 19
60*85mm

the second side

5. Контроль спортивных показателей



1. Расстояние

2. Продолжительность

3. Темп

4. Калория

5. Динамическая оценка ритма сердца

6. Прогресс достижения цели

7. Текущее время

8. Зона сердечного ритма

Зона сердечного ритма: часы автоматически рассчитают интервал сердечного ритма в соответствии с вашим возрастом.

Page 21
60*85mm


PS: После нажатия на кнопку STOP, вы можете сохранить данные о своих спортивных активностях или удалить их.

• Мала нагрузка – Ускоряет обмен веществ и жировой обмен – контроль веса

• Аэробная нагрузка – Нагрузка средней интенсивности для улучшения кислородного обмена. Помогает укрепить сердце, легкие и кровеносные сосуды

• Пороговая нагрузка – Повышает толерантность к лактату, усиливает интенсивность упражнений и выносливость


• Максимальная нагрузка – Показывает глубину дыхания и напряжение мышц во время анаэробной нагрузки. Рекомендуется уменьшать частоту сердечных сокращений



Page 22
60*85mm

6. История


Часы хранят Историю ваших спортивных достижений, включая процент достижения поставленных целей, время занятий, расстояние, калории, средний темп, оценку сердечного ритма. Выберите соответствующий ярлык, проведите по экрану справа налево, чтобы просмотреть подробную запись или нажмите «Удалить».



Page 23
60*85mm

Шагомер


Часы автоматически записывают количество шагов, включая расстояние, пройденное расстояние, потраченные калории и продолжительность занятий. Выберите соответствующий ярлык, проведите по экрану справа налево, чтобы просмотреть подробную пошаговую гистограмму.



Page 24
60*85mm

Цели

Задать ежедневные цели, включая количество шагов, сделанные калории, продолжительность занятий.



Page 25
60*85mm

Пульсометр

Застегните часы и убедитесь, что часы плотно сидят на вашем запястье, когда вы измеряете сердечный пульс.



Page 26
60*85mm

Оповещения


Часы известят вас о поступивших на подключенный смартфон сообщениях, входящих или пропущенных звонках, смс, почтовых сообщениях, активностях в социальных сетях и т.п.



Page 27
60*85mm

Монитор активности


При включенном мониторе активности, часы автоматически фиксируют вашу неподвижность в течение определенного времени и известят вас напоминанием «Двигайтесь» при помощи сигнала и вибрации.



Page 28
60*85mm

Напоминания

Смарт-часы поддерживают 6 типов напоминаний:



Page 29
60*85mm

На экране монитора сна вы можете просмотреть данные о вашем сне за прошедшую ночь.



Page 30
60*85mm


Спать / Занятие спортом / Прием пищи / Прием лекарств / Встреча / Пробуждение



Page 31
60*85mm

Голос

Активируйте помощника Siri или Google Talk при подключении к вашему iPhone или Android-смартфону.



Page 32
60*85mm

Примечание: для получения push-уведомлений о прогнозе погоды, на смартфоне рекомендуется использовать функцию GPS.

Удаленное управление фотосъемкой

Чтобы воспользоваться этой функцией, убедитесь, что камера на вашем смартфоне включена. С помощью этой функции вы можете удаленно, в ваших смарт-часах, делать фотоснимки на ваш смартфон.



Page 33
60*85mm

Звонки

Часы позволяют принимать и делать звонки, когда часы и телефон подключены по Bluetooth.

Сделать звонок ИЗ МЕНЮ ТЕЛЕФОНА

Перейти в меню телефона, набрав номер на клавиатуре и нажать **ВОХОДЯЩИЙ ЗВОНОК ОПЦИИ** ДЛЯ ЗВОНКОВ

Принять звонок

Когда ваш телефон принимает звонок, на экране часов возникнет заставка **ВОХОДЯЩИЙ ЗВОНОК ОПЦИИ**

1. ОТКЛОНИТЬ

2. ОТКЛОНИТЬ

3. БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ

Во время звонка вы можете выбрать: повесить трубку, включить режим тишины, набрать номер.



Page 34
60*85mm

SMS


Просмотр SMS сообщений с подключенного смартфона.

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Вы можете ответить с помощью шаблона SMS сообщения (только для Android)

Музыка по BT

Управление музыкальным плеером на подключенном смартфоне.



Page 35
60*85mm

8. Настройки

Используйте панель Настроев для настройки ваших смарт-часов

- **Профиль:** Укажите пол, рост, вес, день рождения
- **Bluetooth:** Вкл/Выкл Bluetooth и видимость на экране
- **Время и дата:** Выберите дизайн циферблата часов и установите время
- **Единицы измерения:** Выберите метрические или британские единицы измерения
- **Активация взаимок рули:** Вкл/Выкл функцию «Замкнуть ручку для активации дисплея смарт-часов»
- **Звук:** Настроить рингтоны и звуки оповещений, а также их громкость
- **Дисплея:** Установить яркость экрана и время свечения
- **Если Bluetooth отключен,** попробуйте снова синхронизировать телефонную книгу при подключении.
- **Плохое качество голосовой связи при звонке?**
- **Следите за расстоянием между смартфоном и смарт-часами (максимально сократить его).**
- **Следите за тем, чтобы сигнал Вашего смартфона был сильным, соответствующим образом отрегулируйте положение смартфона, если он показывает слабый сигнал.**
- **Убедитесь в том, что контакты на смарт-часах и на док-станции не загрязнены.**
- **Возвращение к заводским настройкам**

Page 36
60*85mm

9. Возможные проблемы

Устройство внезапно отключилось?

- Нажмите около 10 секунд для выключения, потом включите.
- **Не можете включить устройство?**
- **Зарядите устройство.**
- **Нажмите 10 секунд для полного отключения,** потом включите.
- **Произошла автоматическая перезагрузка?**
- **Зарядите устройство.**
- **Отсутствует идентификация вызывающего абонента, нет изображения имени при вызове?**
- **Убедитесь, что Ваша телефонная книга синхронизирована со смарт-часами.**
- **Если Bluetooth отключен,** попробуйте снова синхронизировать телефонную книгу при подключении.
- **Плохое качество голосовой связи при звонке?**
- **Следите за расстоянием между смартфоном и смарт-часами (максимально сократить его).**
- **Следите за тем, чтобы сигнал Вашего смартфона был сильным, соответствующим образом отрегулируйте положение смартфона, если он показывает слабый сигнал.**
- **Убедитесь в том, что контакты на смарт-часах и на док-станции не загрязнены.**

Page 37
60*85mm

10. Внимание

Для ухода за смарт-часами KREZ PRO соблюдайте следующие правила:

- Жидкости: избегайте попадания воздействию воды, дождя, повышенной влажности, пота или других жидкостей.
- Сушка: не пытайтесь высушить часы с помощью микроволновой печи, обычной печи или сушилки.
- Избегайте температур ниже -10°C (14°F) или выше 60°C (140°F).
- Для аксессуаров с батарейным питанием – не закрывайте Ваш аксессуар при температурах ниже 0°C (32°F) или выше 45°C (113°F).
- Попадание пыли. Для чистки устройства используйте только сухую мягкую ткань.
- Не используйте спирт или другие чистящие жидкости.
- Чтобы защитить Ваш продукт, всегда следите за тем, чтобы все крышки, разъемы и отсеки были закрыты и надежно заперты, избегайте скопированных с твердыми предметами, например, с ключами или монетами.
- Несоблюдение вышеупомянутых правил ухода влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.

Page 38
60*85mm

Гарантийный талон

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1	KREZ PRO SW05	1	

(Дата продажи) _____ (Подпись продавца) _____

(Подпись покупателя) _____

Телефон службы сервиса и технической поддержки: 8 800 700-83-97
Товар: KREZ PRO SW05
Фирма-изготовитель: Krez Limited KPE3 Ltd., Гонконг, Др. №. №244-248, 701.
Тун Хин Коммершл Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», Российская Федерация 109652, г. Москва, Микоянский бульвар д.14, корпус 2, 1 этаж, офис 21

Page 39
60*85mm

Спецификации, информация о продукте, его комплектации и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного

Гарантия: 12 месяцев
Срок службы: 24 месяца
Сделано в Китае

Официальный сайт компании: <http://krez.com>
Адреса официальных сервис-центров: <http://krez.com/ru/info/service/>

Page 40
60*85mm