

ELARI® KidPhone 2



ELARI KidPhone 2

Руководство пользователя



1. Порт для зарядки
2. Слот для microSIM-карты
3. **Короткое нажатие:**
Листать вправо
Долгое нажатие:
Сигнал SOS
4. **Короткое нажатие из меню:**
Возврат на начальный экран
Короткое нажатие на начальном экране:
Вкл./Выкл. подсветку
Долгое нажатие:
Вкл./Выкл.
5. **Короткое нажатие:**
Листать влево
6. Назад

I. Подготовка к работе

1. Установка SIM-карты

1) Убедитесь, что SIM-карта поддерживает доступ в Интернет, прием SMS-сообщений и голосовые звонки. Elari KidPhone 2 рассчитаны на работу в сетях 2G: убедитесь, что выбранный оператор поддерживает работу в сетях GSM 900/1800. Перед тем как вставить SIM-карту в часы, отключите запрос PIN-кода (если необходимо) на SIM-карте с помощью вашего телефона.

2) Выключите часы перед установкой SIM-карты. Расположите SIM-карту чипом вверх к экрану и срезанным углом внутрь часов и установите карту до щелчка.



Включите часы после того как вставили SIM-карту или перезапустите их, если они были включены.

2. Установка приложения

Приложение поддерживает:

IOS 7.0 & Android 4.4 и выше

Скачайте приложение: Elari SafeFamily

Для Android:

найдите по названию
в Google Play Store

Для IOS:

найдите по названию App Store



Больше информации
о приложении:



Последовательность регистрации

- Войдите в приложение Elari SafeFamily и выберите «Регистрация».
- Введите Имя и адрес Вашей электронной почты
- Введите регистрационный код, высланный на указанный адрес электронной почты
- Введите Ваш мобильный номер телефона (обязательно записывайте номер телефона в международном формате +79XXXXXXXXXX)
- Придумайте пароль и повторите его

0.9K/s 0.9K/s 79% 14:15

< Register

Nickname

Input email address

Verification code [Get code](#)

Mobile phone number

Password

Repeat password

[Register](#)

By clicking on the Register, you agree to our Elari SafeFamily Terms and that you have read our policy

[Terms and Privacy](#)


3. Привязка

- Начните привязку устройства
- Отсканируйте QR-код на обороте Руководства пользователя или введите код вручную
- Заполнение данных пользователя: добавьте персональные данные, такие как имя, фотографию, номер телефона и так далее
- Привязка завершена: вы будете перенаправлены на домашний экран с отображением местоположения устройства

4. Описание приложения

Домашний экран


- Уровень заряда батареи
- Кнопка вызова: нажмите для того чтобы позвонить на часы
- Семья: настраивайте список контактов и членов семьи, которые могут следить за устройством
- Уведомления о часах
- Сменить устройство
- Запрос координат вручную: нажмите для того чтобы запросить текущее местоположение часов



- **Аудиомониторинг:** нажмите, чтобы отправить на часы команду на звонок на номер пользователю, который будет выполняться без какого-либо звука на часах или уведомлениях на экране
- **Шагомер:** выберете для того, чтобы посмотреть количество шагов пройденных ребёнком


Голосовой чат

- Кнопка голосового сообщения: удерживайте кнопку для записи голосового сообщения, отпустите для отправки записи. Максимальная длительность одной записи 15 секунд
- Кнопка вызова: нажмите для того чтобы позвонить на часы
- Эмоджи: нажмите кнопку и выберите эмоджи, которая будет отправлена на часы
- Голосовые сообщения: короткое нажатие для прослушивания записи, длинное нажатие для удаления записи



Настройки

- Настройки системы и пользователя
- Настроить информацию об устройстве
- Настроить Геозоны, посмотреть историю местоположения, настроить будильники, управление списком Друзей, настроить режим На занятиях, настроить Геолокацию, настроить громкость часов
- Данные трекера: Вы можете посмотреть IMEI устройства QR -код, а также отвязать часы
- Настройки трекера
- Добавить трекер



Привязка часов к мобильному приложению

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши, либо пролистайте меню и выберите «Код привязки», после чего вы можете отсканировать QR-код с помощью приложения Elari SafeFamily и привязать часы к вашему смартфону.



II. Основные функции

Звонки

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши, либо пролистайте меню на экране до раздела «Контакты». Листайте список контактов и выберите нужный, чтобы начать звонок. Для завершения вызова нажмите кнопку на экране. Максимальное количество контактов, которое может быть добавлено – 100 номеров.



Голосовые сообщения

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши, либо пролистайте меню и выберите «Голосовой чат». Выберите контакт и длительным нажатием на пиктограмму «Микрофон» запишите голосовое сообщение. Часы могут получать голосовые сообщения и эмоджи из приложения Elari SafeFamily.



Дружить

Данная функция требует наличие нескольких часов одной модели.

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши, либо пролистайте касанием экрана меню и выберите «Дружить». Затем одновременно нажмите «Дружить» на двух часах и расположите их рядом друг с другом. Дождитесь, пока часы сделают запрос в друзья. Список друзей Вы можете увидеть в приложении Elari SafeFamily.



III. FAQ

В: Какая SIM-карта необходима для Elari KidPhone 2?

О: Elari KidPhone 2 необходима microSIM-карта с поддержкой работы в сетях GSM 900/1800.

В: Какое время работы в режиме ожидания Elari KidPhone 2?

О: Ёмкость батареи Elari KidPhone 2 составляет 450 мАч. Время работы в режиме ожидания зависит от настроек часов и частоты обновления координат. Нормальное время работы в режиме ожидания составляет 72 часа.

В: Есть ли у часов возрастные ограничения?

О: Возрастных ограничений нет, но часы предназначены в первую очередь для детей от 4 до 12 лет.

В: Безопасен ли материал, из которого сделаны Elari KidPhone 2?

О: Все материалы, используемые в Elari KidPhone 2, соответствуют европейским стандартам качества.

В: Как ухаживать за часами?

О: Протирайте часы влажной тряпкой, при серьезных загрязнениях – с добавлением спирта.

В: Влияет ли излучение Elari KidPhone 2 на здоровье детей?

О: Излучение от Elari KidPhone 2 значительно ниже европейского стандарта.

В: Elari KidPhone 2 водонепроницаемы?

О: Нет. Они защищены от попадания слабых брызг, но не предназначены для попадания в воду или погружения.

В: Мои часы нагреваются при зарядке, это нормально?

О: Да, для данной модели часов это нормально.

В: Что делать если возникает проблема со сканированием QR-кода?

О: Проверьте что SIM-карта вставлена и Elari KidPhone 2 находятся в GPRS соединении. Повторите сканирование в условиях большей освещённости, а также поймите оптимальную фокусировку наводя камеру Вашего смартфона на QR-код. Либо введите код привязки вручную.

В: Требуется ли сеть передачи данных для работы функции геопозиционирования?

О: Elari KidPhone 2 нуждается в функции передачи данных по сотовой сети для трансляции местоположения на сервер.

В: Может ли батарея взорваться от высоких температур или при зарядке?

О: Elari KidPhone 2 использует более надёжную и безопасную батарею в сравнении со стандартной литиевой. Гелиевый полимерный литий-ионный аккумулятор использует специальный коллоидный электролит, который не выделяет газ, даже если жидкостная составляющая батареи кипит, тем самым обеспечивая безопасность от взрыва. Такой тип батареи показал отличные результаты в тестах на безопасность – в частности на пробитие, нагревание и удары.

В: Насколько точно работает функция позиционирования?

О: Elari KidPhone 2 могут получать местоположения по двум каналам: GPS/ГЛОНАСС и LBS. Режим GPS/ГЛОНАСС обладает хорошей точностью. Условия плотной застройки, металлические конструкции, листва и другие препятствия ухудшают прохождение сигнала. Данное ограничение не является недостатком часов, а вызвано технологическими особенностями системы GPS/ГЛОНАСС. При отсутствии GPS/ГЛОНАСС-сигнала Elari KidPhone 2 используют LBS для определения местоположения.

IV. Предупреждения

1. Не опускайте часы в воду.
2. Не подносите часы к огню или источникам высокой температуры.
3. Не позволяйте детям класть часы в рот.
4. Для зарядки часов используйте только кабель поставляемый вместе с ними.
5. Часы не будут работать, если питание будет выключено, или они будут вне зоны действия сети.
6. Заряжать устройство необходимо от зарядного устройства с параметрами: 5В, 1А.

EAC