

ELARI[®]

KidPhone 2



ELARI KidPhone 2

Руководство пользователя



1. Порт для зарядки
2. Слот для microSIM-карты
3. **Короткое нажатие:**
Листать вправо
Долгое нажатие:
Сигнал SOS
4. **Короткое нажатие из меню:**
Возврат на начальный экран
Короткое нажатие на начальном экране:
Вкл./Выкл. подсветку
Долгое нажатие:
Вкл./Выкл.
5. **Короткое нажатие:**
Листать влево
6. Назад

I. Подготовка к работе

1. Установка SIM-карты

1) Убедитесь, что SIM-карта поддерживает доступ в Интернет, прием SMS-сообщений и голосовые звонки. Elari KidPhone 2 рассчитаны на работу в сетях 2G: убедитесь, что выбранный оператор поддерживает работу в сетях GSM 900/1800. Перед тем как вставить SIM-карту в часы, отключите запрос PIN-кода (если необходимо) на SIM-карте с помощью вашего телефона.

2) Выключите часы перед установкой SIM-карты. Расположите SIM-карту чипом вверх к экрану и срезанным углом внутрь часов и установите карту до щелчка.



Включите часы после того как вставили SIM-карту или перезапустите их, если они были включены.

2. Установка приложения

Приложение поддерживает:

IOS 7.0 & Android 4.4 и выше

Скачайте приложение: Elari SafeFamily

Для Android:

найдите по названию
в Google Play Store

Для IOS:

найдите по названию App Store



Больше информации
о приложении:



Последовательность регистрации

- Войдите в приложение Elari Safe-Family и выберите «Регистрация».
- Введите Имя и адрес Вашей электронной почты
- Введите регистрационный код, высланный на указанный адрес электронной почты
- Введите Ваш мобильный номер телефона (обязательно записывайте номер телефона в международном формате +79XXXXXXXXXX)
- Придумайте пароль и повторите его

0.9K/s

79%

14:16

<

Register

Nickname

Input email address

Verification code

Get code

Mobile phone number

Password

Repeat password

Register

By clicking on the Register, you agree to our
Elari SafeFamily Terms and that you have read
our policy

Terms and Privacy


3. Привязка

- Начните привязку устройства
- Отсканируйте QR-код на обороте Руководства пользователя или введите код вручную
- Заполнение данных пользователя: добавьте персональные данные, такие как имя, фотографию, номер телефона и так далее
- Привязка завершена: вы будете перенаправлены на домашний экран с отображением местоположения устройства

4. Описание приложения

Домашний экран


- Уровень заряда батареи
- Кнопка вызова: нажмите для того чтобы позвонить на часы
- Семья: настраивайте список контактов и членов семьи, которые могут следить за устройством
- Уведомления о часах
- Сменить устройство
- Запрос координат вручную: нажмите для того чтобы запросить текущее местоположение часов



- **Аудиомониторинг:** нажмите, чтобы отправить на часы команду на звонок на номер пользователю, который будет выполняться без какого-либо звука на часах или уведомлениях на экране
- **Шагомер:** выберете для того, чтобы посмотреть количество шагов пройденных ребёнком


Голосовой чат

- Кнопка голосового сообщения: удерживайте кнопку для записи голосового сообщения, отпустите для отправки записи. Максимальная длительность одной записи 15 секунд
- Кнопка вызова: нажмите для того чтобы позвонить на часы
- Эмоджи: нажмите кнопку и выберите эмоджи, которая будет отправлена на часы
- Голосовые сообщения: короткое нажатие для прослушивания записи, длинное нажатие для удаления записи



Настройки

- Настройки системы и пользователя
- Настроить информацию об устройстве
- Настроить Геозоны, посмотреть историю местоположения, настроить будильники, управление списком Друзей, настроить режим На занятиях, настроить Геолокацию, настроить громкость часов
- Данные трекера: Вы можете посмотреть IMEI устройства QR -код, а также отвязать часы
- Настройки трекера
- Добавить трекер



Привязка часов к мобильному приложению

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши, либо пролистайте меню и выберите «Код привязки», после чего вы можете отсканировать QR-код с помощью приложения Elari SafeFamily и привязать часы к вашему смартфону.



II. Основные функции

Звонки

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши, либо пролистайте меню на экране до раздела «Контакты». Листайте список контактов и выберите нужный, чтобы начать звонок. Для завершения вызова нажмите кнопку на экране. Максимальное количество контактов, которое может быть добавлено – 100 номеров.



Голосовые сообщения

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши, либо пролистайте меню и выберите «Голосовой чат». Выберите контакт и длительным нажатием на пиктограмму «Микрофон» запишите голосовое сообщение. Часы могут получать голосовые сообщения и эмоджи из приложения Elari SafeFamily.



Дружить

Данная функция требует наличие нескольких часов одной модели.

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши, либо пролистайте касанием экрана меню и выберите «Дружить». Затем одновременно нажмите «Дружить» на двух часах и расположите их рядом друг с другом. Дождитесь, пока часы сделают запрос в друзья. Список друзей Вы можете увидеть в приложении Elari SafeFamily.



III. FAQ

В: Какая SIM-карта необходима для Elari KidPhone 2?

О: Elari KidPhone 2 необходима microSIM-карта с поддержкой работы в сетях GSM 900/1800.

В: Какое время работы в режиме ожидания Elari KidPhone 2?

О: Ёмкость батареи Elari KidPhone 2 составляет 450 мАч. Время работы в режиме ожидания зависит от настроек часов и частоты обновления координат. Нормальное время работы в режиме ожидания составляет 72 часа.

В: Есть ли у часов возрастные ограничения?

О: Возрастных ограничений нет, но часы предназначены в первую очередь для детей от 4 до 12 лет.

В: Безопасен ли материал, из которого сделаны Elari KidPhone 2?

О: Все материалы, используемые в Elari KidPhone 2, соответствуют европейским стандартам качества.

В: Как ухаживать за часами?

О: Протирайте часы влажной тряпкой, при серьезных загрязнениях – с добавлением спирта.

В: Влияет ли излучение Elari KidPhone 2 на здоровье детей?

О: Излучение от Elari KidPhone 2 значительно ниже европейского стандарта.

В: Elari KidPhone 2 водонепроницаемы?

О: Нет. Они защищены от попадания слабых брызг, но не предназначены для попадания в воду или погружения.

В: Мои часы нагреваются при зарядке, это нормально?

О: Да, для данной модели часов это нормально.

В: Что делать если возникает проблема со сканированием QR-кода?

О: Проверьте что SIM-карта вставлена и Elari KidPhone 2 находятся в GPRS соединении. Повторите сканирование в условиях большей освещённости, а также поймите оптимальную фокусировку наводя камеру Вашего смартфона на QR-код. Либо введите код привязки вручную.

В: Требуется ли сеть передачи данных для работы функции геопозиционирования?

О: Elari KidPhone 2 нуждается в функции передачи данных по сотовой сети для трансляции местоположения на сервер.

В: Может ли батарея взорваться от высоких температур или при зарядке?

О: Elari KidPhone 2 использует более надёжную и безопасную батарею в сравнении со стандартной литиевой. Гелиевый полимерный литий-ионный аккумулятор использует специальный коллоидный электролит, который не выделяет газ, даже если жидкостная составляющая батареи кипит, тем самым обеспечивая безопасность от взрыва. Такой тип батареи показал отличные результаты в тестах на безопасность – в частности на пробитие, нагревание и удары.

В: Насколько точно работает функция позиционирования?

О: Elari KidPhone 2 могут получать местоположения по двум каналам: GPS/ГЛОНАСС и LBS. Режим GPS/ГЛОНАСС обладает хорошей точностью. Условия плотной застройки, металлические конструкции, листва и другие препятствия ухудшают прохождение сигнала. Данное ограничение не является недостатком часов, а вызвано технологическими особенностями системы GPS/ГЛОНАСС. При отсутствии GPS/ГЛОНАСС-сигнала Elari KidPhone 2 используют LBS для определения местоположения.

IV. Предупреждения

1. Не опускайте часы в воду.
2. Не подносите часы к огню или источникам высокой температуры.
3. Не позволяйте детям класть часы в рот.
4. Для зарядки часов используйте только кабель поставляемый вместе с ними.
5. Часы не будут работать, если питание будет выключено, или они будут вне зоны действия сети.
6. Заряжать устройство необходимо от зарядного устройства с параметрами: 5В, 1А.

EAC