

Правовая информация

© 2018 ZTE Corporation. Все права защищены. Версия №: 1.0 Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее ZTE). ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления опечаток или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления. Содержание этого руководства, в том числе изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения.

Примечание
Пожалуйста, посетите официальный сайт ZTE (www.mtzyte.ru) для получения информации о вашем устройстве. Информация на сайте имеет приоритет.

ZTE BLADE V9 VITA

Краткое руководство пользователя

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования телефона, его необходимо зарядить. При первом включении заряда батареи должно хватить для включения телефона, регистрации в сети и совершения нескольких вызовов.

ВНИМАНИЕ!
Используйте только одобренные ZTE зарядные устройства и кабели. Использование не одобренных аксессуаров может повредить ваш телефон и привести к взрыву батареи.

Предупреждение:
Не пытайтесь заменить встроенную батарею самостоятельно. Процедуру замены батареи осуществляет ZTE или уполномоченный поставщик услуг.

1. Подключите зарядное устройство к разъему micro USB для зарядки.



2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке.
3. Отключите зарядное устройство после того, как батарея полностью зарядится.

Комплект поставки

1. Абонентская радиостанция (смартфон) ZTE BLADE V9 VITA,
2. Зарядное устройство (адаптер питания),
3. Кабель micro USB,
4. Краткое руководство пользователя,
5. Гарантийный талон.

Примечание!
Комплект поставки вашего устройства может отличаться от представленного в данном руководстве. Дата изготовления указана на упаковке

Изготовитель:
Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, Шэньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорэйшн роад, Здание B2, 4/Ф.

Импортер: ООО "ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5, этаж 20.

Назначение устройства
Адаптер питания – это устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии, поступающей из сети переменного тока.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации (см. стр. 17)
Правила и условия безопасной эксплуатации (см. стр. 19)

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства представлена в разделе «Обнаружение неисправностей» (см. стр.24)

Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность.

Диапазон температур в рабочем состоянии: от -10 °C до 40 °C
Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 20 до 90 %, без конденсации.
Информация о технике безопасности в отношении радиочастотного излучения:
Для обеспечения соответствия допустимого воздействия телефон должен использоваться на расстоянии минимум 15 мм. от тела.
Несоблюдение этой инструкции может привести к превышению уровня радиочастотного излучения и не соблюдению необходимых норм.
Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать местным и национальным электротехническим нормам.

Радиочастотное излучение(RF)

Общее положение
Ваш телефон содержит передатчик и приемник. Если он включен, он принимает и передает радиочастотную энергию. Во время использования телефона система автоматически контролирует и регулирует мощность передачи и приема радиосигнала.

Информация о коэффициенте удельного поглощения (SAR)
Ваше мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Данное устройство не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, рекомендованные международными стандартами. Эти руководящие принципы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасности, разработанные для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья. В директивах используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения SAR. Предел SAR, для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг. Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства при испытании в области головы 0.369 Вт/кг, при испытании в области тела 1.455 Вт/кг.

Ограничение ответственности
При установке приложений из неизвестных источников, ваш смартфон может самопроизвольно перезагрузиться или установленное приложение не сможет нормально функционировать. Это не ошибка в работе устройства - это может быть связано с несовместимостью приложения и смартфона. Установка сторонней или неофициальной операционной системы является риском и представляет угрозу безопасности. ZTE не несёт никакой ответственности за неполадки и повреждения устройства, вызванные несанкционированными изменениями программного обеспечения.

Назначение устройства
Абонентская радиостанция (смартфон) ZTE BLADE V9 VITA предназначена для приема/передачи данных, приема/передачи голосовых сообщений, приема/передачи коротких сообщений, приема/передачи данных по сетям Wi-Fi и/или Bluetooth, доступа в сеть Интернет, предусмотрена операционная система Android.


Торговые марки
Названия и логотипы ZTE являются зарегистрированными товарными знаками ZTE Corporation. Android является зарегистрированным товарным знаком Google LLC; Oreo является зарегистрированным товарным знаком Mondelez International, Inc. group. Товарный знак и логотип Bluetooth® принадлежат корпорации SIG, Inc. Любое использование данного товарного знака Корпорацией ZTE лицензировано.

 Логотип является зарегистрированным товарным знаком компании SD-3C, LLC.

 Логотип является зарегистрированным товарным знаком компании Qualcomm Technologies, Inc. Процессоры Qualcomm® Snapdragon™ произведены компанией Qualcomm Technologies, Inc.

Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Внешний вид



Примечание: Поддерживаются только гарнитуры стандарта CTIA.

Установка SIM-карт и карты памяти

ВНИМАНИЕ!
Во избежание повреждения телефона, не используйте другие типы SIM-карт и не используйте не стандартные nano SIM-карты, вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартную nano SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг или оператора связи.
Отключите питание телефона перед установкой SIM-карт или карты памяти.
Установка SIM-карт и карты памяти
Вставьте приспособление для извлечения в специальное отверстие, нажмите на внутреннюю кнопку и извлеките лоток.



Характеристики и параметры

Модель	ZTE BLADE V9 VITA
ОС	Android 8
Процессор	Qualcomm® Snapdragon™ 435
Стандарты	LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38 UMTS: B1/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
Слот для SIM-карт и карты памяти	nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF) или micro SD
Дисплей	5.45" IPS, 1440x720
Камера основная	13 Мп + 2 Мп
Камера фронтальная	8 Мп (интерполяция с 5 Мп)
Встроенная память (ПЗУ)	32 ГБ / 16 ГБ (в зависимости от модификации устройства)
Оперативная память (ОЗУ)	3 ГБ / 2 ГБ (в зависимости от модификации устройства)
Bluetooth	v 4.2
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Поддержка карт памяти	micro SD до 128 ГБ
Размеры	146.8x68.7x7.6 мм
Вес	~135 г
Язык	Русский, Английский и т.д.

Примечание!
Характеристики вашего устройства могут незначительно отличаться от представленных в данном руководстве (в зависимости от модификации устройства).

ВНИМАНИЕ!
Слот SIM-2 также служит как слот для карты памяти. Однако, нельзя одновременно установить SIM-карту и карту памяти в слот SIM-2.

- Примечания:**
- Nano SIM-карта (4FF) это уменьшенная версия SIM-карты. Размеры nano SIM-карты 12,3×8,8 мм. Функционал nano SIM-карт не отличается от функционала полноразмерных SIM-карт.
 - Если одна из SIM-карт настроена для работы в сетях 4G, работа второй SIM-карты возможна только в режиме 3G/2G.
 - Вы можете изменить настройки режима работы SIM-карты вручную в настройках телефона.
 - Карта памяти не входит в комплект поставки.

Аккумуляторная батарея

Тип	Литий-ионный полимерный аккумулятор
Емкость	3200 мА·ч (12.3 Вт·ч)
Номинальное напряжение	3.85 В
Максимальное напряжение	4.4 В
Модель	LI3931T44P8h806139
Изготовитель	Корпорация ЗТИ
Дата изготовления указана на устройстве	
Страна изготовления	КНР

ВНИМАНИЕ!
При возникновении любых проблем, связанных с аккумуляторной батареей необходимо немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр.
Аккумуляторная батарея не съёмная!
Адреса авторизованных сервисных центров, а также дополнительную информацию можно найти на сайте: www.mtzyte.ru

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Правила и условия хранения
Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -10 °C до 50 °C. Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 20 до 90 %, без конденсации.
Устройство должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Правила и условия перевозки
Транспортировка устройства должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.
Температура при перевозке: -10 °C до 50 °C; относительная влажность воздуха 20 до 90 %, без конденсации.

Правила и условия реализации
Правила и условия реализации устройства определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

Обнаружение неисправностей

В данном разделе представлена информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.
Что делать если время работы аппарата не совпадает с временем работы, заявленным производителем?
Смартфон — это сложное электронное устройство, включающее в себя функции карманного компьютера и сотового телефона. Смартфон потребляет большое количество энергии для работы этих функций. Основное количество энергии тратится на работу дисплейного модуля и GSM приемо-передающего тракта. Яркость дисплея устанавливается автоматически на максимум при очень ярком освещении (солнечный день) или устанавливается пользователем в ручном режиме. Максимальная яркость потребляет максимум энергии. При работе GSM и при устойчивом и стабильном приеме аппарат потребляет минимальное количество энергии для поддержания связи. В случае неустойчивого и слабого сигнала сети аппарату требуется больше энергии для поддержания связи. В случае "Поиска Сети" в зоне отсутствия сети аппарат потребляет максимальное количество энергии, которое расходуется на поиск ближайших базовых станций. Для уменьшения потребляемой телефоном энергии требуется:

Правила и условия утилизации



Эта маркировка на изделии и принадлежностях указывает на то, что продукт соответствует Европейской директиве 2012/19/EU. Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями.
Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека.

- 1) Отключить GPS, если эта функция не требуется в данный момент.
 - 2) Отключить мобильный интернет, если эта функция не требуется в данный момент
 - 3) Отключить или удалить лишние неиспользуемые приложения, т.к. они потребляют внутреннее ресурсы аппарата.
- Что нужно делать если телефон завис, не включается или перезагружается?
Причиной перезагрузки или зависания в большинстве случаев является стороннее программное обеспечение или программы.
- 1) Первоначально мы рекомендуем вам восстановить стандартные заводские настройки (предварительно сохранив нужную вам информацию). Если телефон включается, выберите функцию "сброс к заводским настройкам" в меню устройства. В случае, если аппарат не включается, включите аппарат в режиме "Recovery mode" и выберите пункт "wipe data/factory reset".
 - 2) Способ включения в "Recovery mode" описан ниже в пункте "Как войти в Recovery mode?".
 - 3) Если сброс к заводским настройкам не помогает, обновите программное обеспечение. Способы обновления программного обеспечения описаны в пункте "Как обновить программное обеспечение?".
- Если обновление программного обеспечения не помогло, обратитесь в ближайший Авторизованный Сервисный Центр.

Правила и условия безопасной эксплуатации

	Не используйте устройство во время вождения, без беспроводных аксессуаров.
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм.
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья.
	Устройство может быть источником громких звуков.
	Не воспроизводите музыку слишком громко, чтобы избежать повреждение слуха.
	Избегайте контакта с магнитными деталями.
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолетах и аэропортах.

Центр поддержки ZTE

Горячая линия: 8 800 234-80-88
E-mail: support@mtzyte.ru
Адреса авторизованных сервисных центров, а также дополнительную информацию можно найти на сайте: www.mtzyte.ru/support

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО "ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, к.5, этаж 20.

Как обновить программное обеспечение?
Мы предоставляем вам разные способы обновления программного обеспечения, а именно: обновление с помощью карты памяти или обновление "по воздуху".
Для обновления "по воздуху" нужно выполнить подключение к сети интернет по беспроводной сети Wi-Fi или с помощью GSM соединения и проверить наличие обновлений в настройках.
Что делать если вы забыли пароль или графический ключ для разблокировки экрана? Если вы забыли графический ключ или цифровой пароль для разблокировки экрана, требуется провести процедуру сброса к заводским настройкам:
1) Включите аппарат в "Recovery mode" и выберите пункт "wipe data/factory reset".
2) Если процедура не выполняется, требуется обратиться в Авторизованный Сервисный Центр ZTE.

Как зайти в Recovery mode?
В выключенном состоянии зажмите одновременно кнопку громкости (увеличить/+) и кнопку включения.
По всем остальным вопросам обратитесь в центр поддержки ZTE или в авторизованный сервисный центр.

Правава інформація

© 2018 ZTE Corporation. Усі права захищені. Версія №: 1.0

Жодну з частин цього документа не можна вилучати, відтворювати, переводити або використовувати в будь-якій формі, електронній або механічній, включаючи фотокопіювання, без попередньої письмової згоди Корпорації ZTE (далі ZTE).

ZTE зберігає за собою право вносити зміни до цього посібника щодо помилок або доробок технічних характеристик без попереднього повідомлення.

Зміст цього посібника, а також зображення і знімки, використані в цьому посібнику, можуть відрізнятися від реального пристрою або програмного забезпечення.

Примітка
Будь ласка, відвідайте офіційний сайт ZTE (www.muzte.com.ua) для отримання додаткової інформації про свою модель. Інформація на сайті має пріоритет.

Обмеження відповідальності.

При встановленні додатків із сторонніх джерел ваш телефон може перезавантажитися або додаток не зможе нормально функціонувати. Це не помилка, і це може бути пов'язано з несумісністю додатка з вашим телефоном. Встановлення сторонньої або неофіційної операційної системи може викликати загрозу і ризик безпеки. Корпорація ZTE не несе жодної відповідальності за неполадки і пошкодження, викликані несанкціонованими змінами програмного забезпечення.

1	2
---	---

З метою економії електроенергії відключайте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Зарядний пристрій не оснащений персональним вимикачем живлення, тому його потрібно від'єднувати вручну, щоб перервати процес зарядки мобільного телефону.

Керування пристроєм

Якщо екран телефону не використовується, то через деякий час активується режим сну. Екран телефону вимикається, а кнопки блокуються для економії енергії. Для того щоб увімкнути екран телефону, необхідно натиснути на кнопку ввімкнення. Для того щоб відключити екран телефону і заблокувати клавіші, необхідно натиснути на кнопку ввімкнення.

Примітка: ви можете налаштувати час переходу пристрою в режим сну, перш ніж він автоматично заблокує екран і клавіші, в налаштуваннях дисплея.

Розблокування екрана:

- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути екран.
- Пролістайте вгору для розблокування телефону.

Примітка:
Якщо екран телефону не реагує на дотики, натисніть і утримуйте протягом приблизно 10 секунд кнопку живлення для перезавантаження телефону.

УВАГА!

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження мобільного телефону. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою і супутніх аксесуарів.

7	8
---	---

Декларація відповідності RoHS

Корпорація ZTE намагається скоротити вплив, який здійснює на навколишнє середовище, і вживає всіх необхідних заходів, спрямованих на скорочення впливу на екологічну обстановку на нашій планеті. Таким чином, цей документ дозволяє нам відповідально заявити, що ZTE BLADE V9 VITA, вироблений компанією ZTE Corporation, повністю відповідає директиві 2011/65/EC Європейського парламенту – RoHS (Обмеження небезпечних речовин), стосовно всіх перелічених нижче речовин:

- Свинець (Pb)
- Ртуть (Hg)
- Кадмій (Cd)
- Шестивалентний хром (Cr (VI))
- Полібромовані біфеніл (PBB)
- Полібромовані біфенілові ефіри (PBDE)

Дотримання цих вимог засвідчено письмовою декларацією наших постачальників. Це підтверджує, що будь-які потенційні рівні забруднення переліченими вище речовинами є нижчими від максимального рівня, встановленого в 2011/65/EC, або зведені до мінімуму у зв'язку з їх застосуванням.

Правила і умови зберігання, перевезення, реалізації та утилізації

Діапазон температур при зберіганні (у вимкненому стані): від -10 °C до +50 °C.

Діапазон відносної вологості повітря (у вимкненому стані): від 60 до 90 %, без конденсації.

14	15
----	----

цих функцій. Основна кількість енергії витрачається на роботу дисплейного модуля і приміально-передавального тракту GSM. Яскравість дисплея встановлюється автоматично на максимум при дуже яскравому освітленні (сонячний день) або встановлюється користувачем у ручному режимі. Максимальна яскравість споживає максимум енергії. При роботі GSM і при стійкому і стабільному прийомі апарат споживає мінімальну кількість енергії для підтримки зв'язку. У разі нестійкого і слабкого сигналу мережі апарату потрібно більше енергії для підтримки зв'язку. У разі «Пошуку Мережі» у зоні відсутності мережі апарат споживає максимальну кількість енергії, яка витрачається на пошук найближчих базових станцій. Для зменшення споживання телефонною енергії потрібно:

- Відключити GPS, якщо ця функція не потрібна в даний момент.
- Відключити мобільний інтернет, якщо ця функція не потрібна в даний момент.
- Відключити або видалити завіні застосунки, оскільки вони споживають внутрішні ресурси апарату
- Що робити якщо телефон зависає, не вмикається або перезавантажується?
Причиною перезавантаження або зависання в більшості випадків є стороннє програмне забезпечення або програми.
 - Спочатку рекомендуємо вам відновити стандартні заводські налаштування (попередньо зберігши потрібну вам інформацію). Якщо телефон вмикається, виберіть функцію «Скидання до заводських

налаштувань» у меню пристрою. Якщо апарат не вмикається, увімкніть апарат у режимі «Recovery mode» і виберіть пункт «Wipe data/factory reset». Спосіб увімкнення в «Recovery mode» описано нижче в пункті «Як увійти в Recovery mode?».

- Якщо скидання до заводських налаштувань у ручному режимі. Максимальна яскравість споживає максимум енергії. При роботі GSM і при стійкому і стабільному прийомі апарат споживає мінімальну кількість енергії для підтримки зв'язку. У разі нестійкого і слабкого сигналу мережі апарату потрібно більше енергії для підтримки зв'язку. У разі «Пошуку Мережі» у зоні відсутності мережі апарат споживає максимальну кількість енергії, яка витрачається на пошук найближчих базових станцій. Для зменшення споживання телефонною енергії потрібно:

- Відключити GPS, якщо ця функція не потрібна в даний момент.
- Відключити мобільний інтернет, якщо ця функція не потрібна в даний момент.
- Відключити або видалити завіні застосунки, оскільки вони споживають внутрішні ресурси апарату

Що робити якщо телефон зависає, не вмикається або перезавантажується?
Причиною перезавантаження або зависання в більшості випадків є стороннє програмне забезпечення або програми.

- Спочатку рекомендуємо вам відновити стандартні заводські налаштування (попередньо зберігши потрібну вам інформацію). Якщо телефон вмикається, виберіть функцію «Скидання до заводських

- Увімкніть апарат у режимі «Recovery mode» і виберіть пункт «Wipe data/factory reset».
 - Якщо процедура не виконується, потрібно звернутися у сервісний центр ZTE.
- Як зайти в «Recovery mode»?
У вимкненому стані затисніть одночасно кнопку

Призначення пристрою.

Абонентська радіостанція (смартфон) ZTE BLADE V9 VITA призначена для прийому/передачі даних, прийому/передачі голосових повідомлень, прийому/передачі коротких повідомлень, прийому/передачі даних у мережах Wi-Fi та/або Bluetooth, доступу в мережу Інтернет, встановлена операційна система Android.

Торгові марки

Назви та логотипи ZTE є зареєстрованими товарними знаками Корпорації ZTE. Android є зареєстрованим товарним знаком Google LLC; Oreo є зареєстрованим товарним знаком Mondelez International, Inc. group. Товарний знак і логотип Bluetooth® є власністю компанії SIG, Inc. Будь-яке використання цього товарного знаку Корпорацією ZTE ліцензовано.

	Логотип є зареєстрованим товарним знаком компанії SD-3C, LLC.
	Логотип є зареєстрованим знаком компанії Qualcomm Technologies, Inc. Процесори Qualcomm® Snapdragon™ вироблені компанією Qualcomm Technologies, Inc.

Інші товарні знаки та торгові марки є власністю їх відповідних власників.

Виробник:
АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН», 518057, КНР, м.Шеньчжень, Південна дорога Високих технологій, №55.

Функції кнопок

Кнопка	Функція
	- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути телефон або перезавантажити телефон. - Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути дисплей. - Натисніть для виходу з режиму онкіювання.
	- Натисніть для повернення до головного екрана з усіх програм або екранів. - Натисніть і утримуйте, щоб активувати пошук Google.
	Натисніть і утримуйте, щоб переглянути недавно використані додатки.
	Натисніть, щоб повернутися до попереднього екрану.
	Натисніть на верхню частину кнопки, щоб збільшити гучність, або на нижню, щоб її зменшити

Примітка:
Якщо ви встановили в якості методу розблокування паролів, графічний ключ або PIN-код, то для розблокування телефону необхідно ввести встановлений PIN-код, пароль або графічний ключ.

3	4
---	---

5	6
---	---

- Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати і модифікувати телефон. Будь-які зміни в конструкції апарату тягнуть за собою припинення дії гарантії виробника. При порушенні нормальної роботи телефону зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Заборонається проливати рідину на прилад, це може призвести до пошкодження обладнання.

Транспортування пристрою має проводитися в заводській упаковці у критих транспортних засобах згідно з вимогами виробником продукції; дотримуватись інструкцій виробника мобільного пристрою для використання USB – кабеля.

- Не використовуйте та не зберігайте телефон у запалених чи брудних місцях. Пил може призвести до збоїв у роботі телефону.
- Не кладіть телефон на похилі поверхні або розташовані високо полки. Падіння може пошкодити пристрій.

- Слід запобігати потраплянню на телефон прямого сонячного проміння.
- Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів. Вплив магнітних полів може призвести до збоїв у роботі телефону або розрядчі акумулятора, а так само виходу з ладу електросхем.
- Обережно поводьтеся з SIM-картками і картками пам'яті. Не виймайте картку при розмові, передачі та отриманні даних це може призвести до пошкодження картки або пристрою.

16	17
----	----

налаштувань» у меню пристрою. Якщо апарат не вмикається, увімкніть апарат у режимі «Recovery mode» і виберіть пункт «Wipe data/factory reset». Спосіб увімкнення в «Recovery mode» описано нижче в пункті «Як увійти в Recovery mode?».

Якщо скидання до заводських налаштувань у ручному режимі. Максимальна яскравість споживає максимум енергії. При роботі GSM і при стійкому і стабільному прийомі апарат споживає мінімальну кількість енергії для підтримки зв'язку. У разі нестійкого і слабкого сигналу мережі апарату потрібно більше енергії для підтримки зв'язку. У разі «Пошуку Мережі» у зоні відсутності мережі апарат споживає максимальну кількість енергії, яка витрачається на пошук найближчих базових станцій. Для зменшення споживання телефонною енергії потрібно:

- Відключити GPS, якщо ця функція не потрібна в даний момент.
- Відключити мобільний інтернет, якщо ця функція не потрібна в даний момент.
- Відключити або видалити завіні застосунки, оскільки вони споживають внутрішні ресурси апарату

- Увімкніть апарат у режимі «Recovery mode» і виберіть пункт «Wipe data/factory reset».
 - Якщо процедура не виконується, потрібно звернутися у сервісний центр ZTE.
- Як зайти в «Recovery mode»?
У вимкненому стані затисніть одночасно кнопку

Призначення пристрою.
Абонентська радіостанція (смартфон) ZTE BLADE V9 VITA призначена для прийому/передачі даних, прийому/передачі голосових повідомлень, прийому/передачі коротких повідомлень, прийому/передачі даних у мережах Wi-Fi та/або Bluetooth, доступу в мережу Інтернет, встановлена операційна система Android.

- Не використовувати товар після закінчення зазначених строків.
- Утилізація товару має відбуватися окремо від побутових відходів.
- Не спалювати.

Можливі наслідки в разі невиконання цих дій:
якості показники та показники безпеки продукції можуть погіршуватися.

Строк служби товару: 3 роки.

Правила та умови ефективного та безпечного користування

- Уважно і повністю прочитайте інструкції з використання.
- Вимикайте телефон в тих місцях, де його використання заборонено або не рекомендується. Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.
- Щоб уникнути перешкод у роботі медичних приладів забороняється використовувати телефон в лікарнях.
- Мобільний телефон повинен бути вимкнений протягом усього часу польоту на літаку.
- Уникайте попадання вологи на телефон. Вологість і всі типи рідин можуть пошкодити електросхеми телефону або інші важливі компоненти.
- При зверненні в Сервісний Центр користувач повинен видалити всі паролі та блокування телефону, відключити прив'язку Google-акаунта. Якщо користувач не пам'ятає раніше встановлені паролі/блокування, або не може самостійно відключити прив'язку до Google-акаунту, в такому випадку необхідно надати документ, що підтверджує покупку даного телефону. Сервісний центр має право відмовити в гарантійному ремонті, якщо користувач відмовляється самостійно відключити налаштування безпеки і не може підтвердити факт покупки пристрою.

1	2
---	---

Інші товарні знаки та торгові марки є власністю їх відповідних власників.

Сенсорний екран
Сенсорний екран вашого телефону дозволяє контролювати дії за допомогою різних жестів.

	Дотик Якщо ви хочете ввести текст за допомогою екранної клавіатури, вибрати елементи на екрані, наприклад значки програм і налаштувань, або натиснути екранні кнопки, просто торкніться їх пальцем.
	Натиснути й утримувати Щоб відкрити доступні опції для елемента (наприклад, повідомлення або посилання на веб-сторінці), натисніть і утримуйте елемент.
	Проведіть пальцем або пересуньте Провести або пересунути значить швидко перемістити палець вертикально або горизонтально по екрану.
	Перетягування Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким тиском, перш ніж почати переміщати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки не досягнете потрібного місця.

3	4
---	---

- Правильна утилізація допоможе захистити навколишнє середовище і здоров'я людини.

Правила і умови безпечної експлуатації


	Не використовуйте пристрій під час водіння без бездротових аксесуарів.
	Якщо пристрій знаходиться близько до тіла, тримайте його на відстані не менше 15 мм.
	Дрібні частини пристрою можуть призвести до задкуи.
	Пристрій може бути джерелом гучних звуків.
	Не відтворюйте музику надто голосно, щоб уникнути пошкодження слуху.
	Уникайте контакту з магнітними деталями.
	Не підносьте до кардіостимулятора та інших медичних пристроїв особистого використання.
	За наявності відповідних вказівок відключайте пристрій у лікарнях та інших медичних закладах.
	За наявності відповідних вказівок відключайте пристрій у літаках і аеропортах.
	Уникайте пристрій у місцях із вибухонебезпечним середовищем.

17	18
----	----

Адреси Авторизованих Сервісних Центрів

Авторизовані сервісні центри в м. Вінниця			
«Овен-телеком МПГ»	вул. Чкалова, 26	09-18 пн-пт 09-14 сб, нд, вихідний	+380432531020 +380432671010
Авторизовані сервісні центри в м. Дніпро			
ФОП «Могілевський С.В»	Дмитра Яворницького 79/1	09-18 пн-пт 10-17 сб, нд, вихідний	+380567440784
Авторизовані сервісні центри в м. Житомир			
«ЗВІ сервис»	вул.І.Кочерник,6, вхід з двору	10-18 пн-пт 10-13-14 перерва 10-14 сб, нд, - вихідний	+380412461000 +380974661000
Авторизовані сервісні центри в м. Запоріжжя			
«Авторизовані сервісний центр "LEIT"»	пр-т Лєвина, 177, ТЦ "Фортуна", 1 пов.	09-19 пн-пт 10-17 сб, нд, вихідний	+380673257640 +380612368525
Авторизовані сервісні центри в м. Івано-Франківськ			
«Авторизовані сервісний центр "LEIT"»	пр-т Лєвина, 177, ТЦ "Фортуна", 1 пов.	09-19 пн-пт 10-17 сб, нд, вихідний	+380673257640 +380612368525
Авторизовані сервісні центри в м. Кам'янець-Подільський			
«Онєкс»	вул. Ки. Каріотомичів, 14с	09-18 пн-пт 09-17 сб, нд, - вихідний	+380384939416
Авторизовані сервісні центри в м. Київ			
«Тратіс, Лта»	вул. Бакова, Буд. 15/20	10-19 пн-пт 10-18 сб, нд, вихідний	+380445732603 +380442963572
Авторизовані сервісні центри в м. Краматорськ			
«Мобисервис»	вул. Шкільна 3	08-18 пн-пт 10-15 сб, нд,	+3809500600776

Зовнішній вигляд

	Світлодіодний індикатор Датчик наближення та освітлення Кнопки гучності Кнопка живлення
	Роз'єм для навушників 3.5 мм Датчик розпізнавання відбитків пальця Роз'єм micro-USB

Примітка: Підтримують тільки гарнітури стандарту CTIA.

4	5
---	---

	Зміна масштабу У деяких випадках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і зводьчи їх разом (для зменшення) або розводьчи їх один від одного (для збільшення масштабу).
	Поверот екрану Для більшості додатків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон бік.

Характеристики та параметри

Модель	ZTE BLADE V9 VITA
ОС	Android 8
Процесор	Qualcomm® Snapdragon™ 435
Стандарти	LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38 UMTS: B1/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
Підтримка SIM-карт	nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF) або micro SD
Дисплей	5.45" IPS, 1440x720
Камера основна	13 Мп + 2 Мп
Камера фронтальна	8 Мп (інтерполяція з 5 Мп)
Вбудована пам'ять (ПЗУ)	32 ГБ / 16 ГБ (в залежності від модифікації пристрою)

11	12
----	----

	Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях.
	Пристрій може бути джерелом яскравого або мерехтливого світла.
	Не кидайте пристрій у вогонь.
	Не піддавайте пристрій дії високих або низьких температур.
	Не піддавайте пристрій дії вологи, тримайте в сухому місці.
	Не розбирайте пристрій.
	Використовуйте тільки схвалені аксесуари.
	Не покладайтеся на пристрій як на єдиний спосіб виклику служб екстреної допомоги.

- Уважно і повністю прочитайте інструкції з використання.
- Вимикайте телефон в тих місцях, де його використання заборонено або не рекомендується. Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.
- Щоб уникнути перешкод у роботі медичних приладів забороняється використовувати телефон в лікарнях.
- Мобільний телефон повинен бути вимкнений протягом усього часу польоту на літаку.
- Уникайте попадання вологи на телефон. Вологість і всі типи рідин можуть пошкодити

18	19
----	----

Авторизовані сервісні центри в м. Кременчук			
СЦ "Телефончик"	вул.101-й квартал, 6.2	09-18 пн-пт 09-14 сб, нд, вихідний	+380536701229 +380979023143
Авторизовані сервісні центри в м. Кривий Ріг			
ТОВ "Метастар"	пр. Гагаріна, 13	09-18 сб вихідних	+380564090940 +380530309049
Авторизовані сервісні центри в м. Кропивницький			
Брайченко М.М. ПП	вул. Гоголя, 90/61	09-18 пн-пт, 13-14 перерва сб, нд, вихідний	+380688654438
Авторизовані сервісні центри в м. Луцьк			
Сервісний центр РЕМ-СЕРВІС ТОВ	вул.Кіївський Майдан 7	09-18 пн-пт 13-14 перерва 10-17 сб, нд, вихідний	+380332829508 +380332828642
Авторизовані сервісні центри в м. Львів			
МЕНС - СЕРВІС ТОВ	вул. Кукарська, 59	09-19 пн-пт 09-15 сб, нд, вихідний	+380672150215
Авторизовані сервісні центри в м. Маріуполь			
Real Сервіс	пр-т Металургів, 227	09-18 пн-пт 09-15 сб, нд, вихідний	+380950502828 +380983122628
Авторизовані сервісні центри в м. Миколаїв			
Роскошана-ЮЗМ ТОВ	вул. Декабристів, 23в	09-18 пн-пт 10-15 сб, нд, вихідний	+380512725456 +380675255252
Авторизовані сервісні центри в м. Одеса			
Мобільний пункт	вул. Велика Арнаутська, 63	10-19 пн-пт 10-15 сб, нд, вихідний	+380487773926
Авторизовані сервісні центри в м. Олександрія			
Олександрів В.В. ФО-П	пр-тЛеніна 122А	09-19 пн-пт 10-16 сб, нд, вихідний	+380523541436 +380523542820