

Руководство по установке драйвера принтера в Windows одним кликом.




Пожалуйста, выберите один из нижеприведенных способов для установки драйвера принтера.

Способ 1 Установите драйвер USB-принтера (подходит для всех моделей)

1 Подсоедините устройство

Подключите ПК к принтеру при помощи кабеля USB



2 Приобретите и установите программное обеспечение


Способ 1: установка с CD диска

Система Windows XP: автоматически начните установку

Системы Windows 7/Vista/Server 2008: включите автозапуск, нажмите на "Autorun.exe" для начала установки.

Система Windows 8: Когда окно "DVD RW драйвер" появится в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на "Autorun.exe" для начала установки.

Система Windows 10: Когда появится окно "DVD RW драйвер" в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на "Autorun.exe" для начала установки.




*Пожалуйста, вставьте CD диск в дисковод компьютера

Способ 2: Скачайте установщик программного обеспечения с официального сайта.

<http://www.pantum.com/>

Вставьте адрес www.pantum.com в адресную строку браузера и найдите страницу Драйверы и Загрузки




Найдите установщик программного обеспечения на своем компьютере, после сделайте двойной щелчок на файле "Autorun.exe"

3 Нажмите на "Установка в один щелчок"



4 Установка завершена




Способ 2 Установите сетевой драйвер принтера (подходит для моделей с сетевым интерфейсом)

1 Подсоедините устройство

1.Пожалуйста, соедините компьютер с роутером через сетевой кабель.

2.Подключите принтер к тому же роутеру при помощи сетевого кабеля




2 Приобретите и установите программное обеспечение

Приобретите и установите программное обеспечение, как в шаге 2 Способа 1. Установите драйвер USB-принтера.

3 Нажмите на "Установка в один щелчок"



4 Установка завершена




Способ 3 (A) Установите драйвер для беспроводного принтера (подходит для моделей с Wi-Fi) и соедините компьютер с роутером через Wi-Fi.

1 Подсоедините устройство

1.Пожалуйста, соедините компьютер с роутером через Wi-Fi


2.Подключите ПК к принтеру при помощи кабеля USB




2 Приобретите и установите программное обеспечение

Приобретите и установите программное обеспечение, как в шаге 2 Способа 1. Установите драйвер USB-принтера.

3 Нажмите на "Установка в один щелчок"



4 Установка завершена




Способ 3 (B) Установите драйвер для беспроводного принтера (подходит для моделей с Wi-Fi) и соедините компьютер с роутером через проводную сеть

1 Подсоедините устройство

1.Пожалуйста, соедините компьютер с роутером через сетевой кабель.

2.Подключите ПК к принтеру при помощи кабеля USB




2 Приобретите и установите программное обеспечение

Приобретите и установите программное обеспечение, как в шаге 2 Способа 1. Установите драйвер USB-принтера.


3 Нажмите на "Установка в один щелчок"



4 Введите сетевой ID и пароль



5 Установка завершена



АГЕНТЫ ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Дофин",
140573, РФ, Московская обл.,
Озерский район, с. Бояркино,
Телефон: +7 495 223 6008
Факс: +7 495 223 6008
Электронная почта:
local.declarant@gmail.com

Заявление о торговой марке

Microsoft®, Windows®, Windows Server® и Windows Vista® являются товарными знаками корпорации Microsoft в США или других странах и регионах. Все остальные упомянутые здесь продукты и торговые названия могут быть зарегистрированными товарными знаками, товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев и упоминаются исключительно для инструкций.


Узнайте больше

Чтобы узнать больше подробной информации, обратитесь к инструкции на компакт-диске, идущем в комплекте к принтеру. Для получения дополнительных услуг и поддержки, зайдите на официальный веб сайт Pantum.


Pantum International Limited
Manufacturer: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.
Website: www.pantum.com
Address/Adresse: No.3883, Zhuhai Avenue, Zhuhai,
Guangdong, 519060 China




Распаковка



1 Установка тонер картриджа



2 Загрузка бумаги



3 Подключение кабелей

