



enjoy.now

3025

Для получения дополнительной информации о продукте посетите наш сайт www.alcatelmobile.com. Кроме того, на нашем сайте вы также можете найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Оглавление

1	Перед началом работы	5
1.1	Подготовка к работе	5
1.2	Включение телефона.....	9
1.3	Выключение телефона.....	9
2	Ваш телефон	10
2.1	Клавиши.....	10
2.2	Значки в строке состояния	14
3	Осуществление вызова	15
3.1	Осуществление вызова	15
3.2	Голосовая почта	18
3.3	Ответ на вызов	18
3.4	Во время вызова	19
4	Главное меню	20
4.1	Доступ в главное меню	20
5	Контакты	21
5.1	Просмотр контактов	21
5.2	Удаление контакта.....	22
5.3	Доступные опции	23
6	Сообщения.....	24
6.1	Создание сообщения	24
6.2	Настройки	26
7	Список вызовов.....	27
8	Галерея	27
9	Камера.....	28
9.1	Камера.....	28
9.2	Видео	29
10	Видео	30
11	Музыка	31
12	Интернет	32
13	Радио	33
14	Календарь	36
15	Калькулятор	36
16	Конвертер.....	36
17	Настройки	37
17.1	Настройки телефона	37
17.2	Настройки вызовов.....	38
17.3	Подключения	41
17.4	Безопасность	42
17.5	Нормы безопасности	43
17.6	Восстановление заводских настроек.....	43

18	Файлы	44
19	Заметки	44
20	Фонарик	44
21	Диктофон	44
22	Будильник	45
23	Мировое время	46
24	Фильтр вызовов.....	46
25	Профили	46
26	Bluetooth.....	47
27	Русский режим ввода.....	47
	Меры безопасности.....	48
	Общая информация	62
	Возможные неисправности и способы их устранения	69



www.sar-tick.com

Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2,0 Вт/кг.


Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти в разделе **ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ** данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 0,5 см от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.

1 Перед началом работы.....


1.1 Подготовка к работе

Снятие или установка задней панели телефона




Установка или извлечение аккумуляторной батареи

Вставьте и защелкните аккумуляторную батарею, затем установите заднюю панель телефона.




Снимите заднюю панель телефона и извлеките аккумуляторную батарею.




Установка и извлечение SIM-карты/карты памяти microSD

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Вставьте SIM/SD-карту в слот контактами вниз и задвиньте её до конца. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на неё и вытащите из слота. Этот телефон поддерживает работу с меню SIM-карты. SIM-меню будет отображаться в меню телефона, если оно поддерживается сетью и SIM-картой.



Зарядка аккумуляторной батареи



Подключите сетевой адаптер к телефону и стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц), как показано на рисунке.

- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъёму телефона.
- Перед подключением сетевого адаптера убедитесь, что аккумуляторная батарея установлена правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда батареи отключите телефон от сетевого адаптера, уменьшите длительность подсветки и т.д.

1.2 Включение телефона


Удерживайте клавишу , пока телефон не включится.


1.3 Выключение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не выключится.

2 Ваш телефон....

2.1 Клавиши





В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: Доступ к Главному меню



Клавиша вызова

- Ответ/Осуществление вызова
- Короткое нажатие: Список вызовов (в режиме ожидания)



- Удалить символ (в режиме редактирования)

- Назад
- Доступ к Контактam



- Короткое нажатие: Завершение вызова
Возврат на главный экран

- Нажатие и удержание: Включение/Выключение телефона

0 _

В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: 0

В режиме редактирования:

- Короткое нажатие: 0 (при входе в режим добавления номера)
- Нажатие и удержание: пробел

* +

В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: *
- Нажатие и удержание: "+/p/w"

В режиме редактирования:

- Короткое нажатие: Доступ к таблице символов

↗

В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: #
- Нажатие и удержание: Переключение между Обычным режимом и Режимом вибрации

В режиме редактирования:

- Короткое нажатие: Изменить метод ввода

2.2 Значки в строке состояния⁽¹⁾



Индикатор заряда батареи



Активирована переадресация вызовов



Установлен будильник или звуковое напоминание.



Уровень сигнала сети



Роуминг



Непрочитанное SMS



Пропущенные вызовы



Вибрация: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника



Подключена гарнитура



Статус Bluetooth




Состояние соединения GPRS

⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

3 Осуществление ВЫЗОВА.....


3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если вы допустили ошибку, нажмите клавишу , чтобы удалить неправильную цифру.




Вы также можете сделать вызов из списка вызовов.

Для доступа к списку вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу  и выберите контакт, которому вы хотите позвонить, нажмите **Опции**. Затем выберите **Вызов**.



Если вы хотите сделать вызов из телефонной книги, пожалуйста, выберите **Контакты\Опции\Вызов**.

Если вы хотите позвонить на определённый контакт, то зайдите в **Контакты** в главном меню: Выберите контакт, которому хотите позвонить, а затем нажмите **Опции** и выберите **Вызов**.



Чтобы закончить вызов, нажмите клавишу  (или нажмите **Завершить**).

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи 112 и нажмите клавишу вызова для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

3.2 Голосовая почта⁽¹⁾

Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу . Вы можете изменить номер доступа к Голосовой почте, для этого выберите **Сообщения/Опции/Голосовая почта/Изменить**. В завершении нажмите **OK**.

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

Если на экране отображается иконка , при входящем вызове телефон будет вибрировать, но не будет звучать мелодия.



Отображается номер вызывающего абонента, если номер определяется сетью (обратитесь к оператору сети, чтобы проверить наличие услуги **Определитель номера**).

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

3.4 Во время вызова

Во время вызова вы можете нажать  для включения громкой связи.

Вы можете регулировать громкость во время вызова с помощью клавиши вверх/вниз или боковой клавишей.



При использовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Работа с двумя вызовами


Во время вызова вы можете ответить на второй вызов (убедитесь, что услуга **Ожидание вызова** включена на вашем номере телефона).

4 Главное меню...

4.1 Доступ в главное меню

Нажмите  на экране ожидания, чтобы войти в главное меню.

Главное меню можно использовать для выбора нужного приложения, нажимая влево или вправо клавишу .



5 Контакты.....

5.1 Просмотр контактов

Вы можете получить доступ к этой функции, выбрав Контакты из главного меню.

Поиск контакта

Вы можете искать контакт, введя первую букву его имени. Последующие буквы могут быть добавлены, чтобы уточнить поиск.


Просмотр контакта

Выберите имя из списка контактов, для просмотра контактной информации.

Добавление контакта

Находясь в **Контактах**, вы можете добавить новый контакт в телефон или SIM-карту, нажав **ОК**, перейти к окну "Создать".


Или также вы можете выбрать **Опции** и затем пункт **Создать**.



Далее, вы можете выбрать куда сохранить контакт: в телефон или на SIM-карту. В завершении, изменить имя и номера телефона и сохранить новый контакт.

5.2 Удаление контакта

Выберите контакт, который хотите удалить, и нажмите **Опции**.



Затем выберите **Удалить**, чтобы удалить контакт.

5.3 Доступные опции

Из списка контактов, вы можете получить доступ к следующим функциям:

Просмотр

Просмотр выбранного контакта.

Вызов

Сделать звонок выбранному контакту.

Написать сообщение

Отправить SMS/MMS выбранному адресату из списка контактов.

Изменить

Изменить информацию о контакте: имя и т.д.

Удалить несколько

Удаление нескольких контактов.

Импорт/Экспорт

Импорт или экспорт контактов в/из телефона или SIM-карты.

Отправить визитку

Отправка визитки контакта с помощью SMS/MMS/Bluetooth.

Быстрый набор

Установка номеров быстрого набора.


Состояние памяти

Просмотр используемой и свободной памяти в телефоне и на SIM-карте.

6 Сообщения..

6.1 Создание сообщения


На экране **Сообщения** выберите **Опции\Написать сообщение**, чтобы создать новое SMS/MMS.



Как написать сообщение:

Для обычного ввода текста нажимайте цифровую клавишу 2-9 до тех пор, пока не появится требуемая буква. Если следующая нужная вам буква находится на той же клавише, что и текущая, дождитесь, пока не появится курсор.

Пример: Для “**alcatel**”, нажмите следующие клавиши: 2, 5, 2, 2, 8, 3 и 5 --> **alcatel**.



Чтобы вставить знак препинания или специальный символ, нажмите клавишу ***+ .**

Если вы хотите удалить набранные буквы или символы пожалуйста, нажмите **↶**, чтобы удалить их один за другим.

Как прочитать сообщение:

При получении сообщений на экране ожидания будет показано уведомление. Для просмотра сообщения, нажмите **Просмотр**. Или **Назад**, чтобы сохранить его непрочитанным.

6.2 Настройки

Настройки SMS

• Центр сообщений

Вы можете настроить номер центра сообщений.

• Срок действия сообщения

Выберите длительность срока действия: 1, 6, 24, 72 часа, 1 неделя или максимум.

• Отчёт о доставке

• Место хранения

Задайте место сохранения сообщений.

MMS

• Учётная запись MMS

Вы можете настроить учётную запись MMS.

• Параметры получения

Режим приёма в домашней сети, Режим приёма в роуминге, Реклама, Отчёт о доставке.

• Параметры отправки

Период действия, Приоритет, Отчёт о доставке, Запросить отчёт о прочтении, Анонимная отправка

• Память

Телефон или SD-карта

• Воспроизведение аудио

- Сброс настроек

Сообщение WAP Push

- Принимать Push-сообщения
- Сервисы загрузки.
Всегда, Оповещение, Никогда

7 Список вызовов...

В этом меню можно просмотреть историю вызовов.

8 Галерея.....

Вы можете просматривать, удалять, отмечать, переименовывать или создавать слайд-шоу изображений с помощью этой функции.

9 Камера

9.1 Камера

9.1.1 Сделать фото, сохранить или удалить

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите клавишу , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен. Если вы не хотите сохранять, вы можете сразу удалить его.

9.1.2 Настройки режима съёмки

При запуске функции "Камера" из меню "Камера/Дополнительно/Съёмка фото", вы попадаете в режим фотосъёмки. В этом режиме вы можете настроить **Вспышку, Размер изображения, Ночной режим, Яркость, Контраст, Экспозицию, Рамку, Серийную съёмку, Баланс белого, Задержку и Эффекты.**

9.1.3 Опции, доступные после фотосъёмки

После того, как вы сделали фото, вы можете перейти в раздел **Галерея**, чтобы посмотреть его, отправить по Bluetooth или MMS или установить в качестве обоев.

9.2 Видео

9.2.1 Режим видеосъёмки

При запуске функции "**Камера**" из меню "**Камера/Дополнительно/Запись видео**", вы попадаете в режим видеосъёмки. В этом режиме вы можете настроить **Вспышку**, **Размер изображения**, **Яркость**, **Контраст** и **Эффекты**.

9.2.2 Режим записи

После того как вы выбрали настройки, вы можете приступить к записи видеоклипа, нажав клавишу .



При входящем вызове в режиме записи, видеозапись будет остановлена и сохранена автоматически.

9.2.3 Опции, доступные после видеосъёмки

После съёмки видео, вы можете отправить своё видео с помощью MMS, Bluetooth или перейти в **Папку с видео**, чтобы посмотреть его или переименовать.

10 Видео.....

Вы можете воспроизводить видео в этом меню.

•Доступные опции:

Открыть

Воспроизведение видео.

Полноэкранный режим

Воспроизведение видео в полноэкранном режиме.

Настроить яркость

Просмотр

Вы можете просмотреть Историю и избранное.

Повторение

Вы можете отключить повтор или выбрать «Повторять все» и «Один раз».

Перемешивание

Включение/выключение перемешивания.

Установить как

Здесь можно установить отображаемое видео при Включении/выключении телефона.

Настройки

Это меню включает в себя Режим воспроизведения локального видео, Настройки подключения к сети, Настройки RTP/RTSP, Настройки прокси-сервера, Статистика по трафику, Сброс настроек, Помощь.

Выход

11 Музыка.....

Используйте эту функцию для воспроизведения аудиофайлов. В интерфейсе аудиоплеера, нажмите  для воспроизведения/паузы, краткое нажатие ◀ или ▶ переход к предыдущему или следующему треку, нажмите ▲ и ▼ для настройки громкости.

12 Интернет.....

Вы можете получить доступ к Интернету с помощью этого меню. Вы можете выбрать **Опции > Настройки**, чтобы настроить Учётную запись сети, Домашнюю страницу и Загрузку изображений.

• Домашняя страница

Вы можете открыть предварительно заданную домашнюю страницу с помощью этого меню.

• Закладки

В этом меню можно просмотреть свои закладки. Выберите **Опции**, чтобы открыть веб-страницу или изменить, добавить, удалить, пометить/снять отметки закладок. Выберите **Отправить ссылку**, чтобы поделиться закладкой с контактом. Вы также можете сохранить веб-страницу в качестве домашней страницы.

• Введите URL

В этом поле вы можете ввести URL-адрес.

• Автономные страницы


С помощью этого меню вы можете просматривать автономные страницы.

13 Радио.....



Ваш телефон имеет функцию Радио⁽¹⁾. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохранёнными радиостанциями. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

Чтобы включить радио, выберите **Радио** в главном меню. Для работы Радио нужно обязательно подключить гарнитуру, т.к. она работает в качестве антенны. Для поиска радиостанции, выберите **ОК\Опции\Автопоиск и сохранение** (при использовании этой функции в первый раз). Радиостанции будут автоматически сохранены в **Список радиостанций**, где вы сможете выбрать любую.



⁽¹⁾ Качество радиоприёма зависит от зоны действия радиостанции в определённой местности.

Выбор существующей радиостанции:

а. С главного экрана приложения **Радио**:

Нажмите **ОК** влево или вправо, чтобы переключить радиостанцию.


б. Из списка радиостанций:

После запуска приложения **Радио**, выберите **Опции/Список радиостанций** и выберите нужную радиостанцию. Вы можете выбрать **Воспроизвести/Удалить/Просмотр/Изменить/ Удалить все**.

Как добавить новую радиостанцию:

После запуска **Радио**, выберите **Опции\Список радиостанций\<Пусто>\Изменить** и измените **Имя радиостанции** и **Частоту**, затем выберите **Сохранить**.

Чтобы выключить радио, выберите **"Назад"**.



Доступные опции:

Автопоиск и сохранение

Начните автоматический поиск и станции будут автоматически сохранены в "**Список радиостанций**".

Список радиостанций

Открытие списка сохранённых радиостанций.

Сохранить

Сохранение текущей радиостанции в "**Список радиостанций**".

Ручной поиск

Начните ручной поиск и станции будут автоматически сохранены в "**Список радиостанций**".

Включить динамик

Включение/выключение динамика.

Запись

Начать запись радиостанции.

Записи

Просмотр сделанных записей.

Память

Выберите место хранения записей:
Телефон или SD-карта.

Помощь

В этом меню вы можете узнать дополнительную информацию о том, как использовать радио.

14 Календарь....

При выборе этого меню откроется календарь на месяц, позволяющий выбрать любую дату. Выберите **Опции**, чтобы добавить новое событие, просмотреть расписания, просмотреть все события, очистить сегодняшние задачи, очистить все, перейти на определённую дату или неделю календаря.

15 Калькулятор


Введите число, выберите тип операции и введите второе число, затем нажмите "Равно" для отображения результата.

16 Конвертер

Конвертер позволяет осуществлять перевод единиц измерения веса и длины.

17 Настройки....

В главном меню выберите **Настройки\OK**, а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон.



17.1 Настройки телефона

Чтобы изменить Настройки телефона, выберите **Настройки телефона**, и вы получите доступ к таким настройкам, как: **Экран. Время и дата, Панель виджетов, Автоматическое включение/выключение телефона, Язык ввода.**

Экран

Эта функция позволяет вам настроить Обои телефона, Яркость, Подсветку, Подсветку клавиатуры.

Время и дата

Это меню позволяет настроить дату и время, включая формат времени и формат даты. Вы также можете установить автоматическое обновление времени в **Настройки обновления времени > Автообновление времени.**

Панель виджетов

Выберите Вкл/Выкл, чтобы включить или отключить отображение панели виджетов на главном экране. Нажмите **Настроить виджеты**, чтобы выбрать виджеты для отображения на главном экране. Вы также можете изменить порядок виджетов.

Автоматическое включение/выключение телефона

В этом меню вы можете установить время автоматического включения/выключения телефона.

Язык ввода

Выбор текущего языка меню телефона. В этом меню вы можете выбрать язык интерфейса и язык ввода.

17.2 Настройки вызовов

Ответ при открытии

В этом меню вы можете активировать/деактивировать Ответ на вызов при открытии телефона.

Переадресация вызова

Вы можете включить, выключить или проверить состояние переадресации вызова на голосовую почту или на указанный номер. Доступны следующие настройки:

- **Безусловная:** постоянная переадресация всех входящих вызовов.
- **Переадресация, если занято:** если номер занят.
- **Переадресация, если нет ответа:** если номер не отвечает.
- **Переадресация, если телефон выключен** или находится вне зоны действия сети.
- **Отменить все переадресации**

Ожидание вызова

Активировать / Деактивировать уведомление о втором входящем вызове с помощью звукового сигнала. Вы также можете проверить статус ожидающих вызовов.

Запрет вызова

Доступны следующие настройки:

- **Все исходящие вызовы**
Запрет всех исходящих вызовов.
- **Все входящие вызовы**
Запрет всех входящих вызовов.

- **Все входящие вызовы в роуминге**

Входящие вызовы блокируются, если вы находитесь в роуминге.

- **Исходящие международные вызовы**

Запрет всех исходящих международных вызовов.

- **Исходящие международные вызовы, кроме адресованных в свою страну**

Запрет исходящих международных вызовов, за исключением вызовов в свою страну.

- **Отменить все запреты**

Отменить все запреты вызовов.

- **Изменить код**

Изменить исходный пароль запрета вызовов для активации запрета вызова.

Скрыть номер (антиопределитель)

Вы можете: Скрыть номер, Показать ваш номер или выбрать параметр Устанавливается сетью.

Другое

В этом меню вы можете активировать/деактивировать **Напоминание о длительности вызова**, **Автодозвон**, **Вибрацию при соединении** и **Автозапись голосовых вызовов**.

17.3 Подключения

В этом меню вы можете произвести сетевые настройки.

• Учётная запись сети

В этом меню вы можете настроить учётную запись сети.

• Услуга GPRS

Вы можете включить/отключить подключение для передачи данных в мобильной сети в соответствии с вашими потребностями.

• Интернет-роуминг

Вы можете использовать услуги передачи данных GPRS в роуминге.

• Выбор сети

Вы можете выбрать автоматическую регистрацию в сети или регистрацию вручную.

• Тип сети

Вы можете выбрать тип сети: 3G/2G (авто), 3G или 2G.

17.4 Безопасность

Вы можете защитить ваш телефон с помощью активации и изменения PIN-кода и кода блокировки (код по умолчанию 0000). Также вы можете активировать с помощью PIN2 функцию **Фиксированного набора**.

PIN-код

При включении телефона каждый раз будет запрашиваться PIN-код SIM-карты.

Изменить код PIN2

Код защиты для определенных функций SIM-карты (Фиксированный набор и др.) будет запрашиваться при попытке доступа к ним, если запрос этого кода активирован. Выберите, чтобы обновить его на новый (от 4 до 8 цифр).

Блокировка телефона

Заблокируйте телефон, установив пароль.

Изменить код блокировки телефона

Изменить код телефона, исходный код - 0000.

Фиксированный набор

Позволяет телефону быть "заблокированным" так, чтобы была возможность набора только определённых номеров. Чтобы активировать эту функцию, знание PIN2 является обязательным.

17.5 Нормы безопасности

Просмотр информации о телефоне:
Модель, Производитель, Адрес производителя, IMEI, Артикул, Bluetooth Declaration ID и др.

17.6 Восстановление заводских настроек

Сброс настроек телефона к заводским. Данные пользователя не будут удалены. Введите пароль по умолчанию 0000 для подтверждения восстановления и перезагрузки.

18 Файлы.....

Телефон предоставляет определенное пространство пользователям, чтобы управлять файлами, а также поддерживает карты памяти. Вы можете использовать «Файлы», чтобы управлять различными каталогами и файлами на телефоне и карте памяти.

19 Заметки

Вы можете создавать текстовые заметки.

20 Фонарик.....

Включение/выключение фонарика.


21 Диктофон.....

Используйте эту функцию для записи аудиофайлов. Телефон поддерживает формат файлов AMR/MP3/WAV. После остановки записи аудиофайл будет сохранен автоматически.

22 Будильник....



Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного оповещения. Вы можете настроить будильник, выбрав в главном меню **Будильник \ OK \ Изменить**.



- Находясь на экране Будильник, вы можете настроить время, выберите **Изменить**, чтобы установить время повтора и мелодию будильника.

Время

Установите нужное время.

Повтор

Вы можете выбрать **Один раз (по умолчанию)/Ежедневно/По будням** в зависимости от ваших предпочтений.

Мелодия

Вы можете выбрать **Стандартные рингтоны, Ещё рингтоны, Радио или Запись** в качестве мелодии будильника.

23 Мировое время.....



Часы по умолчанию показывают время, основанное на вашем местоположении, при настройке вашего телефона. Вы можете добавить другие города, для отображения времени в других часовых поясах.

24 Фильтр ВЫЗОВОВ



Вы можете создать чёрный список/белый список с помощью этой функции.

25 Профили.....



С помощью этого меню вы можете настроить режим звука: **Обычный, Без звука, Вибрация** и режим **«В самолёте»**.

26 Bluetooth

После сопряжения с другим устройством, поддерживающим Bluetooth, вы сможете обмениваться с ним данными (изображениями, аудио- и видеофайлами).

27 Русский режим ввода.

Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или символы, указанные на клавишах. Нажмите клавишу несколько раз, пока нужная буква не будет выделена. Когда вы отпустите клавишу выделенный символ будет вставлен в текст.

Меры безопасности.

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведённым в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведённые исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулём, не используйте своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённый телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или

надувные подушки безопасности (Airbag).
Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надёжно защищены от помех его электронные системы.

● УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте или переводите в режим «В самолёте» устройство перед посадкой в самолёт.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведённых мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включённое устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый

инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем подносите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапылённом месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от 0°C до +40°C.

При температуре свыше +40°C изображение на экране может выглядеть

смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона. Компания TCL Communication Ltd. и её филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекомендованных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне. Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии,

временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе;
- ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- играйте в хорошо освещённом помещении;
- всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз;
- почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте её в течение нескольких

часов;

- если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем телефоне, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включённой громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь.

Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъёмку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

Прежде чем вынуть батарею из телефона, пожалуйста, убедитесь, что телефон выключен.

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов);
- не протыкайте и не разбирайте аккумуляторную батарею, не замыкайте её полюса,
- не бросайте батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур выше +60°C.

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей

среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь повреждёнными батареями и батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или её филиалами.



Этот знак на вашем телефоне, батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабжённые специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретённый в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

● ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 2014/53/EC (RED) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА

Данное мобильное устройство является передатчиком и приёмником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	UMTS 900 + Bluetooth	0,423 Вт/кг
При ношении на теле	UMTS 2100 + Bluetooth	1,556 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надёжного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте:

www.alcatelmobility.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте её от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство также можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите телефон на расстоянии минимум 5 мм от вашего тела.

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании устройства некоторые ваши персональные данные могут передаваться на другие устройства. Вы несёте ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённых к вашему

устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию в различных местах, в том числе на SIM-карте, на карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и её филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

Alcatel 3025X Bluetooth Declaration ID D033125

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatelmobility.com
- **Номер горячей линии:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Производитель:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Здание 22E, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг, Китай.
- **Электронная маркировка:** Перейдите в меню Настройки > Нормы безопасности или с помощью номера набирателя введите код *#07#, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации.⁽¹⁾

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую через форму обратной связи.

Характеристики радиоизлучения:

GSM 850/900: 33 дБм

GSM 1800/1900: 30 дБм

UMTS 900/2100: 24 дБм

Bluetooth: < 2 дБм

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

• Информация о стандартах

TCL Communication Ltd. заявляет, что **Alcatel 3025X** соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу:

http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• Дополнительная информация

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу:

http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, с помощью номера набирателя введите код * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несёт юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

Гарантия на телефон

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
- 2) подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.;
- 3) модификацией или ремонтом, осуществлёнными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или её филиалов;

- 4) модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.;
- 5) плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удалёнными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует

действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью ().
- Старайтесь не хранить большие объёмы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используйте сброс настроек для форматирования телефона, для этого наберите *#336699*# и введите защитный код (0000 - по умолчанию) или зайдите в меню **Настройки - Восстановление заводских настроек**. Внимание! Все личные данные: контакты, сообщения и файлы - будут удалены при сбросе настроек.

Мой мобильный телефон не включается

- Проверьте контакты аккумуляторной батареи, извлеките её и снова установите, а затем включите телефон.

- Проверьте уровень заряда батареи, заряжайте её как минимум 20 минут.

Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезапустите телефон, нажав и удерживая клавишу 
- Извлеките батарею и снова установите её, затем включите телефон.

Мой мобильный телефон неожиданно отключается

- Проверьте, не заблокирован ли экран телефона. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда батареи.

Мой мобильный телефон не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер и аккумуляторную батарею Alcatel.
- Убедитесь, что батарея вставлена правильно и почистите её контакты, если они загрязнены. Батарею необходимо устанавливать до подключения сетевого адаптера.
- Убедитесь, что батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.

- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мой мобильный телефон не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет сети»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте состояние вашей SIM-карты у вашего оператора.
- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную.
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажимите клавишу отправки вызова

- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включён, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что на телефоне не активирована функция "Фильтр вызовов".
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приёме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включен Антиопределитель номера.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на телефон.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей навигации.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала .
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на телефоне чистые.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли услуги для работы данных функций в контракт, заключённый вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров Alcatel для работы этих функций.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно указали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором вашей мобильной сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Сообщения\Опции\Голосовая почта**.
- Попробуйте позже, если в данный момент система перегружена.

Мигающая иконка

- Проверьте наличие свободного места на SIM-карте, так как она может быть переполнена. В этом случае удалите сообщения или сохраняйте их в память телефона.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 3 часа).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень зарядки аккумуляторной батареи.
- Не включайте подсветку без необходимости.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги и настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включён и включено обнаружение вашего телефона.
- Убедитесь, что два телефона находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Alcatel является товарным знаком компании Nokia и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCL Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2018

TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления