

料号：82020000067A 版本：A
物料描述（名称）：F9S 入门指南 俄语版
图纸发布日期：2019年06月24日

TOPKOTE 105g 无光铜

全半相行五言！

专色

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

供应商料号，请供应商根据规定自行补充

Благодарим за выбор MI A3

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить устройство.

Дополнительные сведения

см. на нашем официальном сайте: www.mi.com.

Android One

Телефоны серии Android One отвечают всем повышенным требованиям компании Google к программному обеспечению. В смартфоне MI A3 предусмотрена защита каждого уровня, постоянно действующие обновления, а также простой интерфейс без дублирующих элементов. Используя сертифицированный телефон Android One, вы быстрее справляетесь со всеми задачами и можете быть уверены, что ваше устройство надежно защищено и получает все необходимые обновления.

Google и Android One являются товарными знаками компании Google LLC.

Лоток SIM-карты:

О поддержке двух SIM-карт:

- Поддержка двух SIM-карт 4G зависит от стандартов мобильной связи местных операторов и может быть доступна не во всех регионах.
- Поддерживает использование двух Nano-SIM карт. При использовании двух слотов для SIM-карт, любую из них можно выбрать как основную карту.
- VoLTE поддерживается только некоторыми операторами связи и в некоторых регионах.
- При оптимизации сети могут выпускаться обновления программного обеспечения устройства. Узнать больше можно, уточнив версию системы, которая используется на устройстве.

Кнопка громкости

Кнопка питания

Порт USB Type-C

ВНИМАНИЕ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДОБРАВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.

Чтобы не испортить слух, не слушайте аудио на высокой громкости в течение длительного времени.
Не используйте зарядное устройство или кабель по причине безопасности см. в руководстве пользователя по ссылке ниже: <http://www.mi.com/en/certification/>

Важная информация о безопасности

- Перед использованием устройства ознакомьтесь с приведенными ниже правилами техники безопасности.
- Использование посторонних кабелей, адаптеров питания или аккумуляторов может привести к пожару, взрыву или возгоранию.
- Используйте только разрешенные аксессуары, совместимые с вашим устройством. Диапазон рабочих температур устройства составляет от 0 °C до 40 °C. Использование вне этого температурного диапазона может повредить устройство.
- Если устройство оснащено встроенным аккумулятором, не пытайтесь самостоятельно заменить его, чтобы не повредить аккумулятор или устройство.
- Защелкните устройство только с помощью прилагаемого или одобренного кабеля и адаптера питания. Использование других адаптеров может привести к пожару, повреждению электрических токов и повреждению устройств и адаптера.
- Когда устройство зарядится, отсоедините его от адаптера и достаньте последний из розетки. Не заряжайте устройство более 12 часов.
- Аккумуляторы служат переработать или утилизовать отдельно от бытовых отходов. Неправильное обращение с аккумуляторами может привести к пожару или взрыву. Утилизация или переработка устройств, а также их аккумуляторов и аксессуаров должны выполняться в соответствии с местными законами.
- Запрещается разбирать, покалывать и поджигать аккумулятор. Немедленно прекратите использование аккумулятора в случае его деформации.
- Запрещено создавать с аккумулятором цепь короткого замыкания или избегание нагрева, ожогов или травм.
- Аккумулятор состоит из аккумулятора и цепи с высокой температурой окружающей среды. Перегрев может привести к взрыву.
- Запрещено разбирать, покалывать и раздвигать аккумулятор во избежание утечки жидкости аккумулятора, его перегрева или взрыва.
- Запрещено снимать аккумулятор во избежание пожара или взрыва.
- Немедленно прекратить использование аккумулятора в случае его деформации.
- Не мочите устройство.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Если какой-либо компонент устройства не работает, обратитесь в службу поддержки компании Mi или в авторизованный сервисный центр.
- Подключайте другие устройства в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Не подключайте к этому телефону несертифицированные устройства.
- При использовании адаптеров переменного тока интеллектуальную розетку следует разместить рядом с оборудованием и обеспечить к ней свободный доступ.

Меры предосторожности

- Соблюдайте все законы и правила, которые ограничивают использование мобильных телефонов в определенных условиях и местах.
- Не используйте телефон на запрещенных станциях и в потенциально опасных средах, включая подавляющие помехи на судах, средства для хранения или транспортировки топлива или химических веществ, места, где воздух насыщен легковоспламеняющимися веществами либо мельчайшими частицами пыли, газами или металлическими порошками.
- Соблюдайте предписания всех знаков, запрещающих использование беспроводных устройств (телефона или другого радиодооборудования). Выключайте мобильный телефон или беспроводное устройство в местах проведения важных работ, а также в местах, где установлены знаки, запрещающие использование радио или электрически устройств, чтобы не создать помехи при взрыве работ.
- Не используйте мобильный телефон в операционных бортах самолета, в пунктах неотложной помощи и отделениях интенсивной терапии. Следуйте действующим правилам и нормам больницы и медицинским центрам. Проконсультируйтесь с врачом и производителем изделия, чтобы выяснить, не повышает ли телефон работе вашего медицинского устройства. Во избежание возможных помех в работе кардиомонитора держите между ним и мобильным телефоном расстояние в 15 см. Для этого необходимо использовать телефон на противоположной от кардиомонитора стороне и не носить его на грудном кармане. Не используйте телефон близко к спутниковым аппаратам, содержащим магниты и т.р., чтобы не нарушить работу медицинского оборудования.
- Соблюдайте правила безопасности в самолете и при необходимости выключайте телефон.
- Во время езды за рулем пользуйтесь телефоном согласно соответствующим законам и правилам дорожного движения.
- Чтобы избежать ударов молнии, не используйте телефон на улице во время грозы.
- Не используйте телефон для звонков, пока он заряжается.
- Не помещайте телефон вблизи открытого огня, горячих жидкостей, например в ванной комнате. Это может привести к повреждению электрическим током, травмам, пожару или повреждению зарядного устройства.

Предупреждение системы безопасности

Обновление операционной системы телефона связано с помощью интернет функции обновления программного обеспечения или в авторизованных сервисных центрах. Обновление программы обеспечения другим способом может повредить устройство или привести к потере данных, проблемам в безопасности и другим рискам.

Нормы ЕС

Декларация о соответствии требованиям Директивы по радиоборудованию

Настоящим компания Xiaomi Телекоммуникации Ко., Лтд (Xiaomi) заявляет, что этот смартфон мобильный телефон марки MI A3 соответствует стандарту спецификации GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE, а так же функций Bluetooth и Wi-Fi соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы по радиоборудованию 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии для ЕС доступен по следующему адресу: www.mi.com/en/certification

Сведения о радиочастотном излучении (SAR)

Данное устройство соответствует требованиям касательно удельного коэффициента поглощения (SAR) для населения, в том числе с учетом неконтролируемого излучения радиочастотного значения 0,1 Вт/кг для головы и тела в диапазоне 2.0 БГцн до 10 ГГцн. Вышеуказанные требования определены рекомендациями Совета ЕС (директива 1999/5/ЕС), руководству Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения, а также директивой по радиоборудованию 2014/53/EU (RED).