

HONOR Pad V6

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Базовые операции

Системные жесты навигации	1
Phone Clone	2
Блокировка и разблокировка экрана	3
Обзор рабочего экрана	4
Уведомления и значки состояния	4
Значки быстрого доступа	6
Виджеты рабочего экрана	6
Настройка обоев	7
Скриншоты и запись с экрана	7
Просмотр и удаление уведомлений	9
Настройка параметров звука	9
Ввод текста	10
Режим нескольких окон и отображение поверх других окон	10
Зарядка	13

Интеллектуальные функции

AI Lens	16
Проекция	17
Функция Мультиэкран для взаимодействия между планшетом и телефоном	18
Huawei Share	20
Переключение аудиоканалов между устройствами	23

Камера и Галерея

Запуск приложения Камера	24
Съемка фото	24
Фото с использованием технологии искусственного интеллекта	26
Панорамная съемка	26
Свет	27
Фото с HDR	28
Живые фото	28
Добавление водяных знаков	29
Режим Документы	30
Профессиональный режим	30
Запись видео	32
Замедленная съемка	33
Режим Отрезок времени	33
Настройка параметров камеры	34

	Содержание
Управление Галереей	35
Умная классификация фотографий	40
Редактор Huawei Vlog	41
Видеоклипы Huawei Vlog	42
Интересное	43
Приложения	
Приложения	46
Контакты	47
Телефон	51
Календарь	51
Часы	53
Заметки	55
Диктофон	56
Электронная почта	57
Калькулятор	62
Фонарик	63
Компас	63
Приложение-клон	63
Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях	64
Диспетчер планшета	64
Phone Clone	65
Раздел Дети	65
Советы	66
Настройки	
Поиск в разделе Настройки	67
Wi-Fi	67
Bluetooth	68
Мобильная передача данных	70
Другие возможности связи	70
Рабочий экран и обои	73
Экран и яркость	74
Звуки и вибрация	77
Уведомления	79
Биометрические данные и пароли	81
Приложения	83
Батарея	83
Память	84
Безопасность	85
Конфиденциальность	88
Специальные возможности	92
Пользователи и аккаунты	94

Содержание	95
Система и обновления	95
Сведения планшета	100

Базовые операции

Системные жесты навигации

Режимы навигации



Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите режим навигации.

Жесты навигации



Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и включите или выключите функцию **Жесты**.

Включив функцию **Жесты**, вы можете выполнять нижеприведенные действия.

- Вернуться к предыдущему экрану: проведите в центр экрана с левого или правого края.
- Вернуться на рабочий экран: проведите вверх с нижней части экрана.
- Перейти на экран недавно использованных приложений: проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
- Закрыть приложения на экране недавно использованных приложений: проведите вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.

Три навигационные кнопки



Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Три навигационные кнопки**.

Нажмите **Настройки**, чтобы выбрать требуемую комбинацию кнопок.

Значки кнопок панели навигации:

- : кнопка Назад, используется для возврата на предыдущий экран, выхода из приложения или скрытия экранной клавиатуры.
- : кнопка Рабочий экран, используется для возврата на рабочий экран.
- : кнопка Обзор, используется для перехода на экран недавно использованных приложений.
- : кнопка уведомлений, используется для открытия панели уведомлений.

Настройка комбинаций навигационных кнопок

Перейдите в раздел **Три навигационные кнопки > Настройки**. Здесь вы можете выполнить следующие действия.

- Выбрать комбинацию навигационных кнопок.
- Включить функцию **Скрыть навигационные кнопки**, чтобы скрывать панель навигации, когда она не используется.

Кнопка навигации

Перейдите в меню  **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** > **Еще** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:

- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Дважды нажать на кнопку, чтобы вернуться на два шага назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.

Phone Clone

Phone Clone

Приложение **Phone Clone** позволяет быстро и удобно перенести основные данные (в том числе контакты, записи календаря, изображения и видео) со старого устройства на новое.

Перенос данных с устройств Android

- 1 На вашем новом устройстве откройте приложение  **Phone Clone**. Вы также можете перейти в раздел  **Настройки** > **Система и обновления** > **Phone Clone**, нажать **Это новый телефон**, затем нажать **Huawei** или **Другое устройство Android**.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить **Phone Clone** на вашем старом устройстве.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение  **Phone Clone** и нажмите **Это старый телефон**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение между старым и новым устройством с помощью сканирования кода или вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, затем нажмите **Перенос**, чтобы начать процесс клонирования.
-  Приложение **Phone Clone** доступно только для устройств с ОС **Android 4.4** и выше.

Перенос данных с устройств iPhone или iPad

- 1 На вашем новом устройстве откройте приложение  Phone Clone. Вы также можете перейти в раздел  Настройки > Система и обновления > Phone Clone, нажать Это новый телефон, затем нажать iPhone или iPad.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить Phone Clone на вашем старом устройстве.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение  Phone Clone и нажмите Это старый телефон. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение между старым и новым устройством с помощью сканирования кода или вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать процесс клонирования.
-  Приложение Phone Clone доступно только для устройств с iOS 8.0 и выше.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Если ваше устройство неактивно в течение определенного периода времени, система автоматически блокирует экран и переходит в спящий режим для экономии энергии. Вы также можете заблокировать экран вручную одним из предложенных способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы открыть режим редактирования экрана. Нажмите Виджеты, затем переместите значок функции Блокировка экрана на рабочий экран. Теперь вы можете блокировать экран нажатием на значок функции Блокировка экрана.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел  Настройки > Экран и яркость > Спящий режим и выберите время перехода в спящий режим.

Активация экрана

Вы можете активировать экран одним из предложенных способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- Перейдите в раздел  Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана и включите функцию Активация поднятием устройства или Активация двойным касанием экрана.

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Доступ к приложениям с экрана блокировки

Вы можете открывать часто используемые приложения (например, Камера, Диктофон или Калькулятор) с экрана блокировки.

- Включите экран, нажмите и удерживайте значок  , затем проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Проведите вверх из нижней части экрана блокировки, чтобы открыть панель быстрого доступа. Будут доступны значки быстрого доступа для приложений **Диктофон, Фонарик, Калькулятор и Таймер**.

Обзор рабочего экрана

Обзор рабочего экрана

На рабочем экране можно выполнить следующие действия.

- Проверить статус вашего устройства и просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести влево или вправо, чтобы просмотреть приложения и виджеты, отображающиеся на рабочем экране.

Уведомления и значки состояния

Уведомления и значки состояния

 Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора.

Набор функций отличается в зависимости от модели устройства. Некоторая информация не относится к вашему устройству.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Сильный сигнал сети		Роуминг
	Экономия трафика включена		SIM-карта не установлена

	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Выполнение вызова		Включено VoLTE
	Подключено к сети Wi-Fi		Используется функция SkyTone
	Отключено от точки доступа		Переключение сети функцией Wi-Fi+
	Включен режим полета		Настроен будильник
	Батарея разряжена		Низкий уровень заряда батареи
	Зарядка		Быстрая зарядка (QuickCharge)
	Быстрая зарядка (SuperCharge)		Быстрая беспроводная зарядка (SuperCharge)
	Быстрая беспроводная зарядка (QuickCharge)		Обычная беспроводная зарядка
	Энергосберегающий режим включен		Цифровой баланс включен
	Включен Bluetooth		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Подключено Bluetooth-устройство		Подключение VPN
	В автомобиле		Подключено устройство проекции
	Включены службы определения местоположения		Режим защиты зрения включен
	Подключены наушники		Подключены наушники с микрофоном
	Пропущенный вызов		Новое SMS-сообщение
	Микрофон выключен		Звук выключен
	Другие уведомления		Только вибрация
	Включено NFC		Режим Не беспокоить включен

	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Производительный режим включен		Новое эл. письмо
	Напоминания о событиях		

Значки быстрого доступа

Значки быстрого доступа

Активация значков быстрого доступа

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки.

- Нажмите на значок, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.
- Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек соответствующей функции. Помните, что это доступно не для всех функций.
- Нажмите на значок , чтобы открыть настройки.

Настройка значков быстрого доступа

Нажмите на значок , затем удерживайте значок функции и переместите его в другое место.

Виджеты рабочего экрана

Виджеты рабочего экрана

Вы можете добавить, переместить или удалить виджеты рабочего экрана, например, виджеты экрана блокировки, погоды, заметок, часов, контактов и календаря.

Добавление виджетов на рабочий экран

- На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в режим редактирования рабочего экрана.
- Нажмите **Виджеты**, затем проведите влево, чтобы просмотреть все виджеты.
- Некоторые виджеты имеют разные форматы, например **Погода**. Нажмите на виджет, чтобы просмотреть все доступные форматы, затем проведите вправо, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажмите на виджет, чтобы добавить его на рабочий экран. Если в текущем окне рабочего экрана недостаточно места, перетащите виджет в другое окно.

Перемещение и удаление виджетов

Нажмите и удерживайте виджет на рабочем экране, пока устройство не завибрирует, затем перетащите значок в необходимое место или нажмите **Удалить**.

Настройка обоев

Настройка обоев

Использование предустановленных обоев

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Рабочий экран и обои > Обои**.
- 2 Выберите фото, которое хотите установить в качестве обоев.
- 3 Вы также можете настроить следующие параметры.
 - **Затенение**. Создает эффект размытия, который можно отрегулировать с помощью ползунка.
 - **Прокрутка**. Позволяет прокручивать обои рабочего экрана.
- 4 Нажмите  , затем установите изображение как обои для параметра **Экран блокировки**, **Рабочий экран** или **Рабочий экран и экран блокировки**.

Использование в качестве обоев изображений из Галереи

- 1 Откройте приложение  **Галерея** и откройте изображение, которое хотите установить в качестве обоев.
- 2 Перейдите в раздел  > **Установить как > Обои** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

Скриншоты и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота с помощью комбинации клавиш

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью значка

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок



, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Съемка скриншота**, убедитесь, что функция **Скриншот тремя пальцами** включена.
- 2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра.

Далее вы можете выполнить следующие действия.

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
-  Эта функция не поддерживается в горизонтальной ориентации.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Запись с экрана

Записывайте действия, выполняемые на экране, чтобы создать обучающий материал, видео о прохождении игры и многое другое.

Начало записи с экрана с помощью комбинации клавиш

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Начало записи с экрана с помощью значка

- 1 Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки.
- 2 Нажмите **Запись с экрана**, чтобы начать запись с экрана.
- 3 Чтобы остановить запись с экрана, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Записи с экрана сохраняются в приложении **Галерея**.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так:  . Теперь запись голоса активна.



Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так:) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку. Если вы хотите, чтобы на записи с экрана не было системных звуков, перед началом записи выключите звук на устройстве, музыку и другие мультимедийные звуки.

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления активируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

- Проведите вправо по уведомлению, чтобы удалить его.
- Нажмите на значок в нижней части панели уведомлений, чтобы удалить все уведомления.

Блокировка, отсрочка и выключение звука уведомлений



Проведите по уведомлению влево, затем нажмите на значок , чтобы заблокировать, выключить звук или отсрочить уведомления текущего источника.

Некоторые системные уведомления нельзя заблокировать, удалить или отсрочить.

Настройка параметров звука

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Настройка громкости по умолчанию



Перейдите в раздел Настройки > Звуки и вибрация, здесь вы можете настроить звук для следующих функций:

- Мультимедиа (видео, игры, музыка и др.)

- Оповещения
- Будильник

Переключение между режимами Звук, Вибрация и Без звука с помощью значка быстрого доступа

- 1 Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки.
- 2 Нажмите на значок  Звук,  Без звука или  Вибрация, чтобы переключаться между режимами.

Ввод текста

Редактирование текста

Вы можете выбирать, копировать или вырезать текст на экране и вставить его в другое текстовое поле. Вы также можете отправлять текст различными способами.

- 1 Нажмите и удерживайте текст, пока не появятся значки  . В некоторых приложениях действие, выполняемое в результате нажатия и удержания текста, может отличаться. Например, если вы нажмете и будете удерживать текст отправленного или полученного сообщения, отобразится меню опций, а значки  появятся только после выбора опции **Выбор текста**.
- 2 Отметьте значками  и  границы текста, который хотите выбрать, или нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать весь текст.
- 3 Выберите опцию **Копировать** или **Вырезать**.
- 4 Нажмите и удерживайте место, в которое хотите вставить текст, пока не появится опция **Вставить**, затем нажмите **Вставить**.

Режим нескольких окон и отображение поверх других окон

Режим нескольких окон

В режиме нескольких окон вы можете открывать рядом два приложения на одном экране или одно приложение в плавающем окне поверх другого приложения.

Включение разделения экрана на панели управления режима нескольких окон

- Включение режима разделения экрана.

- 1 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, откройте приложение, затем проведите в центр с левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 2 Перетащите значок приложения с панели управления режима нескольких окон.

- Перемещение окон в режиме разделения экрана. Нажмите и удерживайте значок в верхней части окна, чтобы уменьшить его. Затем перетащите окно в другую сторону экрана, чтобы поменять окна местами.
- Выключение режима разделения экрана. Перетащите значок  или  в центре черты разделения экрана вправо или влево (вверх или вниз), чтобы убрать одно из окон.
- i** • Не все приложения поддерживают отображение в режиме разделения экрана.
 - В этом режиме нельзя отобразить в двух окнах одно приложение.
 - Режим разделения экрана используется для одновременного открытия на одном экране двух приложений.

Отображение плавающего окна

Вы можете одновременно играть и общаться с друзьями в чате. Откройте чат в плавающем окне и общайтесь, не закрывая игры.

- Отображение плавающего окна.
 - 1 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр с левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
 - 2 Чтобы открыть приложение в плавающем окне, нажмите на значок приложения на панели управления режима нескольких окон.
- Перемещение плавающего окна. Перетащите горизонтальную линию в верхней части плавающего окна в удобное положение.
- Переход в полноэкранный режим. В плавающем окне нажмите на значок , чтобы отобразить контент плавающего окна в полноэкранном режиме.
- Закрытие плавающего окна. Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите на значок .
- i** • Размер плавающего окна нельзя изменить.

Переключение между режимом разделения экрана и плавающим окном

- Переключение с режима разделения экрана на плавающее окно. Нажмите и удерживайте значок вверху окна, затем перетащите его влево или вправо (когда экран в вертикальной ориентации) либо к нижнему краю экрана (когда экран в горизонтальной ориентации).
- Переключение с плавающего окна на режим разделения экрана. Нажмите и удерживайте значок вверху плавающего окна, затем перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана (когда экран в вертикальной ориентации) либо влево или вправо (когда экран в горизонтальной ориентации).

Перетаскивание данных между приложениями в режиме нескольких окон

В режиме нескольких окон вы можете перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения. Во время создания заметки с помощью приложения **Заметки** откройте приложение **Файлы**, выберите фото, которое хотите добавить, и перетащите его на экран создания текста в приложении **Заметки**.
 - Перетаскивание текста. Во время отправки SMS-сообщения откройте приложение **Заметки**, нажмите и удерживайте текст, который хотите отправить, затем перетащите его в поле ввода текста сообщения.
 - Перетаскивание документа. Во время написания электронного письма откройте приложение **Файлы**, выберите документ, который хотите приложить, и перетащите его на экран создания электронного письма.
-  Не все приложения полностью поддерживают функцию перетаскивания в режиме нескольких окон.

Добавление, перемещение и удаление приложения на панели управления режима Несколько окон

- Добавление приложения. На панели управления режима Несколько окон нажмите , нажмите на приложение, которое хотите добавить, затем нажмите **Готово**.
- Перемещение приложения. На панели управления режима Несколько окон нажмите , перетащите требуемое приложение в нужное место на панели, затем нажмите **Готово**.
- Удаление приложения. На панели управления режима Несколько окон нажмите , нажмите  в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, затем нажмите **Готово**.

Выключение режима нескольких окон

Режим нескольких окон включен по умолчанию. Чтобы выключить его, перейдите в

раздел  **Настройки** > **Специальные возможности** > **Несколько окон** и выключите **Панель Несколько окон**.

App Multiplier

Благодаря функции **App Multiplier** главная страница приложения и другие страницы с контентом приложения могут отображаться в режиме двух окон для более удобной работы в режиме многозадачности при горизонтальной ориентации устройства.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Приложения** > **App Multiplier** и включите переключатель напротив приложений, для которых вы хотите активировать данную функцию.

- 2 Откройте приложение, для которого активирована функция **App Multiplier**. Главная страница приложения отобразится в центре экрана.
- 3 Нажмите на любую кнопку на главной странице приложения. Главная страница переместится влево, справа появится второе окно.

Чтобы изменить размер окон, нажмите и удерживайте значок  между окнами, затем перетащите его вправо или влево.

Зарядка

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и USB-кабелей других производителей может привести к повторной перезагрузке устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Устройство автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное устройство или другое устройство. Если устройство определит, что USB-порт влажный, устройство автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei для замены батареи.
- Не накрывайте устройство и зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур устройство может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите устройство в прохладное место.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Если устройство не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, устройство разряжено. Заряжайте устройство в течение 10 минут, затем повторите попытку.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

- 1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Зарядка устройства от ПК

- 1 Подключите устройство к ПК по USB-кабелю.
- 2 Если на экране устройства появляется диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая опция, диалоговое окно не появится. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите **Настройки**, затем выберите **Только зарядка**.

Значки батареи

Уровень заряда батареи можно посмотреть в значке батареи.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Уровень заряда менее 4%
	Устройство подключено к зарядному устройству, уровень заряда менее 10%
	Устройство подключено к зарядному устройству, уровень заряда батареи от 10% до 90%
	Устройство подключено к зарядному устройству, уровень заряда батареи более 90% Если рядом со значком батареи отображается 100% или на заблокированном экране появляется сообщение о завершении процесса зарядки, батарея полностью заряжена.

Обратная зарядка с помощью кабеля OTG

OTG — это USB-технология передачи данных, которая позволяет получить прямой доступ к файлам на USB-накопителе или цифровой камере, а также подключиться к внешнему устройству, например, клавиатуре или мыши, с помощью кабеля OTG.

Благодаря этой технологии вы также можете заряжать своим устройством другие устройства.

- 1 Подключите ваше устройство к устройству, которому требуется подзарядка, с помощью кабеля OTG.
- 2 Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите **Настройки > Нажмите, чтобы посмотреть**, затем выберите **Зарядка других устройств**.

3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать зарядку подключенного устройства.

Интеллектуальные функции

AI Lens

Доступ к функциям приложения AI Lens

Существует несколько способов воспользоваться функциями приложения AI Lens.

Через приложение Камера

Откройте приложение Камера и выберите режим Фото. Нажмите на значок  , чтобы перейти к функциям AI Lens.

Через строку поиска

На разблокированном устройстве проведите вниз по экрану, чтобы открыть поисковую строку. Затем нажмите на значок  , чтобы перейти к функциям AI Lens.

Через экран блокировки

На заблокированном устройстве проведите вверх из нижней части экрана. Нажмите на значок  , затем разблокируйте устройство, чтобы перейти к функциям приложения AI Lens.

Сканирование кодов

В приложении AI Lens есть функция сканирования QR-кодов и мгновенного перехода на экран соответствующего приложения.

- 1 Откройте приложение Камера, нажмите на значок  , затем нажмите на значок .
- 2 Наведите рамку на экране на QR-код, который необходимо распознать.

Сканирование и перевод

В приложении AI Lens доступна функция мгновенного перевода, которая поможет вам быстро перевести текст с иностранного языка.

- 1 Откройте приложение Камера, нажмите на значок  , затем нажмите на значок .
- 2 В списке языков выберите язык оригинала и язык перевода.
- 3 Выделите текст, который требуется перевести, и подождите, пока система выполнит перевод.

Сканирование и покупка

В приложении AI Lens есть функция покупок, которая позволяет сканировать товары и искать их в онлайн-магазинах.

- 1 Откройте приложение Камера, нажмите на значок  , затем нажмите на значок  .
- 2 Наведите камеру на объект. Когда объект будет распознан, вы получите рекомендации по приобретению товара. Вы также можете нажать на значок  и сделать фотографию, которая будет распознана автоматически.

Сканирование еды и получение информации о ее пищевой ценности

Вы можете отсканировать еду и определить ее вес, калорийность и пищевую ценность.

- 1 Откройте приложение Камера, нажмите на значок  , затем нажмите на значок  .
- 2 Наведите камеру на еду и подождите, пока система выполнит расчет веса, калорийности и пищевой ценности.

Сканирование и распознавание объектов

В разделе HiVision собраны функции, которые позволяют изучать окружающий мир. Отсканируйте объект, чтобы узнать о нем больше. Вы получите дополнительные сведения о произведениях искусства, достопримечательностях и многом другом.

- 1 Откройте приложение Камера, нажмите на значок  , затем нажмите на значок  .
- 2 Наведите камеру на объект и дождитесь результатов распознавания. Вы также можете нажать на значок  и сделать фотографию, которая будет распознана автоматически.
- 3 Нажмите на информационную карточку, чтобы получить дополнительные сведения.

Проекция

Беспроводная проекция

Вы можете подключить ваше устройство к внешнему дисплею, например к телевизору, по беспроводному соединению.

- 1 В зависимости от модели и функций внешнего дисплея следуйте инструкциям ниже.
 - Если внешний дисплей поддерживает Miracast, включите на нем функцию беспроводной проекции.

- Если внешний дисплей не поддерживает Miracast, используйте беспроводной адаптер HDMI для подключения устройства к внешнему дисплею. Убедитесь, что беспроводной адаптер HDMI подключен к источнику питания.

Чтобы проверить, поддерживает ли внешний дисплей Miracast, а также узнать, как включить функцию беспроводной проекции, обратитесь к руководству пользователя или в центр клиентской поддержки производителя внешнего дисплея.

2 На устройстве проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на значок , чтобы включить функцию Wi-Fi.

3 Проведите повторно, чтобы открыть панель значков полностью, и включите функцию **Беспроводная проекция**. Начнется автоматический поиск ближайших внешних дисплеев.

Вы также можете перейти в раздел  **Настройки > Другие соединения** и включить функцию **Беспроводная проекция**.

4 Чтобы начать проекцию, нажмите на имя внешнего дисплея в списке результатов поиска.

Если вы используете беспроводной адаптер HDMI, нажмите на его имя, чтобы начать проекцию.

Режим рабочего стола

Включение режима рабочего стола: Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем нажмите **Режим рабочего стола**, чтобы перейти к экрану **Режим рабочего стола**.

Выход из режима рабочего стола: Нажмите на область значка уровня сигнала в строке состояния, чтобы открыть **Центр уведомлений**, затем нажмите **Выключить Режим рабочего стола**.

Функция Мультиэкран для взаимодействия между планшетом и телефоном

Функция Мультиэкран для взаимодействия между планшетом и телефоном

При подключении планшетного ПК к телефону Huawei или Honor с помощью функции **Мультиэкран** на планшетном ПК в специальном окне отобразится экран телефона для упрощенного управления обоими устройствами и их взаимодействия. Вы можете открывать приложения и файлы с телефона на планшетном ПК, а также перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК с помощью перетаскивания.

Подключение телефона и планшетного ПК

 Функция Мультиэкран поддерживается телефонами Huawei и Honor с версией интерфейса EMUI 10.0 или выше.

Чтобы активировать функцию Мультиэкран, подключите телефон к планшетному ПК одним из предложенных способов.

- Подключение через Bluetooth

1 На телефоне проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на значок  , чтобы включить функцию **Bluetooth**.

2 На планшете проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на значок **Мультиэкран**. Затем следуйте инструкциям на экране.

3 Разместите телефон и планшетный ПК на небольшом расстоянии друг от друга и установите соединение, следуя инструкциям на экране.

- Подключение сканированием QR-кода

1 На планшетном ПК откройте приложение **Мультиэкран** и нажмите **Отсканировать для подключения**.

2 Установите соединение, следуя инструкциям на экране. Перед сканированием QR-кода убедитесь, что телефон подключен к сети Интернет.

- Подключение касанием клавиатуры

Вы можете коснуться телефоном совместимой клавиатуры, чтобы включить режим Мультиэкран на вашем телефоне или планшетном ПК.

 Только некоторые клавиатуры поддерживают эту функцию.

1 Убедитесь, что планшетный ПК сопряжен с клавиатурой.

2 На телефоне проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Проведите повторно, чтобы открыть панель значков полностью, и нажмите на значок  , чтобы включить функцию **NFC**.

3 Совместите область датчика NFC вашего телефона (расположена на задней панели устройства в области основной камеры) с областью NFC клавиатуры  (значок  в нижнем правом углу) и дождитесь, пока ваш телефон завибрирует или подаст звуковой сигнал.

4 Установите соединение между телефоном и планшетным ПК, следуя инструкциям на экране.

После установки соединения на экране планшетного ПК в специальном окне отобразится контент вашего телефона. В этом окне вы можете перемещаться по разделам вашего телефона.

Доступ к файлам и приложениям телефона на планшетном ПК

Когда ваш телефон подключен к планшетному ПК, вы получаете доступ к приложениям и файлам вашего телефона на планшетном ПК. Например, вы можете просматривать уведомления, приходящие на ваш телефон (в том числе сообщения WeChat и SMS-сообщения), в панели уведомлений планшетного ПК, а также принимать или завершать вызов в небольшом окне, расположенном в верхней части экрана планшетного ПК.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять с телефоном на планшетном ПК следующие действия.

- Открыть приложение **Телефон**, набрать номер и начать вызов.
- Открыть приложение **Сообщения** для просмотра SMS-сообщений и ответа на них.
- Открыть приложение **WeChat** для просмотра сообщений WeChat и работы с ними.
- Открыть приложение **Галерея** или папку **Файлы** для просмотра изображений, видео и файлов, работы с ними, а также для воспроизведения видео- или аудиозаписей с вашего телефона.
- Если ваш планшетный ПК подключен к внешней клавиатуре или оснащен стилусом, вы можете использовать эти устройства для более удобного ввода текста.

Перенос файлов между телефоном и планшетным ПК с помощью перетаскивания

- 1 Откройте приложение  **Галерея** или папку  **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение, видео или файл.
- 2 При необходимости выберите несколько объектов, затем нажмите и удерживайте любой из выбранных объектов, чтобы перетащить всю группу, когда отобразится значок перетаскивания файлов.

Вам будут доступны следующие функции:

- Перетащите изображение или видео из приложения **Галерея** или папки **Файлы** на вашем планшетном ПК в приложение **Галерея** или папку **Файлы** на вашем телефоне.
- Перетащите другие файлы из папки **Файлы** на вашем планшетном ПК в папку **Файлы** на вашем телефоне.
- Перетащите изображение или видео из приложения **Галерея** или папки **Файлы** на вашем телефоне в приложение **Галерея** или папку **Файлы** на вашем планшетном ПК.
- Перетащите другие файлы из папки **Файлы** на вашем телефоне в папку **Файлы** на вашем планшетном ПК или непосредственно на рабочий экран планшетного ПК.
- Перетащите изображение, текст или файл с вашего телефона и поместите его в документ, открытый на вашем планшетном ПК, например в текстовый документ, заметку или электронное письмо.

Отключение телефона от планшетного ПК

Чтобы выключить функцию мультиэкрана, отключите телефон от планшетного ПК одним из предложенных способов.

- В окне телефона на планшетном ПК нажмите на значок .
- На телефоне проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите **Отключить**.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Huawei Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение и выключение функции Huawei Share

Вы можете включить или выключить функцию Huawei Share одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Huawei Share**. Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы перейти к экрану настроек **Huawei Share**.
- Перейдите в раздел  **Настройки** > **Другие соединения** > **Huawei Share** и включите или выключите функцию **Huawei Share**.

При включении функции Huawei Share на устройстве автоматически включаются функции Wi-Fi и Bluetooth.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Huawei Share

Вы можете использовать Huawei Share для быстрого обмена файлами между устройствами Huawei. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **Huawei Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок  . Нажмите **Huawei Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, а затем в раздел **Внутренняя память > Huawei Share** на вкладке **Категории**.

Полученные изображения и видео также отображаются в меню  **Галерея > Альбомы > Huawei Share**.

Передача данных между Вашим устройством и ПК с помощью Huawei Share

Вы можете использовать Huawei Share для быстрого беспроводного обмена файлами между вашим устройством и компьютером (под управлением ОС Windows или macOS).

- 1 Убедитесь, что устройство и компьютер подключены к одной Wi-Fi.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Huawei Share** и включите функции **Huawei Share** и **Обмен данными с ПК**.
- 3 Запишите, какое имя отображается рядом с опцией **Имя, отображаемое на ПК**, а также имя пользователя и пароль в разделе **Подтверждение**.
- 4 В зависимости от ОС на вашем ПК перейдите в соответствующий раздел.
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.

 В данный момент эта функция доступна только на компьютерах Mac с macOS версий от 10.8 до 10.14.
- 5 На компьютере дважды нажмите на имя вашего устройства и введите имя пользователя и пароль, которые вы записали ранее.
- 6 Откройте папку общего доступа вашего устройства, например, папку Внутренняя память или Альбом, просматривайте, редактируйте или копируйте файлы из этой папки на компьютер и наоборот.
Если вы будете изменять файлы в папке общего доступа на ПК, изменения также будут синхронизированы с устройством и наоборот.

Быстрая печать с помощью Huawei Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию Huawei Share, вы можете использовать Huawei Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к Wi-Fi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция Wi-Fi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > Huawei Share**.
- 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

-  Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи Huawei Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Переключение аудиоканалов между устройствами

Переключение аудиоканалов между устройствами

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

- 1 Подключите проводные наушники или аудиоустройство Bluetooth (Bluetooth-наушники, динамик, мультимедийная система автомобиля) к вашему устройству.
 - 2 После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений, вы увидите карточку **Текущий источник аудио**. Нажмите  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода. Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.
-  Когда к вашему устройству будут подключены проводные наушники не стандарта Type-C, канал аудиовывода вашего устройства переключится с **Это устройство** на проводные наушники.

Камера и Галерея

Запуск приложения Камера

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение  Камера.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Съемка фото

Съемка фото

1 Откройте приложение  Камера.

2 Вам доступны следующие действия.

- Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте любую область на экране камеры, а затем перетащите соответствующую рамку или кольцо, чтобы настроить фокус и область экспозамера отдельно.
- Настройка яркости. Нажмите на экран камеры. Когда рядом с рамкой фокуса появится значок  , перетащите его вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение изображения. Чтобы изменить масштаб, на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Выбор режима съемки. Проведите вверх, вниз, вправо или влево по шкале с режимами камеры.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок  и выберите режим  (Авто),  (Вкл.),  (Выкл.) или  (Всегда вкл.).

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

3 Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки Вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

Функция серийной съемки доступна только для основной камеры.

- 1 Откройте приложение  **Камера** и выберите режим **Фото**.
 - 2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте значок  или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости. Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
 - 3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.
- Затем выберите из серии фотографии, которые хотите сохранить.
- 1 Откройте приложение  **Галерея**.
 - 2 Нажмите на серию фотографий (она будет отмечена значком ), затем нажмите на значок .
 - 3 Пролистайте фотографии серии, выберите те, которые хотите сохранить, затем нажмите на значок  и следуйте инструкциям на экране.
 - 4 Чтобы удалить всю серию, нажмите и удерживайте серию, а затем нажмите на значок .

Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

- 1 Откройте приложение  **Камера**.
- 2 Перейдите в раздел  > **Таймер** и выберите время задержки.
- 3 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Использование голосовых команд

Вы можете делать снимки с помощью голосовых команд.

- 1 Откройте приложение  **Камера**.
- 2 Перейдите в раздел  > **Аудиоконтроль**, включите функцию **Аудиоконтроль** и выберите тип голосовой команды.
- 3 Вернитесь на экран камеры и произнесите команду, чтобы сделать фото.

Фото с использованием технологии искусственного интеллекта

Фото с использованием технологии искусственного интеллекта

Фотосъемка на базе ИИ — предустановленная функция камеры, которая использует искусственный интеллект для определения объекта и места съемки и автоматически регулирует параметры камеры для повышения качества снимков.

Функция Фотосъемка на базе ИИ распознает разные типы композиции: сцена, пляж, голубое небо, зелень, текст и др. Функция работает только при съемке на основную камеру.

- 1 Откройте приложение  Камера и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  , чтобы убедиться, что Фотосъемка на базе с ИИ включена.
- 3 Наведите камеру на объект. Функция Фотосъемка на базе ИИ распознает объект съемки и автоматически генерирует рекомендацию режима (например, портрет, зелень или текст).
- 4 Чтобы выключить рекомендованный режим, нажмите на значок  напротив названия режима или нажмите на значок  , чтобы выключить функцию Фотосъемка на базе ИИ.

Панорамная съемка

Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

- 1 Перейдите в раздел  Камера > **Еще** и выберите режим **Панорама**.
- 2 Нажмите на значок  в нижней части экрана, чтобы настроить направление съемки.
- 3 Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок  , чтобы начать съемку.
- 4 Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Держите устройство ровно, убедитесь, что стрелка все время находится на центральной линии.

- 5 Нажмите  , чтобы завершить съемку.

Свет

Свет

В режиме Свет автоматически устанавливается низкая скорость затвора для съемки фотографий с длинной выдержкой, что позволяет запечатлеть все краски ночного города. Настраивать выдержку вручную не нужно.

Просто выберите одну из доступных опций в зависимости от объекта съемки и условий освещения. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.

Съемка со световыми шлейфами автомобильных фар

Режим Фары позволяет запечатлеть узоры, которые создают ночью фары автомобилей.

- 1 Перейдите в меню  Камера > Еще > Свет > Фары.
- 2 Найдите точку, из которой вы сможете наблюдать световые шлейфы автомобильных фар на расстоянии. Во избежание передержки свет фар не должен светить прямо в объектив камеры.
- 3 Нажмите на значок  , чтобы начать съемку. Следите за кадром на экране камеры.

Когда выдержка достигнет требуемого уровня, нажмите на значок  , чтобы завершить создание снимка.

Съемка световых картин в режиме светового граффити

Световое граффити позволяет создавать картины или писать слова, перемещая источник света перед камерой.

- 1 Перейдите в меню  Камера > Еще > Свет > Световое граффити.
- 2 Выберите темное место без посторонних источников освещения и перемещайте перед объективом камеры достаточно яркий источник света подходящего цвета, например, небольшой фонарик или светящуюся палочку. Избегайте излишне амплитудных движений, они могут повлиять на качество снимка.
- 3 Нажмите на значок  , чтобы начать съемку. Следите за кадром на экране камеры.

Когда выдержка достигнет требуемого уровня, нажмите на значок  , чтобы завершить создание снимка.

Съемка рек и водопадов в режиме воды

В режиме Вода можно делать высококачественные фотографии водопадов и бегущих рек.

- 1 Перейдите в меню  Камера > Еще > Свет > Вода.
- 2 Наилучший сценарий реализации функции – съемка реки или водопада с достаточно мощным потоком воды.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Следите за кадром на экране камеры.

Когда выдержка достигнет требуемого уровня, нажмите на значок , чтобы завершить создание снимка.

Съемка звездного неба в режиме звезд

В режиме Звезды можно снимать движение звезд по ночному небосклону.

- 1 Перейдите в меню  Камера > Еще > Свет > Звезды.
 - 2 Для получения оптимального результата съемку следует проводить в безоблачную погоду, вдали от ярко освещенных объектов, на открытом пространстве, где ничто не закрывает небо.
 - 3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Следите за кадром на экране камеры.
- Когда выдержка достигнет требуемого уровня, нажмите на значок , чтобы завершить создание снимка.

Фото с HDR

Фото с HDR

При съемке против света или в условиях сильного контраста света и тени технология расширенного динамического диапазона HDR позволяет оптимизировать соотношение света и тени на вашем фото.

Съемка основной камерой в режиме HDR

- 1 Перейдите в раздел  Камера > Еще и выберите функцию HDR.
- 2 Зафиксируйте устройство, при необходимости используйте штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Живые фото

Живые фото

Для создания живых фото камера делает снимок за секунду до нажатия на кнопку съемки и через секунду после этого действия.

Съемка живых фото

Чтобы сделать живое фото, перейдите в меню  Камера > Еще > Живое фото и нажмите на значок .

Воспроизведение живых фото

Живые фото сохраняются в формате JPG в приложении Галерея.

Перейдите в меню  Галерея > Альбомы > Камера, нажмите на живое фото, а затем нажмите на значок  в верхней части фото для воспроизведения.

Воспроизведение живых фото автоматически завершится после окончания записи. Также можно остановить воспроизведение, нажав на экран.

Отправка живых фото

Вы можете отправлять живые фото на устройства Huawei или Honor разными способами, например через Wi-Fi Direct, Bluetooth или Huawei Share.

Перейдите в меню  Галерея > Альбомы > Камера, нажмите и удерживайте живое фото, которое вы хотите отправить, затем нажмите на значок  для отправки.

При отправке живых фото сторонним приложениям или устройствам, которые не поддерживают эту функцию, они будут отображаться как статичные изображения.

Сохранение живого фото как файла GIF или видео

Чтобы сохранить живое фото как файл GIF или видео, нажмите на живое фото в альбоме, затем нажмите  и выберите Сохранить как видео или Сохранить как файл GIF.

Добавление водяных знаков

Добавление водяных знаков

Добавьте к фото водяной знак, например, место, время, погоду или настроение.

1 Перейдите в раздел  Камера > Еще > Водяной знак.

Если в этом разделе нет водяных знаков, нажмите на значок  и загрузите Водяной знак.

2 Нажмите на значок  и выберите водяной знак. Выбранный водяной знак отобразится на экране камеры.

3 Перетащите водяной знак в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.

- 4 Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.

Режим Документы

Режим Документы

На фотографиях документов, снятых под углом, нарушена перспектива. Если у вас не получается сделать ровное фото документа, воспользуйтесь режимом **Документы**. Когда режим **Документы** включен, камера автоматически выполнит выравнивание фотографии, снятой под углом.

Съемка в режиме Документы

- 1 Выберите  Камера > Еще и нажмите **Документы**.
Если опция отсутствует, нажмите  , а затем загрузите **Документы**.
- 2 Наведите камеру на документ, который необходимо сфотографировать, и нажмите .
- 3 Камера автоматически распознает область с текстом и выполнит выравнивание изображения.

Выравнивание области с текстом

Если автоматического выравнивания недостаточно, вы можете выполнить выравнивание области с текстом вручную.

Функция доступна только для фотографий, снятых в режиме **Документы**.

- 1 Перейдите в меню  Галерея > Альбомы > Камера, а затем нажмите на фото, которое хотите выровнять.
- 2 Нажмите на значок  над фото.
- 3 Перетащите четыре угловые точки, чтобы выровнять область. Затем нажмите на значок .

Профессиональный режим

Профессиональный режим

В профессиональном режиме можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры экспозамера, светочувствительности (ISO) и другие параметры.

Настройка некоторых параметров для видео в профессиональном режиме недоступна.

- 1 Перейдите в раздел  Камера > Еще и выберите режим **Профи**.

- 2 В этом режиме представлен богатый выбор настроек, позволяющих делать профессиональные снимки. Вы также можете начать съемку видео в высоком качестве, нажав на значок .

- Выбор режима экспозамера. Нажмите **M**, чтобы выбрать режим экспозамера.

Режим экспозамера	Сценарий использования
 Матричный	Измеряет уровень освещения во всем кадре. Применяется при съемке пейзажей.
 Центрзвешенный	Усиливает освещенность объектов в центре экрана съемки. Применяется при съемке портретов.
 Точечный	Захватывает освещение в определенной области или точке экрана, например, в глазах объекта съемки.

- Настройка светочувствительности (ISO). Нажмите **ISO** и перетащите ползунок регулировки.

При плохом освещении рекомендуется настроить более высокую светочувствительность. При хорошем освещении рекомендуется настроить более низкую светочувствительность, чтобы избежать появления шума на снимках.

- Настройка скорости затвора. Нажмите **S** и перетащите ползунок регулировки. При съемке статичных сцен или портретов рекомендуется настроить более низкую скорость затвора. При съемке динамичных сцен или объектов рекомендуется настроить более высокую скорость затвора.
- Настройка экспокоррекции (EV). Нажмите **EV** и перетащите ползунок регулировки.

Чем лучше условия освещения, тем ниже рекомендуемое значение параметра экспокоррекции. Чем хуже условия освещения, тем выше рекомендуемое значение параметра экспокоррекции.

- Настройка фокуса. Нажмите **AF**, чтобы выбрать режим фокусировки.

Режим фокусировки	Сценарий использования
Режим AF-S	Статичные объекты
Режим AF-C	Динамичные объекты
Режим MF	На экране камеры нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться.

- Настройка цветовых оттенков. Нажмите **WB**, чтобы выбрать режим.

В условиях яркого солнечного света выберите  . В условиях слабого освещения выберите .

Нажмите на значок  1, чтобы настроить цветовую температуру.

- Линия горизонта. Нажмите на значок  и включите функцию **Горизонтальный уровень**.

Когда эта функция включена, на экране камеры появятся две горизонтальные направляющие. Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно линии горизонта и углы не скошены.

- Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или записать видео.

Запись видео

Запись видео

- Откройте приложение  Камера и выберите режим **Видео**.
- Настройте следующие параметры.
 - Увеличение и уменьшение изображения. На экране камеры сведите или разведите два пальца, чтобы изменить масштаб, или перетащите ползунок настройки масштаба.
 - Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте экран приложения Камера, чтобы зафиксировать значения экспозиции и фокуса.
 - Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок , затем нажмите на значок , чтобы включить постоянную работу вспышки при съемке, или на значок , чтобы выключить вспышку.
 - Настройка эффекта украшения. Нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы настроить эффект украшения.
 - Настройка разрешения видео и частоты кадров. Перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество видео и больше размер файла.
Нажмите **Частота кадров**, чтобы выбрать частоту кадров.
 - Выбор формата видеофайла. Нажмите  и включите функцию **Эффективный формат видео**.
Когда эта функция включена, устройство использует формат видеофайла, который занимает мало места в памяти. Однако не все устройства смогут воспроизвести видеофайлы, сохраненные в этом формате. Помните об этом при выборе этой функции.

- 3 Нажмите на значок  , чтобы начать запись.

Во время записи нажмите и удерживайте значок  или  , чтобы плавно изменить масштаб.

Нажмите  , чтобы сделать фотографию во время записи видео.

- 4 Нажмите  , чтобы приостановить запись, нажмите  , чтобы завершить запись.

Замедленная съемка

Замедленная съемка

- 1 Перейдите в раздел  Камера > Еще, затем нажмите Замедление.

- 2 Нажмите на значок  и выберите скорость.

- 3 Нажмите на значок  , чтобы начать запись.

- 4 Нажмите на значок  , чтобы остановить запись.

Настройка замедленного сегмента видео

Вы можете изменять длительность замедленного сегмента на видеозаписи.

 Эта функция доступна только для видео, снятых в режиме замедленной съемки 4x.

- 1 Перейдите в раздел  Галерея > Альбомы > Камера и выберите видео, снятое в режиме замедленной съемки.

- 2 Нажмите на значок  , чтобы посмотреть видеозапись. Во время воспроизведения нажмите на экран, чтобы отобразить экран редактирования.

- 3 Перетащите ползунки, чтобы выбрать сегмент видео, который хотите посмотреть в замедленном режиме.

- 4 Нажмите на значок  , чтобы настроить громкость фоновой музыки и яркость.

- 5 После завершения редактирования нажмите  > Сохранить замедленное видео, чтобы сохранить изменения.

Режим Отрезок времени

Режим Отрезок времени

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел  **Камера** > **Еще**, затем нажмите **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажать на значок  , чтобы начать запись. Если длительность записи не задана, нажмите  , чтобы завершить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Настройка параметров камеры

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

-  Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон

- 1 Откройте приложение  **Камера** и нажмите  для доступа к экрану **Настройки**.
 - 2 Нажмите **Соотношение сторон**, чтобы выбрать соотношение сторон (например, 1:1 или 4:3).
-  Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Включение тега места

Включите функцию **Тег места**, чтобы отмечать на фото и видео место съемки.

Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

- 1 Перейдите в раздел  **Камера** > .
- 2 Включите функцию **Сетка**.
- 3 На экране камеры появится вспомогательная сетка. Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отображение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**.

Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

- 1 Нажмите , чтобы перейти на экран **Настройки**.
- 2 Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.
Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

Управление Галереей

Просмотр фото и видео

В приложении Галерея вы можете просматривать, редактировать и отправлять фото и видео, а также просматривать видеоклипы, автоматически созданные из ваших файлов.

Просмотр по времени съемки

Все фото и видео сохраняются в приложении  **Галерея**, их можно посмотреть по времени и месту съемки, по категории и альбому.

На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы переключиться с режима просмотра по месяцам на режим просмотра по дням.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр по категории

Приложение Галерея сортирует фото по категориям, что позволяет быстро находить нужные изображения.

Чтобы посмотреть фото из определенного альбома, на вкладке **Обзор** нажмите на категорию альбома (например, еда, портрет или пейзаж).

Просмотр сведений о фото и видео

- 1 Нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.

- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок  , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Поиск фото

Вы можете выполнить поиск фото по ключевым словам в приложении Галерея.

- 1 Откройте приложение  Галерея, затем нажмите на строку поиска.
- 2 Введите ключевое слово (например, «еда», «пейзаж» или «цветок»).
- 3 Отобразятся фото, связанные с ключевым словом. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите несколько ключевых слов, чтобы получить более точные результаты поиска.

Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Основные функции редактирования

- 1 Откройте приложение  Галерея, нажмите на миниатюру фотографии, которую вы хотите отредактировать, затем нажмите  , чтобы открыть опции редактирования.
 - Обрезка и поворот. Нажмите  , выберите кадр и перетащите всю сетку или только ее углы, чтобы выбрать фрагмент, который следует оставить на фотографии.
 - Нажмите на значок  и перемещайте шкалу, чтобы повернуть фото.
 - Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите  . Чтобы отразить фото зеркально, нажмите  .
 - Применение фильтров. Нажмите на значок  , чтобы выбрать фильтр.
 - Настройка эффектов. Нажмите на значок  , чтобы настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры.
 - Прочее. Нажмите  , чтобы использовать другие опции редактирования, например выделить фрагменты цветом, нарисовать скетч, добавить текстовый элемент или применить эффект размытия.

- 2 Нажмите на значок  , чтобы сохранить внесенные изменения, или нажмите на значок  , чтобы сохранить фото.

Добавление водяных знаков

- 1 Нажмите на фото, затем перейдите в меню > > **Водяной знак**.
- 2 Выберите тип водяного знака: **Время**, **Место**, **Погода** или **Чувства**.
- 3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок , чтобы сохранить фото.

Пикселизация фото

- 1 Нажмите на фото, затем перейдите в меню > > **Мозаика**.
- 2 Выберите стиль и размер мозаики, с помощью которой можно заштриховать части фото.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок , чтобы сохранить фото.

Переименование фото

- 1 В приложении **Галерея** нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **OK**.

Коллаж

Используйте функцию Коллаж для быстрой комбинации нескольких фото.

- 1 На вкладке **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте нужные фото, затем выберите > **Коллаж**.
 - 2 Выберите шаблон. Вам будут доступны следующие функции:
 - Перемещение фото. Нажмите и удерживайте фото, чтобы переместить его.
 - Выбор фрагмента фото для отображения. Проведите по фото, сведите или разведите пальцы, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
 - Поворот фото. Нажмите на фото, затем нажмите для поворота или для отражения.
 - Добавление рамок. Нажмите **Рамка**, чтобы добавить рамки к фото на коллаже.
 - 3 Нажмите , чтобы сохранить коллаж.
- Чтобы посмотреть сохраненный коллаж, перейдите в раздел **Альбомы** > **Коллаж**.

Редактирование видео

1 Перейдите в меню  Галерея > Альбомы > Видео и нажмите на видео, которое вы хотите изменить.

2 Нажмите  . Далее вы можете выполнить следующие действия.

- Выбрать шаблон видео. Нажмите на значок .
- Обрезать видео. Нажмите , перетащите ползунки под видеоклипом, чтобы выбрать отрезок, который вы хотите сохранить. Нажмите на значок , чтобы просмотреть выбранный отрезок.
- Выбрать кадр и настроить разрешение видео. Нажмите , затем нажмите Кадр, чтобы выбрать кадр, или нажмите Разрешение, чтобы выбрать разрешение видео.

 Чем выше разрешение, тем выше качество видео, однако сохранение в высоком разрешении требует большого объема памяти.

- Изменить фоновую музыку. Нажмите , чтобы выбрать предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве.

Чтобы выключить оригинальные звуки в видео, нажмите .

- Применить фильтры. Нажмите на значок , чтобы выбрать фильтр. Перетащите ползунок, чтобы изменить настройки фильтра.
- Изменить начальные и финальные титры. Нажмите , чтобы выбрать начальные и финальные титры. После предпросмотра нажмите на экран, чтобы изменить текст и стиль титров.

3 По завершении нажмите на значок , чтобы экспортовать видео.

Отредактированные видео сохраняются в альбоме **Video Editor**, исходное видео остается без изменений.

Отправка фото и видео

Существует несколько способов отправки фото и видео из Галереи.

1 Откройте приложение  Галерея.

2 Используйте нижеприведенные способы.

- Отправка одного фото или видео. Нажмите на фото или видео, затем нажмите на значок .

- Отправка нескольких фото или видео. В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать несколько элементов, затем нажмите на значок .

Управление Галереей

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- Откройте приложение  Галерея, затем нажмите Альбомы.
- Нажмите Добавить альбом, введите название альбома.
- Нажмите OK.
- Выберите фото или видео, которое хотите добавить в альбом.

Перемещение фото и видео

- В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
 - Нажмите на значок  > Переместить и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
 - Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.
-  Альбомы Все фото и Видео показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве. Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите  > Удалить.

 Альбомы Все фото, Избранное, Видео и Камера нельзя удалить.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом Недавно удаленное, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме Недавно удаленное, затем выберите  > Удалить.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме Недавно удаленное выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Скрытие альбомов

 Системные альбомы (например, **Камера**, **Видео**, **Избранное** и **Скриншоты**) невозможно скрыть.

На вкладке **Альбомы** выберите  > **Скрыть альбомы** и переключите переключатели альбомов, которые хотите скрыть.

Скрытые альбомы, а также фото и видео в них не отображаются в приложении Галерея.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

1 На вкладке **Альбомы** нажмите **Другое**.

2 Нажмите на альбом. Если в верхней части отображается значок , выберите  > **Заблокировать**.

Перемещайте фото и видео, которые хотите заблокировать, в заблокированные альбомы.

Заблокированные альбомы отображаются только в приложении Файлы.

3 Чтобы разблокировать альбом, войдите в раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите **Разблокировать** напротив альбома.

 В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Умная классификация фотографий

Умная классификация фотографий

Галерея автоматически сортирует фотографии по категориям, например портреты, места съемки, пейзажи и еда, чтобы облегчить их поиск.

Откройте приложение  **Галерея**, затем выберите вкладку **Обзор**, чтобы посмотреть категории фотографий.

Чтобы удалить фото из альбома, нажмите и удерживайте фото, затем нажмите на значок  (или  для портретов).

 Не все фото можно удалить из альбомов категорий.

Просмотр и настройка альбомов с фотографиями людей

После съемки определенного количества фотографий приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фотографий с людьми, используя технологию распознавания лиц. Эта функция работает автоматически, когда Ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы с фотографиями людей и задавать характер отношений с конкретными людьми.

Для создания альбома с групповыми фотографиями требуется определенное количество фотографий с изображением от 2 до 10 человек, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

- 1 Перейдите в раздел  Галерея > **Обзор** и нажмите на альбом с фотографиями людей.
- 2 Нажмите на альбом, перейдите в раздел  > **Изменить** > **Добавить имя**, задайте имя альбома и характер отношения с человеком (например, Любимая или Мама).

Теперь вы можете выполнить поиск альбома по названию или по характеру отношений.

Редактор Huawei Vlog

Редактор Huawei Vlog

Редактор Huawei Vlog автоматически создает видео в формате Huawei Vlog, используя Истории участников, видео из раздела Интересное и фотографии из альбома Люди, добавляя к ним фоновую музыку.

Вы также можете самостоятельно выбрать фото и видео для создания своих Huawei Vlog.

Вам доступны редактирование и отправка видеороликов Huawei Vlog в одно касание.

Создание видеоклипов из фото и видео

- 1 Перейдите в раздел  Галерея > **Фото**.
- 2 Нажмите и удерживайте фото и видео, чтобы выбрать их, затем перейдите в раздел  > **Видео**, чтобы создать видеоклип. Вы можете выполнить следующие действия.
 - Выбрать шаблон видеоклипа. Нажмите на значок .
 - Редактировать видеоклип. Нажмите на значок , чтобы настроить кадр или размер фрагмента, продолжительность воспроизведения, добавить или удалить видеоклипы.

Если вы выбрали видео, вы также можете нажать на значок  на шкале времени, а затем перетащить ползунки с обеих сторон, чтобы обрезать видео.

- Изменить фоновую музыку. Нажмите на значок , чтобы выбрать предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве.
- Применить фильтры. Нажмите на значок , чтобы выбрать фильтр. Перетащите ползунок, чтобы изменить настройки фильтра.
- Изменить начальные и финальные титры. Нажмите на значок , чтобы выбрать начальные и финальные титры. После завершения предпросмотра нажмите на текст начальных титров, чтобы отредактировать содержание и стиль.

3 По завершении нажмите на значок , чтобы сохранить видеоклип, и следуйте инструкциям на экране, чтобы экспортировать его.

Просмотр истории участников

Истории участников — это видеоклипы с музыкальным оформлением из альбома Интересное с определенными людьми или объектами, которые Галерея автоматически создает из ваших видео.

- Перейдите в раздел  Галерея > Альбомы > Видео.
- Нажмите на видео, затем проведите вверх по видео. Нажмите на лицо человека или выберите опцию **Лучшее**, чтобы посмотреть созданную историю участников. Если короткий видеоклип не создан, нажмите **НАЧАТЬ**, чтобы создать его.
- Во время воспроизведения нажмите на видео, чтобы изменить шаблон, фоновую музыку, фильтры, начальные и финальные титры и многое другое.
- i** Эта функция работает автоматически, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен. Для создания видеоклипов используются локальные видеозаписи продолжительностью от 10 секунд до 3 минут.

Отправка истории участников

- Перейдите в раздел Галерея > Альбомы > **Video Editor**, здесь находятся все экспортанные видеозаписи.
- Нажмите и удерживайте видео, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок .

Видеоклипы Huawei Vlog

Просмотр видеоклипов из альбома Люди

Галерея автоматически распознает лица на изображениях и создает альбомы с фотографиями людей.

Просматривайте, редактируйте и отправляйте видеоклипы, сгенерированные в альбоме Люди.

Просмотр видеозаписей Huawei Vlog

1 Перейдите в раздел  Галерея > Обзор и нажмите на альбом с фотографиями людей.

2 Нажмите на значок  на обложке альбома.

Редактирование видеоклипов из альбома Люди

Добавьте эффекты, фильтры и фоновую музыку, чтобы сделать ваши видеоклипы из альбома Люди еще ярче.

1 Нажмите на значок , чтобы посмотреть видеоклип. Во время воспроизведения можно выполнить следующие действия:

- Выбрать шаблон видеоклипа. Нажмите на значок .
- Редактировать видеоклип. Нажмите на значок , чтобы настроить кадр или размер фрагмента, продолжительность воспроизведения, добавить или удалить видеоклипы.
- Изменить фоновую музыку. Нажмите на значок , чтобы выбрать предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве.
- Применить фильтры. Нажмите на значок , чтобы выбрать фильтр. Перетащите ползунок, чтобы изменить настройки фильтра.
- Изменить начальные и финальные титры. Нажмите на значок , чтобы выбрать начальные и финальные титры. После завершения предпросмотра нажмите на текст начальных титров, чтобы отредактировать содержание и стиль.

2 По завершении нажмите на значок , чтобы сохранить видеоклип, и следуйте инструкциям на экране, чтобы экспортить его.

Отправка видеоклипов из альбома Люди

Экспортированные видеоклипы сохраняются в разделе Галерея > Альбомы > Video Editor.

Нажмите и удерживайте видеоклип, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок .

Интересное

Интересное

Интересное — альбомы в Галерее, создаваемые на базе места и времени съемки, которые также поддерживают создание коротких видео.

- Чтобы использовать альбом Интересное, перейдите в раздел **Камера** >  и включите функцию **Тег места**.
- Альбомы Интересное создаются автоматически, когда устройство заряжается, его экран выключен и уровень заряда батареи не ниже 50%. Этот процесс занимает некоторое время. Альбомы Интересное не создаются, если в приложении Галерея менее 10 фотографий или видеофайлов.

Просмотр видеоклипов из альбомов Интересное

- Перейдите в раздел  Галерея > **Интересное** и нажмите на альбом.
- Нажмите на значок , чтобы посмотреть видеозапись.

Редактирование видеоклипов из альбомов Интересное

- Во время воспроизведения нажмите на видео, чтобы выбрать шаблон внизу экрана.
- Для настройки дополнительных параметров вы можете выполнить следующие действия:
 - Выбрать шаблон видеоклипа. Нажмите на значок .
 - Редактировать видеоклип. Нажмите на значок , чтобы настроить кадр или размер фрагмента, продолжительность воспроизведения, добавить или удалить видеоклипы.
 - Изменить фоновую музыку. Нажмите на значок , чтобы выбрать предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве.
 - Применить фильтры. Нажмите на значок , чтобы выбрать фильтр. Перетащите ползунок, чтобы изменить настройки фильтра.
 - Изменить начальные и финальные титры. Нажмите на значок , чтобы выбрать начальные и финальные титры. После завершения предпросмотра нажмите на текст начальных титров, чтобы отредактировать содержание и стиль.
- По завершении нажмите на значок , чтобы сохранить видеокlip, и следуйте инструкциям на экране, чтобы экспортить его.

Отправка видеоклипов из альбомов Интересное

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Video Editor**, здесь находятся все экспортированные видеозаписи.
- 2 Нажмите и удерживайте видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок .

Добавление или удаление фото и видео из альбомов Интересное

- 1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
- 2 Вы можете выполнить следующие действия.

- Добавить фото или видео. Нажмите на значок , выберите элемент, который хотите добавить, затем нажмите на значок .
- Удалить фото или видео. Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, нажмите на значок , затем нажмите **Переместить**.

Переименование альбомов Интересное

- 1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбомов Интересное

- 1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
- 2 Перейдите в раздел  > **Удалить** и нажмите **Удалить**.

Приложения

Приложения

Приложения

Поиск установленного приложения

Проведите вниз из центра рабочего экрана, чтобы отобразить строку поиска, введите в ней название приложения, которое хотите найти. Когда приложение найдено, нажмите

на значок  напротив его названия.

Удаление приложения с устройства

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- Нажмите и удерживайте значок приложения, которое хотите удалить, пока ваше устройство не завибрирует, нажмите **Удалить**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить приложение.
 - Перейдите в раздел  **Настройки** > **Приложения** > **Приложения**, нажмите на приложение, которое хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.
-  Некоторые системные приложения невозможно удалить, поскольку их удаление может вызвать возникновение системных ошибок.

Управление фоновыми приложениями

- Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.
 - Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
 - Три навигационные кнопки.** Нажмите на значок .
- На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.
 - Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
 - Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
 - Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
 - Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок  . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
 - Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.

- Нажать на значок  , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел  **Настройки** > **Приложения** > **Приложения**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память** > **Очистить кэш**.

Контакты

Создание и редактирование контактов

Вы можете создавать контакты различными способами и управлять списком контактов.

Создание контактов

- 1 Откройте приложение  **Телефон**, выберите вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем нажмите на значок  .
Если Вы создаете контакт впервые, нажмите **Создать контакт**.
 Если ваш планшетный ПК поддерживает только Wi-Fi, откройте **Контакты** в папке **Инструменты**.
- 2 Нажмите на значок камеры, чтобы настроить фото профиля контакта, введите имя, организацию и номер телефона контакта, затем нажмите на значок .

Импорт контактов

- 1 На экране **Контакты** перейдите в меню  > **Настройки** > **Импорт/экспорт**.
- 2 Выберите способ импорта **Импорт данных по Bluetooth**, **Импорт данных по Wi-Fi Direct** или **Импорт из накопителя** и импортируйте контакты, следуя инструкциям на экране.

Сканирование визитных карточек и их добавление в Контакты

- 1 На экране **Контакты** перейдите в меню  > **Сканировать** или в меню **Визитные карточки** > **Сканировать**.
- 2 Положите визитную карточку на ровную поверхность, наведите камеру на карточку так, чтобы информация четко отображалась на экране камеры, затем нажмите на значок  , чтобы сделать снимок одной или нескольких визитных карточек.
- 3 Устройство автоматически распознает контактную информацию на сделанных снимках. Нажмите на значок  , чтобы сохранить контакт.

Вы можете просмотреть отсканированные визитные карточки в разделе **Визитные карточки**.

Сканирование QR-кода для добавления контакта

Если QR-код содержит контактную информацию, вы можете отсканировать QR-код для быстрого добавления контакта.

- 1 На экране **Контакты** перейдите в меню  > **Сканировать** или в меню **Визитные карточки** > **Сканировать**.
- 2 Сделайте снимок QR-кода или выберите снимок QR-кода в приложении Галерея, телефон распознает контактную информацию и создаст контакт.

Поиск контактов

- 1 На экране приложения **Контакты** перейдите в раздел  > **Настройки** > **Фильтр контактов** и нажмите **Все контакты**, чтобы отобразить список ваших контактов.
- 2 Вы можете выполнить поиск контактов одним из предложенных способов.
 - Проведите вниз из центральной части рабочего экрана, введите в строке поиска ключевые слова для искомого контакта (например, имя, инициалы или адрес электронной почты).
Для быстрого поиска контакта введите несколько ключевых слов, например "Иван Петров".
 - Введите ключевые слова в строке поиска над списком контактов. Результаты поиска отображаются под строкой поиска.

Отправка контактов

- 1 На экране **Контакты** выберите контакт, который вы хотите отправить, затем  перейдите в меню  > **Отправить**.
- 2 Выберите способ отправки и, следуя инструкциям на экране, отправьте контакт.

Экспорт контактов

- 1 На экране **Контакты** перейдите в меню  > **Настройки** > **Импорт/экспорт**.
- 2 Нажмите **Экспорт на накопитель** и следуйте инструкциям на экране, чтобы экспортировать контакты.

По умолчанию экспортенный файл **.vcf** сохраняется в корневом каталоге во внутренней памяти устройства. Чтобы посмотреть экспортенный файл, откройте приложение **Файлы**.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакты одним из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте контакт, который вы хотите удалить, затем нажмите **Удалить**.

- На экране **Контакты** перейдите в меню  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок .

Чтобы восстановить удаленные контакты, выберите  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакт, который хотите восстановить, затем нажмите .

Объединение повторяющихся контактов

- Откройте приложение  **Телефон**, выберите вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем нажмите  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Объединить дублирующие контакты**.

*Если ваш планшетный ПК поддерживает только Wi-Fi, откройте **Контакты** в папке **Инструменты**.*
- Выберите повторяющиеся контакты, которые вы хотите объединить, и нажмите  для выполнения этой операции.

Управление группами контактов

Для вашего удобства вы можете создавать группы контактов и отправлять им сообщения и электронные письма. Ваше устройство автоматически группирует контакты по компании, городу и времени последнего взаимодействия, но вы также можете создать группы вручную в зависимости от ваших предпочтений.

Создание группы контактов

- Откройте приложение  **Телефон**, выберите вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем нажмите **Группы**.

*Если ваш планшетный ПК поддерживает только Wi-Fi, откройте **Контакты** в папке **Инструменты**.*
- Нажмите на значок , введите имя группы (например, Семья или Друзья) и нажмите **OK**.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить в группу контакты, затем нажмите на значок .

Редактирование группы контактов

- На экране **Группы** выберите группу, которую вы хотите отредактировать, затем нажмите на значок , чтобы добавить новый контакт.

- 2 Нажмите на значок  , чтобы открыть список опций **Удалить участников**, **Мелодия группы**, **Удалить группу** или **Переименовать**.

Отправка сообщений и электронных писем группе контактов

-  На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.

На экране **Группы** откройте группу, затем нажмите на значок  , чтобы отправить сообщение, или на значок  , чтобы отправить электронное письмо.

Удаление группы контактов

На экране **Группы** нажмите и удерживайте группу, которую хотите удалить, затем нажмите **Удалить**.

Настройка личной информации

Вы можете настроить свою визитную карточку, содержащую ваши сведения, и отправить ее. Вы также можете добавить экстренную информацию, которую можно будет использовать в случае чрезвычайной ситуации

Создание личной визитной карточки

- 1 Откройте приложение  **Телефон**, выберите вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем нажмите **Мой профиль**.

 Если ваш планшетный ПК поддерживает только Wi-Fi, откройте **Контакты** в папке **Инструменты**.
- 2 Настройте фото профиля, введите личные данные: ваше имя, адрес места работы и номер телефона.
- 3 Затем нажмите на значок  , чтобы автоматически создать визитную карточку с QR-кодом.
Вы можете отправить свою визитную карточку, используя QR-код.

Добавление информации, используемой в экстренной ситуации

-  На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя выполнять голосовые вызовы.

- 1 На экране **Контакты** перейдите в меню **Мой профиль** > **Медицинская карта**.
- 2 Нажмите **ДОБАВИТЬ** и задайте личную контактную информацию, данные медицинской карты и экстренные контакты.

После добавления экстренных контактов в чрезвычайной ситуации: когда экран заблокирован, откройте экран ввода пароля, выберите **Экстренный вызов** > **Медицинская карта** > **Экстренные контакты**, затем выберите экстренный контакт, чтобы позвонить ему.

Телефон

FollowCam

Во время видеозвона ваше устройство может автоматически всегда помещать вас в центр кадра, даже когда вы двигаетесь или вокруг вас есть другие люди. Вы также можете управлять камерой с помощью жестов.

 Эта функция поддерживается и при выполнении видеозвонков в некоторых сторонних приложениях. Перейдите в раздел  **Настройки > Специальные возможности** и включите или выключите функцию **FollowCam**.

Умный вид

Во время видеозвона камера автоматически отслеживает вас и ее фокус следует за вами, чтобы вы всегда были в центре кадра.

Если другие люди заходят в кадр, камера автоматически перемещается, увеличивает или уменьшает масштаб на основании положения и количества людей.

Чтобы включить эту функцию, во время видеозвона нажмите .

Режим Прожектор

Когда во время видеозвона в экране камеры несколько людей, масштаб автоматически увеличивается, когда вы поднимаете руку, чтобы вы всегда были в центре экрана. Когда вы будете двигаться, фокус камеры будет следовать за вами. Если вы снова поднимете руку, камера переключится обратно на режим съемки нескольких людей.

Чтобы включить эту функцию, во время видеозвона нажмите .

Жесты управления камерой

Во время видеозвона проведите рукой влево или вправо, чтобы камера, следуя за ней, повернулась влево или вправо, затем вернулась в исходное положение.

Эта функция очень удобна, когда вы хотите показать другому участнику разговора, что находится рядом с вами.

Чтобы включить эту функцию, во время видеозвона нажмите .

Календарь

Создание событий календаря и управление ими

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Создание события

- 1 Откройте приложение  **Календарь** и нажмите на значок .
- 2 Введите сведения о событии: название, место, время начала и время окончания.
- 3 Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы настроить напоминание о событии.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить событие.

Импорт напоминаний о встречах

- 1 Перейдите в меню  **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2 Нажмите **Добавить аккаунт** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь, чтобы увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий

- 1 На экране **Календарь** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

- 1 На экране **Календарь** нажмите на событие в календаре или на область под расписанием.
- 2 Нажмите на значок  и следуйте инструкциям на экране, чтобы отправить событие одним из доступных способов.

Удаление события

Вы можете удалить событие одним из предложенных способов.

- На экране **Календарь** нажмите на событие, которое хотите удалить, а затем нажмите на значок .
- На экране **Расписание** нажмите и удерживайте событие, выберите события, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок .

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Доступны уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее.

Вы можете изменить время отправки уведомлений по умолчанию, чтобы получать их своевременно.

- 1 Перейдите в меню  Календарь >  > Настройки.
- 2 В настройках уведомлений задайте параметры **Время напоминания** и **Время напоминания для событий, дляящихся весь день**.
- 3 Нажмите **Уведомления** и включите функцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Настройка вида календаря

Вы можете выбрать первый день недели, настроить отображение номеров недели и задать прочие параметры календаря.

- 1 Перейдите в меню  Календарь >  > Настройки.
- 2 Выберите первый день недели, настройте отображение номеров недели и задайте другие настройки.

Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел  Календарь >  > Настройки > **Другие календари** и выберите нужный календарь.

Национальные и региональные праздники

Вы можете просматривать сведения национальных и региональных праздников в Календаре, планируя поездки.

- 1 Перейдите в меню  Календарь >  > Настройки > **Национальные и региональные праздники**.
- 2 Включите переключатель страны или региона, и ваше устройство автоматически загрузит информацию о праздниках в соответствующей стране или регионе и отобразит ее в Календаре.

Часы

Будильник

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Настройка будильника

- 1 Перейдите в меню  Часы > **Будильник**, нажмите на значок  и задайте время.

- 2 Настройте мелодию сигнала будильника. Мелодия воспроизводится при выборе. Нажмите на кнопки регулировки громкости, чтобы задать уровень громкости.
- 3 Выберите требуемые опции:
 - Повтор
 - Вибрация
 - Длительность звонка будильника
 - Длительность паузы
 - Описание

- 4 После выполнения настройки нажмите на значок .

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Таймер и секундомер

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в меню  **Часы** > **Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .

Секундомер

Перейдите в меню  **Часы** > **Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Время в разных городах мира

Для просмотра времени в разных часовых поясах по всему миру воспользуйтесь приложением **Часы**.

Перейдите в меню  Часы > Мир. время, нажмите на значок  , а затем введите название города или выберите город из списка.

Заметки

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Создание заметки

Вы можете вести записи в приложении Заметки.

- 1 Перейдите в раздел  Заметки > Заметки, затем нажмите на значок .
- 2 Введите заголовок и текст заметки.
- 3 Нажмите на значок , чтобы вставить в заметку изображение. Нажмите и удерживайте изображение, затем переместите его в нужное место в заметке.
- 4 Если для удобства вы хотите сортировать заметки, нажмите на значок , чтобы добавить готовую заметку в определенную категорию.
- 5 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Создание задач

Вы можете создавать задачи и устанавливать для них время , чтобы телефон направил вам соответствующее уведомление.

Если вы установили для задачи время, когда оно наступит, телефон направит вам напоминание.

- 1 Выберите  Заметки > Задачи и нажмите .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите , задайте время напоминания, затем нажмите **OK**.
- 4 Нажмите **Сохранить**.

Сортировка заметок по категориям

Для удобства поиска заметок Вы можете распределять их по категориям. Заметки разных категорий отображаются в различных цветах.

Вы можете выполнить сортировку заметок одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, нажмите на значок  и выберите категорию.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите переместить в определенную категорию, затем нажмите на значок , чтобы выбрать категорию.

Отправка заметок и задач

Вы можете отправлять заметки и задачи как текст или как изображения.

На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** нажмите на элемент, который хотите отправить, нажмите на значок , а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить отправку.

Удаление заметок и задач

Вы можете удалить заметки или задачи одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

Чтобы восстановить удаленную заметку или задачу, нажмите **Все заметки** или **Все задачи**, в разделе **Недавно удаленное** выберите элемент, который вы хотите

восстановить, и нажмите на значок .

Диктофон

Диктофон

- 1 В папке **Инструменты** откройте приложение  **Диктофон**, затем нажмите на значок , чтобы начать запись.
- 2 Во время записи вы можете нажать на значок , чтобы добавить тег.
- 3 По завершении нажмите на значок , чтобы завершить запись.
- 4 Нажмите и удерживайте запись, которую хотите отправить, переименовать или удалить.

Записи сохраняются в разделе **Файлы > Категории > Внутренняя память > Sounds**.

Воспроизведение записи

Список записей находится на главном экране приложения  **Диктофон**. Нажмите на запись, чтобы воспроизвести ее.

На экране воспроизведения вы можете выполнить следующие действия.

- Нажать на значок , чтобы пропустить отрывки записи без звука.
- Нажать на значок , чтобы настроить скорость воспроизведения.
- Нажать на значок , чтобы добавить тег.
- Нажать на тег, чтобы переименовать его.

Изменение записи

- 1 На главном экране приложения  **Диктофон** нажмите на запись.
- 2 Нажмите на значок , чтобы отобразить запись в форме волнообразного графика.
- 3 Переместите начальные и конечные отметки, чтобы изменить длительность записи. Свейдите или разведите пальцы на волнообразном графике записи, чтобы отрегулировать длительность записи более точно.
- 4 Нажмите на значок  и выберите **Сохранить выбранную часть** или **Удалить выбранную часть**.

Отправка записей

- 1 На главном экране приложения  **Диктофон** нажмите на запись, которую вы хотите отправить, чтобы прослушать ее.
- 2 Перейдите в раздел  > **Отправить**.
- 3 Выберите способ отправки и, следуя инструкциям на экране, отправьте запись.

Электронная почта

Добавление аккаунтов электронной почты

Для быстрого доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта электронной почты

- 1 На вашем устройстве откройте приложение  **Эл. почта**, затем выберите провайдера сервиса электронной почты из списка или нажмите **Другое**.

- 2 Введите ваш адрес электронной почты и пароль, нажмите **Вход** и задайте параметры сервера, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange – это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение  Эл. почта и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране **Настройка аккаунта** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите **Далее** и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Отправка электронных писем

Выберите аккаунт электронной почты, напишите электронное письмо и отправьте его получателям.

Отправка электронного письма

- 1 Откройте приложение  Эл. почта, затем нажмите на значок .
- 2 Введите адрес получателя или нажмите на значок  , чтобы выбрать отдельный контакт или группу контактов, затем нажмите на значок .
- 3 При необходимости добавьте получателей в поля копии и скрытой копии. Если у вас несколько аккаунтов электронной почты, необходимо указать адрес, с которого будет отправлено письмо.
- 4 Введите текст письма, укажите тему, затем нажмите на значок .

Сохранение черновика электронного письма

На экране **Написать** введите адрес электронной почты получателя, тему и содержание электронного письма, затем нажмите  , чтобы сохранить письмо как черновик.

Перейдите в раздел **Входящие > Показать все папки > Черновики**, чтобы посмотреть черновики.

Ответ на электронное письмо

- 1 На экране **Входящие** откройте электронное письмо, на которое вы хотите ответить.

- 2 Нажмите на значок  , чтобы ответить только отправителю, или нажмите на значок  , чтобы ответить всем участникам цепочки писем.
- 3 Напишите ответ и нажмите на значок  .

Настройка шифрования для исходящих писем

Вы можете зашифровать исходящие электронные письма, чтобы защитить вашу конфиденциальную информацию. Зашифрованные письма могут просматривать только получатели с определенным цифровым сертификатом информационной безопасности.

- 1 Запросите и установите цифровой сертификат информационной безопасности.
 - i* Отправляйте запросы на сертификат только в надежные сторонние центры сертификации. Процедура выдачи сертификата в разных центрах сертификации может отличаться. Подробности см. на официальных веб-страницах соответствующих центров сертификации.
- 2 На экране **Входящие** перейдите в меню  > **Настройки**.
- 3 Нажмите на аккаунт, для которого вы хотите настроить шифрование, нажмите **Шифрование эл. почты**, затем включите функцию **Шифрование исходящих писем**.
- 4 Если сертификат установлен, выберите **Сертификат шифрования** и настройте **Алгоритм шифрования** в соответствии с вашими предпочтениями. Если сертификат не установлен, включите функцию **Отправка зашифрованных эл. писем без установки сертификатов**.

Настройка автоматического ответа для аккаунта Exchange

- 1 Перейдите в меню  **Эл. почта** >  > **Настройки**.
- 2 Выберите аккаунт Exchange, для которого вы хотите настроить автоматический ответ, нажмите **Автоответы** и переместите переключатель для функции **Автоответы**.
- 3 Настройте время и контент автоматического ответа, затем нажмите **Готово**.

Настройка уведомлений электронной почты

Вы можете настроить формат уведомлений согласно вашим предпочтениям.

- 1 Перейдите в меню  **Эл. почта** >  > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите функцию **Разрешить уведомления**.
- 2 Выберите аккаунт электронной почты, для которого вы хотите настроить уведомления, включите переключатель **Разрешить уведомления** и выберите тип уведомлений.

Просмотр электронных писем и управление ими

В папке Входящие можно посмотреть полученные электронные письма и управлять ими.

Просмотр электронных писем

- 1 Откройте приложение  Эл. почта, проведите вниз на экране **Входящие**, чтобы обновить список писем.
Если у вас несколько аккаунтов электронной почты, нажмите **Входящие** и выберите аккаунт, письма которого хотите просмотреть.
- 2 Откройте электронное письмо, чтобы прочитать, переадресовать, удалить его или ответить на него.
Если в электронном письме сообщается о важном событии, нажмите  > **Добавить в календарь**, чтобы добавить это событие в календарь.
- 3 Проведите влево или вправо, чтобы перейти к предыдущему или следующему электронному письму.

Сортировка электронных писем по теме

На экране **Входящие** перейдите в меню  > **Настройки** > **Общие** и включите функцию **Объединить по темам**.

Добавление контакта электронной почты в группу

Для вашего удобства вы можете создавать группы контактов.

- 1 Перейдите на экран **Входящие**, откройте электронное письмо и нажмите **Добавить в группу**.
- 2 Выберите отправителя или получателя письма для добавления в группу и нажмите **OK**.
- 3 На экране выбора группы выберите существующую группу, затем нажмите на значок  , чтобы сохранить контакт в этой группе.
Вы также можете нажать **Создание новой группы**, ввести название группы, а затем нажать **Сохранить**.

Созданные группы будут отображаться в выпадающем списке поля получателя.

Синхронизация электронных писем

При включении функции автоматической синхронизации электронные письма на вашем устройстве будут автоматически синхронизироваться с письмами на сервере электронной почты.

- 1 На экране **Входящие** перейдите в раздел  > **Настройки**.
- 2 Нажмите на аккаунт, для которого вы хотите выполнить синхронизацию, затем переместите переключатель напротив функции **Синхронизация почты**.

3 Нажмите **График синхронизации**, чтобы задать период автоматической синхронизации.

Поиск электронных писем

На экране **Входящие** нажмите на строку поиска, введите в ней ключевые слова, например тему или содержимое электронного письма.

Удаление электронных писем

На экране **Входящие** нажмите и удерживайте электронное письмо, которое хотите удалить, отметьте галочками другие письма, если хотите удалить сразу несколько писем, затем нажмите на значок .

Управление аккаунтами электронной почты

Вы можете добавить несколько аккаунтов электронной почты и управлять ими.

Добавление аккаунтов электронной почты

- 1 Перейдите в меню  **Эл. почта** >  > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.
- 2 Выберите из списка поставщиков услуг электронной почты или нажмите **Другое** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт электронной почты. Повторите действия, чтобы добавить другие аккаунты.

Переключение между аккаунтами электронной почты

На экране **Входящие** нажмите **Входящие** и выберите аккаунт электронной почты, который вы хотите использовать.

Изменение имени аккаунта и подписи

На экране **Входящие** перейдите в меню  > **Настройки** и выберите аккаунт. Вы можете задать и редактировать параметры **Имя аккаунта**, **Подпись** и **Аккаунт по умолчанию**.

Выход из аккаунта электронной почты

На экране **Входящие** перейдите в меню  > **Настройки**, выберите аккаунт и нажмите **Удалить аккаунт**.

Управление VIP-контактами

Важные контакты электронной почты можно добавить в список VIP-контактов. Электронные письма от VIP-контактов будут автоматически сохраняться в папке **Входящие VIP**.

Добавление VIP-контакта

Вы можете добавить VIP-контакты одним из предложенных способов.

- Перейдите в раздел  Эл. почта >  > Настройки > VIP-контакты. В разделе Список VIP перейдите в меню Добавить > Создать или нажмите Добавить из списка контактов и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить VIP-контакт.
- Откройте электронную почту, нажмите на имя аккаунта отправителя или получателя, затем нажмите Добавить в VIP-контакты.

Удаление VIP-контакта

- Перейдите в меню  Эл. почта >  > Настройки > VIP-контакты.
- На экране Список VIP нажмите на значок .
- Выберите VIP-контакт, который хотите удалить, и нажмите на значок .

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового набора вычислений

Вы можете открыть калькулятор одним из следующих способов.

- Проведите вниз в центре рабочего экрана, чтобы отобразить поисковую строку. Выполните поиск приложения Калькулятор, первым в списке результатов поиска будет предустановленное приложение Калькулятор.
- Найдите приложение Калькулятор в папке Инструменты.
- Проведите вверх в нижней части экрана блокировки, чтобы открыть функции и инструменты, затем нажмите на значок , чтобы открыть калькулятор.

Использование инженерного калькулятора

Откройте калькулятор и переверните устройство в положение горизонтальной ориентации.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, затем нажмите Копировать, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .

- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите  . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать  , чтобы очистить экран.

Фонарик

Фонарик

Вы можете включить фонарик одним из следующих способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на значок  , чтобы включить или выключить фонарик.
- Проведите вверх из нижней части экрана блокировки, чтобы открыть функции и инструменты, затем нажмите на значок  , чтобы включить или выключить фонарик.

Когда фонарик включен, на экране блокировки будет отображаться соответствующее уведомление. Нажмите  , чтобы выключить фонарик.

Компас

Компас

- Вы можете открыть приложение **Компас** одним из следующих способов.
 - Проведите вниз в центре рабочего экрана, чтобы отобразить поисковую строку. Выполните поиск приложения **Компас**, первым в списке результатов поиска будет предустановленное приложение **Компас**.
 - Найдите приложение **Компас** в папке **Инструменты**.
 - Чтобы зафиксировать текущее направление, нажмите на шкалу градусов компаса. Если вы будете отклоняться от курса, шкала будет становиться синей.
- Для точного определения координат держите ваше устройство строго горизонтально или вертикально во время использования приложения **Компас**.

Приложение-клон

Приложение-клон

Функция приложения-克лона позволяет выполнить вход в два аккаунта WeChat одновременно без необходимости постоянно переключаться между ними. Вы сможете удобно общаться по рабочим и личным вопросам.

 Функция **Приложение-клон** работает только для определенных приложений.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите переключатель напротив приложений, для которых хотите создать приложение-клон.
- 2 На рабочем экране появится два значка одного приложения, и вы сможете войти в два разных аккаунта одновременно.
- 3 Чтобы выключить функцию приложения-克лона, нажмите и удерживайте значок приложения-克лона, затем нажмите **Удалить**. Все данные приложения-克лона будут удалены.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока не появится всплывающее меню.

Нажмите на часто используемую функцию, чтобы перейти к ней.



Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки и нажмите на него.

-  Если после нажатия и удерживания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Диспетчер планшета

Очистка памяти

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер планшета**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов.

- 1 Откройте приложение  **Диспетчер планшета**, затем нажмите на значок **Очистка памяти**.
- 2 Когда сканирование будет завершено, нажмите **Очистка** рядом с каждым элементом, чтобы удалить ненужные файлы.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер планшета** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Быстрая оптимизация

Используйте функцию **ОПТИМИЗАЦИЯ** приложения **Диспетчер планшета**, чтобы поддерживать ваше устройство в оптимальном состоянии.

- 1 Откройте приложение  **Диспетчер планшета** и нажмите **ОПТИМИЗАЦИЯ**.
- 2 После выполнения оптимизации на экране будут отображены результаты и рекомендации.

Phone Clone

Раздел Дети

Раздел Дети

Попробуйте использовать раздел **Дети**, чтобы обеспечить комфортное и безопасное использование устройства ребенком. Вы можете настроить ограничение времени и доступа, включить защиту зрения и прочее.

Использование раздела Дети

Откройте приложение  **Дети**. Если пароль разблокировки не задан, настройте его, следуя инструкциям на экране, до доступа в раздел **Дети**.

Вам будут доступны следующие функции:

- Настройка родительского контроля. Выберите  > , введите пароль разблокировки, чтобы открыть экран **Родительский контроль**. Здесь вы можете включить защиту зрения, настроить время использования, разрешенные приложения, фото и видео, к которым у вашего ребенка будет доступ.
- Включение и выключение фоновой музыки. Нажмите  в правом верхнем углу, чтобы включить или выключить фоновую музыку.

- Выход из раздела Дети. Нажмите  >  , введите пароль разблокировки экрана.

Настройка родительского контроля

В разделе **Дети** выберите  >  , введите пароль разблокировки, чтобы открыть экран родительского контроля.

Вам будут доступны следующие функции:

- Изменение сведений ребенка. Выберите **Профиль** > **Изменить профиль**, чтобы заполнить данные профиля ребенка.
- Просмотр отчетов об использовании. Нажмите **Профиль**, чтобы посмотреть длительность использования.
- Включение защиты зрения. Нажмите **Защита зрения**, чтобы включить или выключить требуемый режим.
- Настройки длительности использования и времени отдыха. Нажмите **Управление временем**.
- Управление приложениями. Нажмите **Управление приложениями**, выберите приложения, которые ваш ребенок сможет использовать. Нажмите **Разрешенные приложения**, чтобы добавить или удалить разрешенные приложения.
- Настройка прав доступа к контенту. Нажмите **Управление контентом** > **Добавить**, чтобы добавить или удалить фото и видео, к которым есть доступ у вашего ребенка.
- Настройка доступа в Интернет и защита от расхода средств. Нажмите **Настройки системы**.

Советы

Советы

Приложение  **Советы** предоставляет информацию, чтобы вы быстро познакомились с функциями вашего устройства и могли полноценно использовать его потенциал. В приложении **Советы** также можно найти руководства пользователя с более подробной информацией и инструкциями.

- Удобные карточки. Листайте наглядные карточки, чтобы познакомиться с самыми полезными функциями вашего устройства. Карточки распределены по категориям, чтобы вы могли удобно находить нужные разделы.
- Руководства пользователя. Подробные инструкции можно найти в руководствах пользователя.
- Пробное использование функций. На некоторых карточках можно нажать на кнопку **Попробовать**, чтобы посмотреть, как работает та или иная функция.

Настройки

Поиск в разделе Настройки

Поиск в разделе Настройки

Если вы устали искать информацию в многочисленных разделах меню настроек, воспользуйтесь строкой поиска.

- Проведите вниз из центра рабочего экрана, чтобы открыть строку поиска. Введите название настройки для поиска.
- Откройте приложение  **Настройки** и введите название настройки в строку поиска в верхней части экрана.

Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и блокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

 Будьте осторожны, подключаясь к открытым общественным сетям Wi-Fi: утечка персональных данных может поставить под угрозу безопасность устройства и привести к краже денежных средств.

- 1 Перейдите в меню  **Настройки** > **Wi-Fi** и включите функцию **Wi-Fi**.
- 2 Подключитесь к сети Wi-Fi на экране **Wi-Fi** с помощью одного из доступных способов.
 - В разделе **Доступные сети** выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Для подключения к закрытым сетям потребуется ввести пароль.
 - Чтобы добавить сеть Wi-Fi вручную, пролистайте контент до конца, нажмите **Добавить сеть** и введите имя (SSID) и пароль сети, чтобы выполнить подключение.

При подключении к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок .

Wi-Fi Direct

Функция Wi-Fi Direct позволяет быстро передавать данные между устройствами Huawei. В отличие от передачи данных по Bluetooth, передача данных по Wi-Fi Direct

обеспечивает более быстрый обмен большим объемом данных между близко расположеными устройствами без необходимости устанавливать сопряжение.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел  **Настройки** > **Wi-Fi** и включите функцию **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, чтобы выполнить поиск устройств Huawei с активной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, который хотите отправить, нажмите  и выберите **Wi-Fi Direct**.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Перейдите в раздел **Файлы**, затем выберите **Внутренняя память** > **Wi-Fi Direct** на вкладке **Категории**, чтобы посмотреть принятые файлы.

Wi-Fi+

При включении функции Wi-Fi+ ваше устройство будет автоматически включать Wi-Fi и подключаться к сети при обнаружении открытой сети или сети, к которой вы подключались ранее. Ваше устройство также будет оценивать стабильность сигнала сети Wi-Fi и переключаться на мобильную передачу данных, при недостаточно сильном сигнале сети Wi-Fi. Обратите внимание, что оператор может взимать дополнительную плату за использование мобильной передачи данных.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi+** и включите или выключите функцию **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Основные сведения функции Bluetooth

Вы можете подключить устройство к Bluetooth-наушникам, Bluetooth-динамику или мультимедийной Bluetooth-системе автомобиля. Вы также можете использовать Bluetooth для передачи данных между устройствами.

Убедитесь, что Ваше устройство и другое устройство находятся в зоне действия Bluetooth (10 м).

Включение и выключение функции Bluetooth

Вы можете включить или выключить функцию Bluetooth одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Bluetooth**. Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти к экрану настроек **Bluetooth**.
- Перейдите в раздел  **Настройки** > **Bluetooth** и включите или выключите функцию **Bluetooth**.

Настройка имени Bluetooth

Настройте для вашего устройства имя Bluetooth, чтобы быстро находить его в списке устройств, доступных для подключения.

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите имя, затем нажмите **OK**.

Сопряжение с Bluetooth-устройством

- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок  , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
 - i** Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.

- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная передача данных

Личная точка доступа

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Режим модема** > **Wi-Fi-мост**, включите функцию **Wi-Fi-мост**, нажмите **Настройка Wi-Fi-моста**, затем настройте значения параметров **Имя устройства** и **Пароль**.

Другие возможности связи

Режим полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа.

Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.

- Перейдите в раздел  **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Подключение к компьютеру с помощью USB-кабеля

- 1 Подключите устройство к ПК по USB-кабелю. После автоматической установки необходимых драйверов на ПК отобразится диск, соответствующий вашему устройству.

- 2** На вашем устройстве проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем перейдите в раздел **Настройки > Нажмите, чтобы посмотреть** и выберите один из предложенных режимов.
- **Передача фото.** Этот режим использует протокол PTP для передачи изображений между устройством и ПК. С помощью нового отобразившегося диска вы сможете просматривать фотографии, хранящиеся на вашем устройстве, а также копировать фотографии с устройства на ПК и наоборот.
 - **Передача файлов.** Этот режим использует протокол MTP для передачи медиафайлов между устройством и ПК. С помощью нового отобразившегося диска вы сможете просматривать файлы, хранящиеся на вашем устройстве, а также копировать файлы с устройства на ПК и наоборот.
-  Установите Windows Media Player 11 или более поздней версии на ваш ПК, чтобы просматривать медиафайлы, хранящиеся на вашем устройстве .
- **MIDI.** Этот режим использует протокол MIDI, чтобы назначить ваше устройство в качестве устройства аудиоввода и воспроизводить музыку на ПК.

Печать

Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.

Подключение устройства к принтеру

- 1** Убедитесь, что принтер поддерживает сертификат Mopria, для этого обратитесь к руководству пользователя принтера или в службу поддержки производителя. Если принтер не поддерживает сертификат Mopria, обратитесь в службу поддержки производителя, чтобы узнать, какое приложение или плагин необходимо установить на ваше устройство, чтобы выполнять печать файлов с устройства.
- 2** Подключите ваше устройство и принтер к одной и той же сети Wi-Fi. Для этого воспользуйтесь одним из предложенных способов.
- Подключение к точке доступа Wi-Fi. Включите Wi-Fi на принтере и подключитесь к точке доступа Wi-Fi. На вашем устройстве перейдите в раздел  **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, подключитесь к той же точке доступа Wi-Fi, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.
 - Подключение по Wi-Fi Direct. Если принтер поддерживает технологию Wi-Fi Direct, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите Wi-Fi Direct. На вашем устройстве перейдите в раздел  **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
 - Подключение к точке доступа принтера. Если у принтера есть беспроводная точка доступа, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите точку доступа и настройте пароль. На вашем устройстве перейдите в раздел 

Настройки > Wi-Fi, включите функцию **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.

3 Перейдите в раздел  **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите функцию **Служба печати по умолчанию**.

4 В результатах поиска выберите принтер и добавьте его, следуя инструкциям на экране.

Печать файлов

Чтобы распечатать файлы из приложений **Галерея** и **Заметки**, выполните следующие действия:

- Печать изображений. Откройте приложение  **Галерея**. Откройте изображение, которое хотите напечатать, перейдите в раздел  **> Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс печати.
- Печать заметок. Откройте приложение  **Заметки**. Откройте заметку, которую хотите напечатать, нажмите  **> Печать**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс печати.

Подключение к сети VPN

VPN – это виртуальная частная сеть, установленная поверх публичной сети.

Если вы работаете удаленно или находитесь в командировке, используйте сеть VPN для безопасного доступа к корпоративной сети.

Сеть VPN поддерживает следующие виды серверов.

- PPTP. Безопасный протокол с шифрованием MPPE.
- L2TP. Безопасный протокол с шифрованием IPSec PSK и IPSec RSA.
- IPSec Xauth. Безопасный протокол с шифрованием PSK, RSA и Hybrid RSA.

Подключение к серверу PPTP

1 Получите имя и адрес VPN-сервера у администратора вашего VPN-сервера.

2 Перейдите в раздел  **Настройки > Другие соединения > VPN > Добавить сеть VPN**, введите имя VPN, задайте тип сервера PPTP, затем введите адрес сервера.

3 Если у VPN-сервера нет DNS-адреса, нажмите **Дополнительно**, введите доменное имя и адрес DNS-сервера и маршрут переадресации.

4 Нажмите **Сохранить**.

5 Нажмите на VPN-сервер, который вы только что настроили, введите ваше имя пользователя и пароль на VPN-сервере, затем нажмите **Подключить**.

Подключение к серверу с протоколами L2TP или IPSec PSK

- 1 Получите у администратора вашего VPN-сервера следующие данные: имя VPN-сервера, адрес сервера, ключ L2TP (опционально), идентификатор IPSec (опционально) и ключ IPSec.
- 2 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Другие соединения** > **VPN** > **Добавить сеть VPN**, введите имя VPN, задайте тип сервера L2TP/IPSec PSK, затем введите адрес сервера, ключ L2TP, идентификатор IPSec и ключ IPSec.
- 3 Если у VPN-сервера нет DNS-адреса, нажмите **Дополнительно**, введите доменное имя и адрес DNS-сервера и маршрут переадресации.
- 4 Нажмите **Сохранить**.
- 5 Нажмите на VPN-сервер, который вы только что настроили, введите ваше имя пользователя и пароль на VPN-сервере, затем нажмите **Подключить**.

Рабочий экран и обои

Управление рабочим экраном

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

Перемещение значков приложений на рабочем экране

Нажмите и удерживайте приложение, которое хотите переместить, пока устройство не завибрирует, затем перетащите его в нужное место на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки рабочего экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки рабочего экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки рабочего экрана** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Перемещение значков приложений в папку

Для более удобного управления значками приложений вы можете создавать на рабочем экране папки, редактировать их названия и объединять в них значки схожих приложений.

- 1 Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем перетащите значок на значок другого приложения. Система автоматически создаст папку, содержащую оба приложения, с которыми вы выполнили это действие.
- 2 Откройте папку, нажмите на ее имя и отредактируйте его.

Добавление значков приложений в папку и удаление значков приложений из нее

- Откройте папку и нажмите на значок  . Вам будут доступны следующие опции.
- Выберите одно или несколько приложений и нажмите **OK**, чтобы добавить их в папку.
 - Отмените выбор одного или нескольких приложений и нажмите **OK**, чтобы удалить их из папки. Если вы удалите из папки все приложения, папка также будет удалена.

Экран приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел  **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Перемещение приложений с экрана приложений на рабочий экран

Когда на устройстве включен режим экрана приложений, проведите вверх по рабочему экрану, чтобы открыть экран приложений. Нажмите и удерживайте приложение, которое хотите переместить, пока устройство не завибрирует, затем перетащите его в нужное место на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Удалить**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Выключение режима экрана приложений

Чтобы выключить режим экрана приложений, для поля **Стиль рабочего экрана** задайте значение **Обычный**.

Экран и яркость

Режим электронной книги

Когда вы длительное время читаете с экрана вашего устройства, используйте режим электронной книги, чтобы уменьшить нагрузку на зрение. При включении режима электронной книги экран вашего устройства переходит на черно-белую цветовую схему, чтобы обеспечить комфорт при чтении.

Вы можете включить или выключить режим электронной книги одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Электронная книга**.

Если переключатель недоступен, нажмите на значок , найдите и перетащите переключатель в верхнюю часть экрана, чтобы настроить его отображение в панели уведомлений.

- Перейдите в раздел  **Настройки** > **Экран и яркость** и включите или выключите функцию **Режим электронной книги**.
-  . Если режим электронной книги включен одновременно с режимом защиты зрения, экран устройства перейдет на черно-белую цветовую схему.
- Если режим электронной книги включен одновременно с темным режимом, на экране устройства текст будет белым, а фон — черным.

Яркость, цвет и цветовая температура

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Автоматическая настройка яркости экрана

Перейдите в меню  **Настройки** > **Экран и яркость** и включите функцию **Авто**.

Автоматическая настройка яркости экрана выполняется в зависимости от освещения.

Настройка яркости экрана вручную

Вы можете настроить яркость экрана одним из следующих способов.

- Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
- На шкале со значком  перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.

- Перейдите в раздел  **Настройки** > **Экран и яркость**. На шкале со значком  перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное УФ-излучение, предотвращая усталость глаз и защищая Ваше зрение.

- После получаса использования телефона давайте глазам отдохнуть минимум 10 минут.
- Во время отдыха посмотрите вдаль, чтобы размять глазные мышцы и избежать усталости глаз.
- Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима защиты зрения

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить режим **Защита зрения**. Нажмите и удерживайте значок , чтобы перейти к экрану настроек режима **Защита зрения**.
- Перейдите в раздел  **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения** и включите или выключите функцию **Включить на весь день**.

Когда режим **Защита зрения** включен, в строке состояния отображается значок , УФ-излучение фильтруется, и экран становится желтоватым.

Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел  **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **Расписание**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

Настройка режима защиты зрения

Выберите  **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **Включить на весь день** или настройте функцию **Расписание**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации УФ-излучения.

Темный режим

При тусклом освещении или ночью вы можете включить функцию **Темный режим**. Система применит более темную цветовую палитру, чтобы уменьшить световую нагрузку на зрение.

Перейдите в раздел  **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите функцию **Темный режим**.

Настройка стиля текста

Вы можете настраивать размер и стиль текста, а также размер контента, отображаемого в приложениях.

Изменение размера текста

Перейдите в раздел  **Настройки > Экран и яркость > Размер текста и отображения** и переместите ползунок на шкале **Размер текста**.

Изменение размера отображения

Параметр **Размер отображения** определяет размер контента (в том числе текста и изображений), отображаемого в приложениях.

Перейдите в раздел  **Настройки > Экран и яркость > Размер текста и отображения** и переместите ползунок на шкале **Размер отображения**.

Разрешение экрана

Умное разрешение экрана

Перейдите в меню  **Настройки > Экран и яркость > Разрешение экрана** и включите функцию **Умное разрешение**. Устройство будет автоматически регулировать разрешение экрана в зависимости от текущих условий использования.

GPU Turbo

GPU Turbo — новая технология ускорения обработки графических данных, основанная на акселерации работы и взаимодействии аппаратного и программного обеспечения. Эта технология позволяет достичь баланса между качеством и эффективностью, повышая производительность обработки графики и снижая энергопотребление.

В результате значительно улучшается работа игр с насыщенной графикой.

Звуки и вибрация

Режим Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить или выключить режим Не беспокоить одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа.

Нажмите на значок  , чтобы включить или выключить режим **Не беспокоить**.

Нажмите и удерживайте значок  , чтобы открыть экран настроек режима **Не беспокоить**.

 Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

- Перейдите в раздел  **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Не беспокоить** и включите или выключите функцию **Не беспокоить**.

Когда включен режим **Не беспокоить**, в строке состояния отображается значок  . Вы можете посмотреть уведомления на заблокированном экране или провести вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Проведите влево по

уведомлению и нажмите  , чтобы отложить уведомление.

Звук вызовов, сообщений и уведомлений будет выключен, экран не будет активироваться, и баннеры не будут отображаться.

Настройка планового включения и выключения режима **Не беспокоить**

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Звуки и вибрация** > **Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- 2 Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим **Не беспокоить** в указанное время в субботу и воскресенье.
- 3 Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- 4 Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим **Не беспокоить**.

Настройка сигналов уведомления

Вы можете настроить один сигнал уведомлений для всех приложений или настроить индивидуальные сигналы уведомления для конкретных приложений, например, для приложений **Заметки** или **Календарь**.

Настройка сигналов уведомления по умолчанию

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Звуки и вибрация** и нажмите **Звук уведомления**.
- 2 Выберите предустановленный сигнал или нажмите **Музыка на устройстве**, чтобы выбрать в качестве сигнала уведомления локальный аудиофайл.

Настройка сигналов уведомления для конкретных приложений

Чтобы настроить сигналы уведомления для конкретных приложений, выполните следующие действия.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Приложения > Приложения**.
- 2 Выберите приложение (например, **Заметки**).
- 3 Перейдите в раздел **Уведомления > Заметки > Звук**.
- 4 Выберите предустановленный сигнал или нажмите **Музыка на устройстве**, чтобы выбрать в качестве сигнала уведомления локальный аудиофайл.

Аудиоэффекты Huawei Histen

Аудиоэффекты Huawei Histen с поддержкой трехмерного звучания обеспечивают чистый объемный звук и создают эффект погружения.

-  Аудиоэффекты Huawei Histen доступны только при подключении проводной гарнитуры.

Перейдите в раздел  **Настройки > Звуки и вибрация > Аудиоэффекты Huawei Histen** и выберите опцию:

- **Авто**. Автоматически определяет тип проигрываемой композиции и оптимизирует аудиоэффекты.
- **3D-аудио**. Создает эффект трехмерного звучания.
- **Естественный**. Обеспечивает оригинальное звучание.
- **Обычный**. Экономит энергию при воспроизведении аудио. Вы также можете настроить параметры эквалайзера вручную в соответствии с вашими предпочтениями.

Режимы **Авто**, **3D-аудио** и **Обычный** позволяют выбрать тип наушников и подстроить под них звуковые эффекты.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Уведомления** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2 Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Настройка параметров и выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений приложений

Вы можете выключить уведомления приложений следующими способами:

- Получив уведомление от приложения, проведите влево по уведомлению, выберите  > **Другие настройки** и выключите функцию **Разрешить уведомления**.
- Выберите  **Настройки** > **Уведомления**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.
- Выберите  **Настройки** > **Приложения** > **Приложения**, нажмите на значок нужного приложения, нажмите **Уведомления**, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

Настройка параметров уведомлений приложений

- Перейдите в раздел  **Настройки** > **Уведомления**, выберите приложение и включите функцию **Разрешить уведомления**.
 - Настройте параметры уведомлений, следуя инструкциям на экране:
 - Выключите звук уведомлений.
 - Выберите стиль уведомления (включая уведомления на экране блокировки и баннеры).
 - Выберите сигнал уведомления.
 - Включите или выключите вибрацию при уведомлении.
 - Включите или выключите функцию, которая разрешает уведомления приложений даже в режиме Не беспокоить.
-  Поддерживаемые настройки уведомлений зависят от приложений.

Уведомления на экране блокировки

Перейдите в меню  **Настройки** > **Уведомления** и включите функцию **Скрытие содержания уведомления**. Содержание новых уведомлений больше не будет отображаться на экране блокировки вашего устройства. Когда функция **Скрытие содержания уведомления** выключена, содержание уведомлений отображается на экране блокировки.

Настройка параметров уведомлений

Перейдите в раздел  **Настройки** > **Уведомления** > **Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Активация экрана**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Биометрические данные и пароли

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица даже в условиях слабого освещения.

Убедитесь, что во время распознавания лица устройство находится строго напротив вашего лица.

Регистрация данных лица

- 1 Перейдите в меню  **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Нажмите **Добавить данные лица > Регистрация данных лица** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Включение разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

-  Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Выберите данные лица, нажмите **Удалить** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

Вы можете настроить числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
- 2 Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
- 3 Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Изменение пароля разблокировки экрана

- 1 На экране **Биометрические данные и пароли** перейдите в раздел **Изменение пароля разблокировки экрана**.
- 2 Введите текущий пароль разблокировки экрана.
- 3 Введите новый пароль. Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Выключение пароля для разблокировки экрана

На экране **Биометрические данные и пароли** перейдите в раздел **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Блокировка экрана

На вашем устройстве доступен широкий выбор способов разблокировки. В некоторых случаях (например, когда вы заснули в общественном транспорте) ваше устройство будет защищено более надежно, если на нем настроена разблокировка с помощью пароля экрана блокировки. Когда включен режим Блокировка, вы можете разблокировать устройство только с помощью пароля экрана блокировки. Другие способы разблокировки будут временно неактивны.

Перед использованием этой функции настройте пароль экрана блокировки.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Биометрические данные и пароли > Настройки блокировки экрана** и включите функцию **Отображение опции блокировки**.
 - 2 Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразится опция **Блокировка**.
 - 3 Нажмите **Блокировка** и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить режим Блокировка. В режиме Блокировка доступ к вашему устройству возможен только по паролю экрана блокировки.
 - 4 Режим Блокировка автоматически выключается, когда вы разблокируете ваше устройство. В дальнейшем вы можете использовать другие способы разблокировки, чтобы разблокировать ваше устройство.
- Если вы хотите повторно включить режим Блокировка, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране снова не отобразится опция **Блокировка**.

Приложения

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел  **Настройки** > **Приложения** > **Приложения** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, очистить кэш приложения, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

Батарея

Проверка энергопотребления

Перейдите в раздел  **Настройки** > **Батарея** (или  **Диспетчер планшета** > 

- Нажать **Использование батареи**, чтобы посмотреть энергоемкие приложения и процессы. Нажать на энергоемкое приложение, чтобы включить или выключить уведомления о повышенном энергопотреблении.
- Нажать **Сведения энергопотребления**, чтобы посмотреть подробные сведения об энергопотреблении системных и аппаратных средств.

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Настройки оптимизации энергопотребления

Перейдите в раздел  **Настройки** > **Батарея** (или  **Диспетчер планшета** > Оптимизация. Ваше устройство автоматически проанализирует текущее энергопотребление, оптимизирует определенные настройки и даст рекомендации по дальнейшей оптимизации.

Включение режима энергосбережения

В приложении **Диспетчер планшета** доступно два режима энергосбережения:

- **Режим энергосбережения**. В этом режиме снижение энергопотребления происходит за счет ограничения работы фоновых приложений, визуальных эффектов и звуков.

Выберите режим энергосбережения на экране раздела **Батарея**.

- Когда уровень заряда батареи средний, но вы хотите продлить время работы устройства, включите **Режим энергосбережения**. В строке состояния отобразится

значок .

Включение Производительного режима

Функция **Производительный режим** изменяет параметры энергопотребления для обеспечения максимальной производительности. Это приводит к более быстрому расходу заряда батареи, особенно при использовании приложений с насыщенной графикой.

Когда уровень заряда батареи достаточно высокий, перейдите в раздел  **Настройки**

> **Батарея** (или  **Диспетчер планшета**) > Производительный режим.

В строке состояния отобразится значок .

 **Функция Производительный режим** недоступна на некоторых устройствах. Если эта опция не отображается в разделе **Диспетчер планшета**, ваше устройство не поддерживает эту функцию.

Настройки батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел  **Настройки** > **Батарея** (или  **Диспетчер планшета**) > Процент заряда и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел  **Настройки** > **Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Безопасность

Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании Huawei не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

- Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

Быстрый вход в приложения с Хранилищем паролей

- 1 Когда вы впервые входите в приложение, ваше устройство автоматически предложит вам сохранить пароль. Нажмите **СОХРАНИТЬ**. При случайном нажатии на опцию **Не сохранять** вы можете по-прежнему включить функцию автозаполнения для этого приложения, выбрав  **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей > Настройки автозаполнения** и включив переключатель рядом с этим приложением. Когда переключатель выключен, функция автозаполнения не работает.
- 2 Если вы выполните выход из приложения, а затем снова войдете в него, устройство автоматически заполнит ваше имя пользователя и пароль после подтверждения вашей личности по паролю экрана блокировки, отпечатку пальца или распознаванием лица.

При переходе на новое устройство Huawei вы можете использовать приложение Phone Clone, чтобы перенести данные Хранилища паролей на новое устройство.

Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел  **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей > АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

Выключение Хранилища паролей

Функция Хранилища паролей включена по умолчанию, при необходимости вы можете выключить ее.

Перейдите в раздел  **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей** и выключите функцию **Хранилище паролей**.

Блокировка приложений

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел  **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений >**

Включить, задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Не все устройства поддерживают функции датчика отпечатков пальцев.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел  > **Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  > **Выключить Блокировку приложений > ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Умная разблокировка

Функция умной разблокировки позволяет вам разблокировать ваше устройство с помощью Bluetooth-устройства, например, с помощью фитнес-трекера. Когда система распознает совместимое сопряженное Bluetooth-устройство, вы можете разблокировать ваше устройство без ввода пароля.

- 1 Настройте пароль разблокировки экрана для вашего устройства.

- 2 Перейдите в раздел  **Настройки > Биометрические данные и пароли > Умная разблокировка** и включите функцию **Умная разблокировка**.
- 3 Нажмите на значок  , чтобы выполнить сопряжение с Bluetooth-устройством, например с фитнес-трекером. После установки сопряжения имя Bluetooth-устройства отобразится в списке **Подключенные устройства** на экране настроек **Умная разблокировка**.
- 4 Нажмите на имя Bluetooth-устройства в списке **Подключенные устройства**, нажмите **OK**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы задать устройство как **Устройство разблокировки**.

В результате ваше устройство будет автоматически разблокироваться, когда заданное Bluetooth-устройство будет в непосредственной близости от него.

Чтобы получить более подробную информацию о функции **Умная разблокировка**, нажмите на значок  на экране настроек **Умная разблокировка**.

Шифрование данных на карте памяти

Вы можете зашифровать файлы, хранящиеся на карте памяти. Зашифрованные файлы можно будет посмотреть и использовать только на Вашем устройстве.

- 1 Установите в устройство карту памяти. Убедитесь, что на карте памяти достаточно свободного места.
- 2 Перейдите в раздел  **Настройки > Безопасность > Дополнительные настройки > Шифрование и учетные данные**.
- 3 Нажмите **Шифрование карты памяти** и следуйте инструкциям на экране, чтобы зашифровать карту памяти.

Во время шифрования не перезагружайте устройство и не извлекайте карту памяти. В противном случае может произойти сбой шифрования и потеря данных.

Чтобы дешифровать карту памяти, нажмите **Дешифрование карты памяти** и следуйте инструкциям на экране. Карту памяти можно дешифровать с помощью форматирования, однако это действие также удалит все данные.

 Шифрование и дешифрование поддерживается только в том случае, если вы вошли в аккаунт как владелец.

Фиксация экрана

Для вашего удобства вы можете зафиксировать экран приложения. Используйте эту функцию во время игр, просмотра видео и пр.

Перейдите в раздел  **Настройки > Безопасность > Дополнительные настройки > Фиксация экрана** и включите функцию **Фиксация экрана**.

- Если включена функция жестовой навигации, для перехода на экран недавно использованных приложений проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте

палец, затем нажмите на значок  на карточке приложения. Дважды проведите вверх с нижней части экрана, чтобы отменить фиксацию.

- Если включена функция трех навигационных кнопок, для перехода на экран недавно использованных приложений нажмите на значок , затем нажмите на значок  на карточке приложения. Чтобы отменить фиксацию, нажмите и удерживайте значок .

Безопасный режим

Безопасный режим представляет собой упрощенную операционную систему, в которой доступны только базовые функции и предустановленные приложения. С помощью этого режима можно определить, какое из сторонних приложений вызывает системные ошибки.

Функции Безопасного режима

После установки определенных сторонних приложений в работе вашего устройства могут возникнуть сбои. В этом случае вы можете перейти в Безопасный режим, чтобы выявить, является ли причиной некорректной работы системы стороннее приложение.

- Если в Безопасном режиме система работает корректно, проблема связана с работой стороннего приложения. В Безопасном режиме перейдите в раздел  **Настройки > Приложения > Приложения**, найдите стороннее приложение, вернитесь в обычный режим и удалите это приложение.
- Если в Безопасном режиме система продолжает работать некорректно, проблема в самой системе. Создайте резервную копию данных и обратитесь в сервисный центр Huawei.

Переход в Безопасный режим и выход из него

- Переход в **Безопасный режим**. Во время запуска устройства нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, пока на экране не отобразятся доступные опции. Нажмите на кнопку регулировки громкости, чтобы выбрать **Safe mode**, а затем нажмите на кнопку питания, чтобы перейти в него. Когда **Безопасный режим** включен, надпись отображается в нижнем левом углу.
- Выход из состояния **Безопасный режим**. Чтобы выйти из Безопасного режима, перезагрузите устройство.

Конфиденциальность

Управление правами

Для корректной работы некоторым приложениям требуются права доступа, например, право доступа к геоданным.

Однако некоторые приложения могут запрашивать слишком много прав, которые никак не влияют на их работу, и, таким образом, ставить под угрозу информационную безопасность и конфиденциальность ваших данных. Вы можете отслеживать права доступа, предоставленные каждому приложению, и запрещать доступ к определенным данным.

Управление правом доступа к геоданным

Получив право доступа к вашим геоданным, приложение собирает сведения о вашем местоположении, чтобы предоставлять службы, работающие на базе геоданных. Например, если приложение имеет доступ к геоданным, оно может предоставлять службы определения местоположения и навигации. Вы можете запретить доступ к геоданным, если не хотите пользоваться этими службами.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Приложения > Права**.
- 2 На экране **Права** перейдите в раздел **Геоданные**, нажмите на приложение, настройки которого хотите изменить, и выберите одну из предложенных опций.

Управление правами доступа к другим конфиденциальным данным

Для вашего удобства и защиты ваших персональных данных вы можете управлять правами доступа к конфиденциальной информации, в том числе к контактам, сообщениям, спискам вызовов, датчикам состояния организма, событиям календаря и камере.

На экране **Права** нажмите на право, настройки которого хотите изменить, и переместите переключатели для приложений в соответствии с вашими предпочтениями.

Службы определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включить или выключить службы определения местоположения одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок  , чтобы включить или выключить эту функцию.
- Вы также можете перейти в раздел  **Настройки > Данные о местоположении** и включить или выключить функцию **Доступ к данным о местоположении**.

При выключении служб определения местоположения устройство запретит всем службам и приложениям (кроме некоторых предустановленных приложений, собирать и обрабатывать геоданные. Когда этим службам или приложениям понадобится доступ к геоданным, ваше устройство напомнит вам включить службы определения местоположения.

Повышение точности работы службы определения местоположения

Вы можете повысить точность работы службы определения местоположения. Для этого разрешите приложениям и службам выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств или получить доступ к уточняющим данным для глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS).



Перейдите в меню **Настройки** > **Данные о местоположении** > **Дополнительные настройки** и настройте необходимые параметры.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Конфиденциальность** > **Права**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

PrivateSpace

Создайте PrivateSpace – область, полностью независимую от основного пространства вашего устройства MainSpace, доступ к которой осуществляется только с помощью отпечатка пальца или пароля.

Вы можете переместить в PrivateSpace личные фотографии или конфиденциальные деловые документы, чтобы защитить их от несанкционированного доступа. Вы также можете переместить в PrivateSpace платежные приложения и игры, чтобы ваш ребенок не мог получить к ним доступ.

Включение PrivateSpace и доступ к нему

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace** > **Включить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать PrivateSpace.
- 2 Вы можете выполнить вход в PrivateSpace следующими способами.
 - Выполните вход в PrivateSpace с экрана блокировки. Для этого введите пароль, заданный для PrivateSpace, или отсканируйте отпечаток пальца, привязанный к PrivateSpace.

- Выполните вход через MainSpace. Для этого перейдите в раздел  **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace** и нажмите **Войти**.
- i** При перезагрузке телефона сначала необходимо ввести пароль для входа в MainSpace, а затем перейти в PrivateSpace.

Настройки входа в PrivateSpace

Вы можете скрыть опцию входа в PrivateSpace через меню настроек MainSpace. В этом случае вход в PrivateSpace можно выполнить только с помощью пароля или отпечатка пальца, привязанного к PrivateSpace.

- Чтобы скрыть вход в PrivateSpace, выполните следующие действия. В PrivateSpace перейдите в раздел  **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace** и включите функцию **Скрытие PrivateSpace**.
- Чтобы активировать отображение входа в PrivateSpace, выполните следующие действия. В MainSpace перейдите в раздел  **Настройки** > **Безопасность** > **Дополнительные настройки**, затем выберите **Показать все настройки** > **OK**.

Передача файлов между MainSpace и PrivateSpace

- В PrivateSpace перейдите в раздел  **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace**, затем нажмите **Из MainSpace в PrivateSpace** или **Из PrivateSpace в MainSpace**.
 - Выберите файлы для передачи (например, фото, видео, аудио), нажмите **Переместить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить передачу файлов.
- В принимающей области перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Другое** > **SharedImages** или **Галерея** > **Альбомы** > **Другое** > **SharedVideos**, чтобы посмотреть фото и видео.

Сброс пароля для PrivateSpace

Во время создания пароля для PrivateSpace вы можете настроить секретный вопрос, который поможет вам сбросить пароль, если вы его забудете.

- В PrivateSpace перейдите в раздел  **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace** и нажмите **Сброс пароля**.
- Следуя инструкциям на экране, пройдите проверку, выберите секретный вопрос и ответ на него, затем нажмите **Завершить**.
- В MainSpace перейдите в раздел  **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace**, затем перейдите в раздел  > **Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить проверку и сбросить пароль.

Перенос данных PrivateSpace на новое устройство

Вы можете быстро и удобно переносить данные, хранящиеся в PrivateSpace (например, контакты, фото и другие файлы), со старого устройства на новое.

- 1 Создайте PrivateSpace на новом устройстве. Войдите в созданный PrivateSpace, перейдите в раздел  **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace > Клонирование памяти**, затем выберите **Это новый телефон**.
- 2 Войдите в PrivateSpace на старом устройстве, перейдите в раздел  **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace > Клонирование памяти**, затем выберите опцию **Это старый телефон**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране. Отсканируйте QR-код или установите соединение между старым и новым устройством вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите перенести. Вы можете прервать процесс переноса и возобновить его позже, повторно установив соединение между старым и новым устройством.

Удаление PrivateSpace

При удалении PrivateSpace все приложения и данные, хранящиеся в этой области, также удаляются и не подлежат восстановлению. Будьте внимательны при удалении PrivateSpace.

Вы можете удалить PrivateSpace одним из предложенных способов.

- В MainSpace перейдите в раздел  **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace**, затем выберите    **Удалить PrivateSpace**.
- В PrivateSpace перейдите в раздел  **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace** и нажмите **Удалить**.

Специальные возможности

Специальные возможности

Приложения для озвучивания контента на экране предназначены для того, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли использовать устройство.

Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.
- 2 Нажмите **Режим коррекции**, чтобы выбрать режим коррекции.

Жесты для увеличения

Используйте эти жесты для увеличения определенной области экрана.

На экране **Специальные возможности** > **Жесты для увеличения** нажмите **Жесты для увеличения**, чтобы включить функцию.

Чтобы изменить масштаб, нажмите на экран три раза подряд.

- Когда область экрана увеличена, разведите два или несколько пальцев, чтобы продолжить увеличение области. Сведите два или несколько пальцев, чтобы уменьшить масштабирование.
- Перемещайте экран двумя или несколькими пальцами, чтобы просматривать разные области экрана.

Включение функции инверсии цвета

Инверсия цвета меняет схему цвета текста и фона на противоположную. Когда включена функция инверсии цвета, на вашем устройстве текст будет отображаться белым цветом, а фон – черным.

На экране **Специальные возможности** включите функцию **Инверсия цветов**.

Значок быстрого доступа для активации специальных возможностей

Вы можете использовать кнопки регулировки громкости, чтобы быстро активировать специальные возможности.

- На экране **Специальные возможности** нажмите **Значок Спец. возможности**.
- Нажмите **Выбор функций**, чтобы выбрать, какую функцию вы хотите активировать с помощью быстрого доступа.
- Включите **Значок Спец. возможности**. Теперь вы можете одновременно нажать и удерживать кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию.

Настройка задержки при нажатии и удержании

Функция задержки при нажатии и удержании позволяет регулировать время отклика экрана, когда вы нажимаете и удерживаете какой-либо элемент.

На экране **Специальные возможности** нажмите **Задержка при нажатии и удержании**, затем выберите параметры задержки.

Написание текста с помощью стилуса

Стилус поможет отразить на письме ваш стиль. Используя его, вы почувствуете, что пишете или рисуете, будто на бумаге.

При первом использовании стилуса сопрягите его с устройством, с которым вы хотите использовать стилус, по Bluetooth. Чтобы сопрячь или зарядить стилус, подключите зарядное устройство из комплекта поставки к устройству, с которым вы хотите использовать стилус, затем прикрепите стилус выемкой к зарядному устройству.

После сопряжения доступны следующие возможности.

- Быстрый доступ в приложение Заметки. Когда экран выключен, коснитесь экрана стилусом или что-то напишите на экране, чтобы перейти в приложение Заметки.

Плановое включение и выключение

Функция **Плановое включение/выключение** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Специальные возможности** > **Плановое включение/выключение** и включите функцию **Плановое включение/выключение**.
- 2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время. Чтобы прекратить использование функции **Плановое включение/выключение**, выключите ее.

Пользователи и аккаунты

Настройка пользователей

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Пользователи**, нажмите **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
- 2 Нажмите **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
- 3 Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Можно добавить не более трех пользователей и одного гостя.

Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов и отправке сообщений

Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, отправлять SMS-сообщения, а также использовать другие функции.

- На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя выполнять голосовые вызовы.
- Войдите в аккаунт администратора, затем перейдите в раздел  **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Пользователи**.
 - Нажмите на аккаунт и настройте права.

Переключение между режимами администратора, пользователя и гостя

Вы можете переключаться между аккаунтами одним из предложенных способов.

- Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите на значок  , затем нажмите на фото профиля аккаунта, на который вы хотите переключиться.
- Перейдите в раздел  **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи** и нажмите на имя аккаунта, на который вы хотите переключиться.

Удаление аккаунта пользователя или гостя

Удаление аккаунта пользователя или гостя приведет к удалению всех связанных данных. Будьте внимательны.

Войдите в аккаунт администратора. Теперь вы можете удалить аккаунт пользователя или гостя одним из предложенных способов.

- Перейдите в раздел  **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**, нажмите на имя аккаунта, который вы хотите удалить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процедуру удаления.
- Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите  > **Дополнительные настройки**, затем нажмите на имя аккаунта, который вы хотите удалить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процедуру удаления.

Система и обновления

Язык и регион

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион**, затем выберите язык.
- 2 Если искомого языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите искомый язык и добавьте его в список.
- 3 Нажмите **Регион**, чтобы выбрать страну или регион. Отображение контента адаптируется к культурным особенностям и традициям страны или региона, который вы выбрали.

Метод ввода

Вы можете загрузить стороннюю клавиатуру и использовать ее в качестве клавиатуры по умолчанию.

- 1 Загрузите клавиатуру из официального магазина приложений.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить стороннюю клавиатуру в качестве клавиатуры по умолчанию. Вы также можете перейти в раздел  **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Клавиатура по умолчанию** и выбрать клавиатуру.

Дата и время

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.



Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Дата и время сети**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Дата и время сети**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

Резервное копирование на карту памяти

Установите в устройство карту памяти и сохраните на нее резервную копию ваших данных.

- Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и нажмите **Карта памяти**.
- Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
- Следуя инструкциям на экране, настройте пароль резервного копирования и подсказку для пароля. Данные будут зашифрованы, затем будет создана резервная копия. Для восстановления данных из зашифрованной резервной копии потребуется ввести пароль.
Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования в разделе **Карта памяти**, затем нажмите **Резервное копирование с шифрованием**.
- Новый пароль будет действителен только для резервных копий, созданных впоследствии.
- После завершения процедуры резервного копирования файл с резервной копией сохраняется в папке **Huawei** в разделе **Файлы > Категории > Карта памяти**.

Вы можете перейти на экран резервного копирования в разделе **Карта памяти** и включить функцию **Автоматическое резервирование**. В этом случае ваше устройство будет автоматически выполнять резервное копирование данных каждые семь дней.

Процесс резервного копирования запускается, когда устройство заряжается, экран выключен, а уровень заряда батареи составляет не менее 75%.

Восстановление данных из резервной копии, сохраненной на карте памяти

- 1 Перейдите в раздел  **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и нажмите **Карта памяти**.
- 2 В списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** нажмите на резервную копию, данные из которой вы хотите восстановить.
- 3 Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить** и введите пароль в соответствующем поле.

Резервное копирование на USB-накопитель

Если на вашем устройстве недостаточно свободной памяти, вы можете создать резервную копию больших файлов или данных на USB-устройстве, например на USB-накопителе или на карт-ридере.

- 1 Для передачи данных подключите USB-накопитель к вашему устройству напрямую с помощью кабеля USB-OTG.
 - 2 На экране **Внешний накопитель** вашего устройства нажмите **USB-накопитель**.
 - 3 Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
 - 4 Следуя инструкциям на экране, настройте пароль резервного копирования и подсказку для пароля. Данные будут зашифрованы, затем будет создана резервная копия. Для восстановления данных из зашифрованной резервной копии потребуется ввести пароль.
Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования в разделе **USB-накопитель**, затем нажмите  > **Резервное копирование с шифрованием**.
-  Новый пароль будет действителен только для резервных копий, созданных впоследствии.

Восстановление данных с USB-накопителя

- 1 Для передачи данных подключите USB-накопитель к вашему устройству напрямую с помощью кабеля USB-OTG.
- 2 На экране **Внешний накопитель** вашего устройства нажмите **USB-накопитель**.
- 3 В списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** нажмите на резервную копию, данные из которой вы хотите восстановить.
- 4 Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить** и введите пароль в соответствующем поле.

Резервное копирование на устройство NAS

Вы можете создать резервную копию важных данных на устройстве NAS, которое представляет собой сервер частного облачного хранилища. Устройства NAS предоставляют папки общего доступа для сохранения резервных копий.

- 1 На экране **Внешний накопитель** вашего устройства нажмите **Общая папка**.
 - 2 На вашем устройстве выполните поиск доступных устройств NAS в вашей сети Wi-Fi, затем выберите устройство из списка результатов поиска, чтобы получить к нему доступ.
 - 3 Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
 - 4 Следуя инструкциям на экране, настройте пароль резервного копирования и подсказку для пароля. Данные будут зашифрованы, затем будет создана резервная копия. Для восстановления данных из зашифрованной резервной копии потребуется ввести пароль.
- Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования в разделе
- ⋮
⋮ > **Резервное копирование с шифрованием**.
-  Новый пароль будет действителен только для резервных копий, созданных впоследствии.

Восстановление данных с устройства NAS

- 1 На экране **Внешний накопитель** вашего устройства нажмите **Общая папка**.
- 2 На вашем устройстве выполните поиск доступных устройств NAS в вашей сети Wi-Fi, затем выберите устройство из списка результатов поиска, чтобы получить к нему доступ.
- 3 В списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** нажмите на резервную копию, данные из которой вы хотите восстановить.
- 4 Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить** и введите пароль в соответствующем поле.

Сброс настроек устройства

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел  **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Это действие сбрасывает все настройки сети и пароль экрана блокировки. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица,

зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства.



Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек**, следуя инструкциям на экране, выполните сброс всех настроек.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами Huawei. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.



Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Сброс устройства**, нажмите **Сброс**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Онлайн-обновление системы

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

- Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления** и нажмите **Обновление ПО**.
- 2 Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночных обновления.
 - Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.

После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок  и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.

Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи.

Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Обновление ПО** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения планшета

Отказ от ответственности

Copyright © Huawei 2020. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления информации и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Модель: KRJ-W09

Magic UI 3.1_01