

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя перед использованием продукта и сохраните его для использования в будущем.

## Основные характеристики

Устройство поддерживает несколько спортивных режимов, мониторинг сна, определение частоты пульса, температуры тела/артериального давления, отправку сообщений, управление музыкой и других функций применимых ко многим жизненным ситуациям.

### ● Зарядка аккумулятора

Убедитесь, что металлический стержень зарядной док-станции может касаться металлического стержня на задней стороне устройства. После включения на дисплее отображается значок зарядки.



### ▲ Примечание:

1. Пожалуйста, используйте прилагаемый индивидуальный зарядный кабель для зарядки устройства. Перед использованием держите зарядное устройство чистым и сухим.
2. Если в данный момент вы не заряжаете устройство, пожалуйста, выньте зарядный кабель и выключите питание.

### ● Включение / выключение питания

Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания или зарядки для автоматического включения.

Выключение: длительно удерживайте кнопку питания или переключите на режим «выключение питания».



Кнопка питания

### ● Подключите часы к своему смартфону

1. Скачайте ПРИЛОЖЕНИЕ. Способ 1. Откройте приложение WeChat и отсканируйте QR-код для загрузки; Способ 2. Найдите и скачайте приложение WoFit в Google Play/App Store.



2. Создайте учетную запись

Откройте приложение, выберите «Зарегистрированную версию» и создайте учетную запись, следуя инструкциям. После завершения регистрации снова зайдите в приложение.



3. Подключитесь к смартфону

Включите часы, включите Bluetooth на смартфоне, нажмите «Поиск», выберите часы и установите сопряжение. Если сопряжение успешно установлено, следуйте инструкциям по настройке параметров часов, после чего вы сможете использовать часы.



### ● Основные операции

1. Кнопка включения:  
Для включения/выключения питания нажмите и удерживайте кнопку; Кратковременное нажатие на главной странице для доступа к странице функций;  
Кратковременное нажатие на другие страницы, возврат на главную.
2. Экранная кнопка:  
На главном изображении нажмите влево / вправо / вверх / вниз, чтобы переключиться на разные страницы с функциями.  
На домашней странице долго нажимайте на экран, чтобы выбрать другой вариант циферблата.

## Основные функции

### 🔧 Настройка включения/выключения функций

Некоторые функции с устройством необходимо сначала настроить в приложении, «Настройки» > «Устройство» > «Переключить настройки», включите запрещенную функцию (например, автоматическое определение температуры тела, автоматическое определение артериального давления и т. д.).

### 🌡️ Определение температуры тела

Функция определения температуры тела отключена по умолчанию. После включения этой функции устройство автоматически определит температуру тела 24/7, для получения данных можно также проверить вручную, это занимает от 5 до 10 минут.

### 🩸 Обнаружение кислорода в крови

Переключитесь на интерфейс измерения кислорода в крови на устройстве и нажмите «Пуск» для начала измерения. Продолжительность теста на приборе - 1 минута. После синхронизации данных результаты измерений можно будет просмотреть в приложении. Если вы проводите измерение кислорода в крови вручную с приложения, время теста не ограничено и будет продолжаться пока тест не будет завершен вручную.

### 📊 Определение частоты пульса

Данные о частоте пульса, регулируемые вручную на устройстве, не сохраняются. Данные о частоте пульса, регулируемые вручную с приложения, не сохраняются. Включите функцию автоматического определения частоты пульса в приложении, устройство будет автоматически определять частоту сердечных сокращений 24/7, подробные данные будут отображаться в приложении.

### 📧 Отправка сообщений

Если сообщение появится на вашем мобильном телефоне, устройство сообщит вам об этом с помощью вибрации.

1. Уведомление работает при условии, что устройство и мобильный телефон поддерживают соединение.
2. Убедитесь, что функция уведомлений включена в настройках вашего мобильного телефона.
3. Включите функцию уведомлений в приложении «Настройка» > «Устройство» > «Уведомление».

### 🕒 Мониторинг сна

Мониторинг сна включен по умолчанию. Для того чтобы проверить общую продолжительность сна, пользователь может переключиться на страницу мониторинга сна на устройстве, или перейти в приложение для подробной проверки данных сна. Устройство не поддерживает обнаружение дневного сна и ненормальное время сна (например, ночная рабочая смена или сон при дневном свете).

### 🏃 Несколько спортивных режимов

Вы можете коснуться экрана, перейти на страницу спорта и выбрать предпочитаемые спортивные режимы, чтобы начать упражнение.

### 🎵 Управление музыкой

Устройство поддерживает функцию управления музыкой, вы можете переключаться на последнюю / следующую песню, воспроизведение / паузу и регулировать громкость.

### 🕒 Настройки времени

Время устройства синхронизируется со временем мобильного телефона. В настройках вашего мобильного телефона найдите настройки времени, вы можете установить время и выбрать формат времени 24/12, повторно подключите приложение, обновить приложение и синхронизировать.

### 👤 Настройка личных данных

Если вы хотите изменить данные о росте и весе, запустите приложение, найдите «Настройка» > «Личные данные», чтобы выбрать формат.

### 🔒 Экран блокировки

Когда устройство включит функцию блокировки экрана, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы разблокировать.

### 🕒 Выбор циферблата

Устройство поддерживает выбор желаемого вами циферблата, помимо тех, что имеются по умолчанию, вы можете выбрать изображение, сохраненное в телефоне, и установить его в качестве собственного циферблата.

## Водонепроницаемость

1. Устройство поддерживает водонепроницаемость IP68. При производстве устройство было протестировано на водонепроницаемость в особых условиях.
2. Уровень водонепроницаемости со временем снижается.
3. Можно использовать в некоторых случаях: при мытье рук, в дождливый день, при игре в воде. Необходимо прекратить использование устройства во время принятия горячего душа, дайвинга, серфинга и т. д.
4. Гарантия не распространяется на случаи если повреждение устройства вызвано содержанием жидкостью внутри.

▲ Примечания: Указанные ниже факторы могут повлиять на водонепроницаемость устройства, будьте внимательны.

1. Падение устройства, удар устройства, столкновение с другими вещами.
2. Попадание в устройство мыльной воды, геля для душа, моющего средства, духов, лосьона, масла и т.д.
3. Использование устройства во время принятия горячего душа, посещения спа-салона, и тому подобных мест с высокой температурой/влажностью.

## Меры предосторожности

1. Для Android 6.0.1 или более поздних версий необходимо включить разрешение GPS-определения местоположения, после чего отобразится имя устройства Bluetooth в списке Bluetooth. Выполните настройку, отрыв настроек телефона > местоположение (у разных телефонов могут быть разные пути для поиска)
2. Для iOS13 или более поздних версий, если вы включили уведомления, но по-прежнему не можете их получить, рекомендуем выполнить настройку следующим путем: Настройки > Bluetooth > имя устройства, далее щелкните значок ⓘ, чтобы включить «общий доступ к системным уведомлениям».
3. При измерении частоты пульса необходимо хорошо прикрепить фотозащитный датчик на задней панели устройства к запястью. Если устройство закреплено слишком свободно или наоборот туго, это может повлиять на результаты теста.
4. Когда вы носите устройство автоматически отображаются данные о температуре кожи. Данные о температуре кожи связаны с окружающей средой и одеждой. Устройство не может определить точную температуру, эти данные так же не могут быть использованы для медицинской диагностики. Действительный диапазон обнаружения температуры: 0°C-50°C, то есть 32°F-122°F.
5. Устройство не предназначено для медицинской диагностики, данные несут информативный характер.
6. На экране устройства вы можете найти основные данные на различных страницах с функциями, также вы можете синхронизировать устройство с приложением для отображения более подробной информации. (Память устройства ограничена, данные могут храниться в течение 7 дней. Чтобы избежать потери данных, рекомендуется подключаться к приложению каждый день).
7. Основной интерфейс глоссари, затем левый (главный интерфейс нажать клавишу для входа в меню, а затем скользить влево), Нажмите ⌚ для получения дополнительной информации.