

# Welcome

EN

For a full instruction manual, please visit [zagg.com/installation](http://zagg.com/installation)

## Powering On And Off

Your Pro Stylus is charged and ready to use, right out of the box. To turn it on and off, simply push the Power button.

## Using Your Pro Stylus

1. Turn on the stylus.
2. Write and draw using the active end of the stylus to create clean, thin, precise lines.
3. Scroll through pages using the universal capacitive backend tip (soft, broad end).

## Charging

The Pro Stylus has an 8 hour battery life. It can be charged in 85 minutes using the included charging cable. The Type-C charging port is located beneath the soft capacitive back-end tip.

1. Slide the capacitive back-end tip up to reveal the Type-C charging port.
2. Plug the Type-C plug end of the charging cord into the Type-C charging port.
3. Plug the USB connector at the other end into any 5V USB outlet.
4. When the Pro Stylus is fully charged the red Led light will shut off indicating the charge cycle is done.

## Storing Your Stylus

Store your Pro Stylus with your tablet to prevent damage from impact, scratches, loss, etc.

ZAGG, the ZAGG logo are trademarks of ZAGG Inc.

# Bienvenue

FR

Pour obtenir le manuel d'instructions complet, veuillez consulter le site [ZAGG.com/installation](http://ZAGG.com/installation)

## Activation et désactivation

Votre stylét Pro Stylus est chargé et prêt à utiliser immédiatement. Pour l'activer ou le désactiver, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton d'alimentation.

## Utilisation de votre stylét Pro Stylus

1. Activez le stylét.
2. Écrivez et dessinez en utilisant l'extrémité active du stylét afin de créer des lignes minces et précises.
3. Utilisez l'extrémité capacitive universelle pour faire défiler les pages (extrémité souple et large).

## Charge de votre stylét Pro Stylus

procure une autonomie de 8 heures. Il se charge en 85 minutes au moyen du câble de recharge inclus. Le port de recharge de type C est situé sous l'extrémité capacitive souple.

1. Faites glisser l'extrémité capacitive souple pour accéder au port de recharge de type C.
2. Branchez l'extrémité de la prise de type C du cordon de recharge dans le port de recharge de type C.
3. Branchez le connecteur USB de l'autre extrémité dans toute prise USB de 5 V.
4. Le voyant DEL rouge du stylét Pro Stylus s'éteint lorsque le stylét est chargé.

## Rangement de votre stylét Pro Stylus

Pour éviter d'endommager ou de perdre votre stylét Pro Stylus, rangez-le avec votre tablette.

ZAGG et le logo ZAGG sont des marques de commerce de ZAGG Inc.

# Herzlich Willkommen

DE

Sie finden alle Bedienungsanleitungen unter [zagg.com/installation](http://zagg.com/installation)

## Ein- und Ausschalten

Ihr Pro Stylus ist schon bei Lieferung geladen und einsatzbereit. Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten einfach die Ein-/Aus-Taste.

## Verwendung des Pro Stylus

1. Schalten Sie den Stylus ein.
2. Schreiben und zeichnen Sie mit dem aktiven Ende des Stylus klare, dünne und präzise Linien.
3. Scrollen Sie mit der Universalspitze am hinteren Ende (weiches, breites Ende) über Seiten.

## Laden

Der Pro Stylus hat eine Akkulaufzeit von acht Stunden. Er kann mit dem mitgelieferten Ladekabel innerhalb von 85 Minuten aufgeladen werden. Der Typ-C-Ladeanschluss liegt unterhalb des weichen hinteren Endes.

1. Schieben Sie die kapazitive hintere Spitze nach oben, sodass der Typ-C-Ladeanschluss freigelegt wird.
2. Schließen Sie den Typ-C-Stecker des Ladekabels an den Typ-C-Ladeanschluss an.
3. Stecken Sie den USB-Stecker am anderen Ende in einen 5-V-USB-Ladeanschluss ein.
4. Sobald der Pro Stylus vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote LED und zeigt damit an, dass der Ladezyklus abgeschlossen ist.

## Lagerung des Pro Stylus

Lagern Sie den Pro Stylus gemeinsam mit Ihrem Tablet, damit er nicht durch Stöße oder Kratzer beschädigt oder verloren gehen kann.

ZAGG und das ZAGG-Logo sind Marken von ZAGG Inc.

# Bienvenido

ES

Para obtener el manual de instrucciones completo, visite el sitio web [ZAGG.com/installation](http://ZAGG.com/installation)

## Encendido y apagado

El Pro Stylus viene cargado y listo para usar, desde el primer momento. Para encenderlo y apagarlo, solo presione el botón de inicio.

## Cómo usar el Pro Stylus

1. Encienda el Pro Stylus.
2. Use la punta activa del Stylus para escribir y dibujar, y para poder crear líneas precisas, delgadas y nítidas.
3. Use la punta capacitiva universal (extremo suave y amplio) para desplazarte por las páginas.

## Cómo cargar el Pro Stylus

Tiene una batería de 8 horas de duración. Puede cargarse en 85 minutos con el cable de carga incluido. El puerto de carga tipo C se encuentra debajo de la punta capacitiva suave.

1. Deslice la punta capacitiva hacia arriba para revelar el puerto de carga tipo C.
2. Conecte el enchufe tipo C del cable de carga a la entrada del puerto de carga tipo C.
3. Enchufe el conector USB del otro extremo en cualquier enchufe USB de 5V.
4. Cuando el Pro Stylus esté cargado por completo, la luz roja se apagará para indicar que el ciclo de carga finalizó.

## Cómo guardar el Pro Stylus

Guarde el Pro Stylus con la tableta para evitar que se dañe por impactos, que se raye, que se pierda, etc.

ZAGG y el logotipo de ZAGG son marcas registradas de ZAGG Inc.

# Boas-vindas

PT

Para obter um manual de instruções completo, visite [ZAGG.com/installation](http://ZAGG.com/installation)

## Ligar e desligar

A sua Pro Stylus está carregada e pronta a utilizar logo ao sair da caixa. Para a ligar e desligar, basta premir o botão Ligar/Desligar.

## Utilizar a Pro Stylus

1. Ligue a caneta.
2. Escreva e desenhe ao utilizar a ponta ativa da caneta para criar linhas perfeitas, finas e precisas.
3. Percorra as páginas ao utilizar a ponta traseira capacitiva universal (extremidade larga e macia).

## Carregar a Pro Stylus

Tem 8 horas de autonomia da bateria. Pode ser carregada em 85 minutos ao utilizar o cabo de carregamento incluído. A porta de carregamento Tipo-C está localizada abaixo da ponta traseira capacitiva macia.

1. Faça deslizar a ponta traseira capacitiva para cima, de modo a revelar a porta de carregamento Tipo-C.
2. Ligue a extremidade da ficha Tipo-C do cabo de carregamento à porta de carregamento Tipo-C.
3. Ligue o conector USB situado na outra extremidade numa tomada USB de 5 V.
4. Quando a Pro Stylus estiver totalmente carregada, a luz LED vermelha desliga-se para indicar que o ciclo de carregamento terminou.

## Guardar a Pro Stylus

Guarde a Pro Stylus junto do seu tablet para evitar danos causados por impacto, riscos, perda, etc.

ZAGG e o logótipo ZAGG são marcas comerciais da ZAGG Inc.

# Benvenuto

IT

Per un manuale di istruzioni completo, ti preghiamo di visitare [zagg.com/instructions](http://zagg.com/instructions).

## Accensione e spegnimento

Il tuo Pro Stylus è pronto per l'uso non appena lo estrai dalla confezione. Basta premere il tasto di accensione per accenderlo e spegnerlo.

## Usare il tuo Pro Stylus

1. Accendi lo stilo.
2. Scrivi e disegna usando l'estremità attiva dello stilo per creare linee pulite, sottili e precise.
3. Sfoglia le pagine usando la punta capacitiva universale posteriore (estremità morbida e ampia).

## Ricarica

Il Pro Stylus ha un'autonomia di 8 ore. Può essere ricaricato in 85 minuti usando il cavo di ricarica in dotazione. La porta di ricarica di tipo C è situata sotto la punta capacitiva morbida.

1. Fare scorrere la punta capacitiva morbida posteriore in su per scoprire la porta di ricarica di tipo C.
2. Plug the Type-C plug end of the charging cord into the Type-C charging port.
3. Inserire il connettore di tipo C del cavo di ricarica nella porta di ricarica di tipo C.
4. Quando Pro Stylus sarà completamente carico, la spia LED rossa si spegnerà indicando la fine del ciclo di carica.

## Conservare il tuo stilo

Conserva il tuo Pro Stylus con il tablet per prevenire danni da impatto, graffi, perdita, ecc.

ZAGG e il logo ZAGG sono marchi di fabbrica di ZAGG Inc.

# Welkom

NL

Ga voor een volledige gebruiksaanwijzing naar [zagg.com/installation](http://zagg.com/installation)

## In- en uitschakelen

Uw Pro Stylus is opgeladen en klaar voor gebruik, zo uit de doos. Druk op de aan/uit-knop om de stylus in en uit te schakelen.

## Uw Pro Stylus gebruiken

1. Schakel de stylus in.
2. Schrijf en teken met het actieve punt van de stylus om strakke, dunne, nauwkeurige lijnen te creëren.
3. Scroll door pagina's met de universele capacitieve tip aan de achterzijde (zachte, brede uiteinde).

## Opladen

De batterij van de Pro Stylus gaat 8 uur mee. U kunt de stylus in 85 minuten opladen met behulp van de meegeleverde laadkabel. De Type-C oplaadpoort vindt u onder de zachte capacitieve tip aan de achterzijde.

1. Schuif de capacitieve tip aan de achterzijde opzij om de Type-C oplaadpoort bloot te leggen.
2. Steek het Type-C stekkeruiteinde van de laadkabel in de Type-C oplaadpoort.
3. Steek de USB-stekker aan het andere uiteinde in een 5 V USB-aansluiting.
4. Wanneer de Pro Stylus volledig is opgeladen, gaat het rode ledlampje uit. Dit geeft aan dat de oplaadcyclus is voltooid.

## Uw Stylus opbergen

Bewaar uw Pro Stylus bij uw tablet om beschadiging door stoten, krassen, verlies, enz. te voorkomen.

ZAGG en het ZAGG-logo zijn handelsmerken van ZAGG Inc.

# Vítejte

CS

Úplný návod k použití najdete na stránce [zagg.com/installation](http://zagg.com/installation)

## Zapínání a vypínání

Pero Pro je nabité a můžete jej začít používat ihned po vybalení. Tlačítkem napájení ho můžete zapnout či vypnout.

## Použití pera Pro

1. Zapněte pero.
2. Aktivním koncem pera můžete psát či kreslit prostřednictvím čistých, tenkých a přesných tahů.
3. Pomocí univerzální kapacitní koncové špičky (měkký, široký konec) můžete procházet stránky.

## Nabíjení

Baterie pera Pro má výdrž 8 hodin. S dodaným nabíjecím kabelem ji lze dobít za 85 minut. Nabíjecí port typu C se nachází pod koncovou kapacitní špičkou.

1. Nabíjecí port typu C odkryjete posunutím koncové kapacitní špičky.
2. Připojte konec nabíjecího kabelu typu C k nabíjecímu portu typu C.
3. Připojte konektor USB na druhém konci k libovolné 5V zásuvce USB.
4. Jakmile se pero Pro zcela dobije, dokončení nabíjecího cyklu bude indikováno zhasnutím červené LED diody.

## Uložení pera

Pero Pro uložte s tabletem tak, aby nemohlo dojít k poškození následkem nárazu, k poškrábání, ztrátě atd.

ZAGG a logo ZAGG jsou ochrannými známkami společnosti ZAGG Inc.

# ברוך הבא

HE

לצפייה במדריך השימוש המלא, [zagg.com/installation](http://zagg.com/installation) בקר בכתובת

## הפעלה וכיבוי

שליך טעון ומוכן לשימוש, יש Pro Stylus ה-Pro. כדי להפעיל או לכבות אותו, פשוט מהקופסה. לחץ על כפתור ההפעלה.

## Pro Stylus-שימוש ב

1. הפעל את עט הסטילוס.
2. צייר וכתוב באמצעות הקצה הפעיל של הסטילוס כדי ליצור קווים נקיים, דקים ומדויקים.
3. גלול בין עמודים באמצעות הקצה האחורי (קצה רך ורחב הקיבולי האוניברסלי).

## טעינה

הוא Pro Stylus 8-משך חיי הסוללה של 85 שעות. ניתן להטעין אותו במלואו תוך 85 דקות באמצעות כבל הטעינה המסופק. יציאת ממוקמת מתחת לקצה Type-C הטעינה מסוג האחורי הקיבולי הרך.

1. החלק את הקצה האחורי הקיבולי כדי Type-C. למצוא את יציאת הטעינה מסוג של כבל Type-C חבר את קצה התקע Type-C הטעינה ליציאת הטעינה בקצה השני לכל שקע USB-חבר את מחבר ה USB 5V.
2. טעון במלואו נורית ה- Pro Stylus כאשר ה הסטיום האדומה תיכבה, מה שמעיד כי מחזור הטעינה הסתיים.

## אחסון הסטילוס

עם הטבלט שליך כדי Pro Stylus-אחסן את ה 'למנוע נזק מפגיעות, שריטות, אובדן וכו

ZAGG Inc. של מייצורם סימנים ZAGG ושל ונלווה ZAGG.

# ようこそ

JP

取り扱い説明書の全文は、[zagg.com/installation](http://zagg.com/installation)をご覧ください。

## 電源のオン / オフ

Pro Stylus は箱から出した段階で充電されており、すぐにご利用いただけます。電源のオン / オフは、電源ボタンを押すだけです。

## Pro Stylus を使ってみる

1. スタイラスの電源を入れる
2. スタイラスのアクティブ部を使うことで、クリーンで細く微細な線を書いたり、描くことができます。
3. ユニバーサル静電容量式のバックエンド端 (柔らかく幅広い端) を使用して、ページをスクロールできます。

## 充電

Pro Stylus のバッテリーは 8 時間の駆動時間があります。付属の充電ケーブルを使用して、85 分で充電できます。Type-C 充電ポートは静電容量バックエンド端のすぐ下にあります。

1. Type-C 充電ポートは静電容量バックエンド端のすぐ下にあります。
2. 充電コードの Type-C プラグ端を Type-C 充電ポートに挿し込みます。
3. もう一端の USB コネクタを 5V USB の差し込み挿入します。

4. Pro Stylus の充電が完了すると赤いライトが消え、充電サイクルが終了したことを示します。

## スタイラスの保管

Pro Stylus はタブレットと一緒に保管し、衝撃や、傷、損失等から防ぎます。

ZAGG、ZAGG のロゴは ZAGG Inc. の商標です。

# Добро пожаловать!

RU

Полное руководство см. по адресу [zagg.to/installation](http://zagg.to/installation).

## Включение и выключение

### питания

Перо Pro Stylus поставляется заряженным и сразу готово к использованию. Для включения и выключения просто нажимайте кнопку питания.

## Использование пера Pro Stylus

1. Включите перо.
2. Пишите и рисуйте, используя активный конец пера для нанесения четких, тонких и точных линий.
3. Для прокрутки страниц используйте универсальный емкостной задний конец (мягкий, широкий).

## Зарядка

Время работы пера Pro Stylus от аккумулятора составляет 8 часов.

Зарядка с использованием входящего в комплект кабеля занимает 85 минут. Гнездо типа C для зарядки расположено под мягкой емкостной задней частью пера. 1. Сдвиньте емкостную заднюю часть пера вверх, чтобы открыть порт типа C, используемый для зарядки. 2. Подключите штекер типа C предназначенного для зарядки кабеля к порту типа C пера.

3. Подключите USB-разъем на другом конце кабеля к любому USB-выходу напряжением 5 В.
4. Когда перо Pro Stylus полностью зарядится, красный светодиодный индикатор отключится, что указывает на завершения цикла зарядки.

## Хранение пера

Храните перо Pro Stylus вместе с планшетом, чтобы избежать повреждений в результате ударов, не допустить возникновения царапин или потери и т. д.

ZAGG, логотип ZAGG являются товарными знаками компании ZAGG Inc.

ZAGG

ZAGG

pro stylus

Quick Start Guide

INTL R1 | 051120