




## Детские умные часы RUNGO K1

Руководство пользователя

## Описание устройства



1. Экран
2. Назад
3. Камера
4. Кнопка ответа
5. Фонарик
6. Кнопка включения / Кнопка SOS
7. Micro USB порт
8. Слот для SIM карты (под задней крышкой)

## Назначение устройства

Детские умные часы RUNGO K1 являются носимым устройством, предназначенным для получения информации о состоянии здоровья и местоположения пользователя. Для соединения со смартфоном, планшетом или другим совместимым мобильным устройством часы используют GPRS протокол (через установленную SIM карту). Управление и настройка часов происходят через оригинальное мобильное приложение, установленное на совместимое мобильное устройство пользователя.

## Заряд аккумулятора

Для того, чтобы зарядить Ваши часы, используйте кабель зарядного устройства из комплекта поставки. Подключите его к часам, а затем к сетевому зарядному устройству через USB коннектор (сетевое зарядное устройство не входит в комплект поставки). Выходные параметры

сетевого зарядного устройства не должны превышать 5В, 1А. Помимо сетевого зарядного устройства может быть использован USB порт компьютера, ноутбука и т.д.

## Включение часов

Включение устройства осуществляется путем нажатия на соответствующую клавишу на корпусе. Нажмите и удерживайте порядка 5 секунд.

## Выключение часов

После регистрации часов (в приложении) выключение часов возможно только через приложение при наличии в них SIM карты и успешном соединении с приложением.

## Подготовка к работе

1. Проверьте все аксессуары, входящие в комплект устройства. Убедитесь, что они соответствуют данной модели часов.
2. Выберите sim карту, которая соответствует стандартам GSM вашего региона. Выключите часы перед тем, как вставить sim карту.
3. Sim карта должна поддерживать возможность обмена данным через GPRS и функцию звонков.
4. Установите мобильное приложение в телефон.

## Мобильное приложение

Скачайте приложение RUNGO для того, чтобы управлять, производить настройку браслета и отслеживать свои спортивные достижения. Вы можете скачать приложение для операционных систем Android и iOS, отсканировав QR код ниже:



Либо перейдите на сайт [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru) в раздел «Приложение». Обратите внимание: для работы приложения требуется мобильное устройство на базе Android 5.0 и выше или iOS 9.0 и выше с поддержкой Bluetooth 4.2

## Установка SIM карты

Пожалуйста, выберите GSM SIM карту. Только установив SIM карту, вы сможете открыть ID часов, получить доступ к GPRS данным и функциям звонка. Имейте в виду: данные

часы поддерживают только потоковую передачу данных. Чтобы избежать повреждения карты, устанавливайте её только в выключенные часы. Включайте часы, только закончив процесс установки карты. Важно: не извлекайте sim карту из часов в работающем состоянии. Это может повредить часы и непосредственно sim карту. Для того чтобы установить sim карту аккуратно снимите заднюю крышку часов, выньте аккумуляторную батарею, легко потянув за неё. Откройте крышку sim слота, установите sim карту. Верните на место батарею и закройте крышку часов до щелчка.

## Подключение часов

Скачав приложение, запустите его. На стартовом экране приложения отобразится список доступных к подключению устройств, находящихся в досягаемости Вашего смартфона. Выберите устройство RG K1, завершите подключение. Завершите регистрацию отсканировав QR код с экрана часов (меню часов, раздел «Информация» - «QR для регистрации»).

Обратите внимание: для успешной настройки большинства функций часов, на sim карте должен быть активен интернет. Соответствующее обозначение передачи данных отображается у шкалы силы мобильного сигнала (разнонаправленные стрелки).

## Использование часов

Управление и активация основных функций часов осуществляется путем нажатия на сенсорную зону дисплея. Именно она является функциональной областью, воспринимающей нажатия. Для того, чтобы попасть в меню часов, находясь на главном экране, нажмите на сенсорную зону (смахните в сторону). Для переключения разделов меню производите смахивающие движения по сенсорному дисплею. Для выходы из того или иного раздела меню кратко нажмите боковую кнопку или клавишу назад. Для того, чтобы активировать часы из режима ожидания, нажмите боковую кнопку.

## Дата и время

При подключении часов через приложение, дата и время будут настроены автоматически, в соответствии с системными настройками мобильного устройства. Если этого не произошло, подтвердите текущий Часовой пояс в соответствующем разделе меню приложения.

## Функционал часов / Разделы Меню

### LBS позиционирование

Вы можете отслеживать местоположение вашего ребенка в режиме реального времени через карту приложения. Для этого запустите карту.

### Голосовой чат

Вы можете обмениваться голосовыми сообщениями с ребенком, используя часы и приложение. Голосовые сообщения записываются в приложении (до 15 сек.) и отправляются на часы (раздел меню «Чат»). Ответные сообщения могут быть записаны через часы.

### Отслеживание маршрута

Вы можете отслеживать историю перемещений вашего ребенка. Данная функция запускается непосредственно в картах приложения.

### Зона безопасного прибытия ребенка

Вы можете задавать до 3 зон безопасности в приложении. При покидании ребенком данной зоны, вам придет уведомление. Зоны задаются в картах приложения.

### Будильник

Вы можете установить до 3 будильников одновременно.

### Телефонная книга

Вы можете занести в телефонную книгу часов до 10 номеров. Данные номера используются для совершения быстрых звонков. Телефонные номера заносятся в часы через приложение.

### SOS номера

До 3 номеров могут быть заданы, как номера на случай чрезвычайных ситуаций. Звонок на SOS номера производится через долгое нажатие кнопки на корпусе часов. SOS номера заносятся в часы через соответствующий раздел в приложении.

### Дистанционное прослушивание

В приложении вы можете задать номер (обычно это номер одного из родителей), на который часы произведут вызов по команде из приложения, тем самым дав возможность одностороннего прослушивания происходящей вокруг ситуации. При этом часы не будут отображать происходящий вызов.

### Дистанционное создание снимка

Вы можете сделать фото, используя камеру часов, через специальный раздел в приложении. При этом часы не отобразят процесс съемки. Фото будет содержаться только в приложении. Функция предназначена для контроля за происходящим вокруг.

## Период «Не беспокоить»

Вы можете задать до 3 периодов, в течении которых часы не будут принимать входящие звонки.

## Настройка номера для SMS сообщений

В приложении может быть задан номер, на который придет уведомление о низком заряде батареи часов, а также SOS уведомления.

## Режимы работы

В приложении можно установить до 3 режимов работы. Данные режимы определяют периодичность поступления данных о местонахождении часов.

## Поиск часов

Функция помогает найти часы: часы издадут звуковой сигнал.

## Отклонение чужих звонков

Данная функция позволяет не пропускать входящие вызовы с номеров не добавленных в Телефонную Книгу часов. При попытке дозвона с постороннего контакта, в приложение придет соответствующее уведомление – предупреждение. Активируйте её в приложении.

## Дистанционное поощрение ребенка (лайки)

Вы можете отправить ребенку поощрение, которое будет отображено на дисплее часов (в сердечке).

## Дистанционный запрет набора номера

В данном разделе приложения можно отключить функцию набора номера на часах, тем самым сделав невозможным исходящий вызов непосредственно с часов.

## Технические характеристики:

- Дисплей 1.44" TFT
- Процессор: RDA 8955
- GSM частоты GSM900/1800
- Разрешение дисплея 128x128
- Емкость аккумулятора: 400 мАч
- Камера 0,1 Мп
- Время работы: до 4 дней
- Стандарт SIM карты: Micro SIM
- Совместимость: Android 5.0 и выше или iOS 9.0 и выше
- Приложение: RUNGO

## Торговая марка:

Rungo

## Модель устройства:

K1

## Комплектация:

- Часы Rungo K1
- Кабель Зарядного устройства (Micro usb)
- Инструкция по эксплуатации

Комплектация может быть изменена без дополнительно уведомления.

## Информация о гарантии и сертификатах:

### Производитель:

Шеньжень Нью Энгл Технолоджи Ко., ЛТД

### Адрес производителя:

3-А9, Билдинг А, Тсингхаунг Сити, Минджи Саб-дистрикт, Лонгхуа Дистрикт, Шеньжень, Китай

### Импортер:

ООО «ДЕФАКТО»

### Адрес импортера :

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 26, 1 этаж, помещ. 1-6  
E-mail: info@defacto-group.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству. Беречь от детей. Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

## Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой агрессивной жидкости. Не подвергайте устройство слишком долгому воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторо-ронних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

## Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru)

Полный список авторизованных сервисных центров также доступен на сайте [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru)

## Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

### Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев. Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев. Другие аксессуары – 3 (три) месяца. Срок эксплуатации – 2 года

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования,

пере-чень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей». 5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей. 6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

### Страна производства

Произведено на заводе в Китае.  
Made in China.

### Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -25°С – +85°С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года. **Правила и условия монтажа** Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

### Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего

воздуха -20°С – +45°С, и относительной влажности не выше 95%.

### Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

### Правила и условия реализации

Без ограничений

### Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудование устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

### Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

### Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website: [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru)

Товар сертифицирован.

Данные о сертификатах вы можете получить на сайте [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru)

## Гарантийный талон

Изделие .....

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Продавец .....

(телефон) .....

.....

.....

.....

(адрес) .....

.....

.....

.....

..... (фамилия)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... (подпись)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации