




HAYLOU

HAYLOU RT2


Умные часы

Руководство пользователя

01 Внешний вид продукта



Необходимо длительное нажатие на кнопку, чтобы включить часы, когда они выключены; длительное нажатие – чтобы выключить, когда включено. При заблокированном экране требуется короткое нажатие на кнопку, чтобы разбудить экран. Яркое состояние экрана (интерфейс основного набора), короткое нажатие для блокировки экрана.




Вы можете носить часы без опасений, так как они изготовлены из здоровых материалов, прошедших строгий тест на аллергию. Из-за индивидуальных различий кожи, если вы чувствуете дискомфорт кожи при ношении, прекратите носить, использовать часы и обратитесь к врачу.

Состав наименований: часы-1, зарядный кабель-1, руководство пользователя-1

02 Процесс зарядки продукта

Приложите и подсоедините зарядные контакты на задней панели часов к металлическим контактам зарядной головки, подождите, пока на экране часов не отобразится индикатор заряда.



Меры предосторожности:

- 1) Используйте зарядный кабель в упаковке и убедитесь, что зарядные контакты сухие, перед зарядкой.
- 2) Подсоедините зарядный кабель к стандартному USB-зарядному устройству, и адаптеру питания, получившему сертификат CCC и соответствующему стандартным требованиям.
- 3) Если часы не включаются после длительного простоя, при повторном использовании их необходимо предварительно зарядить в течение примерно 1 минуты, чтобы отобразился значок зарядки.

03 Скачивание и сопряжение с телефоном

Haylou fun app (далее Приложение) — обязательное приложение для использования часов. Вы можете управлять своими часами и пользоваться дополнительными функциями часов через приложение.


- 1) Нажмите и удерживайте кнопку питания часов, чтобы включить их.
- 2) Отсканируйте QR-код на экране часов с помощью мобильного телефона, чтобы загрузить приложение.



- 3) Вы также можете отсканировать QR-код ниже или загрузить и установить приложение в магазине приложений, пользователи iPhone также могут искать, загружать и устанавливать приложение в магазине приложений.
- 4) Откройте приложение, щелкните страницу устройства и завершите сопряжение в соответствии с подсказками интерфейса. Убедитесь, что имя Bluetooth, отображаемое на телефоне и часах, совпадает при сопряжении.
- 5) Вы можете начать использовать часы после успешного сопряжения.

04 Использование


- 1) Для повседневного ношения носите часы на расстоянии одного пальца от кости запястья и отрегулируйте натяжение ремешка до удобного положения.
- 2) Мы рекомендуем затягивать ремешок часов во время тренировки и ослаблять его соответствующим образом после тренировки.



Примечание: слишком свободное ношение может повлиять на сбор данных датчиком измерения сердечного ритма.

05 Сборка и разборка ремешка

Если вам нужно собрать/разобрать ремешок, обратитесь к схеме.



Примечание: после сборки ремешка потяните за ремешок соответствующим образом, чтобы убедиться, что сборка прошла успешно.

06 Больше функций

Отсканируйте QR-код или откройте HAYLOU Fun на своем мобильном телефоне и перейдите в раздел «Моя помощь», чтобы просмотреть содержимое.

Use Help



07 Основные характеристики

Название продукта: HAYLOU RT2

Модель продукта: Haylou-LS10

Размер основного корпуса: 45.7x45.7x12.1 мм

Вес часов (включая ремешок): 55 г

Разрешение: 360x360

Bluetooth-соединение: Bluetooth V5.0

Емкость аккумулятора: 330 мАч

Входной параметр: 5В=500мА

Срок службы батареи: 12 дней (24-часовой мониторинг сердечного ритма)

Класс защиты от пыли и влаги: IP68.

Рабочая температура: 0-45С

Платформа синхронизации данных: Haylou Fun

Требования к оборудованию: Android 6.0 и выше, IOS11 и выше

Требования Федеральной комиссии по связи США

Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно создавать вредных помех;
2. Это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для класса В (цифровые устройства), в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от нежелательных вмешательств. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если они установлены и используются не в соответствии с инструкциями, могут нанести вред радиосвязи. Однако нет гарантии, что вмешательство не произойдет в конкретной установке. Если это оборудование причиняет вред/помехи радио- или телевизионному приему, которые можно определить, включив и выключив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- 1) Изменить направление или местоположение приемной антенны.
- 2) Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- 3) Подключайте оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- 4) Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.



08 Информация о безопасности

Перед использованием и эксплуатацией устройства прочитайте и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы обеспечить наилучшую работу устройства и избежать опасных или незаконных ситуаций. Меры предосторожности для использования и операционной среды:

1. Строго запрещайте детям или домашним животным проглатывать этот продукт или его аксессуары, чтобы не причинить им вреда.
2. Не размещайте этот продукт в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой, иначе это может привести к возгоранию или взрыву.
3. Строго запрещается подносить это изделие к источникам тепла или открытым источникам огня, таким как печи и электрические обогреватели.
4. У некоторых людей есть аллергия. Их кожа имеет аллергию на пластик, кору, волокна и другие материалы, и такие симптомы, как покраснение, отек и воспаление, возникают в местах длительного контакта. Пожалуйста, прекратите использование и обратитесь к врачу при возникновении подобной ситуации.
5. Не используйте неавторизованные или несовместимые адаптеры питания или кабели для передачи данных, иначе это может повредить часы и аксессуары, вызвать пожар, взрыв или другие опасности.
6. Радиоволны, генерируемые устройством, могут повлиять на нормальную работу имплантированного медицинского оборудования или индивидуального медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы и слуховые аппараты. Если вы используете эти устройства, проконсультируйтесь с их производителями об ограничениях на использование этого устройства.
7. Не выбрасывайте это устройство и его аксессуары в качестве обычных бытовых отходов. Пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила по утилизации этого устройства и его аксессуаров и поддерживайте действия по переработке.
8. Не допускается самовольное изменение или увеличение частоты передачи (в том числе установка дополнительных усилителей мощности ВЧ), а также подключение внешней антенны или переключение на другие передающие антенны.
9. Не создавайте вредных помех для различных законных предприятий радиосвязи во время использования. Как только помехи обнаружены, немедленно прекратите их использование и примите меры по устранению помех, прежде чем продолжить их использование.
10. Использование маломощного радиоустройства должно выдерживать помехи различных радиослужб, т. е. радиационные помехи промышленного, научного и медицинского оборудования.
11. При использовании в особых случаях, таких как полеты в самолетах, аэропорты и т. д., соблюдайте соответствующие правила.

Безопасность батареи

1. Не разбирайте, не модифицируйте, не прокалывайте и не повреждайте устройство и батареи.
2. Пожалуйста, не подвергайте аккумулятор или устройство воздействию пламени, высокой температуры или другим опасностям.
3. Пожалуйста, не закорачивайте батарею во избежание возгорания.
4. Пожалуйста, утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами. Неправильная утилизация батарей может привести к их взрыву.

Примечания:

Это руководство предназначено только для справки, конкретные функции и изображения продукта могут немного отличаться от фактического продукта, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

09 Гарантийный талон

Гарантийный срок

12 месяцев после покупки этого товара (или вы можете узнать подробности у местного покупателя)

Бесплатный сервис

Если какие-либо дефекты, вызванные проблемами с качеством, возникнут в течение гарантийного периода, предоставьте этот гарантийный талон и квитанции о покупке своему дистрибьютору для бесплатной замены.

| | |
|----------------------|--|
| Номер модели | |
| Дата покупки | |
| Имя пользователя | |
| Телефон пользователя | |
| Адрес пользователя | |
| Место покупки | |
| Адрес места покупки | |
| Комментарии | |

Услуга бесплатного обмена не будет доступна при следующих обстоятельствах:

1. Повреждения, вызванные несанкционированной разборкой.
2. Дефекты или физические повреждения вызваны утечкой или падением.
3. Ущерб, причиненный стихийным бедствием.

Предположим, что ваш товар имеет какие-либо повреждения или дефекты, за исключением вышеуказанных обстоятельств, пожалуйста, верните нам или вашему дистрибьютору для бесплатного ремонта.

Примечания:

Это руководство предназначено только для справки, конкретные функции и изображения продукта могут немного отличаться от фактического продукта, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Производитель: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Адрес: Комната 401-410, корпус 1, улица Хунту № 86, район Наньчэн, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Сайт: www.haylou.com