


ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ AURORA-556/557/558/559/560/561/562/563/ 564/565/566/567

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Вы можете быть уверены, что электронные весы ENDEVER Aurora-556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впрямь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.

Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.

В случае загрязнения протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо.

Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса.

Для очистки изделия не используйте химические и абразивные чистящие средства.

Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.

Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.

Если Вы не используйте весы, не кладите на них посторонние предметы.

Предназначены для использования в быту.

В случае возникновения любых неисправностей, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, все ремонтные работы должны выполнять только специалисты авторизованного сервисного центра. Не доверяйте ремонт случайным лицам.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электронные весы	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ

Если в качестве элемента питания используется литиевая батарея CR2032, то перед первым использованием весов необходимо удалить защитную пленку с контактной поверхности элемента.

При появлении на ЖК дисплее индикации  откройте отсек для батареи, расположенный на задней поверхности весов, замените элемент питания на новый и закройте отсек.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите весы на ровную твердую поверхность (не устанавливайте на ковер или другие мягкие поверхности).

Если на дисплее отображается ненулевое значение, дождитесь автоматического отключения устройства (через 10 секунд).

Легким нажатием ноги на центр платформы включите весы. На дисплее появится .

Подождите несколько секунд, на весах появится .




ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте на весы раньше, чем на дисплее отобразится .



Встаньте на весы. Стойте на весах неподвижно, дождитесь отображения на дисплее вашего точного веса.



АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

Ваш вес будет высвечиваться на дисплее в течение 4 секунд, после чего прибор автоматически отключится.

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ ВЕСА

Весы поддерживают метрическую (кг) и британскую (фунты, унции) системы измерения.

С помощью переключателя на задней части корпуса выберите систему измерения:

килограммы (KG) - фунты (LB) - унции (OZ).



ИНДИКАЦИЯ ПЕРЕГРУЗКИ

Весы перегружены (макс. вес 150 кг). Сойдите с весов во избежание их повреждения.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: до 150 кг
Точность измерения: 100 г
Единица измерения: кг / фунт / унция
Высококачественное закаленное стекло повышенной прочности
Современный удобный дизайн
LCD-дисплей размером 45*28 мм
Автоотключение
Индикатор низкого заряда батареи
Индикатор перегрузки
Электропитание / тип батареек: 1*CR2032 литиевая батарея
Материал: стекло, металл
Габаритные размеры: 26*26*2 см
Вес нетто: 1 кг

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны. Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт. С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.endever.su, www.kromax.ru, www.kromax.se

 8(800) 5555-88-3

Производитель: Компания Kromax Group Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция
Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технологии Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3
Импортер: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1

