

UGREEN
BLUETOOTH 5.1
АУДИОРЕСИВЕР БЕСПРОВОДНОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Модель: 40758/Арт: 40759

Введение

Благодарим вас за покупку продуктов UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием.

PID:40758

Описание продукта



Принцип работы




Спецификация

- Модель: 40758
- Название Bluetooth: UGREEN-40758
- Версия Bluetooth: 5.1
- Протокол Bluetooth: AVRCP, A2DP
- 3,5 мм стерео аудиовыход
- Диапазон частот: 2400-2483,5МГц
- Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
- Сигнал/шум: >90 дБ
- Общее гармоническое искажение: <0,1%
- Качество HiFi, поддерживает SBC, AAC, aptX™, aptX™HD
- Рабочее расстояние: до 10 м
- Порт Micro USB 5V для питания
- Размеры: Д54xШ54xВ13,7 (мм)

PID:40759

Описание продукта



1.LED индикатор, 2. Кнопка, 3. Порт питания Micro USB, 4. RCA R/L аудио выход, Stereo Audio выход

- Качество HiFi, поддерживает SBC, AAC, aptX™, aptX™HD
- Рабочее расстояние: до 10 м
- Порт Micro USB 5В для питания
- Размеры: Д66.6xШ66.6xВ24 (мм)

Руководство пользователя

1. Включение / выключение питания

• При первом использовании подключите к этому устройству наушники 3,5 мм / 2RCA или динамик. Используйте кабель Micro USB для питания этого устройства, и оно включится автоматически, синий индикатор мигнет один раз в течение 5с, потом в течение 1 с, что показывает, что устройство включено и готово к сопряжению.

• Выключение питания: на включенном устройстве нажмите кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить его, синий индикатор загорится на 1с, потом погаснет.

• Включение питания: Нажмите кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить данное устройство при последующем использовании, синий индикатор будет гореть в течение 1 секунды, а затем начнет мигать один раз / 5 секунд, и устройство перейдет в режим повторного подключения.

2. Как подсоединить устройства

- Держите это устройство в диапазоне передачи сигнала 10 м и включите устройство.
- Найдите настройки Bluetooth вашего телефона и включите поиск устройств Bluetooth (пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего телефона).
- Выберите "UGREEN-40758" или "UGREEN-40759", после чего вы услышите звук "Сопряжение успешно подключено", а синий индикатор мигнет один раз / 10 секунд.
- Режим повторного подключения: Когда данное устройство отключено или сопряжение отменено, оно перейдет в режим повторного подключения, который позволяет автоматически подключаться к последним двум подключенным устройствам Bluetooth со звуком "Подключено", синий индикатор мигает один раз / 5с.
- Дважды нажмите кнопку, чтобы войти в режим сопряжения в состоянии включения питания для сопряжения с другим устройством Bluetooth.

- Нажмите кнопку, чтобы повторно подключиться в сопряженном режиме.
- Режим тайм-аута: это устройство перейдет в режим тайм-аута, если в течение 5 минут сопряжение не будет выполнено, а адаптер перейдет в режим повторного подключения и никогда не выключится.
- Сброс настроек: После включения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, пока она не загорится сплошным синим светом в течение 5 секунд. Впоследствии устройство автоматически выключится, затем снова включите устройство для его сопряжения
- Когда ваш телефон находится вне диапазона передачи сигнала 10 м, синий индикатор мигает один раз / 5 секунд, и каждый раз, когда телефон возвращается в зону передачи сигнала, ресивер автоматически подключается.
- Подключение к двум устройствам одновременно: Сначала выполните сопряжение устройства с устройством А, затем отключите Bluetooth устройства А. Затем выполните сопряжение устройства с устройством В. Включите Bluetooth телефона А, и он автоматически подключится к устройству.

Подключение к двум устройствам: Устройство может подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно. Сначала выполните сопряжение устройства с устройством А, затем отключите Bluetooth устройства А. Затем выполните сопряжение устройства с устройством В. Включите Bluetooth телефона А, и он автоматически подключится к устройству.

Важно

- Адаптер сохраняет в памяти идентификатор, указанный при сопряжении, и автоматически устанавливает соединение в соответствии с сохраненным идентификатором.
- Этот адаптер может сохранять сопряженный идентификатор и автоматически подключаться в следующий раз (максимум может быть сохранено 7 идентификаторов, но первый будет автоматически удален, если число идентификаторов превысит 7шт).
- Если подключение не удалось несколько раз подряд, вы можете сбросить настройки адаптера до заводских или перезапустить свои устройства Bluetooth.

• При сопряжении с двумя устройствами не воспроизводите музыку на обоих устройствах одновременно.

. Музыка и регулятор громкости

- Откройте музыкальный проигрыватель на вашем телефоне в режиме сопряжения.
 - Нажмите кнопку для воспроизведения последней песни, сыгранной на вашем телефоне, или для работы с телефоном, синий индикатор мигает дважды / 10 секунд.
 - Нажмите кнопку, чтобы приостановить музыку или чтобы начать работать с телефоном; синий индикатор мигает один раз / 1с.
 - Перейдите к предыдущей песне или следующей песне на вашем телефоне.
 - Отрегулируйте громкость с помощью телефона или динамика. (Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего телефона)
- Переключение голосовых подсказок:**
Голосовая подсказка по умолчанию - На английском языке. В режиме сопряжения нажмите и удерживайте кнопку питания три раза, чтобы переключиться между английским и китайским языками. Когда устройство снова будет включено после выключения, настройки будут сохранены

4. Светодиодный LED-индикатор

Цвет светодиода	Сек/Раз	Рабочее состояние
Горит синий свет	1с	Выключен
Синий индикатор мигает	дважды/1 с	Режим включения/сопряжения
Мигает синий цвет однократно	один раз/10 секунд	Сопряжение успешно установлено
Мигает синий цвет однократно	дважды/10 секунд	Проигрывание музыки
Мигает синий цвет однократно	один раз/5с	Режим повторного подключения
Горит синий свет	5с	Заводские настройки

5. Эксплуатация

Статус	Кнопка MFB		
	Короткое нажатие	Длительное нажатие	Двойной щелчок
333			
Отключение питания		Выключение питания на 3 секунды	73—
Сопряжение	33	Выключение питания на 3 секунды	73—и
Включение питания	—		73—
Включение питания	Заводские настройки на 10 секунд		
Включение питания	Порядок повторного подключения	3—	
Включение питания	33	333	Сопряжение
Воспроизводить музыку	Пауза	378—	
Приостановить проигрывание	Воспроизведение музыки	3	

Важно

- Работает с источником питания 5 В ± 5%, превышение диапазона стандартного напряжения может привести к повреждению устройства или привести к непреднамеренному нарушению правил безопасности
 - Данное устройство не следует размещать рядом с магнитом или изделиями с сильным магнитным полем, что может повлиять на нормальную работу устройства или привести к его повреждению.
 - Избегайте использования данного устройства при экстремально высоких или низких температурах и во влажной среде.
5. Эксплуатация
- После того, как устройство выключится, оно сохранит заданные настройки.
- Настройки будут сохранены
- Не роняйте и не бросайте данное устройство, так как неосторожное использование устройства может привести к его повреждению.
 - Не подвергайте данное устройство воздействию пыли, воды или экстремальных температур.
 - Адаптер излучает радиосигнал. Пожалуйста, убедитесь, что нет помех для передачи сигнала.
 - Не модифицируйте, не ремонтируйте и не разбирайте устройство; если это произошло, пожалуйста, обратитесь к производителю.
 - Во избежание возможного повреждения слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.

Комплектация

- 1x Аудиоресивер Bluetooth* 5.1
- 1x аудиокабель 3,5 мм
- 1x Кабель Micro USB для питания
- 1x Руководство пользователя

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА

Правильная утилизация этого продукта поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить любые потенциально негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды, которые в противном случае могли бы возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным органом власти для получения более подробной информации о ближайшем пункте сбора такого типа отходов.

За неправильную утилизацию отходов такого типа могут быть применены штрафные санкции в соответствии законодательством вашей страны.

Если вы хотите выбросить данное устройство, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или дилером и уточните правильный способ утилизации.