

裁切线 _____ 辅助线 _____
 压痕线 _____ 牙刀 _____
 V槽线 _____ 画线 _____
 半穿刀 _____

■ 外表面视图 □ 内表面视图

版本	变更描述	变更日期	设计师
V2	/	2019.8.9	林泽丹
A01	变更LOGO/颜色/WEEE说明	2019.12.6	陈丹
A02	变更产品外观、去掉 60201	2020.3.13	曾李同
A03	变更SKU	2020.5.15	袁蓉辉
A04	更改参数和修改图片	2020.6.29	林漫芬
A05	去掉公司地址	2021.1.19	韦杰威
A06	删除WEEE内容	2021.12.1	农振家

UGREEN

USB Fast Charger

MANUAL

Model: CD122 | P/N: 10133/70273

English

Thank you for purchasing the UGREEN products. For optimum operation, please read this manual carefully before use.

How It Works

1. Use the applicable charging cable in terms of device type.
 2. Plug the charger into the AC power supply.
 3. Check charge status based on the device.

Specifications

- Input: 100-240V~ 50/60Hz 500mA Max
- USB-A Output: 5.0V \Rightarrow 3.0A 9.0V \Rightarrow 2.0A 12.0V \Rightarrow 1.5A
- Total Output Power: 18.0W Max

Safety Notes

- DO NOT use the charger in the overload condition or the charger and your device will be damaged.
- DO NOT keep it close to water and fire. Please do not dismantle.
- DO NOT crush, throw or shake the charger.
- Unplug the charger from wall outlet and disconnect it from your devices before cleaning or when not in use.
- Children and the weak are not allowed to use the charger without supervision. Especially the toddlers should be kept from the charger.

Package Contents

- 1x Power Adapter
- 1x User Manual

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf der UGREENs Produkte. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um eine optimale Bedienung zu gewährleisten.

Wie Es Funktioniert

1. Schließen Sie Ihr Gerät je nach Gerätetyp mit einem geeigneten Ladekabel an den USB Stromanschluss an.
 2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wechselstromquelle an.
 3. Sie können auf Ihre Geräte verweisen, um den Ladezustand zu überprüfen.

Spezifikation

- Einang: 100-240V~ 50/60Hz 500mA max
- Ausgang: 5.0V \Rightarrow 3.0A 9.0V \Rightarrow 2.0A 12.0V \Rightarrow 1.5A
- Gesamtleistung: 18.0W max

Sicherheitshinweise

- Um die Beschädigung des Ladegeräts und Ihrer Geräte zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät NICHT im Überlastzustand.
- Befeuchten, verbrennen oder zerlegen Sie das USB-Ladegerät nicht.
- Zerdrücken, werfen oder schütteln Sie das USB-Ladegerät nicht.
- Ziehen Sie das USB-Ladegerät aus der Steckdose ab und trennen es von Ihren Geräten zuerst, bevor Sie es reinigen oder wenn es nicht benutzt ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von kleinen Kindern oder geschwächten Personen. Es sei denn, dass sie von einer verantwortlichen Person ausreichend beaufsichtigt werden, dadurch kann die Gebrauchssicherheit gewährleistet werden. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Packungsinhalt

- 1x Netzteil
- 1x Benutzerhandbuch

Français

Merci d'avoir acheté le produit d'Ugreen. Afin de garantir le fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation

Fonctionnement

1. Connectez votre appareil au port USB par un câble d'alimentation adapté au type de votre appareil.
 2. Branchez le chargeur sur une source d'alimentation AC.
 3. Vous pouvez référer à votre appareil pour vérifier l'état de charge.

Spécification

- Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 500mA Max
- Sortie : 5.0V \Rightarrow 3.0A 9.0V \Rightarrow 2.0A 12.0V \Rightarrow 1.5A
- Puissance de Sortie Totale : 18.0W Max

Notes De Sécurité

- Pour éviter d'endommager le chargeur et vos appareils, NE PAS utiliser le chargeur en cas de surcharge.
- Ne pas mouiller, incinérer ou démonter le chargeur USB.
- Ne pas écraser, jeter ou agiter le chargeur USB.
- Débranchez le chargeur USB de la prise murale et le débranchez de votre appareil avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes infirmes, à moins qu'ils aient été supervisés de manière adéquate par le tuteur pour s'assurer la sécurité. Veuillez garder le USB chargeur loin des enfants.

Contenu D'emballage

- 1x USB Chargeur Secteur
- 1x Manuel

Español

Gracias por comprar el producto de UGREEN. Para lograr un funcionamiento óptimo, por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizarlo.

Cómo Funciona

1. Conecte su dispositivo al puerto de alimentación USB a través de un cable de carga adecuado para su dispositivo.
 2. Conecte el cargador a una fuente de alimentación de CA.
 3. Puede comprobar el estado de carga en sus dispositivos.

Especificaciones

- Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 500mA Max
- Salida: 5.0V \Rightarrow 3.0A 9.0V \Rightarrow 2.0A 12.0V \Rightarrow 1.5A
- Potencia de salida total: 18.0W Max

Notas De Seguridad

- Para evitar daños en el cargador y sus dispositivos, NO utilice el cargador en condiciones de sobrecarga.
- No moje, incinere ni desmonte el cargador USB.
- No aplaste, tire ni agite el cargador USB.
- Desenchufe el cargador USB del tomacorriente y desconecte su dispositivo antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- Este producto no debe ser usado por niños ni por individuos con capacidades físicas o mentales reducidas a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de este producto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este producto.

Contenido Del Paquete

- 1x Cargador USB
- 1x Manual del usuario

Italiano

Grazie per aver acquistato i prodotti UGREEN. Per un funzionamento ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Come Funziona

1. Collegare il dispositivo alla porta di alimentazione USB con un cavo di ricarica adatto in base al tipo di dispositivo.
 2. Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione AC.
 3. È possibile fare riferimento al dispositivo per verificare lo stato della ricarica.

Specifiche

- Input: 100-240V~ 50/60Hz 500mA Max
- Output: 5.0V \Rightarrow 3.0A 9.0V \Rightarrow 2.0A 12.0V \Rightarrow 1.5A
- Potenza totale di uscita: 18.0W Max

Note Di Sicurezza

- Per evitare danni al caricabatterie o al dispositivo, NON utilizzare il caricabatterie in condizioni di sovraccarico.
- Non bagnare, incenerire o smontare il caricatore USB.
- Non schiacciare, lanciare o scuotere il caricatore USB.
- Scollegare il caricatore USB dalla presa a muro e scollegarlo dai dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme a meno che non siano stati adeguatamente sorvegliati da una persona responsabile per garantire che possano utilizzare correttamente l'apparecchio. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Contenuto Della Confezione

- 1x Alimentatore
- 1x Manuale dell'utente

中文(简体)

尊敬的用户，感谢您选购绿联产品。为了能更进一步了解产品，使用前请仔细阅读本说明书，祝您体验愉快！

连接示意图

1. 根据设备类型，使用合适的数据线将设备连接电源。
 2. 使用充电器将充电头插入交流电源插座。
 3. 请根据您的设备确认充电状态。

产品规格

- 输入: 100-240V~ 50/60Hz 500mA Max
- 输出: 5.0V \Rightarrow 3.0A 9.0V \Rightarrow 2.0A 12.0V \Rightarrow 1.5A
- 输出总功率: 18.0W Max

安全提示

- 为避免损坏充电器和设备，请勿在过载情况下使用充电器。
- 请不要打湿、焚烧以及拆解充电器。
- 请不要挤压、抛掷以及摇晃充电器。
- 在充电之前或不用时，请从墙壁插座上取下充电器并断开其与设备的连接。
- 除非得到负责人的监督，本产品不适合儿童或弱势群体使用，以确保他们能够使用产品的安全。应对幼儿进行监督，以确保他们不会使用本产品。

包装清单

- 电源适配器 x1
- 说明书 x1

备注:

- 材质: 70G书写纸
- 印刷颜色: 单色+1专
- 成型尺寸: 60x100mm
- 展开尺寸: 420x100mm ■ K100 ■ K70 ■ PANTONE 356C
- 尺寸公差: ± 1 mm
- 印刷偏位: ≤ 0.5 mm
- 套印偏位: ≤ 0.35 mm
- 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC,美国TPCH,欧盟REACH

SELECT			V								
Dim	TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	
0~6	0.05	0.05	0.10							0.20	
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20		
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25		
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30		
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50		
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		
DRAFT TOLERANCE				$\pm 0.20^\circ$		CRITICAL DIM MARK				*	

SCALE 1:1

SHEET 1/1

UNIT mm

UGREEN 绿联 深圳市绿联科技有限公司

物料名称: CD122 70253 70273 说明书

产品名称

料号

项目工程师

核准

QC3.0充电器 欧规

夏向梅

曾李同