



**PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER**  
**ПОРТАТИВНАЯ МАГНИТОЛА с BLUETOOTH**  
**MAX Q-65**



**INSTRUCTION MANUAL**  
**РУКОВОДСТВО ПО**  
**ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за покупку. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



**Внимание!** Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

**Возможности и функции:**

- \* Воспроизведение mp3 с USB/micro SD/AUX
- \* BLUETOOTH
- \* FM, AM, SW
- \* Выходная мощность: 2x4,5Вт

- \* Встроенный Li-ion аккумулятор 2400 мА/ч (18650)
- \* Встроенная антенна
- \* Питание: micro USB, 5В/1А
- \* TWS режим

## Использование устройства от сети:

- \*Устройство имеет встроенную батарею. Зарядите устройство в течение 5-6 часов перед первым использованием. Для заряда аккумуляторной батареи подключите прилагаемый в комплекте кабель питания «USB-micro – USB» к универсальному «USB адаптер» 5В (в комплект не входит). Подходит зарядное устройство от мобильного телефона. Так же, можно зарядить устройство от внешнего аккумулятора(power bank) или от USB разъема компьютера.
- \*Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением Вашей электросети.
- \*Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к микро USB разъему питания, располагающемуся на обратной стороне устройства.

## Установка режимов

Включите питание ON/OFF на панели сзади. При каждом включении колонки будет установлен режим Bluetooth, т.к. он является основным. Для переключения режимов воспроизведения (Радио,USB/TF, Bluetooth) нажмите кнопку «М» до выбора нужного режима.

## Использование USB/TF:

- \* В режиме прослушивания (BT)Блютус, установите внешний носитель USB /карта TF в соответствующий разъем, располагающийся на обратной стороне устройстве, или подключите внешний источник звука с помощью AUX кабеля (в данном случае, все управления будет осуществляться при помощи подключенного устройства).
- \*Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
- \*Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
- \*Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
- \*Чтобы переключаться между треками, нажмите на кнопки «+» вперед и «-» назад
- \*Для уменьшения громкости, нажмите и удерживайте кнопку «-»
- \*Для увеличения громкости, нажмите и удерживайте кнопку «+»
- \*Если Вы хотите перестать проигрывать музыку с внешнего накопителя, то выключите устройство, а затем извлеките накопитель или нажатием кнопки «М» переключитесь в режим Блютус

### Общие замечания, касающиеся USB и Micro-SD

Устройство может воспроизводить файлы MP3 со стандартного USB-накопителя (совместимого с USB 2.0) объемом до 32 Гб. **Примечание.** Хотя устройство полностью совместимо со стандартами USB 2.0 и Micro-SD, небольшой процент USB накопителей и карточек памяти Micro-SD может быть нечитаемым из-за несоблюдения их производителями всех требований совместимости стандартов USB и Micro-SD/TF. Для носителей USB/Micro-SD устройством поддерживается файловая система Fat32.

В соответствии со стандартами USB 2.0, не рекомендуется использовать устройства USB с потребляемым током более 500 мА без внешнего питания. Отказ от использования устройств с потреблением, превышающим это значение, направлен на предотвращение выхода устройства из строя. Использование таких USB накопителей может привести к механическим или тепловым повреждениям элементов конструкции данного устройства.

## BLUETOOTH:

Включите питание ON/OFF. Далее включите режим Bluetooth на смартфоне или другом мобильном устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства. Выберете ваше устройство- «Q65» далее произойдет сопряжения с ним. После успешного сопряжения устройство подаст звуковой сигнал. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, выключите колонку или переключите режим кнопкой «М» или отключите Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве.

## Работа в режиме радио:

При помощи кнопки «М» выберите диапазон: AM, FM или SW.  
Вращением ручки «TUNING» (настройка) выберите нужную станцию.

## Регулировка громкости:

Удерживая кнопку «-» или «+», громкость будет уменьшаться/увеличиваться соответственно.

## Режим TWS:

Для данного режима необходима вторая магнитола.

TWS (True Wireless Stereo) – технология, благодаря которой, Bluetooth устройства могут работать в режиме стерео. Для этого два отдельных Bluetooth гаджета соединяются. Одно берет на себя функцию основного, а другое вспомогательным. Затем главное устройство подключается к источнику аудиосигнала.

Главное устройство, разделяет сигнал на правый и левый каналы. Звук будет идти из двух устройств, как при использовании аудиосистемы.

## WARNING!

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

### Обратите внимание!

- \* Не рекомендуется держать устройство, подключенным к сети 220В (режим зарядки аккумулятора) длительное время!
- \* Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.
- \* Время зарядки изделия составляет 5-6 часов. Время проигрывания, при средней громкости звучания в режиме радио 15-16 часов

## Комплект поставки

1. Магнитола
2. Инструкция
3. Кабель для зарядки USB-mini USB
4. Аудио кабель mini jack 3.5 mm (M) - 2 x RCA (M)
5. Гарантийный талон



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Сделано в Китае. Изготовитель: DONGGUAN JINMA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей:

ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, Москва, ул. Деловая, д.18, тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60

E-mail: info@companymax.ru