

aiwa



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводные наушники

**AW024**



## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Включение и выключение наушников

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить или выключить наушники.

### Подключение микрофона

Подключите микрофон, поставляемый в комплекте, к соответствующему разъему наушников (7). Тогда вы сможете говорить в микрофон, например при телефонных звонках.

### Установка соединения Bluetooth

Чтобы установить Bluetooth соединение первый раз, включите режим Bluetooth на своем мобильном телефоне, затем включите наушники, и они автоматически перейдут в режим соединения, при этом индикатор будет поочередно мигать красным и синим. В списке устройств Bluetooth на телефоне найдите «AW024» и установите соединение. Когда соединение будет установлено, индикатор наушников будет мигать синим, а в верхнем углу экрана телефона рядом со значком батареи отобразится значок Bluetooth.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Во время установки соединения наушники и телефон должны находиться как можно ближе друг к другу (на расстоянии не более 1 м).**

В дальнейшем после включения наушников они будут автоматически соединяться с телефоном.

Если наушники работают в режиме радиоприемника, то для перехода в режим Bluetooth нажимайте кнопку **M**.

### Осуществление звонков

При поступлении входящего звонка нажмите кнопку  на наушниках, чтобы ответить на звонок, или нажмите и удерживайте кнопку , чтобы его отклонить.

Во время разговора кратко нажмите кнопку , чтобы завершить разговор.

Чтобы набрать последний номер, два раза нажмите кнопку .

### Управление воспроизведением музыки

В режиме воспроизведения музыки кратко нажмите кнопку , чтобы его приостановить. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы возобновить воспроизведение музыки.

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы увеличить громкость. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы уменьшать громкость.

Кратко нажмите кнопку , чтобы перейти к следующей звуковой дорожке. Кратко нажмите кнопку , чтобы перейти к предыдущей звуковой дорожке.

### Переключение режимов подсветки

Два раза нажмите кнопку , чтобы включить или выключить подсветку.

Кратко нажимайте кнопку , чтобы изменять режимы подсветки. Всего имеется 8 режимов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Во время работы подсветки батареи быстрее расходует заряд.**

### Воспроизведение музыки с карты памяти

Выключите наушники и вставьте карту памяти с записанными на нее аудиофайлами в соответствующий разъем устройства (8). Затем включите наушники, и они автоматически перейдут в режим воспроизведения музыки с карты памяти.

Если карта памяти была вставлена ранее, а наушники работают в режиме Bluetooth, то для перехода в режим воспроизведения файлов с карты памяти нажимайте кнопку **M**.

В режиме воспроизведения музыки кратко нажмите кнопку , чтобы его приостановить. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы возобновить воспроизведение музыки.

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы увеличивать громкость. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы уменьшать громкость.

Кратко нажмите кнопку , чтобы перейти к следующей звуковой дорожке. Кратко нажмите кнопку , чтобы перейти к предыдущей звуковой дорожке.

### Режим радиоприемника FM

Для переключения наушников в режим прослушивания радиопередач нажимайте кнопку **M**.

При работе в режиме радиоприемника кратко нажмите на кнопку , чтобы начать автоматический поиск и сохранение радиостанций.

Чтобы переключаться по сохраненным радиостанциям, кратко нажимайте кнопки  и .

### Подключение внешнего источника звука по кабелю

Выключите наушники и подключите один конец аудиокабеля, поставляемого в комплекте, к аудиовыходу наушников (6), а другой конец кабеля к аудиовыходу другого устройств – источника звука, например компьютера. Затем включите наушники.

## УХОД ЗА НАУШНИКАМИ

Наушники не нуждаются в регулярной чистке. При необходимости просто протрите наружные поверхности и поверхность амбушуров мягкой слегка влажной тканью. Следите за тем, чтобы влага не проникла внутрь наушников.

Запрещено использовать для чистки наушников абразивные чистящие средства и агрессивные химические растворители.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 0°C до +45°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Версия Bluetooth: 5.0 + EDR
- Дальность связи Bluetooth: до 10 м
- Поддержка профилей: a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hfp/spp/smp/att/gap/rfcomm/sdp/2cap
- Входное напряжение: 5 В, 1 А
- Время зарядки: 2 часа
- Тип батареи: полимерно-литиевая 5,7 В
- Емкость аккумулятора: 400 мАч
- Продолжительность работы: до 12 часов
- Диаметр динамика: 40 мм
- Сопротивление динамика: 32 Ом
- Диапазон частот: 20 Гц-20 кГц
- Диапазон рабочих температур: 0°C - 45°C

**В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [aiwa-rus.ru](http://aiwa-rus.ru).



Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: офис С, 18 этаж, Егл Тауэр, 83 Хунг то Род, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае.

Smart International Distribution Limited. Office C, 18/f., Egl Tower, 83 Hung to Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **Aiwa**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **Aiwa** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АЦЦ). С полным списком АЦЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [aiwa-rus.ru](http://aiwa-rus.ru).

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Срок гарантии составляет 12 месяцев.
- Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изд-лий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
- Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запяления;
  - повреждения животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АЦЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
- Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	<b>Наушники</b>		
Модель	<b>AIWA AWO24</b>		
Серийный номер			
Версия	V1Y07	Дата производства	07.2022
Срок гарантии	<b>12 месяцев</b>	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца	Подпись продавца		