

Портативная аудиосистема

bengher

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: HOME STUDIO

bengher

Home Studio

Руководство пользователя

Правила безопасности

Перед использованием портативной аудиосистемы, пожалуйста, прочтите данные правила безопасности и соблюдайте все меры предосторожности. Любые операции, несовместимые с данными правилами безопасности, могут привести к повреждению устройства. Мы уверены, что вы не собираетесь делать ничего из этого списка, но всё же.

ВНИМАНИЕ:

1. Разбирать устройство могут только авторизованные специалисты. Пользователям не рекомендуется разбирать портативную аудиосистему самостоятельно.

2. Не рекомендуется оставлять портативную аудиосистему и зарядное устройство подключёнными к сети на долгое промежутки времени без необходимости.

3. Не трогайте портативную аудиосистему, зарядное устройство влажными руками.

4. Не рекомендуется использование портативной аудиосистемы в условиях повышенной влажности. Например, в ванной или на веранде вашей виллы в тропиках.

5. Не допускайте попадание жидкостей на корпус устройства, а также на внутренние элементы аудиосистемы.

6. Не используйте портативную аудиосистему рядом с источниками тепла, например, обогревателем, радиаторами и т.п.

7. Не допускайте попадание прямых солнечных лучей на портативную аудиосистему и зарядное устройство.

8. Не расставляйте кабель зарядного устройства слишком сильно.

9. При отключении зарядного устройства тяните за сам штекер, а не провод.

10. В устройстве используется литий-ионная аккумуляторная батарея. Отработанные батареи подлежат утилизации в соответствии с местными нормами экологической безопасности.

11. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

12. Запрещено использовать устройство вблизи открытого огня или легковоспламеняющихся объектов.

13. Не рекомендуется использование портативной аудиосистемы при следующих температурных условиях: выше 40 °C и ниже 5 °C.


14. Не рекомендуется тянуть портативную аудиосистему за элементы зарядного устройства.

15. Не допускайте загрязнения портативной аудиосистемы, например, песком, пылью и т.п.

Технические характеристики

Название модели: Home Studio
Номинальная мощность: 60W
Сопротивление: 4Ω
Частотный диапазон: 50Hz-23KHz
Отношение сигнал/шум: ≥ 90dB
Беспроводная сеть: Bluetooth 5.0
Дистанция передачи сигнала: 10 метров
Поддерживаемые соединения: Bluetooth, AUX
Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, WAV, FLAC
Входное напряжение: 5V, 1A/2A
Аккумуляторная батарея: 7.4V / 6000mAh
Время работы в режиме прослушивания музыки*: до 8 часов (варьируется в зависимости от уровня громкости и источника сигнала)
Время заряда аккумулятора: до 5 часов
Размеры: 350 мм x 185 мм x 195 мм
Вес: 4.3 кг

Обзор устройства



1. AUX IN

2. Индикатор выбранного источника

3. Выбор источника

4. Регулировка уровня громкости

5. Регулировка низких частот

6. Регулировка верхних частот


7. Ввод для зарядки устройства USB type C

8. Индикатор заряда (красный во время зарядки, зеленый при полном заряде)

9. Переключатель питания

10. Воспроизведение / Пауза

Обзор пульта управления



1. Переключение режима ожидания

2. Переключение беззвучного режима

3. Увеличение громкости

4. Предыдущий трек

5. Следующий трек / Пауза

6. Воспроизведение / Пауза

7. Уменьшение громкости

8. Функция True Wireless


9. Режим Bluetooth

10. Режим AUX

Использование устройства

Для начала включите портативную аудиосистему Bengher Home Studio.

Bluetooth:



1. Выберите в качестве источника сигнала Bluetooth. Выбранный режим определится звуковым сигналом «Bluetooth mode»;

2. Перейдите в настройки на вашем мобильном устройстве (телефон, ноутбук и т.п.) и включите Bluetooth;

3. В списке доступных мобильных устройств найдите Bengher Home Studio и выберите его для соединения;

4. Устройство готово к воспроизведению;

5. Для отсоединения нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Воспроизведение / Пауза.

AUX:

1. Отключите все Bluetooth-соединения;


2. Выберите в качестве источника сигнала AUX;

3. Подключите кабель AUX в соответствующие разъемы источника сигнала и портативной аудиосистемы;


4. Устройство готово к воспроизведению.

Функция True Wireless:


1. Включите совместимые портативные аудиосистемы, которые вы хотите соединить между собой.



2. На пульте управления нажмите на кнопку функции True Wireless, после чего портативные аудиосистемы подключатся друг к другу автоматически в течение 30 секунд.




3. Убедитесь, что портативные аудиосистемы подключены к мобильному устройству через Bluetooth или AUX.



Заряд устройства

Подсоедините кабель USB-C к портативной аудиосистеме и сетевому зарядному устройству. Затем подключите зарядное устройство в сеть. Время заряда может составлять примерно 5 часов.



Решение возникших неполадок

Не подключается по Bluetooth:

1. Убедитесь, что выбран режим Bluetooth.

2. Убедитесь, что портативная аудиосистема не подключена к другим устройствам.

3. Убедитесь, что подключаемые устройства находятся в пределах 10 метров.

Нет звука:

1. Убедитесь, что источник сигнала подключен к портативной аудиосистеме.

2. Убедитесь, что громкость источника и портативной системы соответствует прослушиваемой.

В случае, если приведенные выше рекомендации не помогли или у вас возникли прочие сложности, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр. Для этого вы можете пройти по ссылке www.ru.bengher.com/support.

Желаем приятного прослушивания вашей любимой музыки!

* При первом использовании рекомендуется полностью зарядить, а затем разрядить устройство.

5